

第三章 数据通信基础与物理层

课前思考

- 数据通信系统的基本模型?
- 信道的基本参数有哪些?
- 最大数据率如何确定?
- 什么叫模拟通信、数字通信?
- 模拟信号和数字信号如何相互转化?
- 什么叫同步传输和异步传输?
- 何谓多路复用技术?常用的多路复用技术有哪几种?
- 物理层协议涉及那些内容?






本章内容

- 3.1 数据通信基础
- 3.2 物理层协议
- 3.3 物理层协议举例



3.1.1 通信系统模型




- 信源: 将各种信息转换成原始物理信号, 如计算机, 手机, 电话机等。
- 变换器/反变换器:对原始物理信号进行变换/反变换,以便适合在给定 的信道上传输,如MODEM , TA(终端适配器) ,光/电转换器等。
- 信道: 传输信号的一条通路。一条物理线路可构成一个或多个信道。
- 噪声源: 信道自身的噪声以及周围环境对信道的干扰。如热噪声,闪电, 电磁场干扰等。
- 信宿:将物理信号转换为信息,如计算机,手机,电话机等。



3.1.2 模拟通信与数字通信

• 模拟信号: 信号在传输过程中连续变化。

• 数字信号: 信号在传输过程中离散变化。



● 模拟通信:通过模拟信号来传输数据。

• 数字通信: 通过数字信号来传输数据。



- 数字通信的优点
 - 抗干扰能力强。
 - 适合远距离传输。
 - 有利于安全性。
 - 适合多媒体信息传输。

3.1.3 信号带宽

- 信号带宽: 信号能量所集中的频率范围(频谱)。
 例如:语音信号占用的频率谱为300-3400Hz,那么带宽为3400-300=3100Hz
- 对数字信号,带宽 H 可近似表示为:

 $H = 1/\tau$

τ为脉冲宽度; 数据率越高, 脉宽越窄, 数字信号的带宽越大。



3.1.4 信道

●信道

- 信道: 传输信号的一条通路。
- 信道通常由物理传输介质和通信设备(如MODEM,中继器,均衡器)组成。
- 一条物理线路可同时复用多个信道。

● 衡量信道质量的两个重要参数

- 信道的带宽。
- 信道的误码率。

• 信道带宽

- 信道带宽:信道允许传输信号的频率范围,单位为Hz。
 如普通电话线的带宽是4000Hz。
- 对数字通信,通常用数据率来表示带宽。数据率:信道每秒最多传输的二进制位数,单位为bps。



• 信道带宽与数据率的关系

• 奈奎斯特定理(无噪声信道)

 $C=2H\log_2 L$ (bps)

其中,C为信道的数据率(即容量);H为信道带宽;L为数字信号的离散取值数目。

• 香农定理(有噪声信道, L不受限)

 $C = H \log_2(1 + S/N)$ (bps)

其中,S为信号功率,N为噪音功率,S/N为信噪比。

• 例: *H*=4000Hz, *S/N* =1023, L=8; 求C。

解: (1)由奈奎斯特定理:

 $C=2H \log_2 L = 2 \times 4000 \log_2 8 = 24000 \text{ (bps)}$



(2) 由香农定理:

$$C = H \log_2(1+S/N) = 4000\log_2(1+1023)$$

= 40000bps

所以,信道最大数据率为24000bps

• 波特率

- 波特率又称码元速率,是指每秒传输码元的数目,单位为波特(Baud)。
- 若码元的离散取值数目为L,波特率为B,数据率为C,则:

$$C = B \log_2 L$$



• 误码率

误码率: 数字信号比特(二进制位)在传输过程中出错的概率。

P = Ne/N

其中,P为误码率; Ne为出错的比特数; N为传输的总比特数。

• 信道的通信方向

• 单工信道

只允许数据信号在信道上的单向传输。如:无线电广播,电视。


• 半双工信道

数据信号可以在信道上双向传输,但同一时刻只允许单向传输。如:无线对讲机。

• 全双工信道

允许数据同时双向传输。如: 计算机通信。








3.1.5 物理传输媒体(通信介质)

- 双绞线
 - 非屏蔽双绞线(UTP)




➤三类UTP

100Ω, 100m,10Mbps, 用于10BASE-T以太网。

- ▶五类UTP(目前常用) 100Ω, 100m,100Mbps,用于100BASE-T以太网。
- ▶超五类UTP 100Ω, 80m,1000Mbps,用于千兆以太网。
- ▶六类UTP 100Ω, 100m,1000Mbps,用于千兆以太网。




• 屏蔽双绞线(STP)



- 抗干扰性能好。
- 价格昂贵、安装麻烦。

●同轴电缆





同轴电缆中央是一根铜导线,外包一层绝缘材料,这层绝缘材料又被第二层网状导体裹住,以屏蔽外界电磁干扰。

• 基带同轴电缆 (50Ω)

粗缆: 10BASE-5


细缆: 10BASE-2

宽带同轴电缆(75Ω)用于闭路电视。

与双绞线相比,同轴电缆传输距离长,抗干扰能力强,但价格贵, 布线麻烦。



• 光纤



光纤的中央是一根直径几十微米光导玻璃,外面用一层玻璃体包住,最外层是塑料保护层。多根光纤由外包层包裹在一起构成光 缆。

光纤分为**单模光纤**和**多模光纤**两类。



• 单模光纤

- 光线主要沿着光线的轴心向前传输
- 单模光纤传输距离较长,但对光源要求高。

• 多模光纤

- 光线沿着光纤以多种角度被包层反射向前传输。
- 多模光纤传输距离较短,但对光源要求不高。

• 光纤优点

- > 容量大:可达几百Gbps。
- » 距离远: 100km (无需中继)。
- 抗干扰能力强:不受外部电磁场干扰。
- 化学性质稳定。



• 无线传输媒体

无线传输以自由空间作为传输媒体,主要包括无线电波、微波、卫星通 信、激光、红外线等。

无线电波划分

国际电信联盟将无线电波划分为:

- ➤ 低频: (LF) (30kHz 300KHz)
- ▶ 中频: (MF) (300kHz 3MHz)
- ➤ 高频: (HF) (3MHz 30MHz)
- ➤ 甚高频: (VHF) (30MHz 300MHz)
- ➤ 超高频: (UHF) (300MHz 3GHz)
- ▶ 特高频: (SHF) (3GHz 30GHz)
- ➤ 极高频: (EHF) (30GHz 300GHz)



• 无线电波的传播特性

- 低中频能够绕过障碍物(绕射);能量随距离增加而急剧减少,传输距离有限。
- 高频和甚高频 能量会被地表吸收; 但能通过电离层反射。
- 超高频和特超高频(微波) 只能直线传播; 既不能绕射也不能反射。



微波

- ▶ 微波频率大致为1GHz 100GHz
- 用于无线局域网的微波频率范围为:
 - 2.4GHz 2.484GHz
 - 5.725GHz 5.825 GHz
 - 18.825GHz 19.205GHz
- ▶ 微波通信必须要有微波中继站: 100m高,相距小于80km。

• 卫星通信


- 卫星通信是一种特殊的微波通信,同步通信卫星作为微波中继站
- 与地面中继站相比,卫星的通信距离远,从理论上讲,三个同步卫星就能覆盖整个地球表面。
- ▶ 卫星通信的特点
 - (1) 传输延迟长达270ms。
 - (2) 通信费用与距离无关。
 - (3) 抗干扰能力差, 甚至雨水也能吸收微波能量



3.1.6 数字信号的编码

数字信号的编码:用何种物理信号来表示"0"和"1"。

非归零编码(NRE: Non-Return to Zero)




以高电平表示"0",低电平表示"1",反之亦然。

- 优点:编/译码简单。
- 缺点:内部不含时钟信号,收/发端同步困难。
- 用途: 计算机内部,或低速数据通信。



● 曼彻斯特编码(Manchester Encoding)

每一位中间有一次跳变,既表示数据,又作为同步信号。从高电平跳变到低电平表示"0",从低电平跳变到高电平表示"1";反之亦然。



• 优点:

- 内部自含时钟,收/发端同步容易。
- ▶ 抗干扰能力强。


• 缺点:

- > 编/译码较复杂。
- ▶ 占用更多的信道带宽,在同样的波特率的情况下,要比非归零编码多占用一倍信道带宽。



- 用途: 802.3局域网(以太网)
- 差分曼彻斯特编码(Differential Manchester Encoding)

每一位中间也有一次跳变,但这种跳变仅作为同步信号,不表示数据。数据值通过每位开始时有无跳变来表示;有跳变表示"0",无跳变表示"1";反之亦然。



•优点:

- 内部自含时钟,收/发端同步容易。
- 比曼彻斯特编码的抗干扰能力更强。




- 缺点:
 - 》编/译码更复杂。
 - 同样需要多占用一倍信道带宽。
- 用途: 802.5局域网(令牌环网)



3.1.7 数字调制技术

• 数字信号的模拟传输




- 基带信号: 由信源产生的原始电信号。
- 载波: 频率较高的正弦波信号。
- 调制: 将基带信号加载到载波上,即按基带信号的变化规律去改变载 波的某些参数(振幅、频率、相位)。
- 解调: 从载波中提取基带信号。



• 调制技术

- 调幅:用载波信号不同振幅表示数据,,又称幅移键控法ASK。 易受突发干扰,适合低速数据传输,典型为1200bps。
- 调频: 用载波信号不同频率表示数据, 又称频移键控法FSK。 抗干扰优于调幅方式, 但频带利用率不高。
- 调相:用载波信号不同相位表示数据,又称相移键控法PSK。 抗干扰能力强,数据率高,可达9600bps。






•实际调制/解调器通常将调相技术和调幅技术相结合



3.1.8 模拟信号的脉码调制

• 模拟信号的数字传输



codec: 编码/解码器

模拟信号的数字传输: 模拟信号转化为数字信号, 然后通过数字信道传输。

■ 脉码调制 (PCM, Pulse Code Modullation)

脉码调制(PCM)是最常用的数/模转化技术。

脉码调制步骤: 采样、量化、编码。



• 采样:按照一定的时间间隔测量模拟信号幅值。

采样定理: 若模拟信号的带宽为H,则采用频率B只要大于或等于2H 就 能够恢复原模拟信号。

即: B≥2H

例:电话语音信号带宽为4000Hz,则采样频率可取每秒8000次。 (或每125us采样一次)。


- 量化:将采样点测得的信号幅值分级取整。
- ▶设数字信号的离散分级数目为2n,则将采样值按0,1,2,...,2n-1进 行 取整。
- >量化误差:量化取整值与实际幅值之间的误差。

• 编码:将量化后的整数值用n位二进制数表示。



PCM编码举例

设数字信号的离散分级数目为23 =8,编码长度n=3。





• 若数字信号分级数为2ⁿ,则量化值为0,1,2,...,2ⁿ-1,每个采样值要用n位来编码。

例:

若数字信号分级数为128,量化值为0—127,则每个采样值要用7位来编码。

若数字信号分级数为64级,量化值为0—63,则每个采样值要用6位来编码。

.

• 分级越多,误差越小,但每个采样值编码所需的比特数就越多。



• 差分脉码调制


- 其输出值不是量化值本身,而是当前值和上一个值之差。
- 具有压缩作用。

例: 如果按128级量化, PCM需要7个比特编码。但对多数模拟信号来 讲,相邻采样点的差值大于16 的可能性非常小,所以只要4个比特编码就可以了,而不需要7个比特。



3.1.9 数据同步方式

- 同步:接收端按发送端发送代码的频率和起止时间来接收数据。数据同步方式主要有两种:字符同步和位同步。
- 字符同步方式(异步通信): 仅针对一个字符内所含的二进制 位进行同步。



起始位为低电平(1位),标志一个字符的开始;停止位为高电平(1.5或2位),标志一个字符的结束。



- 优点: 时钟漂移被限制在一个字符内,不会产生太大的积累误差。因 此对同步精度要求不高,同步容易。
- 缺点:每个字符均有起始/停止位,因而传输效率较低。
- 适用: 低速通信。
- 位同步(同步通信): 针对一个数据块内所含的二进制位进行同步。
 - 同步位模式:通常为"0111110",标志一个数据块的开始和结束。
 - 优点:每个数据块仅需要2个同步位模式的额外开销,因而传输效率高。
 - 缺点:由于一个数据块所含位数较多,易产生时钟漂移积累误差而导 致数据出错,因此对同步精度求高,同步困难。例:设数据块 为1K字节,则每次连续同步位数为1024x8=8192位。
 - 适用:高速通信。
 - 实现位同步的两种方法:
 - 外同步: 为发送端和接收端提供专门的同步时钟信号。
 - 内同步:不单独发同步时钟信号,而是将同步信号嵌入数据编 码内部,如曼彻斯特编码或差分曼彻斯特编码。





3.1.10 多路复用技术

- 多路复用
 - 多路复用:将多个信道复用在一条物理线路上,使一条物理线路能够同时传输多路数据信号。
 - 多路复用技术分类
 - » 频分多路复用(FDM)
 - ▶ 时分多路复用(TDM)
 - ▶ 统计时分多路复用(统计TDM)
- 频分多路复用:将一条物理线路的总带宽分割成若干个较小带宽的子信道,每个子信道传输一路信号。
 - 子信道分割技术:将不同信号加载到不同载波上,实现信 号 频移。
 - 频分多路复用的典型应用:电话中继线。



- 时分多路复用:将一条高速物理线路的传输时间划分成若干相等的 时间片,轮流的为多路信号使用。
 - 数据不丢失条件 $C_H \geq \sum C_i$,其中 C_H 为高速线路容量(数据率), C_i 为低速线路容量。
 - 缺点:没有数据传输的低速线路仍分配时间片,可能出现空闲的时间 片,浪费信道带宽。
 - 时分多路复用的典型应用: T1信道。
- 统计时分多路复用:采用动态分配时间策略,即有数据要传输的线 路才分配时间片。
 - 允许 CH <∑Ci
 - 优点:不会出现空闲的时间片,信道利用率高。



3.2 物理层协议

• 物理层协议在通信系统中的地位



DTE:数据终端设备 DCE:数据通信设备

物理层协议实际上就是通信接口标准,其意义是:只要遵循相同的通信接口标准,任何DTE和DCE均能够衔接而无需关心对方的实现细节。

●物理层协议涉及的内容



3.2 物理层协议

• 机械特性: 规定接口的扦头(座)的规格,尺寸,扦脚数目等。

• 功能特性: 对接口各信号线的功能和作用进行定义和说明。

• 规程特性: 规定各信号线之间的相互关系, 动作发生的先后次序。

• 电气特性: 规定信号的传输速率, 电平关系, 负载要求和电缆长度等。


• 四类主要物理层协议

- 美国电子工业协会EIA制定的RS-232-C, RS-422A, RS-423A, RS-449, RS-485, RS-530等串行接口标准。
- CCITT(现改名为ITU)制定的X系列和V系列接口标准。
- V系列定义了数字设备与模拟信道的接口标准,适用于电话信道的数据通信。
- X系列定义了数据设备与数据信道的接口标准,适用于公用数据网的数据通信。
- ISO制定的ISO2110, ISO4902, ISO4903, ISO1177等接口标准。
- IEEE802物理层规范。




3.3 物理层协议举例

● EIA于1969年制定RS-232C串行接口标准,该标准与CCITT的 V.24兼容,是广泛使用的物理层协议。



DTE通常为PC机, M为调制/解调器。

- RS-232C串行接口标准
 - 机械特性: 采用DB-25(25脚)标准连接器。





3.3 物理层协议举例


• 电气特性

- 低电平(< -3V):"1"
- 高电平(>+3V):"0"
- 最高电平: ±12V
- 电缆长度:不超过15m
- 通信速率: <20Kbps
- 标准速率: 19.2kbps,9600bps,4800bps,2400bps,1200bps...
- 功能特性



3.3 物理层协议举例

• 规程特性





本章小结

• 主要内容

- 物理层相关的数据通信领域的背景知识,包括数据通信基本概念、模拟通信与数字通信、传输介质、数据编码、数据同步、数字调制技术、脉码调制、数据传输方式、多路复用技术等。
- 物理层协议涉及的内容、RS-232C。

● 重点

• 信道带宽、数据编码、数据同步、数字调制技术、脉码调制。