

版本: V1.0.3

密级: 保密

MES-IMEICompare 软件操作说明书

作者	日期	版本	审核	批准	描述
张雨力	2018-8-10	1.0.0			初始版操作说明
张雨力	2018-9-27	1.0.1			新增一些操作说明
张雨力	2018-10-16	1. 0. 2			新增绑定和选择字段的操作说明
张雨李	2019-6-14	1. 0. 3			新增账户管理,双电脑扫描功能

目录

一、	软件主界面:	.3
	异常信息说明:	_

一、软件主界面:



简要操作说明:

用户登录后,选择**订单、字段和绑定关系、是否判断彩盒贴工位和是否开启 IMEI 号码扫描框、单电脑或多电脑扫描并锁定之**后,便可开始使用扫描枪扫描相关数据。

二、功能模块说明:

(1) 字段选择功能模块



功能说明	用户可在此选择所需要的字段,支持多选,所选择的字段在被
	输入之后,会被自动转换成对应的 IMEI 号。
例子和操	①用户勾选 SN 字段,输入正确的 SN 号码并按回车(如果使用
作步骤说	扫描枪则不需要按回车)。

明	②此时软件会根据订单号,将用户扫入的 SN 号自动转换成对应
	的 IMEI 号。

(2) 绑定关系功能模块



功能说明	用户可在此选择所需要的绑定,支持多选,选择后,工具将会检查所扫入的 IMEI 号的对应的绑定关系,如果判断其对应的字段在数据库中为空,则会提示缺少绑定。(多个字段缺少绑定时只提示其中一个)
例子和操	①用户勾选 SIM 字段,输入正确的 IMEI 号码并按回车(如果
作步骤说	使用扫描枪则不需要按回车)。
明	②在正确的前提下,如果此时数据库中该 IMEI 缺少对应的绑定
	关系,则会提示 XX 字段缺绑定。

(3) 订单配置功能模块



功能说明	在数据库中存在订单表的前提下,用户可在此选择订单表中存
	在的订单号,在订单号过多的情况下,用户可以手动输入进行模糊
	查询。
例子和操	①假设订单号中拥有 abc, adc, bcd 三个订单。
作步骤说	②用户输入 a。
明	③此时订单号下拉框只会显示 abc 和 adc 两个订单。

(4) 本机信息功能模块

本机信息 本机名称	DESKTOP-4KT2MBC
IP地址	10. 10. 11. 184
工号	1

功能说明	此功能模块仅为只读,用户可在此看到主机的名称和 IP 地址还
	有当前的工号(即登录的操作员账号名).
例子和操	用户可在数据库中查看是哪台主机往数据库中录入了记录。
作步骤说	
明	

(5) 不判断彩盒贴工位模块

□不判断彩盒贴工位

功能说明	用户在勾选此不判断彩盒贴工位后,软件将不再判断彩盒工位
	的信息,仅仅对录入的 IMEI 号进行一致性的判断。
例子和操	①用户勾选不判断彩盒贴。
作步骤说	②此时会禁用字段选择功能,并仅支持 IMEI 号的数据输入。(即
明	不能输入 SN 号及其它字段,否则会直接报错)

(5) 开启 IMEI 号码扫描框功能

□ 开启IMEI号码扫描框

功能说明	用户在勾选开启 IMEI 号码扫描框后,软件将开启第三个扫描框,
	之后用户可进行三个号码的扫描。
例子和操	①用户勾选开启 IMEI 号码扫描框。
作步骤说	②此时会开启 IMEI 号码框,并支持第三个 IMEI 号码框的输入。
明	

(6) 机身、彩盒贴 IMEI 输入模块

 IMEI号码

 机身号码

 彩盒号码

就绪

功能说明	用户可手动或利用扫描枪将数据录入到文本框中(手动输入需
	要按回车),在两个文本框的数据均被输入后,软件会开始进行对比
	操作,并将对比结果显示在最下方。(最下方是信息提示文本,分别
	为就绪、等待、通过、失败、漏打彩盒贴和缺绑定等)
例子和操	①用户用扫描枪扫入第一个号码。
作步骤说	②信息提示文本会从就绪变为等待,即等待第二个号码扫入。
明	③用户扫入第二个号码,此时会显示结果信息。
	④如果两个号码一致则显示通过,如果不一致或者有其它错误
	则会显示失败。

(7) 锁定功能

锁定

锁定和解锁都需要重新输入账号密码

(8)

● 単电脑扫描● 多电脑扫描● 电脑1● 电脑2

单电 脑

功能说明	用户可以选择单电脑扫描或者多电脑扫描。
例子和操	① 单电脑扫描下,用户扫描后当前所扫入的 IMEI 号标志位立
作步骤说	即置为1,即通过。
明	② 多电脑扫描下,用户需要选择当前是电脑 1 还是电脑 2,此

三、异常信息说明:

(1) **数据库连接错误:** 当软件出现此错误后请尽快联系技术人员或者网管,以尽快排查服务器方面或者软件连接数据库方面的错误。

