

## 文 档 修 改 记 录

2018-11-02	初始版本	共日全	
	DA VIETNOVIT	黄昌鑫	

# 目录

一、	引	言 
	1. 1	编写目的
_,	任	务概述
	2. 1	基本需求
		2.1.1 资源基本需求
	2. 2	运行环境
三、	功	能需求
	3. 1	功能需求
四、	基	本功能描述
	4. 1	WEB 端
		4.1.1 订单测试项配置
		4.1.2 订单配置
	4.2	客户端
		4.2.1、测试模块
		4.2.1.1 订单测试项获取
		4.2.1.2 各工位测试检测
		4.2.1.3 串口下发指令进行 OQC 测试
		4.2.1.4 数据上传
		4.2.1.5 多串口
		4.2.2 报警模块
		4.2.3 OQC 测试记录查询和导出

## 一、引言

## 1.1 编写目的

本需求规格说明书规定了 MES 二次生产系统的软件功能需求。此系统包含: OQC 测试

## 二、任务概述

### 2.1 基本需求

### 2.1.1 资源基本需求

- ▶电脑
- ▶网络正常使用

## 2.2 运行环境

- ▶ 任何一个支持浏览器的系统。
- ▶ 支持扫描枪。

## 三、功能需求

## 3.1 功能需求

MES 二次生产系统的主要功能:

- 1、WEB端
  - ▶ 订单测试项配置
  - ▶ 订单配置
- 2、客户端
  - > 测试模块
  - ▶ 报警模块

## 四、基本功能描述

## 4.1 WEB 端

#### 4.1.1 订单测试项配置

1、在数据库新增一个测试配置表(测试配置表有测试项、测试指令、可变参数湖人返回值)

对订单进行测试项配置,参照下表指令项(具体测试项待核实):

测试项	测试指令	可变参数	返回值
软件版本	AT^GT_CM=VERSION	项目名称不可变	正确的版本号
单片机版本	AT^GT_CM=extchip,01	NULL	正确的版本号
号	AT^GT_CM=PCBA, MCU, VER		
	SION		
	AT^GT_CM=PCBA, WDT, MCU		
	AT^GT_CM=mcu, 04		
	AT^GT_CM=MCU, 01		
RF 校准测试	AT^GT_CM=RF_BAR	NULL	RF CODE PASS
查看域名	AT^GT_CM=SCXSZ	NULL	gpsdev.tracksolid.com,21
			100
06TR 电池电	AT^GT_CM=BAT	3. 6, 4. 1, 0. 15, 0. 60,	charge in
压 DL500		4. 4, 5. 2,	
SIM卡检测	AT^GT_CM=SIM	NULL	SIM_OK
拨打电话	ATD112;	NULL	OK
挂断电话	ATH	NULL	OK
06TR 震动			Sensor_OK
DL500			
信号强度逗	AT+CQS	5, 90	+CQS:
号一			
15RT 打开	AT^GT_CM=GPSTC	3, 1, 09, 15, 70, 290, 30, 13, 5	GPGSV
GPS 测 试		3, 029, 27, 29, 42, 247, 26, 02	
DL200		,34,136,23*7B(每个机型不	
		一样)	
关闭 GPS 测	AT^GT_CM=GPSTC_OFF	NULL	GPSTC_OFF
试 DL200			

#### 4.1.2 订单配置

(该功能已经在使用)

### 4.2 客户端

#### 4.2.1、测试模块

#### 4.2.1.1 订单测试项获取

根据选择的订单号获取测试项,获取功能位所有测试项和下载参数位中的所有参数查询指令。

#### 4.2.1.2 各工位测试检测

根据 RID 判断是否已通过各种工位测试(如功能测试、耦合测试); 若通过,则执行 4.2.1.3 操作; 否则执行 4.2.2 报警提示。

#### 4.2.1.3 串口下发指令进行 OQC 测试

读取配置参数表的信息(测试项、测试指令、可变参数、返回值)进行测试,并且 在页面上显示测试日志,包括测试结果(失败或成功)、测试指令和指令返回值。同一台机 子测试的指令要全部显示在同一页面上,测试成功后,测试日志保存到本地 log 日志,测试 日志刷新,开始测试第二台机子,重新记录第二台机子测试的结果、指令以及返回值。

注意:测试日志要做成滚动条,避免测试指令过多导致页面无法显示全部日志

#### 4.2.1.4 数据上传

上传的数据:订单号、ID、标志位(测试成功后标志位为 1,没测试或测试失败,标志位为 0,测试失败后数据则上传到不良产品记录表上)和测试时间。

每一台机子测试完成(成功或失败),将上传一次数据。

### 4.2.1.5 多串口

最多支持4路同时进行测试。

### 4.2.2 报警模块

语音内容: 失败、成功等。

失败界面提示:具体到某种错误,比如说耦合测试没通过,则提示"耦合测试未通过"。又比如说功能测试没通过,则提示:功能测试测试未通过"。

## 4.2.3 OQC 测试记录查询和导出

用户通过输入订单号,在测试工位选择 OQC 测试,点击"查询"按钮可以成功查询该订单的 OQC 测试的记录。

用户通过输入订单号,在测试工位选择 OQC 测试,点击"查询"按钮可以查看 OQC 测试记录,点击"导出"按钮,OQC 测试记录成功导出。