## tslib-1.4.tar.gz安装和配置

原创

2015年12月18日 16:26:08 标签: linux tslib

确保以下软件已安装

```
# apt-get install autoconf (或autoconf2.13)
# apt-get install automake
# apt-get install libtool
```

1、下载tslib-1.4.tar.gz

git clone <a href="https://github.com/kergoth/tslib">https://github.com/kergoth/tslib</a>

- **2**、解压安装tslib
  - # cd tslib

# ./autogen.sh

echo "ac\_cv\_func\_malloc\_0\_nonnull=yes">arm-none-linux-gnueabi.cache

# ./configure --host=arm-none-linux-gnueabi --cache-file=arm-none-linux-

gnueabi.cache --enable-inputapi=no -prefix=/usr/local/tslib

# make

# make install

说明:

- (1) 红色的"0"是数字0; (2) /usr/local/tslib表示tslib安装后的路径; (3) 蓝色字体标出的部分是与针对S3C2440平台不同的地方
- 3、修改ts.conf内容

# vi /usr/local/tslib/etc/ts.conf

module\_raw input module pthres pmin=1 module variance delta=30 module dejitter delta=100 module linear

然后将整个tslib文件夹,下载到开发板的对应路径下(/usr/local)。 tar cvf tslib.tar tslib/ gzip tslib.tar tftp -l tslib.tar.gz -g 192.168.1.107 69

4、开发板配置环境变量

通过超级终端,# vi /etc/profile

添加如下内容(绿色):

export TSLIB ROOT=/usr/local/tslib

export TSLIB TSDEVICE=/dev/input/event2 指定触屏设备

1517

export TSLIB\_CALIBFILE=/etc/pointercal 指定触摸屏校准文件 pintercal 的存放位置

export TSLIB\_CONFFILE=\$TSLIB\_ROOT/etc/ts.conf 指定 TSLIB 配置文件的位置

export TSLIB\_PLUGINDIR=\$TSLIB\_ROOT/lib/ts 指定触摸屏插件所在路径 export TSLIB\_FBDEVICE=/dev/fb0 指定帧缓冲设备

export TSLIB\_CONSOLEDEVICE=none 设定控制台设备为 none ,否则默认为 /dev/tty ,这样可以避免出现 "open consoledevice: No such file or directory KDSETMODE: Bad file descriptor "的错误

export LD LIBRARY PATH=\$LD LIBRARY PATH:\$TSLIB ROOT/lib

另外,要确保在/dev/input/目录下有event2设备文件(针对不同板子,这个不一样。我是利用EMA提供的系统,进去后查看的),在/dev/目录下有fb0设备文件,如果没有,在执行下面./ts\_calibrate 的时候,会报出"open

\*: No such file or directory "的错误,这时,我们需要手动创建设备文件:

# mknod /dev/input/event2 c 13 66

# mknod /dev/fb0 c 29 0

## 5、执行测试命令

重启开发板,在 /usr/local/tslib/bin 目录下,输入./ts\_calibrate,出现tslib的触摸屏五点校准画面,至此,tslib的安装移植成功完成。