STM32F407_简易电子时钟(标准库实现) STM32F407简易电子时钟项目

引言:

在现代生活中,时间的重要性不言而喻。为了方便我们掌握时间,各种各样的电子时钟应运而生。而今天,我将为大家介绍一个基于STM32F407的简易电子时钟项目。通过这个项目,我们可以学习到STM32极为重要的一个外设**RTC 实时时钟**

什么是RTC

RTC (Real Time Clock): RTC实质是一个掉电后还继续运行的定时器,从定时器的角度来看,相对于通用定时器TIM外设,它的功能十分简单,只有计时功能(也可以触发中断)。 但其高级指出也就在于 掉电之后还可以正常运行。

两个 32 位寄存器包含二进码十进数格式 (BCD) 的秒、分钟、小时(12 或 24 小时制)、星期几、日期、月份和年份。此外,还可提供二进制格式的亚秒值。系统可以自动将月份的天数补偿为 28、29(闰年)、30 和 31 天。

上电复位后,所有RTC寄存器都会受到保护,以防止可能的非正常写访问。

无论器件状态如何(运行模式、低功耗模式或处于复位状态),只要电源电压保持在工作范围内, RTC使不会停止工作。

- 本质: 计数器
- RTC中断是外部中断 (EXTI)
- 当VDD掉电的时候, Vbat可以通过电源--->实时计时

一,项目概述:

本项目旨在利用STM32F407开发板和相关的硬件模块,设计并制作一个简易的电子时钟。该时钟具备显示当前时间、时间校准模式等功能。

- KEY0:进入时间校准模式
- KEY1:增加数码管数值
- KEY2:保存数据并退出
- KEY UP:位选数码管

按下按键KEY0,进入时间校准模式,数码管上显示四个零,按下按键KEY1(进入时间校准模式时默认位选最右边数码管),最右边数码管数值加一,按下KEY_UP键,位选右边第二位数码管,按下KEY2按键,将数值保存并退出。

二、硬件准备:

- 1 STM32F407开发板:作为整个项目的核心控制器,用于控制各个硬件模块的工作。
- 2. 数码管:用于显示当前时间。
- 3. 按键模块:用于设置闹钟和切换显示模式。

三, 软件设计

我们的程序主要在 TIMER.c 和 main.c 中编写设计,其他的模块不做讲解,项目文件地址放在文章最后,有需要的博友请自行下载阅读

TIMER模块

在定时器中断模块中初始化通用定时器3 (TIM3) 的中断处理函数,以及在定时器溢出时获取RTC时间并刷新数码管显示。

首先,定义了一个名为 RTC_TimeTypeDef 的结构体变量 RTC_TimeStruct

```
RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct;
```

定义名为 TIM3_init 的函数初始化通用定时器3 (TIM3) 的中断处理函数,以及在定时器溢出时获取 RTC时间并刷新数码管显示

```
void TIM3_init(u16 arr,u16 psc)
{
        TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
        TIM TimeBaseInitStructure.TIM ClockDivision = TIM CKD DIV1;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
        TIM TimeBaseInitStructure.TIM Prescaler = psc;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);//
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

之后在封装一个定时器中断处理函数,用于处理TIM3定时器的更新中断。当定时器溢出时,该函数会被调用。

函数首先通过 TIM_GetITStatus 函数检查TIM3定时器是否发生了更新中断。如果发生了中断,函数会执行以下操作:

- 1. 调用 RTC_GetTime 函数获取当前的时间信息,并将其存储在 RTC_TimeStruct 结构体中。这里使用了二进制格式 (RTC_Format_BIN) 来获取时间。
- 2. 根据获取到的秒数和分钟数,计算出对应的数码管显示数字,分别赋值给变量 t_ge 、 t_shi 、 t_bai 和 t_qian 。
- 3. 调用 seg cnt 函数开始刷新数码管显示。

最后,函数使用 TIM_ClearITPendingBit 函数清除TIM3定时器的更新中断标志位,以确保下一次中断 发生时能够正确处理。

```
void TIM3_IRQHandler(void)
{
    if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET)
    {

        RTC_GetTime(RTC_Format_BIN,&RTC_TimeStruct); //获取RTC时间
        t_ge = seg_8[RTC_TimeStruct.RTC_Seconds % 10];
        t_shi = seg_8[RTC_TimeStruct.RTC_Seconds / 10];
        t_bai = seg_8[RTC_TimeStruct.RTC_Minutes % 10];
        t_qian = seg_8[RTC_TimeStruct.RTC_Minutes / 10];
        seg_cnt(); //开始刷新数码管
    }

    TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除中断标志位
}
```

main主程序

首先包含所有模块的头文件


```
#include "SEG_8.h" // 包含数码管显示驱动头文件
#include "sys.h" // 包含系统相关头文件
#include "delay.h" // 包含延时函数头文件
#include "timer.h" // 包含定时器头文件
#include "rtc.h" // 包含实时时钟头文件
#include "key.h" // 包含按键输入头文件
```

main () 函数中:

- 1. 初始化延时函数
- 2. 初始化数码管显示模块。
- 3 初始化按键输入模块。
- 4. 初始化定时器,设置定时周期为2ms,在中断中刷新数码管。
- 5. 初始化实时时钟模块。

6. 进入一个无限循环,不断检测按键输入,如果按下某个键,则调用时间校准函数。同时,为了避免过于频繁的按键检测,每次检测后会延时5ms。

proteus仿真图



STM32F407 简易电子时钟完整项目文件:

https://github.com/1589326497/STM32F407-Simple-electronic-clock