回顾:

1. linux内核platform机制 目的:将硬件和软件分离

一个虚拟总线: platform_bus_type 两个链表: dev链表(硬件)和drv链表(软件) 两个数据结构:

struct platform device

- .name
- .id
- .resource
- .num_resources
- . dev

.release

struct platform driver

.driver

. name

. probe

1. 获取硬件信息

platform_get_resource

2. 处理硬件信息 4个该

3. 注册硬件操作接口

.remove

对着干

四个配套函数

platform device register platform device unregister platform driver register platform_driver_unregister 四个什么都是由内核来完成

- 一个关心: probe函数是否被调用
- 2. I2C总线

面试题: 谈谈对I2C总线的理解

- 2. 1. I2C总线功能
- 2.2. I2C概念
- 2.3. 三个问题
- 2.4. 协议设计概念

START

ST_OP

设备地址

读写位

ACK

2.5. 访问过程

举例子:以CPU向AT24C02片内地址0x10存储空间写入字符'A'为例 结论:一切的操作都是在芯片手册的操作时序图中

2.6.配合

画出时序图

START 设备地址=0x50 W ACK

3. linux内核I2C驱动开发

3.1. 明确I2C总线实际的硬件操作

研究对象转移:

CPU访问外设

转移到CPU访问SDA和SCL

转移到CPU访问I2C控制器 转移到CPU访问I2C控制器对应的寄存器

```
3.2. linux内核I2C驱动的分类
I2C总线驱动:
     管理的硬件是I2C控制器
     此驱动操作I2C控制器最终帮你发起SCL和SDA的时序
     注意:像START, ACK,读写位,STOP这些都是标准信号,I2C控制器自动完成,但是设备地址,操作的芯片的片内地址和片内数据
          控制器是不知道的,这些由I2C设备驱动来告诉
          I2C总线驱动
     总线驱动由CPU芯片厂家实现好,只需配置内核支持即可:
     cd /opt/kernel
     make menuconfig
       Device Drivers->
            I2C supports->
                  i2c hardware bus supports...-> //在此
                         <*> s3c2410 i2c ...
I2C设备驱动:
     管理的硬件是I2C外设本身
     像设备地址,片内地址,片内数据都是跟外设相关,I2C设备驱动需要将这些数据
     信息丢给I2C总线驱动, 最终完成硬件SCL
     和SDA的时序传输
     I2C驱动开发的重点!
问:以上两个驱动如何关联呢?
3.3.1inux内核I2C驱动框架(分层思想)
例如:以CPU向AT24C02片内地址0x10存储空间写入数据'A'为例:
应用层:
     作用: 就是要获取到底层硬件将来要操作的数据信息(片内地址和片内数据)
     struct at24c02 info {
            unsigned char addr;
            unsigned char data;
     };
     struct at24c02 info at24c02;
     at 24c02. addr = 0x10;
     at24c02. data = 'A':
     //将应用层的数据丢给I2C设备驱动
     ioct1(fd, AT24C02 WRITE, &at24c02);
I2C设备驱动层:
      从用户获取要操作的数据信息或者将数据信息丢给用户
      同时还要将数据信息利用SMBUS接口丢给I2C总线驱动
      或者利用SMBUS接口从I2C总线驱动获取数据
      at24c02_ioct1(file, cmd, arg) {
        struct at24c02 info at24c02;
        copy_from_user
结果:
            at24c02. addr = 0x10
            at24c02. data = 'A'
        switch ....
            case AT24C02 WRITE: //写
                I2C设备驱动利用内核提供的SMBUS接口函数
```

第 2 页

day12. txt

将这些数据信息丢给I2C总线驱动: smbus xxxx(数据信息);

break

}

SMBUS接口层:

连接I2C设备驱动和I2C总线驱动桥梁作用 内核已经实现! smbus_xxx 0x10 'A'

I2C总线驱动层:

唯一的作用就是操作I2C控制器, 启动硬件的最终传输设备地址同样由I2C设备驱动来告诉 当然传输的数据信息来自用户0x10, 'A'

硬件层:

START->设备地址 | 0->ACK->0x10->ACK->' A' ->ACK->STOP

问: linux内核I2C设备驱动如何编写呢?

答:同样采用分离思想(bus-device-drivers编程模型)

- 1. 首先内核已经定义好了一个虚拟总线叫i2c_bus_type 在这个总线上维护着两个链表dev链表和drv链表
- 2. dev链表上每一个节点描述的I2C外设的硬件信息,对应的数据结构为struct i2c_client,每当添加一个I2C外设的硬件信息时,只需利用此数据结构定义初始化一个对象,添加到dev链表以后内核会帮你遍历drv链表,取出drv链表上每一个软件软件跟这个硬件节点进行匹配(匹配通过内核调用总线提供的match函数,比较i2c_client的name和i2c_driver的id_table的name)如果匹配成功内核调用软件节点的probe函数,并且把匹配成功的硬件节点的首地址给probe函数
- 3. drv链表上每一个节点描述的I2C外设的软件信息,对应的数据结构为struct i2c_driver,每当添加一个I2C外设的软件信息时,只需利用此数据结构定义初始化一个对象,添加到drv链表以后内核会帮你遍历dev链表,取出dev链表上每一个硬件节点跟这个软件节点进行匹配(匹配通过内核调用总线提供的match函数,比较i2c_client的name和i2c_driver的id_table的name)如果匹配成功内核调用软件节点的probe函数,并且把匹配成功的硬件节点的首地址给probe函数

总结: 如果要实现一个I2C外设的I2C设备驱动只需关注两个数据结构: struct i2c_client struct i2c_driver

3.4. struct i2c_client struct i2c_client {
 unsigned short addr;//设备地址,将来寻找外设 char name[I2C_NAME_SIZE];//将来用于匹配 int irq;//中断号

功能: 描述I2C外设的硬件信息

切记: addr, name两个成员必须要进行初始化! 第 3 页

```
结论: 驱动开发者不会自己去拿这个结构体去定义初始化和注册
     一个硬件节点对象到内核,而是利用以下结构体间接完成
     以上操作(用i2c client定义初始化注册对象)
神秘的数据机构:
struct i2c_board_info {
   char type[I2C_NAME_SIZE];
   unsigned short addr;
   int irq;
}:
功能:将来驱动开发者用此数据结构去定义初始化注册
     一个I2C外设的硬件信息到内核,将来内核会根据
     你提供的硬件信息, 内核会帮你定义初始化和注册
      -个i2c client硬件节点对象到内核dev链表中
成员:
type:硬件信息的名称,将来这个字段的内容会赋值给
    i2c client的name成员,用于匹配
addr: I2C外设的设备地址,将来这个字段的内容会赋值给i2c_client的addr成员,用于找某个外设irq: I2C外设的中断号,将来这个字段的内容会赋值给
    i2c_client的irq成员
切记: type, addr必须要初始化!
内核鼓励使用I2C BOARD INFO宏对type, addr进行初始化!
例如: I2C BOARD INFO ("at24c02", 0x50)
配套函数:
注册i2c board info描述的硬件信息到内核的函数:
int i2c_register_board_info(int busnum,
                const struct i2c board info *info,
                      int number)
功能:i2c board info描述的硬件信息到内核
参数:
busnum: I2C外设所在的I2C总线编号(从0开始), 通过原理图来获取
info:传递定义初始化的I2C外设的硬件信息对象首地址
number:硬件信息的个数
结果:将来内核根据你注册的硬件信息,内核会帮你定义初始化
和注册一个i2c_client对象到内核中
切记切记: i2c board info定义初始化和注册不能采用insmod
        和rmmod,此代码必须放在平台代码中完成!
TPAD的平台代码: arch/arm/mach-s5pv210/mach-cw210.c
案例: 向内核添加AT24C02的硬件节点到内核
实施步骤:
1.cd /opt/kernel
2. vim arch/arm/mach-s5pv210/mach-cw210. c 在头文件的后面添加如下内容:
  //定义初始化AT24C02的硬件信息
  static struct i2c board info at24c02[] = {
          I2C BOARD INFO("at24c02", 0x50)
  };//"at24c02"将来用于匹配,0x50表示设备地址,用于寻找外设
3. vim arch/arm/mach-s5pv210/mach-cw210.c 在任何一个函数中调用
  一下函数完成对I2C外设硬件信息的注册, 推荐找到:
 .init machine = smdkc110 machine init,
```

第 4 页

```
day12. txt
    找到smdkc110_machine_init,在此函数中调用:
    i2c register board info(0, at24c02, ARRAY SIZE(at24c02));
    保存退出
  4. make zImage
    cp arch/arm/boot/zImage /tftpboot
  5. 用新内核重启开发板
    至此内核就有了AT24C02的硬件信息, 内核也帮你定义初始化
    注册一个i2c client, 此时此刻它会静静等待着软件节点的到来!
3. 5. struct i2c driver
   struct i2c driver {
      int (*probe) (struct i2c_client *client,
                    const struct i2c device id *id);
      int (*remove) (struct i2c client *client);
      const struct i2c device id *id table;
   作用:描述I2C外设的软件信息
   id table: I2C外设的标识, 其中的name用于匹配
      struct i2c_device_id {
    char name[I2C_NAME_SIZE];//用于匹配
             unsigned long data; //给probe函数传递的参数
      例如:
      static const struct i2c device id at24 id[] = {
               "at24c02", 0},
      };//"at24c02"将来用于匹配
   probe: 匹配成功, 内核调用此函数
        形参client指向匹配成功的硬件信息
        id指向驱动自己定义初始化的i2c device id对象,就是
        at24 id
   remove: 卸载软件节点,内核调用此函数
   配套函数:
   i2c add driver(&软件节点对象); //注册
   i2c del drier(&软件节点对象); //卸载
案例:编写TPAD上AT24C02存储器的软件节点代码
     注意: 前提是内核已经有了AT24C02的硬件信息
实施步骤:
1. 从ftp下载源码
2. mkdir /opt/drivers/day12/
 cp at24c02 1 /opt/drivers/day12
 cd /opt/drivers/dav12/at24c02 1 潜心研究代码
 make
 cp at24c02 drv.ko /opt/rootfs/home/drivers
开发板测试:
insmod /home/drivers/at24c02 drv.ko
观察驱动的probe函数是否被调用
rmmod at24c02_drv //观察remove函数是否被调用
案例:编写TPAD上AT24C02存储器的软件节点代码
     注意: 前提是内核已经有了AT24C02的硬件信息
```

第 5 页

实施步骤:

1. 从ftp下载源码

2. mkdir /opt/drivers/day12/cp at24c02_2 /opt/drivers/day12 cd /opt/drivers/day12/at24c02_2 潜心研究at24c02_drv.c at24c02_test.c make cp at24c02_drv.ko /opt/rootfs/home/drivers arm-linux-gcc -o at24c02_test at24c02_test.c cp at24c02 test /opt/rootfs/home/drivers/

开发板测试:

insmod /home/drivers/at24c02_drv.ko
ls /dev/at24c02 -lh
./at24c02 test

SMBUS接口函数的使用操作步骤:

- 1. 首先打开I2C外设的芯片手册, 找到对应的操作时序图
- 2. 然后打开内核关于smbus接口的说明文档: 内核源码\Documentation\i2c\smbus-protocol
- 3. 在文档中根据手册的时序要求找到对应的函数例如:

按字节写的时序: S->设备地址<<1|0->ACK->片内地址->ACK->数据->ACK->STOP 找到此函数: i2c_smbus_write_byte_data() 此函数说明提示: S Addr Wr [A] Comm [A] Data [A] P //完全符合

4. 赋值函数名, 在sourceinsight中找到函数的定义

在自己的驱动代码中填充参数即可