回顾: 笔试题: 自己编写一个strcmp或者stcpy函数 内核源码/lib/string.c提供相关的参考代码 1. linux内核设备驱动开发相关基础内容 1.1.用户空间和内核空间 1.2.1 inux内核程序编程基本框架 1.3.1inux内核程序编译 1.4. linux内核程序操作 1.5. linux内核程序命令行传参 1.6. linux内核程序符号导出 1.7. linux内核程序打印函数printk 1.8. linux内核GPIO操作库函数 1.9. linux内核系统调用实现过程 2. linux内核字符设备驱动开发相关内容 2.1.1inux系统理念 2.2.1inux设备驱动分类 2.3.设备文件 字符设备文件 块设备文件 /dev/ 包含主,次设备号 mknod 利用系统调用函数进行访问 2.4. 设备号 包括主, 次设备号 dev t 12 20 **MKDEV MAJOR** MINOR 主设备号:应用根据主设备号找驱动 次设备号:驱动根据次设备号区分硬件个体设备号是一种宝贵的资源 申请: alloc_chrdev_region 释放: unregister_chrdev region 2.5.1inux内核描述字符设备驱动的数据结构 struct cdev { dev_t dev; //保存申请的设备号 int count; //保存硬件设备的个数 const struct file operations *ops;//保存字符设备驱动具有硬件操作接口 }: linux内核字符设备驱动的硬件操作接口的数据结构: struct file operations { int (*open) (struct inode *, struct file *); int (*release) (struct inode *, struct file *); ssize_t (*read) (struct file *, char _user *, size_t, loff_t *); ssize_t (*write) (struct file *, const char user *, size t, loff t *):

2.6.问:如何实现一个字符设备驱动程序呢?

答:编程步骤是定死的!

具体编程步骤:

- 1. 定义初始化一个struct file_operations硬件操作接口对象 2. 定义初始化一个struct cdev字符设备对象
- cdev init用来初始化字符设备对象
- 3. 调用cdev_add将字符设备对象注册到内核中至此内核就有一个新的字符设备驱动 4. 调用cdev_del将字符设备对象从内核中卸载
- 一旦卸载, 内核就不存在这个字符设备驱动
- 2.7. 切记应用程序的系统调用函数和底层驱动硬件操作接口之间的联系: 应用程序调用open->C库open->软中断->内核sys_open->驱动open接口 应用程序调用read->C库read->软中断->内核sys read->驱动read接口 应用程序调用write->C库write->软中断->内核sys_write->驱动write接口 应用程序调用close->C库close->软中断->内核sys_close->驱动release

案例:应用程序打开LED设备时,开灯 应用程序关闭LED设备时, 关灯

分析:

- 0. 将两个LED灯作为一个硬件设备
- 1. 应用程序使用open/close 驱动提供open/release接口
- 2. 两个接口只需要利用GPIO操作库函数分别操作LED即可
- 3. 前提是需要将file operations和cdev进行定义初始化和注册

实施步骤:

虚拟机执行:

mkdir /opt/drivers/day03/1.0 -p cd /opt/drivers/day03/1.0

vim led drv.c vim Makfile

make

cp led_drv.ko /opt/rootfs/home/drivers vim led_test.c //测试的应用程序 arm-linux-gcc -o led test led test.c cp led test /opt/rootfs/home/drivers

ARM板执行:

insmod /home/drivers/led drv.ko cat /proc/devices //查看申请的主设备号 Character devices: //当前系统的字符设备

- 1 mem
- 2 pty
- 3 ttyp
- 4 / dev/vc/0

250 tarena

第一列:申请的主设备号

第二列:设备名称

mknod /dev/myled c 250 0 /home/drivers/led test

- 3. 编写一个字符设备驱动的步骤:
- 1. 写头文件

```
2. 写入口和出口函数
3. 先声明和定义初始化硬件信息
4. 然后定义初始化软件信息
 file operations
 cdev
 dev
5. 填充入口和出口函数
 先写注释流程
 再写代码
6. 最后将给用户提供的接口函数完善
4. linux内核字符设备驱动硬件操作接口之write
 回忆:应用write系统调用函数的使用
 char msg[1024] = \{....\};
 write(fd, msg, 1024); //向设备写入数据
 对应的底层驱动的write接口:
 struct file operations {
     ssize t (*write) (struct file *file,
                 const char __user *buf,
                 size_t count,
                 loff t *ppos);
 调用关系:
 应用调write->C库write->软中断->内核sys write->驱动write接口
 功能: 此接口用于将数据写入硬件设备
 参数:
 file:文件指针
 buf:此指针变量用_user修饰,表明此指针变量保存的地址位于
     用户空间(0^{\sim}3\overline{G}),也就是保存用户缓冲区的首地址(例如msg)
     虽然底层驱动可以访问buf获取用户的数据, 但是内核不允许驱动
     直接操作这个用户缓冲区(例如: int data = *(int *)buf),
     这么操作时相当危险的,如果要从buf缓冲区读取数据到驱动中
     必须要利用内核提供的内存拷贝函数copy_from_user将用户缓冲区的
     数据拷贝到内核缓冲区(3G~4G)中
 count:要写入的字节数
ppos:记录了上一次的写位置,参考代码:
      loff_t pos = *ppos //获取上一次的写位置
      这一次写了512字节,此接口返回之前,要记得更新写位置:
      *ppos = pos + 512
      友情提示:如果写操作只进行一次,无需记录写位置!
      所以此参数用于多次写入操作
  内存拷贝函数copy from user
  unsigned long copy from user (void *to,
                       const void user *from.
                       unsigned long n)
  函数功能:将用户空间缓冲区的数据拷贝到内核空间的缓冲区中
  参数:
```

第 3 页

切记:此函数仅仅做了将用户内存的数据拷贝到内核的内存

此时还没有进行硬件操作,硬件操作还需要进行额外的操作

to:目标,内核缓冲区的首地址 from:源,用户缓冲区的首地址

n:要拷贝的字节数

```
案例:应用向设备写1,开灯
       应用写设备写0,关灯
  实施步骤:
  mkdir /opt/drivers/day03/2.0
  cd /opt/drivers/day03/2.0
vim led drv.c
vim Makfile
make
cp led drv.ko /opt/rootfs/home/drivers
vim led test.c //测试的应用程序
arm-linux-gcc -o led test led test.c
cp led test /opt/rootfs/home/drivers
ARM板执行:
insmod /home/drivers/led drv.ko
cat /proc/devices //查看申请的主设备号
Character devices: //当前系统的字符设备
 1 mem
 2 pty
 3 ttyp
 4 / \text{dev/vc/0}
 250 tarena
 第一列:申请的主设备号
 第二列:设备名称
mknod /dev/myled c 250 0
/home/drivers/led_test on
/home/dirvers/led test off
总结: 底层驱动write编写三步曲:
1. 定义内核缓冲区
2. 从用户缓冲区拷贝数据到内核缓冲区
3. 根据用户的需求进行硬件数据写入操作
5. linux内核字符设备驱动硬件操作接口之read
 回忆:应用read系统调用函数的使用
 char msg[1024];
 read(fd, msg, 1024); //从硬件设备读取数据到msg缓冲区
 对应的底层驱动的read接口:
 struct file operations {
      ssize t (*read) (struct file *file,
                   char user *buf,
                   size t count,
                   loff t *ppos);
 应用调read->C库read->软中断->内核sys_read->驱动read接口
 功能: 从硬件设备读取数据到用户缓冲区
 参数:
 file:文件指针
 buf:此指针变量用_user修饰,表明此指针变量保存的地址位于
     用户空间(0~3G),也就是保存用户缓冲区的首地址(例如msg)
     虽然底层驱动可以访问buf向用户缓冲区写入数据, 但是内核不允许驱动
                             第4页
```

dav03. txt

直接操作这个用户缓冲区(例如: *(int *)buf=0x5555) 这么操作时相当危险的,如果驱动要想用户缓冲区写入数据 必须要利用内核提供的内存拷贝函数copy_to_user将内核缓冲区的 数据拷贝到用户缓冲区中

count:要读取的字节数

ppos:记录了上一次的读位置,参考代码:

 $loff_t$ pos = *ppos //获取上一次的读位置 这一次读了512字节,此接口返回之前,要记得更新读位置: *ppos = pos + 512

友情提示:如果读操作只进行一次,无需记录读位置! 所以此参数用于多次读操作

内存拷贝函数copy to user

unsigned long copy to user (void user *to,

const void *from, unsigned long n)

函数功能:将内核空间缓冲区的数据拷贝到用户空间的缓冲区中

to:目标,用户缓冲区的首地址 from:源,内核缓冲区的首地址

n:要拷贝的字节数

切记:此函数仅仅做了将内核内存的数据拷贝到用户的内存 此时还没有进行硬件操作,硬件操作还需要进行额外的操作

总结:数据流走向

对于write:

用户数据->经过一次拷贝到内核空间->经过二次拷贝到硬件

对于read:

硬件经过一次数据拷贝->内核,经过二次拷贝->用户

案例: 获取灯的开关状态

总结: 底层驱动read编写三步曲:

- 1. 定义内核缓冲区
- 2. 从硬件获取数据拷贝到内核缓冲区
- 3. 将内核缓冲区数据最终拷贝到用户缓冲区

案例:应用能够任意开关某个灯 提示:应用应该向设备写入两个信息:开或者关和灯的编号(1或者2)

应用只需向驱动写入一个结构体即可:

struct led cmd {

int cmd; //开: 1; 关: 0 int index; //第一个灯: 1; 第二个灯: 2

write(fd、结构体、结构体大小):

底层驱动write接口用结构体来接收数据, 接收完解析判断结构体成员