一. 嵌入式linux设备驱动开发相关内容

<inux设备驱动程序>>第三版

<inux内核设计与实现>>第三版

<<跟我一起写Makefile>>电子档

关于SecureCRT远程登录linux系统的配置过程:

打开快速连接->协议: ssh2 主机名: 192.168.1.8

用户名: tarena

->保存->输入密码->配置SecureCRT->会话选项->仿真->终端: ANSI

使用颜色方案选中

->外观:设置自己喜欢的字体Courier New

字符编码: UTF-8

保存

->重新SecureCRT即可

面试题:如何开发一个linux硬件设备驱动?

友情提示:嵌入式linux系统一旦运行起来以后,要花更多的时间

和精力放在开发板上的外设硬件的设备驱动程序上, 如果这个外设有了驱动,需要进行测试,测试的前提是

如果这个外设没有驱动,要进行这个外设硬件的设备驱动开发

1. 设备驱动概念

一个驱动的关键两个内容:

1. 将硬件的整个操作过程进行封装

2. 必须能够给用户提供访问操作硬件的接口(函数)

将来用户调用函数能够随便访问硬件

2. 1 inux系统的两个空间(两种状态): 用户空间和内核空间(了解即可) 用户空间:

包含的软件就是各种命令,各种应用程序,各种库,各种配置服务等

用户空间的软件在运行的时候, CPU的工作模式为USER模式

用户空间的软件不能访问硬件设备的物理地址,如果要访问硬件物理地址

必须将硬件外设的物理地址映射到用户空间的虚拟地址上

用户空间的软件不能直接访问内核空间的代码,地址和数据

用户空间的软件如果进行非法的内存访问,不会导致操作系统崩溃

但是应用软件会被操作系统干掉(例如: *(int *)0=0)

用户空间的软件类似论坛的普通用户

用户空间的虚拟地址空间大小为3G(0x00000000²0xBFFFFFFF)

内核空间:

又称内核态

内核空间的软件就是内核源码(zImage)

内核代码运行时, CPU的工作模式为SVC模式

内核空间代码同样不能访问硬件外设的物理地址,必须将物理地址

映射到内核空间的虚拟地址上

内核代码如果进行非法的内存访问,操作系统会直接崩溃(吐核)

(例如: *(int *)0=0)

内核空间的软件类似论坛的管理员

内核空间的虚拟地址空间大小为1G(0xC0000000°0xFFFFFFFF)

3. linux系统设备驱动分类

字符设备驱动

字符设备访问时按照字节流形式访问

例如: LED, 按键, UART接口设备(BT, GPS, GPRS), 触摸屏

第1页

LCD, 声卡, 摄像头, 各种传感器

块设备驱动

块设备访问时按照一定的数据块进行访问,数据块比如为 512字节, 1KB字节

例如: 硬盘, U盘, SD卡, TF卡, Nor, Nand等

网络设备驱动

网络设备驱动访问时需要配合TCP/IP协议栈进行访问 驱动一般由芯片厂家提供,驱动开发者需要进行移植 例如: DM9000网卡基地址

4. linux字符设备驱动开发相关内容 4.0. 明确不管什么驱动,它们都是内核程序 4.1. 明确linux内核程序编程基本框架 回忆:应用程序编程框架 vim helloworld.c #include <stdio.h> //标准C头文件 //main: 程序的入口函数 int main(int argc, char *argv[]) //标准C库函数 printf("hello, world\n"); //程序的出口 return 0: 内核程序参考代码: mkdir /opt/drivers/day01/1.0 -p cd /opt/drivers/day01/1.0 vim helloworld.c 添加第一个内核程序 #include linux/init.h> #include linux/module.h> static int helloworld init(void) printk("hello, world\n"); return 0; static void helloworld exit(void) printk("good bye world!\n"); module init(helloworld init); module exit(helloworld exit); MODULE LICENSE ("GPL"): 说明: 1. 内核程序使用的头文件位于linux内核源码中(/opt/kernel) 2. 内核程序的入口函数需要使用module_init宏进行修饰, 例如 helloworld_init函数就是此内核程序的入口函数, 将来加载 安装驱动时(insmod),内核会调用此函数; 此函数的返回值必须为int型,执行成功返回0,执行失败返回负值 3. 内核程序的出口函数需要使用module_exit宏进行修饰,例如 helloworld_exit函数就是此内核程序的出口函数,将来卸载

驱动(rmmod)时,内核会调用此函数 4. 任何一个内核程序源码(. c结尾)必须添加MODULE LICENSE("GPL") 第2页

这句话,就是告诉内核,此内核程序同样遵循GPL协议,否则后果 很严重

- 5. 内核打印函数使用printk, 此函数定义不再C库中, 而是在内核源码中
- 6. 结论:编译内核程序肯定需要关联内核源码

4.2. 内核程序的编译

回顾:应用程序的编译

gcc -o helloworld helloworld.c

编写Makefile,make编译即可

内核程序编译:

回顾led drv. c编译步骤:

1. 静态编译

拷贝内核程序到内核源码中

修改Kconfig

修改Makfile

make menuconfig //选择为*

make zImage (led drv.c包含在zImage里面)

2. 模块化编译

拷贝内核程序到内核源码中

修改Kconfig

修改Makfile

make menuconfig //选择为M

make zImage

make modules //将led drv.c->led drv.ko

insmod

rmmod

3. 模块化编译方法2:

思想就是无需把内核程序拷贝到内核源码中

无需修改Kconfig和Makefile

无需make menuconfig

无需make zImage

只需一个小小的Makeifle即可搞定:

死记一下参考代码:

cd /opt/drivers/day01/1.0

vim Makefile 添加如下内容:

obj-m += helloworld. o #采用模块化编译, helloworld. c->helloworld. ko

#执行命令make all或者make,执行对应的命令make -C ...

all:

make -C /opt/kernel SUBDIRS=\$(PWD) modules

#make -C /opt/kernel=cd /opt/kernel && make

#SUBDIRS=/opt/drivers/day01/1.0,告诉内核源码,在内核源码之外还有一个目录作为子目录

#modules: 对1.0这个子目录下的内核程序采用模块化编译

clean:

make -C /opt/kernel SUBDIRS=\$(PWD) clean

#将子目录1.0的程序进行make clean操作

保存退出

make //编译

1s

helloworld.ko //编译成果

cp helloworld.ko /opt/rootfs/

开发板测试:

重启开发板,进入uboot,让内核加载采用tftp,让内核启动采用nfs setenv bootcmd tftp 20008000 zImage \; bootm 20008000

第3页

```
day01. txt
```

```
setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.8:/opt/rootfs ...
   savenv
   boot //启动
   启动以后:
   insmod helloworld.ko //安装内核程序,内核执行入口函数helloworld init
   1smod //查看内核程序的安装信息
   rmmod helloworld //卸载内核程序,内核执行出口函数helloworld_exit
4.2.1inux内核程序编程之命令行传参
1. 回忆应用程序的命令行传参
 vim helloworld.c
 #include <stdio.h>
 int main(int argc, char *argv[])
       int a;
       int b;
      if (argc != 3) {
         printf("用法: %s num1 num2\n", argv[0]);
         return -1;
      //"100"->100
      a = strtoul(argv[1], NULL, 0);
      b = strtoul(argv[2], NULL, 0);
      printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
      return 0;
 gcc -o helloworld helloworld.c
 ./helloworld 100 200
 分析:
 argc = 3
 argv[0] = "./helloworld"
argv[1] = "100"
 argv[2] = "200"
 缺点:一旦程序启动,后序就没法再次传递新的参数
 内核程序的命令行传参实现过程:
 1. 内核程序的命令行传参时, 接收参数的内核程序变量必须是
   全局变量
 2. 变量的数据类型必须是基本的数据类型,结构体不行
3. 如果要给内核程序的某个全局变量传递参数,需要内核程序
   显式的进行传参声明,传参声明的宏:
   module param(name, type, perm)
   name: 接收参数的内核全局变量名
   type: 变量的数据类型:
        bool invbool
        short ushort
        int uint
        long ulong
        charp (=char *)
        切记:内核不允许处理浮点数(float, double)
        例如: 2.3*3.2
              23*32/100
              浮点数的运算放在用户空间的应用程序来进行
                                第4页
```

perm: 变量的访问权限(rwx)

例如: 0664

注意: 不允许有可执行权限(x=1)

案例:编写内核程序,实现内核程序的命令行传参 实施步骤:

虚拟机执行:

- 1. mkdir /opt/drivers/day01/2.0 -p cd /opt/drivers/day01/2.0
- 3. vim helloworld. c 添加如下内容
- 4. vim Makefile 添加如下内容
- 5. make

helloworld.ko

6. cp helloworld. ko /opt/rootfs/

linux系统调试宏:

FILE

LINE

FUNCITION__/_func__

DATE

TIME

ARM板执行:

1. 不传递参数

insmod helloworld.ko 1smod

rmmod helloworld

2. 加载安装内核程序时传递参数

insmod helloworld.ko irg=100 pstring=china

1smod

rmmod helloworld

3. 加载安装内核程序以后传递参数

insmod helloworld.ko irg=100 pstring=china

//读取文件irg的内容

cat /sys/module/helloworld/parameters/irq

ls /sys/module/helloworld/parameters/pstring //没有此文件

//向文件irq重新写入一个新内容

echo 20000 > /sys/module/helloworld/parameters/irg rmmod helloworld

结论:

- 1. 如果传参声明时, 权限为非0, 那么在/sys/..../parameters 会生成一个跟变量名同名的文件,文件内容就是变量的值
- 2. 通过修改文件的内容就可以间接修改变量的值
- 3. 如果权限为0, 那么在/sys/.../parameters下就不会
- 生成同名的文件,这个变量的传参只能在程序加载时进行 4.注意:/sys/目录下所有的内容都是内核创建,存在于 内存中,将来如果没有内核程序加载以后传递参数的需求 权限必须一律给0, 目的为了节省内存资源!
- 4.3.1inux内核程序编程之内核符号导出

回忆:应用程序多文件之间的调用

参考代码:

mkdir /opt/drivers/day01/3.0

```
cd /opt/drivers/day01/3.0
vim test.h //声明
#ifndef __TEST_H
#define TEST H
extern void test (void);
#endif
vim test.c //定义
#include <stdio.h>
void test (void)
      printf("%s\n", __func__);
vim main.c //调用
#include <stdio.h>
#include "test.h"
int main (void)
       test();//调用
       return 0;
arm-linux-gcc -fpic -shared -o libtest.so test.c arm-linux-gcc -o main main.c -L. -ltest
mkdir /opt/rootfs/home/applib
cp libtest. so /opt/rootfs/home/applib
cp main /opt/rootfs/home/applib
开发板测试:
export LD LIBRARY PATH=/home/applib:$LD LIBRARY PATH
/home/applib/main
内核程序多文件的调用实现过程:
1. 内核程序多文件的调用实现过程和应用程序多文件的调用实现
 过程一模一样:该声明的声明,该定义的定义,该调用的调用
2. 还需要显式的进行符号(函数名或者变量名)的导出
 导出符号的宏:
 EXPORT SYMBOL(函数名或者变量名);
 EXPORT SYMBOL GPL(函数名或者变量名);
 前者导出的变量和函数,不管其他内核程序是否添加: MODULE LICENSE ("GPL")
 都能访问调用:
 后者导出的变量和函数, 只能给那些添加了MODULE LICENSE ("GPL") 的内核程序访问
案例:编写内核程序,掌握内核的符号导出知识点实施步骤:
虚拟机执行:
mkdir /opt/drivers/day01/4.0
cd /opt/drivers/day01/4.0
vim test.h 添加如下内容
#ifndef __TEST_H
```

```
#define __TEST_H
//函数声明
extern void test (void);
#endif
保存退出
vim test.c 添加如下内容
#include linux/init.h>
#include linux/module.h>
//函数定义
void test(void)
        printk("%s\n");
//显式的进行导出
EXPORT SYMBOL(test);
EXPORT_SYMBOL_GPL(test);
//添加遵循GPL协议的信息
MODULE LICENSE ("GPL");
保存退出
vim helloworld.c 添加如下内容
#include linux/init>
#include linux/module.h>
static int helloworld_init(void)
        test(); //调用
printk("%s\n", __func__);
        return 0;
static void helloworld_exit(void)
        test(); //调用
printk("%s\n", __func__);
module_init(helloworld_init);
module_exit(helloworld_exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
保存退出
修改Makefile,添加对test.c的编译支持
obj-m += helloworld.o test.o
或者
obj-m += helloworld.o
```

obj-m += test.o

make //开始编译 test.ko helloworld.ko

mkdir /opt/rootfs/home/drivers/ //创建驱动目标文件的存放目录cp *.ko /opt/rootfs/home/drivers/

开发板测试:

- 1. insmod /home/drivers/?
- 2. insmod /home/drivers/?
- 3. rmmod ?
- 4. rmmod ?

案例:利用EXPORT_SYMBOL_GPL进行符号导出,做对比测试