回顾:

1.1inux内核mmap机制

目的:将硬件外设的物理地址映射到用户空间的虚拟地址上

内核的sys mmap所做的内容:

- 1. 帮你在MMAP内存映射区找一块空闲的虚拟内存区域, 用来映射物理地址
- 2. 一旦找到,内核用struct vm\_area\_struct数据结构来描述这块空闲的 虚拟内存区域,其对象由内核创建
- 3. 内核sys mmap最终调用底层驱动的mmap接口,并且将描述空闲的 虚拟内存区域的对象的首地址传递给驱动的mmap接口

底层驱动的mmap仅作只做一件事:映射

struct file operations {

int (\*mmap)(struct file \*file, struct vm\_area\_struct \*vma)};//vma指针指向的对象由内核创建,用来描述空闲的虚拟内存区域 切记:映射时,地址必须是页面大小的整数倍!

2. linux内核platform机制

实现1inux内核的分离思想

实现将硬件和软件彻底分开

一旦软件写好,无需在进行改动 将来只需要关注硬件差异即可,将来硬件有所变动,只需改动硬件部分 画图

总结:

- 1. probe函数是否被调用至关重要!
- 2. 驱动开发者利用platform机制实现设备驱动, 只关注两个数据结构: struct platform device
  - .name 相当重要
  - .id
  - .resource

.start

. end

.flags

IORESOURCE MEM IORESOURCE IRQ

.num resources

struct platform driver

 $.driver = {$ 

.name 相当重要

- . probe 匹配成功内核调用, 形参指向匹配成功的硬件信息
- .remove 删除软件或者硬件节点内核调用
- 3. 什么遍历, 什么匹配, 什么调用, 什么传参都是由内核完成!

4. probe函数一般所做的工作:

- 0. 调用代表一个完整的硬件设备驱动产生
- 1. 通过形参获取硬件信息

struct resource \*platform\_get\_resource(

struct platform device \*pdev,

int flags;

int index:

函数功能:通过probe函数的形参pdev或者resource描述硬件信息 pdev:指向匹配成功的硬件信息

flags: 硬件信息的类型

IORESOURCE MEM/IORESOURCE IRQ

index:同类资源的偏移量

返回值:返回获取到的硬件信息的首地址

2. 处理获取到的硬件信息

该申请的申请

该注册的注册

该映射的映射

该初始化的初始化

- 3. 注册硬件操作接口(字符设备驱动或者混杂设备驱动)

  - .release
  - . read
  - .write
  - .unlocked ioctl
  - .mmap

remove跟probe对着干!

\*

3. I2C总线(IIC总线)

面试题: 谈谈对I2C总线理解3.1.I2C总线的功能

计算机CPU和外设的通信方式很多种:

GPIO, 例如LED, 按键

总线(地址线数据线),例如内存,NorFlash,DM9000

UART, 例如BT, GPS

I2C, 例如重力传感器, 触摸屏芯片

一线式,例如DS18B20温度传感器

SPI, 例如NorFlash

I2C总线是CPU和外设通信的一种数据传输方式

3. 2. I2C总线的定义

两线式串行总线

解释:

"两线式": CPU跟外设的数据通信只需2根信号线,分别是SCL时钟控制信号线 和SDA数据线, 画简要的连接图

SDA数据线: 用来传输数据, CPU和外设都可以控制, 但是不能同时

控制, 例如CPU向外设写数据, 数据线由CPU控制 CPU从外设读取数据,数据线由外设控制

问:由于外设的处理速度远远慢于CPU,CPU和外设如何

保证数据传输的正常呢?

答: 关键靠SCL时钟线

注意: I2C总线数据传输从数据的高位开始!

SCL时钟线: 同步双方的数据传输,保证数据传输正常,只能由CPU控制

例如: CPU在SCL为高电平时,将数据放到数据线上

设备就在同周期的SCL为低电平时,从数据线上读取数据

SCL为低电平时,数据线上的数据保持稳定不变!

"串行": CPU和外设的数据通信是一个时钟周期传输1个bit位

"总线": CPU和外设通信的两根信号线上可以挂接多个外设

画出简要的连接图

注意: SDA和SCL都会连接一个上拉电阻, 默认电平都为高电平!

问: CPU如何找到总线上要访问的某个外设?

问:如果CPU找到这个外设,CPU如何通过两根信号线和外设通信呢?

问: SDA和SCL如何搭配使用呢? 答: 答案在I2C总线传输协议中

3.3. I2C总线协议相关概念

CPU=主设备=master

外设=slave MSB:高位 LSB:低位

START信号: 又称起始信号,每当CPU要访问总线上某个外设,首先CPU向总线 发送一个START信号,此信号只能由CPU发起

STOP信号:

SCL为高电平, SDA由高向低跳变产生START信号 类似"同学们, 上课了" 又称结束信号, 每当CPU要结束对某个外设的访问, CPU 只需向总线发送一个STOP信号即可, 此信号同样只能由CPU发起

SCL为高电平, SDA由低向高跳变产生STOP信号

类似"同学们,下课" 画图START和STOP时序图

读写位:如果CPU要读设备,读写位=1;如果CPU要写设备,读写位=0设备地址:同一个I2C总线上的外设都有一个唯一的设备地址(类似身份证号)

表示外设在总线上的唯一性 如果将来CPU要访问总线上某个外设,CPU只需向总线

发送这个外设对应的设备地址即可

类似"某某同学,请回答问题"

切记:设备地址不包含读写位

读设备地址=设备地址<<1|1 写设备地址=设备地址<<1 0

问:外设的设备地址如何确定?

以LM77温度传感器为例P8:

确定LM77设备地址=10010A1A0(A1A0都接地)=》

1001000(高位补0)=01001000=0x48

=>

LM77的:

读设备地址=0x48<<1

写设备地址=0x48<<1 | 0

以AT24C02存储器为例P11:

确定AT24C02设备地址=1010A2A1A0(A2A1A0都接地)=》

1010000(高位补0)=01010000=0x50

读设备地址=0x50<<1 1

写设备地址=0x50<<1

以ADP8860背光灯控制芯片为例:

0101010x = >

设备地址=0101010(去x, 高位补0)=00101010=0x2A

读设备地址=0x2A<<1 | 1

写设备地址=0x2A<<1 | 0

ACK信号:又称应答信号,表示CPU和外设的通信状态

低电平有效

类似"老师,我在"

总结:

- 1. CPU要想访问总线上某个外设, CPU只需向总线发送这个外设的 设备地址即可
  - I2C总线数据传输一周期一bit,一次一字节
- 问: CPU一旦通过设备地址找到某个外设,如何通过两根信号线 和外设进行数据通信呢?
- 答: 答案都在外设的芯片手册中, 重点关注其中的操作时序图 以CPU读取LM77温度传感器2字节数据为例P12:
- 1. CPU向总线发送START信号
- 2. CPU向总线发送外设的设备地址包括读写位
- 3. 如果外设存在于总线上, 外设在第九个时钟周期会给CPU发送 一个ACK信号,低电平有效 4.设备向CPU发送两字节数据的高字节
- 5. CPU读取数据以后, CPU同样在第九个时钟周期给外设一个有效的 ACK信号
- 6. 设备继续向CPU发送两字节数据的低字节
- 7. CPU读取数据以后, 没有在第九个时钟周期给外设一个有效的 ACK信号
- 8. 数据读取完毕, CPU向总线发送STOP信号结束此次的数据读取操作 边说边画图(框框圈圈)

以AT24C02存储器的读写为例P11,字节写时序图:

AT24C02存储器特性:

存储容量256字节

内部地址编址: 0x00~0xff 用户需求: 将数据'A' 写入到AT24C02的片内的0x10地址存储空间中 硬件操作流程:

- 1. CPU向总线发送START信号
- 2. CPU向总线发送设备地址包括读写位
- 3. 如果设备存在于总线上, 设备在第九个时钟周期给CPU发送一个 有效的ACK信号
- 4. CPU向设备发送要访问的片内地址0x10
- 5. 设备接收到了CPU要访问的片内地址, 设备同样在第九个时钟 周期给CPU一个有效的ACK信号 6. CPU最后向设备发送要写入的数据' A'
- 7. 设备将数据写入到片内0x10地址以后,设备同样在第九个时钟 周期给CPU一个有效的ACK信号
- 8. CPU向总线发送STOP结束数据的操作
- 边说边画框框圈圈图

再以CPU读取AT24C02任意片内地址存储空间的数据为例P2随机读试图: 具体参见时序图

最后以CPU让HMC6352指南针传感器进入休眠模式为例:

- 1. CPU发送START信号
- 2. CPU发送设备地址<<1 0
- 3. 设备如果存在于总线上, 设备在第九个时钟周期给CPU发送一个 有效的ACK信号
- 4. CPU向设备发送命令'S'=0x53, 让设备进入休眠模式
- 5. 设备接收到命令以后,设备在第九个时钟周期给CPU发送一个 有效的ACK信号
- 6. 最后CPU向总线发送STOP信号结束访问
- 边说边画圈圈框框图

切记: 任何外设的访问必须严格按照时序图进行!!!

问:SDA和SCL如何搭配使用呢? 答:以CPU向设备写入数据为例: CPU应该在SCL为低电平的时候将数据放到数据线上 那么设备就应该在SCL同周期的高电平从数据线上读取数据 "低放高取" 一定要画出相应的时序图,以CPU向HMC6352发送'S'为例P4: 可以仅画START时序,写0,1时序即可

会画波形,将来也会分析示波器的波形图!!!!