Ares ME

个人实验过程中遇到的各种小问题的小笔记,可以小参考一下。

1、先说说 MOVSB(MOVe String Byte): 即字符串传送指令,这条指令按字节传送数据。通过 SI 和 DI 这两个寄存器控制字符串的源地址和目标地址,比如 DS:SI 这段地址的 N 个字节复制到 ES:DI 指向的地址,复制后 DS:SI 的内容保持不变。

而 REP(REPeat)指令就是"重复"的意思,术语叫做"重复前缀指令",因为既然是传递字符串,则不可能一个字(节)一个字(节)地传送,所以需要有一个寄存器来控制串长度。这个寄存器就是 CX,指令每次执行前都会判断 CX 的值是否为 0(为 0 结束重复,不为 0,CX 的值减 1),以此来设定重复执行的次数。因此设置好 CX 的值之后就可以用 REP MOVSB 了。

CLD(CLear Direction flag)则是清方向标志位,也就是使 DF 的值为 0,在执行串操作时,使地址按递增的方式变化,这样便于调整相关段的的当前指针。这条指令与 STD(SeT Direction flag)的执行结果相反,即置 DF 的值为 1。

; example: 把当前数据段中偏移 1000H 开始

; 的 100 个字节数据传送到偏移 2000H 开始的

; 单元中

cld;指针增值

push DS; 当前数据段,因此压入栈中保存

pop ES;使 ES=DS

mov SI, 1000H; 源串指针初值 mov DI, 2000H; 目的串指针初值

mov CX, 100; 循环次数

Next:

lodsb ; 取一个字节 stosb ; 存一个字节 loop Next ; 循环 CX 次

;以下程序片段与上面的等价:

cld; 地址指针增值

• • • • • •

mov CX, 100;循环 CX 次

Next:

movsb; 每次传送一字节数据

loop Next

;或者用更简单的写法:

cld

.

mov CX,100 rep movsb

2、repe cmpsb 指令:

repe 是一个串操作前缀,它重复串操作指令,每重复一次 ECX 的值就减一一直到 CX 为 0 或 ZF 为 0 时停止。

cmpsb 是字符串比较指令,把 ESI 指向的数据与 EDI 指向的数一个一个的进行比较。

当 repe cmpsb 配合使用时就是字符串比较啦,当相同时继续比较,不同时不比较

mov edi,[ebp+08] 将你输入的密码的地址付给 EDI mov esi,[ebp+0c] 真正的地址付给 ESI mov ecx,[ebp+10] 将他们的长度附给 ECX repe cmpsb 进行比较 jecxz 00401260 如果 CX 等于 0,即密码正确跳 mov eax,00 密码不正确时,会 EAX 为 0

再补充一下吧:

cmpsb 是将 ESI 指向的字节与 EDI 指向的字节进行减操作如果两个字符相等,即 ZF 为 1,当不相等时 ZF 为 0

而 REPE 停止重复的条件是 ZF 为 0 或 CX 为 0,说明啦,当 ZF 为 0 时 肯定就是字串不同啦,当 CX 为 0 时,表明字符串比对成功没有出现不相等的情况。

不过我觉得这样比不太好,如果你的密码打了 8 位 而真正的密码 4 位,如果 ECX 是 4 的话,他真会比对 4 位,正好你前 4 位 打对啦,那输入的密码也是正确的啦。如果他的 ECX 取得是你输入的密码 的个数,就没问题啦。不知道具体程序是什么样的,乱评一下,别介意。

3、CBW: 字节转换为字执行的操作: AL的内容符号扩展到 AH,形成 AX中的字。即如果(AL)的最高有效位为 0,则(AH)=0;如(AL)的最高有效位为 1,则(AH)=0FFH CBW 字节转换为字指令

执行的操作: AL 的内容扩展到 AH,形成 AX 中的字。

例如:CBW 指令执行前 AL=98H 即 10011000B 则执行后 AX=0FF98H

4、org 指定绝对地址的好处是,维护代码的时候不必再行计算相应代码被安排的地址。换句话说,如果你接手一份代码的时候,尚未完全了解硬件平台,未必清楚它的中断向量表大小,如果没有 org 指定主程序入口地址,你又如何能快速的判断呢

举例说,你的"一般的 org 2000H; ajmp main; org 2013H; ajmp Int ADC......"

实际上是指 ajmp main 这条指令被放在 rom 的 0x2000,ajmp Int_ADC 这条指令被放在 0x2013,而并不是说"main 函数从 0x2000 开始、Int_ADC 函数从 0x2013 开始",所以你不 必担心。只需要确保一条 ajmp 指令的长度不要大于 0x13 就没有问题(当然不会大于,64 位系统的 jmp 也只有 5 字节)

如果程序强行指定那两个函数的入口地址,xxx 是这样写的:

"

org 2000H

main:

XXX

•••

org 2013H

Int_ADC:

XXX

XXX

,,

如果是这样写的,那么就表示 main 被强制指定到 0x2000,Int_ADC 被强制指定到 0x2013,那么如果 main 后面的代码多于 0x13 字节,就会出问题了

5、

在8086系列的汇编语言中

IN 指令的意思是从端口中读取数据,比如 IN AL,80H,将80H端口数据读入到AL中OUT指令的意思是往端口输出数据,比如 OUT 80H,AL,将AL输出到80H端口

in 和 Out 都是 IO 操作指令 , 例如 out 指令:

OUT PortNo/DX, AL/AX

功能为把 AL/AX 的数据送到 IO 地址,IO 地址如果大于 FFH,则地址需要放入 DX,要输出字节,默认使用 AL 寄存器,要输出字,默认使用 AX 寄存器。

例如:

MOV AL,10H //(将字节 10H 从 I/O 端口 70H 输出)

OUT 70H,AL

MOV AX,0010H // (将字0010H 从I/O端口37FH 输出。)

MOV DX,37FH

OUT DX,AX

6、

STI(Set Interrupt) 中断标志置 1 指令 使 IF = 1;

CLI(Clear Interrupt) 中断标志置 0 指令 使 IF = 0;

它们只影响本指令指定的标志,而不影响其他标志位(即 STI 和 CLI 只影响 IF)。

7、汇编中 test 操作:

为举例方便说一下 jnz 和 jz

测试条件

J7 7F=1

JNZ ZF=0

即 Jz=jump if zero (结果为 0 则设置 ZF 零标志为 1,跳转)

Jnz=jump if not zero

test 属于逻辑运算指令

功能: 执行 BIT 与 BIT 之间的逻辑运算

测试(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果).

Test 对两个参数(目标,源)执行 AND 逻辑操作,并根据结果设置标志寄存器,结果本身不会保存。TEST AX,BX 与 AND AX,BX 命令有相同效果

语法: TEST r/m,r/m/data

影响标志: C,O,P,Z,S(其中 C 与 O 两个标志会被设为 0)

运用举例:

1.Test 用来测试一个位,例如寄存器:

test eax, 100b; b 后缀意为二进制

jnz ******; 如果 eax 右数第三个位为 1,jnz 将会跳转

我是这样想的,jnz 跳转的条件是 ZF=0,ZF=0 意味着 ZF(零标志)没被置位,即逻辑与结果为 1.

2.Test 的一个非常普遍的用法是用来测试一方寄存器是否为空:

test ecx, ecx

iz somewhere

如果 ecx 为零,设置 ZF 零标志为 1,Jz 跳转。

8、汇编语言查表指令 XLAT (Translate)。

查表指令 XLAT (XLAT: 字节查表转换)。 指令格式: XLAT TABLE 其中 TABLE 为一待查表格的首地址。 指令功能: 把待查表格的一个字节内容送到 AL 累加器中。在执行该指令前,应将 TABLE 先送至 BX 寄存器中,然后将待查字节与其在表格中距表首地址位移量送 AL,即 AL<--((BX)+(AL)). 执行 XLAT 将使待查内容送到累加器。 本指令不影响状态标位,表格长度不超过 256 字节

9、

HLT halt,停止执行指令,执行后 cpu 进入停止状态。不在执行指令。直到被其他设备的信号或中断信号来激活。用来等待设备输入和节能。

IRET(interrupt return)中断返回,中断服务程序的最后一条指令。IRET 指令将推入堆栈的段地址和偏移地址弹出,使程序返回到原来发生中断的地方。其作用是从中断中恢复中断前的状态。

10、宏与子程序的区别

宏和子程序都是为了简化源程序的编写,提高程序的可维护性,但是它们二者之间存在着以下本质的区别:

- 1、在源程序中,通过书写宏名来引用宏,而子程序是通过 CALL 指令来调用;
- 2、汇编程序对宏通过宏扩展来加入其定义体,宏引用多少次,就相应扩展多少次,所以,引用宏不会缩短目标程序;而子程序代码在目标程序中只出现一次,调用子程序是执行同一程序段,因此,目标程序也得到相应的简化;
- 3、宏引用时,参数是通过"实参"替换"形参"的方式来实现传递的,参数形式灵活 多样,而子程序调用时,参数是通过寄存器、堆栈或约定存储单元进行传递的;
- 4、宏引用语句扩展后,目标程序中就不再有宏引用语句,运行时,不会有额外的时间 开销,而子程序的调用在目标程序中仍存在,子程序的调用和返回均需要时间。
- 总之,当程序片段不长,速度是关键因素时,可采用宏来简化源程序,但当程序片段较长,存储空间是关键因素时,可采用子程序的方法来简化源程序和目标程序
- 11、宏与子程序都可以用一个名字定义一段程序,以简化源程序的结构和设计。二者的区别:
- 1、在源程序中,通过书写宏名来引用宏,而子程序是通过 CALL 指令来调用;
- 2、宏调用是通过宏扩展来实现的,宏引用多少次,就相应扩展多少次,所以,引用宏不会缩短目标程序;而子程序代码在目标程序中只出现一次,调用子程序是执行同一程序段,因此,目标程序也得到相应的简化

子程序

优点:模块化,节省内存,可被多次调用,编程效率高。

缺点:额外开销(保存返回地址,计算转向地址,传递参数等)大,增加了执行时间。适用于子功能代码较长、调用比较频繁的情况。

宏调用:

优点:参数传送简单,执行效率高。

缺点: 不节省空间, 适用于子功能代码较短、传参较多的情况。