

# ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

## Medidas de rendimiento en los computadores

Luis Rincón Córcoles Licesio J. Rodríguez-Aragón



Medidas de rendimiento en los computadores

- 1. Introducción.
- 2. Definición de rendimiento.
- 3. Medidas para evaluar el rendimiento.
- 4. Programas para evaluar el rendimiento.
- 5. Comparación y resumen del rendimiento.
- 6. Ley de Amdahl.
- 7. Otras medidas para evaluar el rendimiento.
- 8. Comentarios finales.



- ⊃ D.A. PATTERSON, J.L HENNESSY. Estructura y diseño de computadores. Reverté, 2000.
- ⇒ P. DE MIGUEL. Fundamentos de los computadores. 7ª edición, Paraninfo, 1999.
- ⇒ W. STALLINGS. *Organización y Arquitectura de Computadores.* 5ª edición, Prentice-Hall, 2000.

3



# 1. Introducción

Medidas de rendimiento en los computadores

- Cuando vamos a adquirir un computador, es interesante que conozcamos el rendimiento que nos va a ofrecer.
- → A la hora de diseñar un computador, es interesante contar con herramientas que nos permitan evaluar sus prestaciones con objeto de ponderar la relación coste / rendimiento del mismo.
- → Vamos a estudiar algunas formas de caracterizar el rendimiento de un computador.



# 2. Definición de rendimiento

- ➡ El concepto de rendimiento se puede percibir desde diferentes puntos de vista:
  - Tiempo de respuesta: velocidad (tiempo) de ejecución.
  - Productividad: Número de tareas completadas en la unidad de tiempo.
- Consideraremos el rendimiento desde la perspectiva del tiempo de ejecución:

$$Rendimiento_{\chi} = \frac{1}{Tiempo de ejecución_{\chi}}$$

⇒ La máquina X es n veces más rápida que la máquina Y si:

$$\frac{Rendimiento_X}{Rendimiento_Y} = n$$

- ⇒ El tiempo de ejecución y el rendimiento son recíprocos: aumentar el rendimiento implica disminuir el tiempo de ejecución.
- ⇒ Hablaremos de mejorar el rendimiento.

5



#### Medidas de rendimiento en los computadores

# 3. Medidas para evaluar el rendimiento

### **⊃** Tiempo de reloj, tiempo de respuesta o tiempo transcurrido:

- Tiempo desde que se lanza una tarea hasta que se completa.
- Incluye el tiempo de espera de entrada / salida, el tiempo consumido por otros procesos activos en el sistema, etc.

### **⊃** Tiempo de ejecución de UCP o tiempo de ejecución:

- Tiempo consumido por la UCP en ejecutar el programa.
- No incluye el tiempo de espera de entrada / salida, el tiempo consumido por otros procesos activos en el sistema, etc.
- Tiempo de ejecución de UCP = Tiempo de ejecución de UCP de usuario + tiempo de ejecución de UCP del sistema.

#### ➡ Rendimiento de un sistema:

• Tiempo transcurrido en un sistema sin carga.

### ➡ Rendimiento de UCP:

- Recíproco del tiempo de ejecución.
- ➡ Tiempo de ejecución: a veces se mide en ciclos de reloj.
  - Frecuencia de reloj: inversa del ciclo de reloj.



### Medidas para evaluar el rendimiento

➡ Tiempo de ejecución de UCP para un programa:

Tiempo UCP = Ciclos UCP 
$$\times$$
 Tiempo de ciclo = 
$$\frac{\text{Ciclos UCP}}{\text{Frecuencia de ciclo}}$$

- CPI: ciclos de reloj por instrucción
- CPI medio: media de ciclos de reloj por instrucción

$$CPI_{medio} = CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times C_i)}{N \text{úmero instrucciones}}$$

**⊃** Entonces:

Ciclos UCP = Número de instrucciones × Media de ciclos por instrucción

$$Ciclos UCP = \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times C_i)$$

7



### Medidas de rendimiento en los computadores

# Medidas para evaluar el rendimiento

⇒ Se deduce que:

Tiempo UCP = Número instrucciones 
$$\times$$
 CPI  $\times$  Tiempo de ciclo  $\Rightarrow$  Tiempo UCP =  $\frac{\text{Número de instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de ciclo}}$ 

Y por tanto:

Tiempo UCP = 
$$\sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times C_i) \times Tiempo de ciclo \Rightarrow$$

Tiempo UCP = 
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times C_i)}{Frecuencia de ciclo}$$



### 4. Programas para evaluar el rendimiento


- Carga de trabajo de un sistema: conjunto de programas ejecutados en el mismo a lo largo del día.
  - Para comprobar el rendimiento de un sistema, lo mejor es medir el tiempo de ejecución de la carga de trabajo (difícil).
- ⇒ Programas de prueba (*benchmarks*): programas pequeños específicamente escogidos para medir el rendimiento.
  - Ventajas:
    - A menudo se pueden ensamblar a mano (útil si aún no hay compilador).
    - Son fáciles de estandarizar en diferentes máquinas.
  - Desventajas: se prestan a fraudes.
    - Compiladores específicamente diseñados para optimizar un benchmark.
    - Mejoras específicas en la circuitería para optimizar fragmentos pequeños de código.
- ➡ Pruebas sintéticas: programas artificiales construidos para intentar englobar las características de un conjunto de programas.
  - Son irreales y también se prestan a optimizaciones fraudulentas.
- ➡ Lo mejor es realizar pruebas con programas reales (utilizados regularmente, o bien programas típicos), sobre todo si la máquina está ya funcionando.
  - Reproducibilidad de las medidas: fundamental (documentar la prueba).

9



#### Medidas de rendimiento en los computadores

### Programas para evaluar el rendimiento



➡ Pruebas de conjunto de benchmarks de prueba en una máquina con dos compiladores distintos.



# 5. Comparación y resumen del rendimiento

- → A menudo los vendedores y los compradores necesitan un único número para evaluar el rendimiento de una máquina.
  - Este número resume el rendimiento del conjunto de programas de prueba seleccionado.
  - Problema: ¿cómo calcular la medida resumen?
- Comparación los rendimentos relativos de dos máquinas X e Y respecto de un programa:

$$\frac{Rendimiento_{\chi}}{Rendimiento_{\gamma}} = \frac{tiempo \ de \ ejecución_{\gamma}}{tiempo \ de \ ejecución_{\chi}} = p$$

⇒ Si la carga está formada por varios programas, el tiempo de ejecución puede ser la media aritmética del tiempo de ejecución de todos ellos:

$$MA = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} tiempo_{i}$$

11



Medidas de rendimiento en los computadores

# Comparación y resumen del rendimiento

- ➡ Método sugerente para comparar los rendimientos de dos máquinas:
  - 1. Normalizar los tiempos de ejecución para una máquina de referencia.
  - 2. Tomar el promedio de los tiempos de ejecución normalizados.
- ⇒ Problema: el resultado depende de cuál sea la máquina de referencia.
- ⇒ Solución: usar la media geométrica en vez de la media aritmética.

$$MG = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} Ratio del tiempo de ejecución_i}$$

➡ La media geométrica es independiente de la normalización:

$$\frac{MG(X_i)}{MG(Y_i)} = MG\frac{X_i}{Y_i}$$



# 6. Ley de Amdahl

⇒ Sirve para evaluar el impacto de una mejora parcial en una máquina en relación al rendimiento global de la misma.

$$Tiempo final mejorado = \frac{Tiempo afectado por la mejora}{Cantidad de la mejora} + Tiempo no afectado$$

➡ Una mejora puede repercutir en un aumento del rendimiento que puede compensar el aumento de coste al incorporarla.

$$Mejora\ en\ rendimiento = \frac{Rendimiento\ con\ mejora}{Rendimiento\ sin\ mejora} = \frac{Tiempo\ inicial\ sin\ mejora}{Tiempo\ final\ mejorado}$$

⇒ Al mejorar un aspecto de la máquina, el impacto de dicha mejora va en función de la fracción de tiempo en que ésta pueda aplicarse, y está limitado por ella.

13



#### Medidas de rendimiento en los computadores

## 7. Otras medidas para evaluar el rendimiento

➡ MIPS: millones de instrucciones ejecutadas por segundo.

$$MIPS = \frac{N\acute{u}mero\ de\ instrucciones}{Tiempo\ de\ ejecuci\acute{o}n \times 10^6}$$

- No se tienen en cuenta las características de las instrucciones: no se pueden comparar máquinas con diferentes repertorios de instrucciones.
- Los MIPS varían entre diferentes programas de un mismo computador.
- Los MIPS pueden variar inversamente al rendimiento.
- MIPS relativos: MIPS normalizados respecto de una máquina de referencia.

$$MIPS \ relativos = \frac{Tiempo \ en \ m\'{a}quina \ de \ referencia}{Tiempo \ en \ la \ m\'{a}quina} \times MIPS \ referencia$$

- ➡ MIPS de pico: velocidad máxima de ejecución de instrucciones.
  - Se obtienen con el CPI menor posible.
- ➡ MFLOPS: millones de operaciones de coma flotante por segundo.
- → MOPS: millones de operaciones por segundo.



## 8. Comentarios finales

- ⇒ Es importante diseñar mejorando el rendimiento sin perder de vista el coste que ello supone: equilibrio coste-rendimiento.
  - Diseño de alto rendimiento: el coste es secundario.
  - Diseño de bajo coste: el rendimiento es secundario.
  - Diseño coste/rendimiento: busca el equilibrio.
- ➡ Método correcto de calcular el rendimiento: tiempo de ejecución de programas reales.
- ⇒ Factores que influyen en el rendimiento:
  - Número de instrucciones de los programas.
  - Número de ciclos de reloj por instrucción.
  - Frecuencia del reloj.
- → Arte del diseño de computadores: determinar de forma precisa cómo las alternativas influyen en el coste y el rendimiento.