

Lab1: "Hello World"

——Xilinx EDK 设计基本流程

基于 Nexys 4 FPGA 平台



Lab 1: "Hello World"

实验简介

本实验旨在使读者学会 Xilinx 的 XPS 和 SDK 工具的使用,同时完成一个在串口上显示"Hello world!"的简单例程。

实验目标

在完成本实验后,您将学会:

- XPS 工具的使用流程,从新建工程到导入到 SDK。
- SDK 工具的使用流程,从导入到 SDK 到在板卡上运行 C语言程序。

实验过程

本实验旨在指导读者使用 Xilinx 的 XPS 工具,调用串口的 IP 核,并将导入到 SDK,调用这个 IP 核,在串口上显示"Hello world!",然后在 Nexys 4 平台上进行测试验证。

实验由以下步骤组成:

- 1. 在 XPS 中建立工程
- 2. 添加 IP 核并调整相关设置
- 3. 进行端口的互连
- 4. 将工程导入到 SDK
- 5. 在 SDK 中添加 c 语言源程序
- 6. 在 Nexys 4 上进行测试验证

实验环境

- ◆ 硬件环境
- 1.PC 机
- 2.Nexys 4 FPGA 平台
- ◆ 软件环境

Xilinx ISE Design Suite 14.3 (FPGA 开发工具)

第一步 创建工程



- 1-1. 运行 Xilinx Platform Studio,创建一个空的新工程,基于 xc6slx45csg484-3 芯片 和 VHDL 语言.
- 1-1-1. 选择 开始菜单 > 所有程序 > Xilinx Design Tools > ISE Design Suite 14.3 > EDK > Xilinx Platform Studio.点击运行 Xilinx Platform Studio(XPS) (Xilinx Platform Studio 是 ISE 嵌入式版本 Design Suite 的关键组件,可帮助硬件设计人员方便地构建、连接和配置嵌入式处理器系统,能充分满足从简单状态机到成熟的 32 位 RISC 微处理器系统的需求。)。
- 1-1-2. 点击 Create New Project Using Base System Builder 来打开新工程建立向导。会出现一个 *Create New XPS Project Using BSB Wizard* 对话框,如图 3.










图 3: 新工程建立向导

- 1-1-3. 如图 3,在新工程建立向导对话框的 Project File 栏选择工程建立后存放的路径,这里可以选择 c:\Nexys4_lab\, 可以将 system.xmp 改成所建立工程的名字,这里取 lab1(名字中不要有中文和 空格),于是 Project File 栏中的路径变为 c:\ Nexys4_lab\lab1\lab1\lab1。点击 OK。.
- 1-1-4. 新出现的是关于工程的一些参数设置的对话框,设置如下的参数后,点击 Next,如图 4。

architecture: artrix 7 Device: XC7a1007 Package: CSG324

Speed: -3






图 4: 新工程参数设置

- 1-1-5. 在接下来出现的页面中选择要添加的 IP 核,并设置 IP 核的参数:
 - 单击 Select and configure Peripherals 下的 Add Device...
 - 出现图 5 中的蓝色对话框。
 - 在 IO Interface Type 中的下拉菜单中选择 UART。
 - 在 Device 的下拉菜单中选择 RS232。
 - 单击 OK




图 5. 添加串口的 IP

1-1-6. 注意,串口的默认波特率设置为 9600。在 Lab1 中,不做修改。以后的设计中根据需要进行调整。但是为了确保串口的正常通讯,SDK 工程中的 Terminal 的波特率以及串口的其他设置必须与之保持一致。




图 6. 串口的设置



第二步 进行端口的互连

2-1. 在 PORT 选项卡中修改时钟的相关设置

2-1-1. Port 选项卡(展开 External Port),如图 7.




图 7: PORT 选项卡的初始状况

2-1-2. 将 External Port 中的 CLK_N 和 CLK_P 都去掉。

右键选中该端口, 然后点击 Delete External Port, 如图 8.




图 8: 源文件添加后的 ISE 用户界面



2-1-3. 将 Clock_generator_0 作为新的时钟,加入外部端口。

找到 Clock_generator_0 中的 CLKIN,右键选中,在菜单中点击 Make external




图 9: Clock_generator_0 中的 CLKIN

注意 External 中的 Name 一项,这是我们添加用户约束文件(UCF)的依据。




图 10: 修改后的 External PORT

第三步 添加用户约束文件

- 3-1. 打开初始 UCF 文件,根据需求进行修改
- 3-1-1. 在页面偏左找到 IP catalogue / Project 选项卡,双击 UCF File: DATA\lab1.ucf, ucf 文件在右侧 打开






图 11: UCF 文件的位置

3-1-2. 这里我们手动输入 LOC(引脚位置)约束代码,如图 12。点击保存。

在编写完下图用户约束文件引脚约束代码之后,XPS 设计中的那些外部端口就连接到了 FPGA 芯片的相关引脚上,从而与 Nexys 4 板上的外设联系起来。在这里,我们将 RESET 信号与一个 switch 相连。其实也可以选用一个 Button。在不确定复位信号是高有效还是低有效的时候,用 switch 优于button。因为如果复位信号低有效,并且用 button 当复位,为了让系统运行,就要一直摁住button。RS232 的发送和接收,则与板子上的 C4 和 D4 管脚相连。



```
## Clock signal
NET "clock_generator_0_CLKIN_pin" LOC = "E3" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "clock_generator_0_CLKIN_pin" TNM_NET = sys_clk_pin;
TIMESPEC TS_sys_clk_pin = PERIOD sys_clk_pin 100 MHz HIGH 50%;

## Switches
NET "RESET" LOC = "U9" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";

## USB-RS232 Interface
NET "RS232_Uart_1_sin" LOC = "C4" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "RS232_Uart 1 sout" LOC = "D4" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
```

图 12: UCF 文件

3-1-3. 保存之后将工程导入到 SDK

在页面左边,点击 Export Design,如图 13。




图 13: export design






图 14: 在弹出的对话框中选择 Export & launch sdk

3-1-4. 选择 SDK 导入路径

注意要具体到..\sdk\sdk_export,如图 14

点击 ok




图 14: 导入 sdk 的工作空间选择



- 4-1. 添加软件应用。
- 4-1-1. 在 SDK 的用户界面中,选择 file—new—application project,如图 15。




图 15: 新建软件应用

4-1-2. 输入工程的名称,这里使用 helloworld_test, 同样不要包含空格和中文,点击 next




图 16: 新建工程---命名



4-1-3. 在下一步弹出的对话框中选择 hello world,然后点击 finish




图 16: 选择 Helloworld 示例代码

4-1-4. 添加完毕以后可以在左侧双击源文件,查看这段代码:

可以根据自己的需要进行一些修改,修改后保存。







图 17: helloworld 源代码

第五步 上板验证

5-1. 将 Nexys4 与 Pc 的 USB 接口连接

5-2. 查看端口号:


右键"我的电脑"—"属性"—在页面左侧选择"设备管理器" 发现与 com16 端口相连: (不同电脑可能有所区别,同一电脑每次连接也有可能有所区别)






5-3. 在 SDK 中打开串口:

5-3-1.在下面的在页面下方找到 terminal 选项卡,然后点击绿色的连接按钮。



5-3-2.按照端口号和 XPS 中的波特率(baud rate)进行如下设置:




如果报了"no such port"的错误,可以通过新建串口,更改串口号:




5-4. 将程序下载到板子上并运行

5-4-1.在页面上方,xilinx tools 下拉菜单中选择 program fpga





5-4-2.注意要选择正确的 elf 文件:



点击 program

5-5. 在串口中看到结果:

