TSN简介

时间敏感网络(time-sensitive networking, TSN)技术提供基于**时间同步**的**周期性流量整形及调度、数据无缝冗余传输、路径预留和网络配置**等,从而能够满足时间敏感型应用的要求。

TSN特点

1. 时间同步

TSN 利用 IEEE 802.1AS 在各个时间感知系统之间传递同步消息,提供精确的时间同步

主时钟周期性地发送 sync 报文,并根据主时 钟记录下精确发送时间 T1,从时钟在接收到 sync 报文时记录到达时间 T2

两种机制获取T1:

- 1. 单步时间同步, sync报文含有T1, 从时钟解析报文获取
- 2. 两部时间同步,后继发送的fellow-up把T1的值传给从时钟,如图,**该机制有更好的兼容性**,在不支持给报文打时间戳的设备之间也可以正常使用。




图 2 时延响应机制报文收发流程

2. 确定性传输/调度和流量整形

TSN 通过对数据流量的整形、无缝冗余传输、过滤和基于优先级调度等,实现对关键数据的**高可靠、低时延、零分组丢失**的确定性传输

。 流量调度

IEEE 802.1Qbv,使用八个优先级,基于时分多址,将以太网通信分为固定长度时间片,即周期,每个周期又分成更细粒度的时间槽,每个槽可以分配给八个优先级的一个或多个。

保护带机制:在每个周期结束前设置规定一个时间段,称之为保护带,通过这一操作来确保在周期切换中不存在有帧正在传输的现象,保护带中不允许有新帧开始传输





图 4 带有保护带的 IEEE 802.1Qbv 调度示例

。 帧抢占

帧抢占不可嵌套,只能应用在全双工点对点的链路中,每个独立传输的切片需要大于或等于 64 byte (传统以太网中的最小帧)



。 IEEE 802.1Qav 队列及转发协议

将时间敏感数据流帧的优先级设置为最高,和普通数据流帧分类,保证时间敏感流正常传输的条件下,继续提供普通异步传输的服务

3. 网络的动态配置

TSN 通过 **IEEE 802.1Qcc** 引入集中网络控制器(centralized network configuration,CNC)和集中用户控制器(centralized user configuration,CUC)来实现网络的动态配置,在网络运行时灵活地配置新的设备和数据流。

4. 兼容性

TSN以传统以太网为基础,是开放的以太网标准而非专用协议,不同供应商的TSN都可以互相兼容

5. 安全

TSN 利用 IEEE 802.1Qci 对输入交换机的数据进行筛选和管控

TSN核心机制

世報 基于信用的整形器 时间感知的整形器 时间感知的整形器 周期性排队与转发机制整形器 异步数据流整形器 全分布模型 集中式网络/分布式用户模式 完全集中的模型 帧复制与消除

图 2 TSN 核心机制

TSN 流控过程




图 2 时间敏感网络流控过程示意图

1. 流识别

以太网帧头中 IEEE 802.1Q VLAN 标签内的优先级代码点(PCP)字段和 VLAN 识别符(VID)定义了TSN 流的标识

2. 流同步

IEEE 802.1AS 通过在 gPTP 域的时间感知系统之间传递相关时间事件消息来完成网络设备间的同步。 gPTP同步机制: 最佳主时钟算法

3. 流管理

支持静态或者动态网络配置,通过减少预留消息的大小和频率改善原有的 流预留协议SRP,仅通过链路 状态或预留变化来触发更新




图3 完全集中式的网络管理模型

4. 流控制

○ IEEE 802.1Qbv 排队与转发





图 6 IEEE 802. 1Qbv 标准中 8 种流的增强调度示意图

○ IEEE 802.1Qbu 帧抢占

高优先级的帧通过切片动作对低优先级帧的传输进行打断.然后在一个帧间间隔后进行传输.而已传输的低优先级帧在等待高优先级帧传完后补全为完整的帧

o IEEE 802.1Qch 循环排队和转发



IEEE 802.1Qch 标准中的 CQF 示意图 图 7


优缺点 名称 核心算法 标准 时间 描述 时延 抖劲 应用 通过信用值的阈值 突发流量有限、支 时延敏感流的 支持突发流量传输, CBS IEEE 802. 1Qav 异步 大小控制 AV 突发 大 较小 持一定时延容忍 转发与排队 但平均时延较大 流的大小 的小规模网络 高优先级 保证不同优先级流的 优先级固定、无优 按优先级顺序进 高优先级流 严格优先级 SP IEEE 802. 1Q 流的抖动 服务质量,但优先级 先级反转的简单 行调度转发 的时延较大 较大 反转会大幅增加时延 优先级队列后增 隔离高低优先级流 流调度增强: 支持复杂配置和 TAS IEEE 802. 1Qbv 加门结构控制帧 小 的传输,但需要严格 同步 较小 时间感知整形 管理的大型网络 的出队列操作 时间同步 明显优化高优先级流 存在优先级反转现 高优先级 高优先级流 IEEE 802, 3br. 高优先级帧抢占低 的时延,但切片位置 帧抢占 象或流具有截止期 IEEE 802. 1Qbu 优先级帧的传输 时延小 流抖动小 选择存在一定抖动 限特性的网络 可获得确定的网络 对拥塞性能要求 循环排队与 以循环方式同步帧 较小 CQF IEEE 802. 1Qch 小 时延,但需考虑周期 和实时性要求较 转发 的传输 时间对齐的问题 高的网络 按优先级和截止时 高效利用带宽,竞争 UBS 无需时间同步、混 异步整形 IEEE 802. 1Qcr 间对速率控制的帧 较小 较小 导致 ST 流时延性能 ATS 合流量负载的网络 下降 进行并行调度

表 3 TSN 流控标准对比分析

5. 流完整性

□ IEEE 802.1CB 帧复制和消除

FRER对即将进行传输的帧进行复制并产生冗余帧,然 后在不相交的网络路径上对两者同时进行多 径转发. 若两个帧都到达目的地后, 便删除重复的帧.



IEEE 802. 1CB 标准中 FRER 示意图

• IEEE 802.1Qca 路径控制和预留

预先为每个流定义受保护的路径设置,带宽预留,数据流冗余(包括保护和恢复),流同步及流控制等信息,解决网络中传统异步流量与实时流量之间的资源竞争问题

显示路径转发方式允许网络按照业务QoS需求和用户需求灵活分配,SDN集中式控制还能管理冗余显示转发路径将其作为保护路径。

o IEEE 802.1Qci 逐流过滤和监管

1. 过滤: 根据流ID和优先级, 过滤规范和策略等信息对流进行逐一过滤

2. 门控:对过滤后的流进行有序的组织和传输;

3. 计量:对通过门控后的流执行预先配置的带宽分配策略

数据调度	
IEEE 802. 1Qav 基于信用的整形器 IEEE 802. 1Qch 周期性序列和转发	座目目 日日日日
1866 002.146日 周朔王/7列和积及	配 802 802
网络配置	
IEEE 802. 1Qat 流预留协议	1CM 1BA
IEEE 802.1Qcc TSN配置	音移
IEEE 802. 1Qbv 预定的数据流	视动频通
IEEE 802.1Qca 路径控制和保留	桥信
IEEE 802.1Qbu 帧抢占	接前
IEEE 802.1Qci 帧检测过滤与报错	传
流量整形	
IEEE 802.1CB 帧复制与消除	
IEEE 802.1Qcr 异步流量整形	
YANG数据模型 IEEE 802.1Qcx	
IEEE 802.1Qcp	

图 4 IEEE 802.1 TSN 标准

TSN应用场景

• 车载网络

• 工业物联网:标准不统一

• 航空电子网络

• 移动前传网络