
Sensores y Actuadores

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Introducción a Arduino, parte 2




Estructuras principales

*La doble diagonal es para poner comentarios o apuntes de programador


```
sketch_feb09a§
void setup
  // poner código que se ejecuta una vez.
  // poner código que se ejecuta repetidas veces.
```

¿Cuál placa conectaste?




¿En qué puerto?

- O Inicio + R
- Compare the com
- Ver dispositivos conectados



¿En qué puerto?

Seleccionar el puerto donde está conectado el Arduino



Tipos de errores comunes al programar

- O De sintaxis (escribir mal una función).
- O De operación (hacer una operación invalida).
- De lógica (el programa se ejecuta exitosamente pero no hace lo que el programador desea).

Arduino Programming Cheat Sheet

Primary source: Arduino Language Reference http://arduino.cc/en/Reference/

Structure & Flow

```
Basic Program Structure
void setup() {
 // Runs once when sketch starts
void loop() {
 // Runs repeatedly
Control Structures
if (x < 5) { ... } else { ... }</pre>
while (x < 5) { ... }
for (int i = 0; i < 10; i++) { ... }
break; // Exit a loop immediately
continue: // Go to next iteration
switch (var) {
  case 1:
    break
  case 2:
    break:
  default:
return x; // x must match return type
return: // For void return type
Function Definitions
<ret. type> <name>(<params>) { ... }
e.g. int double(int x) {return x*2;}
```

Operators

```
General Operators
= assignment
+ add
   multiply
             / divide
  modulo
   equal to
            != not equal to
   less than > greater than
<= less than or equal to
>= greater than or equal to
&& and
              II or
! not
```

Compound Operators

- ++ increment -- decrement
- += compound addition
- -= compound subtraction *= compound multiplication
- /= compound division
- &= compound bitwise and |= compound bitwise or

Bitwise Operators

& bitwise and | bitwise or ^ bitwise xor ~ bitwise not << shift left >> shift right

Pointer Access

- & reference: get a pointer
- * dereference: follow a pointer

Variables, Arrays, and Data

```
boolean
               true | false
                                          123
                                                      decimal
char
               -128 - 127, 'a' '$' etc.
                                          0b01111011 binary
                                                      octal - base 8
unsigned char
                0 - 255
                                          0173
                 0 - 255
                                          Ay7R
                                                      hexadecimal - base 16
             -32768 - 32767
                                          123U
                                                      force unsigned
                0 - 65535
                                          123L
                                                      force long
unsigned int
                 0 - 65535
                                          123UL
                                                      force unsigned long
       -2147483648 - 2147483647
                                                      force floating point
                                          123.0
unsigned long 0 - 4294967295
                                          1.23e6
                                                      1.23*10^6 = 1230000
float -3.4028e+38 - 3.4028e+38
                                          Oualifiers
       currently same as float
                                          static
                                                      persists between calls
       i.e., no return value
                                                      in RAM (nice for ISR)
                                          volatile
                                          const
                                                      read-only
Strings
                                          PROGMEM
                                                      in flash
char str1[8] =
 {'A','r','d','u','i','n','o','\0'};
                                          Arrays
 // Includes \0 null termination
                                          int myPins[] = \{2, 4, 8, 3, 6\};
                                          int myInts[6]; // Array of 6 ints
char str2[8] =
 {'A','r','d','u','i','n','o'};
                                          myInts[0] = 42; // Assigning first
 // Compiler adds null termination
                                                           // index of myInts
char str3[] = "Arduino";
                                          myInts[6] = 12; // ERROR! Indexes
                                                           // are 0 though 5
char str4[8] = "Arduino";
```

Built-in Functions

```
Pin Input/Output
Digital I/O - pins 0-13 A0-A5
 pinMode(pin.
   [INPUT, OUTPUT, INPUT PULLUP])
 int digitalread(pin)
                                      constrain(x, minval, maxval)
 digitalWrite(pin, [HIGH, LOW])
                                      map(val, fromL, fromH, toL, toH)
Analog In - pins A0-A5
                                      Random Numbers
 int analogRead(pin)
 analogReference(
   [DEFAULT, INTERNAL, EXTERNAL])
                                      long random(min, max)
PWM Out - pins 3 5 6 9 10 11
                                      Bits and Bytes
 analogWrite(pin, value)
                                      lowByte(x) highByte(x)
                                      bitRead(x, bitn)
Advanced I/O
                                      bitWrite(x, bitn, bit)
tone(pin, freq_Hz)
                                      bitSet(x, bitn)
tone(pin, freq Hz, duration ms)
                                      bitClear(x, bitn)
noTone(pin)
shiftOut(dataPin, clockPin,
 [MSBFIRST, LSBFIRST], value)
```

[HIGH, LOW])

unsigned long pulseIn(pin,

unsigned long millis() // Overflows at 50 days unsigned long micros() // Overflows at 70 minutes delay(msec) delayMicroseconds(usec)


min(x, y) max(x, y) abs(x)sin(rad) cos(rad) tan(rad) pow(base, exponent)

randomSeed(seed) // long or int long random(max) // 0 to max-1

bit(bitn) // bitn: 0=LSB 7=MSB

Type Conversions char(val) byte(val) int(val) word(val) float(val) long(val)

External Interrupts attachInterrupt(interrupt, func, [LOW, CHANGE, RISING, FALLING]) detachInterrupt(interrupt) interrupts() noInterrupts()



Libraries

Serial - comm. with PC or via RX/TX begin(long speed) // Up to 115200 int available() // #bytes available int read() // -1 if none available int peek() // Read w/o removing flush() print(data) println(data) write(byte) write(char * string) write(byte * data, size) SerialEvent() // Called if data rdy SoftwareSerial.h - comm. on any pin SoftwareSerial(rxPin, txPin) begin(long speed) // Up to 115200 listen() // Only 1 can listen isListening() // at a time. read, peek, print, println, write // Equivalent to Serial library EEPROM.h - access non-volatile memory byte read(addr) write(addr. byte) EEPROM[index] // Access as array Servo.h - control servo motors attach(pin, [min_uS, max_uS]) write(angle) // 0 to 180 writeMicroseconds(uS) // 1000-2000; 1500 is midpoint int read() // 0 to 180 bool attached() detach()

Wire.h - I²C communication begin() // Join a master begin(addr) // Join a slave @ addr requestFrom(address, count) beginTransmission(addr) // Step 1 send(byte) // Step 2 send(char * string) send(byte * data, size) endTransmission() int available() // #bytes available byte receive() // Get next byte onReceive(handler) onRequest(handler)



Adapted from:

- Original: Gavin Smith
- SVG version: Frederic Dufourg
- Arduino board drawing: Fritzing.org

Funciones básicas

- o pinMode(pin, [INPUT, OUTPUT]); //INPUT: Arduino recibe datos, OUTPUT: Arduino envía datos
- O digitalWrite(pin, [HIGH,LOW]); //HIGH: Presencia de voltaje, LOW: Ausencia de voltaje

IMPORTANTE -> Cada función termina con punto y coma (;)

Importancia de los retardos

O ¿Cuál es el problema con el siguiente código al momento de encender y apagar el LED?

```
prueba Arduino 1.8.4
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

prueba 
void setup() {
    pinMode (13, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite (13, HIGH);
    digitalWrite (13, LOW);
}
```

Importancia de los retardos

¿Cuál es el problema con el siguiente código?

```
prueba Arduino 1.8.4
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

prueba 

prueba 

void setup() {
    pinMode (13, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite (13, HIGH);
    digitalWrite (13, LOW);
}
```

Importancia de los retardos

durante un

```
oprueba Arduino 1.8.4
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
void setup()
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(500);
```





Declaración de variables



¿Para que son útiles las variables?

Importancia de las variables

Hacen al código más fácil de manejar al momento de hacer cambios. Compare el siguiente programa con el mostrado anteriormente:

int led = 13;int retardo = 500; void setup() { pinMode(led,OUTPUT); void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(retardo); digitalWrite(led, LOW); delay (retardo);

Tarea 4 (por equipos)

- Realizar un programa en el cual el led permanezca encendido 1000 milisegundos y apagado 1000 milisegundos. Después, debe permanecer encendido 900 milisegundos y apagado 900 milisegundos. Así sucesivamente hasta llegar a 100 milisegundos encendido y 100 milisegundos apagado. Una vez que se llega a 100 milisegundos empezar de nuevo en 1000 milisegundos.
- Entregar un reporte en el que se especifique como se logró realizar el programa.

Para la siguiente clase...

- Instalar ques (Quite Universal Circuit Simulator).
- Traer LEDs de diferentes colores y resistencias de 330 ohms o 470 ohms.