
# 数字时钟使用手册




#### 目录

第一章:硬件连接	
1: 硬件电路简单说明	
2: STC 连接	4
第二章:数字时钟驱动安装	
1: 使用自动安装驱动程序	7
2: 如果自动安装不能成功,可进行手动安装	
第三章: STC 下载	12
STC 官方 ISP 工具使用	
第四章: KEIL 使用入门	
1: 建立一个新工程	19
2: 向工程里添加文件	22
3: 编译并生成 hex 文件	25
4:下载实现 LED 的闪烁	
第五章: 壳体的安装	
1: 壳体的分类	
2: 安装的顺序	
3: 最终成品图	30

## 第一章: 硬件连接


### 1: 硬件电路简单说明:

数字时钟由 STC 电路, 按键部分, 时钟电路, 电源电路, 继电器部分(选配)清单见说明书。



# 2: STC 连接:

用杜邦线连接 stc 下载器,STC15F204EA-28 芯片下载口为 P1 口; P3.0 对应 STC 下载器的 TXD; P3.1 对应 STC 下载器的 RXD, 然后安装 STC\_ISP 后打开此软件就可以下载了,连接图如下



### 第二章: 数字时钟驱动安装

在使用 STC 芯片,需要安装驱动下面驱动,

Winxp32 位系统与 win7/32/64 系统驱动程序相同,win7/64 系统自动安装如果失败,需要自行下载手动安装文件并手动安装。

#### 驱动程序路径: 51 最小系统\开发板 USB 转串口 CH340 驱动\HL-340 文件

如果不能正常安装, 需下载最新版驱动, 请先加入交流群

**CH341SER.EXE 文件:**驱动自动安装程序(win7/winxp 系统通用,不区分 32/64 位) **Ch340\_win7\_x64 专用驱动:** win7/64 系统自动安装失败后,手动安装文件

#### 1: 使用自动安装驱动程序



双击开始安装,如果出现以下界面,点击"安装"



稍后, 出现以下界面



出现此,则预安装成功

插上开发板 USB 口,系统将会自动识别。



Com 号已经识别,开发板驱动安装成功。

#### 2: 如果自动安装不能成功,可进行手动安装

在光盘里找到"安装单片机开发相关软件"文件夹,进入"开发板 USB 转串口 CH340 驱动"并复制其路径备用



插上开发板,打开设备管理器。

在红色圈出设备上,点击右键"更新驱动程序软件"




出现以下界面:

→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S) Windows 将在您的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件,除非在设备安装设备中禁用该功能。

→ 浏览计算机以查找驱动程序软件(R) 手动查找并安装驱动程序软件。 点击"浏览计算机以查找驱动程序软件" 出现以下界面,在输入框中输入粘贴好的 DRIVER 文件夹途径



点击下一步; 出现以下界面, 等待...



如果出现以下界面,则点击"始终安装程序软件"



安装成功会显示以下



打开设别管理器,已经识别出端口号,如图:




至此已完成32位操作系统开发板驱动的安装,64位系统过程相同。

#### 第二章: 数字时钟 STC 的使用

#### STC 官方 ISP 工具使用

打开安装包,进入\步骤2 安装单片机开发相关软件\烧录软件

进入"STC-ISP(STC官方烧录工具)"




双击 STC ISP\_v488,可能会提示有未注册的文件,解决过程如下:

首先将文件名 MSSTDFMT.dll,复制粘贴到搜索框。




进入 C:\Windows\System32 如是 64 位系统,则为 C:\windows\Syswow64\, 将复制的文件拷贝至此文件夹



以管理员身份运行 CMD



以管理员身份运行后,出现 CMD 界面,如图:




至此, 文件已经注册完毕

在使用之前,先右键点击"我的电脑"并点击"设备管理器"


在"端口"上双击,弹出如图所示设备,并记下 COM 号



如图进行设置:



出现此界面,程序下载完成。



#### 第三章: KEIL 使用入门

本章节介绍如何使用 KEIL 软件建立一个工程,编写一个简单的程序,编译和下载到单 片机运行的流程,目的是教会用户学会用此软件写代码的最基本步骤。


第一步:下载并安装 KEIL 软件 (略)

第二步: 打开 KEIL 软件,会出现如下界面




我使用的是 keil4 版本。


这是打开后的界面




#### 1: 建立一个新工程




出现以下界面,在你的硬盘合适的文件夹中创立一个工程文件夹,最好是英文路径,如图是创立了 test 文件夹




打开后,文件名取 test,保存



弹出芯片选择框,选择 Atmel 的 89C51 或 89C52 (4kb/8kb 程序 flash),如图选择后者




然后点击 OK, 点击 YES, 工程创立完成, 出现以下界面




# 注意: stc 需要添加库和头文件, 具体参看宏晶网站

http://www.stcmcu.com/ 里找 在Keil C 中增加STC型号按照其步骤进行添加就可以了


### 2: 向工程里添加文件



#### 出现了新的文本编辑框 text1,点击保存按钮




输入你文本的文件名, 名字可据代码所实现的功能起, 如图,




然后点击保存

#### 现在往工程里添加已经保存好的文件



#### 然后选择刚才保存的文件,点击 ADD



#### 然后点击 Close

现在在工程目录下已经有你的文本文件了。




### 3: 编译并生成 hex 文件

```
现在将如下代码拷贝进待编辑的文本中
标题:
    按键控制蜂鸣器
实验板: 数字时钟套件
作者:
    芯嵌
客服 OO:
邮箱:
说明:
    本程序直接采用分时扫描法,本板设计了2个按键,分别接于P31和P30引脚,
    按键都以接 0 方式触发(即按键另一脚接 GND)
*************************
//头文件:
#include <reg52.h>
//引脚定义:
sbit S1 = P3^1; //定义按键 1
sbit S2 = P3^0; //定义按键 2
sbit JDQ = P1^5;//蜂鸣器控制引脚
//主函数, C语言的入口函数:
void main(void)
{
  while(1){
         //循环扫描按键
    if(S1==0)//按键 1 按下, 蜂鸣器启动
       JDQ=0;
```


```
}
if(S2==0)//按键 2 按下,蜂鸣器关闭
{
    JDQ=1;
}
```

//说明:蜂鸣器有的声音大小不一样,但是仔细听都有电流声。


完成后,需要设置以下



进行如图设置



点击 OK, 然后进行以下操作



在最下边的信息框出现以下信息

```
assembling STARTUP.A51...

compiling test.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=18
"test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

#### 表示编译通过

打开你所建立的工程文件夹,会发现生成了.HEX 文件



# 4:下载程序

编译上面的文件,然后将生成的 HEX 文件下载到开发板,会发现按动按键的时候,蜂鸣器鸣叫;至此,你已经完成了从使用 KEIL 建立工程编译出 hex'文件,并下载进开发板的整个流程。

### 第五章: 壳体的安装


### 1: 壳体的分类:

我们的外壳由, 前后左右上下, 六块组成, 如下图



# 2: 安装的顺序:


1, 先安装前面板和两边的侧板,注意方向性,前面板三孔在下四齿朝上,两侧的板子,+ 字孔都朝上电源在左,按键在右;



2, 其次安装下板和后面板,如图,左面有孔和竖槽,注意此方向,



3, 接着,装入焊好的数码时钟(事先要通电测试好),下面装好后面板,如下图



4, 最后盖上上板,上上最后山三个罗丝,就可以了,注意有两个方孔的地方对着温度模块 和光敏模块处。



注意,在装螺丝的地方比较麻烦,可以用镊子和螺丝刀配合去安装,这个要有足够的耐心, 当安装好后,看着装好的数字钟,是不是很有成就感,这个就是 DIY 的乐趣,

#### 3: 成品图:

做好后, 通上电, 如下图, 是不是漂亮啊



请您继续关注我们的店铺,我们会努力更新出更完善的资料

感谢您的阅读.....