《电气设备及 PLC 技术》填空题题库

死抠

2019年11月29日

目录

1	电气控制基础	1
2	可编程序控制器概述	2
3	S7 - 300 PLC 硬件系统	2
4	S7 - 300 PLC 的编程基础	3
5	数据块和组织块	3

1 电气控制基础

- 1. 熔断器又叫保险丝, 用于电路的短路保护, 使用时应串联接在电路中。
- 2. 交流接触器主要由触头系统、电磁系统和灭弧装置组成。
- 3. 交流接触器为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。接触器的额定电流指主触点的额定电流。
- 4. 在交流接触器的铁芯上一定要安装短路环,目的是减少(消除)铁芯震动和噪音。
- **5.** 接触器用来分断正常的工作电流,熔断器来分断<u>短路</u>电流,磁吹式灭弧装置多用于<u>直流</u>接触器,带灭弧栅的灭弧装置多用于交流接触器。
- **6.** 热继电器是利用<u>电流</u>流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,进而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期过载保护。
- 7. 热继电器是专门用来对连续运行的电动机实现<u>过载及缺相 (断相)</u> 保护,以防电动机因过热而烧毁的一种保护电器,通常是把其热继电器常闭触点串接在控制电路中。
- **8.** 通常电压继电器<u>并</u>联在电路中,电流继电器<u>串</u>联在电路中。电磁式中间继电器实质上是一种电磁式<u>电压</u>继电器。
- 9. 电流继电器线圈匝数少、导线粗、阻抗小,动作灵敏,触点容量小,且只有一个触点。
- 10. 在机床电控中, 短路保护用熔断器, 过载保护用热继电器。
- 11. 要实现电动机的多地点控制,应把所有的启动按钮并联连接,所有的停机按钮串联连接。

2 可编程序控制器概述 2

- 12. 欲使接触器 KM1 动作后接触器 KM2 才能动作,需要在 KM2 的线圈回路中串入 KM1 的常开触点。
- 13. 机床上常用的电气制动控制线路有两种即反接制动和能耗制动,速度继电器主要用作反接制动控制。
- 14. 笼型异步电动机减压起动通常有定子绕组串电抗、自耦变压、延边三角形起动。
- **15.** 对于正常运行在 $\Delta \mathbb{N}$ 连接的电动机,可采用星-三角形降压启动,即起动时,定子绕组先接成 $Y \mathbb{N}$,当转速上升到接近额定转速时,将定子绕组连接方式改接成 $\Delta \mathbb{N}$,使电动机进入正常运行状态。

2 可编程序控制器概述

- 1. PLC 通过 I/O 模块实现与现场信号的联系,对用户程序的解释和执行。由 CPU 单元完成。
- 2. PLC 重复执行输入采样阶段、执行用户程序和输出刷新三个阶段,每重复一次的时间称为一个扫描周期。
- 3. PLC 以晶体管作为输出时, 其负载的电源为直流。
- **4.** 对于低速、大功率的负载,一般应选用继电器输出的输出接口电路;对于高速、大功率的交流负载,一般应选用晶闸管输出的输出接口电路。
- 5. PLC采用循环扫描工作方式。
- 6. 可编程控制器的数字量输出类型一般分为继电器输出、晶体管输出、模拟量输出三种。
- **7.** S7-300 PLC 的电源模块为背板总线提供的电压是5V,数字量输出模块 SM322 按照工作原理分为:晶体管输出型直流负载、晶闸管输出型交流负载、继电器输出型交直流负载。
- **8.** 可编程控制器中输出模块的功率放大元件有驱动交流负载的<u>双向晶闸管</u>,驱动直流负载的<u>大功率晶体管和场</u>效应管,以及既可以驱动交流负载又可以驱动直流负载的小型继电器。
- **9.** 输入采样阶段,PLC 的 CPU 对各输入端子进行扫描,将输入信号送入<u>映像寄存器</u>,PLC 的位元件采用<u>八</u>进制进行编号。

3 S7-300 PLC 硬件系统

- 1. S7-300 PLC 电源模块总是在中央机架的 1 号槽, CPU 模块只能在中央机架的 2 号槽,接口模块只能在 3 号槽。
- 2. S7-300 PLC 一个机架最多可安装 8 个信号模块, 最多可扩展 3 个机架,接口模块只能在 3 号槽。
- 3. S7-300 PLC 的模块中, IM 是接口模块, CP 是通讯模块, FM 是功能模块。
- **4.** S7 300 CPU 一般有三种工作模式 (RUN、STOP、MRES),其中 RUN 为<u>运行</u>模式、STOP 为<u>停止</u>模式、MRES 为存储器复位模式。

4 S7-300 PLC 的编程基础

- 1. MD40 中最低的 8 位对应的字节是 MB43。
- 2. 在 STEP7 的基本数据类型中, "MD100"是双字数据类型, 最低有效字节为 MB103, "DBW20"是字数据类型。
- 3. 在 STEP7 的基本数据类型中, DBD100 是双字数据类型, 最低有效字节为 DBB103, "QW20"是字数据类型。
- **4.** 在 STEP7 的基本数据类型中,MW200 是 \underline{z} 数据类型,最低有效字节为 $\underline{MB201}$,DBD20 是 \underline{X} 数据类型,最低有效字节为 DBB23。
- 5. 在 STEP7 的基本数据类型中, MD4 是双字数据类型, 最低有效字节为 MB7。
- 6. SUB_I 属于 16 位操作指令, SHL_W 16 位操作指令, WOR_DW 32 位操作指令。
- 7. ADD_DI 属于 32 位操作指令, SHR_I 16 位操作指令, WAND_W 16 位操作指令。
- 8. S7-300 PLC DWORD(双字) 是 32 位无符号数, DINT(整数) 是 32 位有符号数。
- 9. S7-300 PLC WORD(字) 是 16 位无符号数, DINT(整数) 是 16 位有符号数。
- 10. S7-300 PLC 如果没有中断, CPU 循环执行是 OB1 组织块。MD50 的最低有效字节是 MB53。
- 11. RLO 是逻辑操作结果的简称。

5 数据块和组织块

- 1. OB1 是主程序组织块, OB40 是硬件中断组织块, OB100 是启动组织块, OB35 是循环中断组织块。
- **2.** S7—300 PLC 如果没有中断,CPU 循环执行是 <u>OB1</u> 组织块。CPU 检测到故障或错误时,如果没有下载对应的错误处理 OB, CPU 将进入 STOP。OB40 是硬件中断组织块,OB35 是循环中断组织块。
- **3.** 生成程序时,自动生成的块是 <u>OB1</u>。PLC 的位元件采用<u>八</u>进制进行编号。PLC 是以<u>循环扫描</u>方式执行用户程序。
- 4. S7—300 PLC 用户程序的入口是 OB1 组织块。调用 FB 和 SFB 时需要指定其背景数据块。
- 5. OB10 是日期时间中断组织块, OB100 是启动组织块, OB40 是硬件中断组织块。
- **6.** 在 STEP7 的基本数据类型中, 5.0 是<u>浮点数 (或实数)</u> 数据类型, L#5 是<u>有符号双整数</u>数据类型, DBD30 最低有效字节为 DBB33。
- 7. 请给以下程序加上注解

L DB1.DBW4 // 将 DB1.DBW4 内容装入累加器 1

T DB1.DBW2 //将累加器 1 的内容传送给 DB1.DBW2

OPN DB2 //打开数据块 DB2

L P#I1.5 // <u>将输入位 I1.5 的地址指针装入累加器 1</u> LAR1 // 将累加器 1 内容传送给地址寄存器 1