licenseMonitor 用户手册

Product Name: licenseMonitor

Product Version: V1.3

Release Date: 2023.12.20

Contact:@李艳青 (liyanqing.1987@bytedance.com)

@张静文 (zhangjingwen.silvia@bytedance.com)

目录

一、简介	4
1.1 主要用途	Z
1.2 工作原理	
二、环境依赖	
2.1 操作系统依赖	
2.2 PYTHON 版本依赖	
2.3 使用环境依赖	
三、工具安装及配置	g
3.1 工具下载	C
3.2 工具安装	10
3.3 工具配置	13
3.3.1 config/config.py	
3.3.2 config/LM_LICENSE_FILE	
3.3.3 config/product_feature	
3.3.4 config/project	
3.3.5 config/cost	
3.3.6 config/cost	
四、工具使用	23
4.1 数据采集 LICENSE_SAMPLE	23
4.1.1 帮助信息	
4.1.2 采样示例	23
4.1.3 数据库	
4.2 数据展示 LICENSE_MONITOR	
4.2.1 工具载入	
4.2.2 帮助信息	
4.2.3 菜单栏 4.2.4 SERVER 页	
4.2.5 FEATURE 页	
4.2.6 EXPIRES 页	
4.2.7 USAGE 页	
4.2.8 CURVE 页	
4.2.9 UTILIZATION 页	
4.2.10 COST 页	
4.2.11 其它功能	44
五、辅助工具	46
5.1 GEN_LM_LICENSE_FILE 5.2 GET PRODUCT FEATURE RELATIONSHIP	
5.3 CONFIG_PRODUCT_FEATURE_RELATIONSHIP	
5.4 UPDATE_PRODUCT_FEATURE_RELATIONSHIP	
5.5 UPDATE_PROJECT_EXECUTE_HOST_WITH_LSF	
5.6 PATCH	
六、最佳实践	
6.1 CONFIG/LM_LICENSE_FILE 自动化更新	
6.2 CONFIG/PRODUCT_FEATURE/PRODUCT_FEATURE.YAML 自动化更新	58

6.3 CONFIG/PROJECT/PROJECT_EXECUTE_HOST 自动化更新	59
七、常见问题及解决	61
7.1 图形显示问题	61
7.2 LICENSE 信息没有或者不全	61
八、技术支持	63
附录	64
附 1. 变更历史	

一、简介

EDA, electronic design automation,即电子设计自动化,是指利用计算机辅助设计软件,来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程的设计方式。EDA 位于集成电路产业的最上游,其成本在集成电路设计总成本中占有较高的比重,全流程的 EDA 工具价格常常达到千万甚至数亿,出于高效利用和节省成本的考虑,需要实时了解 EDA 工具的 license 使用情况,并精准地获取其使用率信息和项目使用状况。

licenseMonitor 工具是一款 ByteDance 开源的 EDA license 信息检索和分析系统,对 IC 设计降本增效具有重要的意义。

1.1 主要用途

IC 工程师是 EDA license 的主要用户,其主要的 EDA license 信息获取需求有如下几种:

- 1. 某个 license feature 是否存在。
- 2. 某个 license feature 总数量是多少。
- 3. 某个 license feature 当前被哪些人用了。
- 4. 某个 license feature 的过期日期是哪天。


对 IC 环境管理员而言,还有一些额外的 EDA license 实时信息需求。

- 1. EDA license server 及 vendor daemon 的状态。(故障警示)
- 2. 全量 license feature 的数量信息。(总量,使用量)
- 3. 全量 license feature 的过期信息。(未过期,即将过期,已经过期)
- 4. 全量 license feature 的使用信息。(谁,什么时间开始,使用了几个)
- 5. EDA license 的使用率情况。(使用是否充分,下次采购需要增/减采购量。)
- 6. 不同 project 在 EDA license 上的使用情况。(尤其适用于有费用分摊需求的情况)

licenseMonitor 就用于满足如上这些实时信息获取和历史信息统计需求。

1.2 工作原理

licenseMonitor 的工作流程如下图所示。



绝大多数 EDA vendor 都是使用 FlexNet 的 Imgrd 来管理 EDA license server,所以可以通过 FlexNet 的工具 Imstat 获取 EDA license 信息,样式如下。

```
License server status: PORT@HOSTNAME
License file(s) on HOSTNAME: LICENSE_FILE:

HOSTNAME: license server UP (MASTER) v11.16.4

Vendor daemon status (on HOSTNAME):

VENDOR_DAEMON: UP v11.16.4

Feature usage info:

Users of FEATURE1: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)

Users of FEATURE2: (Total of 8 licenses issued; Total of 5 licenses in use)

"FEATURE2" v2021.06, vendor: VENDOR_DAEMON, expiry: 28-sep-2022 vendor_string: UHD:PERM
```

```
floating license
   USER1 EXECUTE_HOST /dev/pts/1 14165.SUBMIT_HOST (v2018.06)
(HOSTNAME/PORT 482), start Sat 6/18 11:35, 4 licenses
   USER2 EXECUTE_HOST /dev/pts/2 52926.SUBMIT_HOST (v2018.06)
(HOSTNAME/PORT 2845), start Mon 6/20 15:31
Feature
                              Version #licenses Vendor
Expires
FEATURE1
                              1.0
                                        1
VENDOR DAEMON
               28-Sep-2022
FEATURE2
                              2021.06
                                          2
VENDOR_DAEMON 28-sep-2022
```

解析 license 信息,将其保存为 python 的字典,数据结构如下。

最后,将这些结构化的数据直接展示,即为实时数据;将这些结构化的数据存储分析后展示,即为统计数据。

二、环境依赖

2.1 操作系统依赖

licenseMonitor 的开发和测试操作系统为 **CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)**, 这也是 IC 设计常用的操作系统版本之一。

centos6/centos7/centos8,及对应的 redhat 版本应该都可以运行,主要的潜在风险在干系统库版本差异可能会影响部分组件的运行。

建议在 centos7.9 操作系统下使用。

2.2 python 版本依赖

licenseMonitor 基于 python 开发,其开发和测试的 python 版本为 **python3.8.8**, 推荐使用 **Anaconda3-2021.05** 以解决库依赖问题。

不同版本的 python 可能会有 python 库版本问题,按照系统要求安装对应版本的 python 库即可解决。

2.3 使用环境依赖


使用 licenseMonitor 是,使用环境需要满足如下依赖:

- 可以访问 license server。如果本机(login server)跟 license server 之间网络不通,那么需要使用 bsub 的方式将 Imstat 丢到 computing server 上去执行。
- 如果是非管理员用户,需要在环境中配置有正确的 LM_LICENSE_FILE 设置, Imstat 依赖 LM_LICENSE_FILE 的设置获取 license 信息。

三、工具安装及配置

3.1 工具下载


licenseMonitor 的 github 路径位于 https://github.com/bytedance/licenseMonitor。



可以采用"git clone https://github.com/bytedance/licenseMonitor.git"的方式拉取源代码。

```
Bash
[liyanqing@personal_pc test]$ git clone
https://github.com/bytedance/licenseMonitor.git
Cloning into 'licenseMonitor'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (19/19), done.
remote: Total 26 (delta 2), reused 26 (delta 2), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (26/26), done.
```

也可以在 licenseMonitor 的 github 页面上, Code -> Download ZIP 的方式拉取代码包。



3.2 工具安装

工具安装之前,首先参照第二章"环境依赖"满足 licenseMonitor 的环境依赖关系。安装包下的文件和目录如下。

Bash

[root@ic-admin2 tools]# cd licenseMonitor
[root@ic-admin2 licenseMonitor]# ls
bin common config data db docs install.py lib LICENSE
Notice.txt README requirements.txt tools

确认 python 版本正确。

Bash

[root@ic-admin2 licenseMonitor]# python3 --version
Python 3.8.8

基于安装包中的 requirements.txt 安装 python 依赖库。(python 库安装一般需要使用 root 账号操作)

Bash

[root@ic-admin2 licenseMonitor]# pip3 install -r requirements.txt Looking in indexes: https://bytedpypi.byted.org/simple/

在安装目录下,使用命令"python3 install.py"安装 licenseMonitor。(公共软件安装 一般需要使用 root 账号操作)

```
Bash
[root@ic-admin2 licenseMonitor]# python3 install.py
>>> Check python version.
    Required python version: (3, 8)
    Current python version: (3, 8)
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license_moni
tor".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license_samp
le".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/config_pro
duct feature relationship".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/gen_LM_LIC
ENSE_FILE".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/get_produc
t_feature_relationship".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/patch".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/update_pro
```

```
duct_feature_relationship".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/update_pro
ject execute host with lsf".
>>> Generate config file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/config.py
>>> Generate LM_LICENSE_FILE configuration file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/LM_LICENS
E_FILE".
>>> Generate product-feature relationship file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/product_f
eature/product_feature.yaml".
    *Warning*: config file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/product_f
eature/product_feature.yaml" already exists, will not update it.
>>> Generate project list file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject_list".
>>> Generate project-submit_host relationship file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject_submit_host".
>>> Generate project-execute host relationship file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject_execute_host".
>>> Generate project-user relationship file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject user".
>>> Generate utilization white feature file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/utilizati
on/utilization white feature".
>>> Generate utilization black feature file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/utilizati
on/utilization_black_feature".
>>> Generate utilization white product file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/utilizati
on/utilization_white_product".
>>> Generate utilization black product file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/utilizati
on/utilization black product".
>>> Generate cost white feature file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/cost/cost
white feature".
>>> Generate cost black feature file
```

```
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/cost/cost_black_feature".
```

- >>> Generate cost white product file
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/cost/cost_white_product".
- >>> Generate cost black product file
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/cost/cost_black_product".

Done, Please enjoy it.

注意此处的 Warning 信息,"product_feature.yaml"文件无法生成,是因为我们已经预置了一个包含 cadence/synopsys/mentor 部分 product-feature 映射关系的文件,后期你可以重新更新这个文件。

3.3 工具配置

licenseMonitor 的主要配置文件位于 config 目录下。

```
Bash
[root@ic-admin2 licenseMonitor]# cd config/
[root@ic-admin2 config]# ls
config.py cost __init__.py LM_LICENSE_FILE product_feature
project utilization
```

其中 config/config.py 和 config/LM_LICENSE_FILE 是必须要配置的项,其它文件和目录则是使用率(UTILIZATION 页)和费用分摊(COST 页)的附加功能需求,可以按需求决定是否配置。

如果觉得本章节的内容较难理解,可以读完第四章以后再回来读工具配置的方法。

3.3.1 config/config.py

安装目录下主要的配置文件为 config/config.py,用于配置工具的基本设置。 参数均设有默认值,但是部分参数还需要按照用户实际情况重新配置。

Bash

Specify EDA license administrators.

```
administrators = "ALL"
# Specify lmstat path, example
"/eda/synopsys/scl/2021.03/linux64/bin/lmstat".
lmstat_path =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/lmstat"
# Specify lmstat bsub command, example "bsub -q normal -Is".
lmstat_bsub_command = ""
# Specify the database directory where to save sample data.
db_path = "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/db"
# Specify which are the primary factors when getting project
information.
# It could be one or serveral items between
"user/execute host/submit host".
project primary factors = "user execute host submit host"
# Enable "others" project on COST tab, so cost can always be
shared.
enable_cost_others_project = True
# Max record number when searching license log.
max_record_num = 1000
# The time interval to fresh license information automatically,
unit is "second", default is 300 seconds.
fresh_interval = 300
```

administrators: 指定 licenseMonitor 管理员,默认为"ALL",可以指定多个用户,中间用空格隔开。

licenseMonitor 管理员有两个特权,一是可以访问 licenseMonitor 配置好的全量的 LM_LICENSE_FILE 设置(普通用户则只能从当前环境中读取 LM_LICENSE_FILE 环境变量),二是可以访问 CURVE/UTILIZATION/COST 页面(普通用户无法访问)。

Imstat_path: 指定 Imstat 工具的路径, 默认为 licenseMonitor 自带的 Imstat。

Imstat 工具用于获取 EDA license 的信息,licenseMonitor 自带的为 v11.16.4.0 版本,如果存在兼容性问题,可以替换为 EDA 工具目录中的 Imstat。

Imstat_bsub_command: 执行 Imstat 命令时前置的 bsub 命令,默认为"",即本机运行,不 bsub 出去。

因为系统配置限制,部分服务器(比如 login server)上可能并不能执行 Imstat 命令,只能把 Imstat 采用 bsub 的方式丢到 computing server 上运行,此时需要在此处配置 bsub 的具体指令。

如果执行机器不能执行 Imstat 的情况下,不配置 Imstat_bsub_command 会导致 licenseMonitor 的主界面上信息缺失或者空白。

db_path: 指定数据库路径,默认在 licenseMonitor 的安装路径下,但是建议指定到专门的数据路径,并且请确保此路径存在,且执行采样的账号具有写权限。

project_primary_factors: 用于 COST 页的费用分摊功能, EDA license 是哪个项目使用, 需要依赖一些关键因素来区分, 区分的默认顺序是"user execute_host submit host"。

按照默认的项目首要因素,先按照 feature 的 user 判断这个 feature 是哪个 project 使用的,如果不能判断,再依次按照 execute_host 和 submit_host 来判断,仍然不能确定 project 的,则一律归入"others"项目。

enable_cost_others_project:用于 COST 计费分摊功能,是否将未能获取项目来源的 EDA license 使用挂载到"others"上。

默认为 True, 如果设置为 False, 将会丢弃这些无法分摊的数据。

max_record_num: 用于 license log 信息检索功能,指定检索时显示的最大记录, 默认值为 1000。

fresh_interval: licenseMonitor 被动更新 EDA license 信息的时间间隔下限,默认为 300 (s), 即 5 分钟。

fresh_interval 是控制上次获取 EDA license 信息后,多长时间内不要重复获取这个信息。fresh_interval 的值不要设置的太低,以防止频繁连接 license server 导致程序卡顿。

下面是一个根据实际环境修改过的配置。

Bash

- # Specify EDA license administrators.
 administrators = "root liyanqing.1987"
- # Specify lmstat path, example
- "/eda/synopsys/scl/2021.03/linux64/bin/lmstat".

lmstat path =

- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/lmstat"
- # Specify lmstat bsub command, example "bsub -q normal -Is".

```
lmstat_bsub_command = "bsub -q normal -Is"
# Specify the database directory where to save sample data.
db path = "/ic/data/usr/liyanging.1987/database/licenseMonitor/db"
# Specify which are the primary factors when getting project
information.
# It could be one or serveral items between
"user/execute host/submit host".
project_primary_factors = "user execute_host submit_host"
# Enable "others" project on COST tab, so cost can always be
shared.
enable_cost_others_project = False
# Max record number when searching license log.
max_record_num = 1000
# The time interval to fresh license information automatically,
unit is "second", default is 300 seconds.
fresh interval = 300
```

和默认的设置相比, 修改了如下项目。

- 将"root"和"liyanqing.1987"增加为管理员。
- 设置了 Imstat_bsub_command 为"bsub -q normal -Is", 因为在测试机器上并不能执行 Imstat(iptables 禁止访问),且用户可以使用 LSF 的 normal 队列,故将 Imstat 命令 bsub 到 normal 队列中执行。
- 将 db_path 从 software 目录修改到了 database 目录。
- 将 enable_cost_others_project 从 True 修改到了 False, 因为在实际费用分摊时不允许出现无法分摊费用的项目(others)。

3.3.2 config/LM_LICENSE_FILE

Imstat 工具用于获取 EDA license 的信息,它依赖于 LM_LICENSE_FILE 这一环境变量获取 license server 的信息。普通用户主要关注自己在用的 license server 上的信息,所以执行 license_monitor 的时候会去用户的环境变量中获取 LM_LICENSE_FILE 的设置,而管理员则更关注全量的 license server 信息,所以依赖于 config/LM_LICENSE_FILE 这个文件来配置环境全量的 license server 信息。

LM_LICENSE_FILE 的配置格式如下,每行一个 license server 设置,写成 <port>@<hostname>的样式,多个 license server 则写成多行。

Bash

1055@ic-lic03 1717@ic-lic03 27020@ic-lic03

如果用户采用 module files 来管理 EDA 环境,那么可以采用 tools/gen_LM_LICENSE_FILE 这一工具来自动生成 config/LM_LICENSE_FILE 文件, 具体使用方法请参照第五章。

3.3.3 config/product_feature

product_feature 目录主要用来存放 EDA license product 和 feature 的映射关系文件。

EDA license 管理和信息统计的最小维度是 feature (管理员和用户关心),但是实际上公司采购的时候是按照 product 的维度来采购的 (供应链和财务关心),一般每个 product 会包含一个或几个 feature,这样在做使用率分析和费用分摊统计的时候,不同用户就会面临 feature-product 视角的 gap,这个映射关心文件就是将相关数据在 feature 和 product 两个维度做转换。

3.3.3.1 config/product_feature/product_feature.yaml

product_feature.yaml 用于配置每个 vendor 的 feature 和 product 的映射关系,样式如下。

Bash

ansyslmd:

SC_WG:

- Ansys SeaScape Worker Group 256 Pack anshpc_pack:
- Ansys Electronics Desktop (HPCPack)

. . .

将 yaml 转换为 python 的 dict 结构后,可以看到其数据结构样式为:

```
Bash
{<vendor>: {<feature>: [<preduct1>, <preduct2>, ...]}}
```

product_feature.yaml 可以借助 tools/get_product_feature_relationship 和 tools/config_product_feature_relationship 两个脚本生成和配置,详情请参照第五章和第六章。

3.3.4 config/project

product 目录用来存放项目相关的信息,用于 COST 页的费用分摊功能。

其中 project_submit_host/project_execute_host/project_user 分别用于从 EDA license 的 submit_host/execute_host/user 的维度来区分其项目归属,所以需要澄清几个基本概念。下面是用 Imstat 工具抓取的一条 EDA license feature 使用信息。

Bash

liyanqing.1987 n232-132-013 n232-134-067:2874308_1 (v2022.04) (iclic03/1717 1324), start Sun 6/25 17:16

其中:

liyanqing.1987: user, 用户名。

n232-132-013: execute_host, 执行 EDA 工具的机器。

n232-124-067: submit_host, 这是一台 login server, 并不能执行 EDA 工具, 任务 通过 bsub 的方式丢到 computing server n232-132-013 上运行。

判断这次使用产生的费用应该分给哪个项目的时候,我们根据 config.py 中的如下设置来依次判断。

```
Bash
project_primary_factors = "user execute_host submit_host"
```

首先根据 config/project/project_user 判断 user "liyanqing.1987"属于哪个项目;如果不能判断,那么再根据 config/project/project_execute_host 判断 execute host "n232-132-013"属于哪个项目;如果还是不能判断,那么再根据 config/project/project_submit_host 判断 submit host "n232-124-067"属于哪个项目。

如果最终都不能判断,则这笔费用被归入"others",或者不参与费用分摊。

3.3.4.1 config/project/project_list

project_list 文件用于指明参加费用分摊的项目有哪些。

下面是一个配置示例。

```
Bash
proj_a
proj_b
proj_c
proj_d
```

每行仅填写一个项目,项目名中不能有空格,多个项目填写多行。

3.3.4.2 config/project_user

project_user 用于基于 EDA license 的 user 来判断项目信息,配置方法跟 project_submit_host 一致。

下面是一个配置示例。

```
Bash
zhangsan : proj_a(0.3) proj_b(0.7)
lisi : proj_c
wangwu : proj_d
...
```

以下面这行为例。

zhangsan : proj_a(0.3) proj_b(0.7)

意为用户 zhangsan 同时归属于 proj_a(占比 30%)和 proj_b(占比 70%), user 为 zhangsan 的 license feature 使用所产生的费用,由 proj_a 承担 30%,由 proj_b 承担 70%。

3.3.4.3 config/project/project_execute_host

project_submit_host 用于基于 EDA license 的 execute host 来判断项目信息,配

置方法跟 project_submit_host 一致。

下面是一个配置示例。

Bash

host1 : proj_a(0.333) proj_b(0.333) proj_c(0.334)

host2 : $proj_b(0.5)$ $proj_c(0.5)$

host3 : proj_d

. . .

以下面这行为例。

host1 : proj_a(0.333) proj_b(0.333) proj_c(0.334)

意为 host1 同时归属于 proj_a(占比 33.3%)、proj_b(占比 33.3%)和 proj_c(占比 33.4%),execute host 为 host1 的 license feature 使用所产生的费用,由 proj_a 承担 33.3%,由 proj_b 承担 33.3%,由 proj_c 承担 33.4%。

3.3.4.4 config/project/project_submit_host

project_submit_host 用于基于 EDA license 的 submit host 来判断项目信息。

一个 submit host 可以属于一个 project, 也可以属于多个 project, 如果属于多个 project, 必须为每一个 project 设置一个分摊比例, 且总的分摊系数必须为 1。

下面是一个配置示例。

Bash

host1 : proj_a(0.3) proj_b(0.7)

host2 : proj_c

host3 : proj_a(0.333) proj_b(0.333) proj_d(0.334)

以下面这行为例。

host1 : $proj_a(0.3) proj_b(0.7)$

意为 host1 同时归属于 proj_a(占比 30%)和 proj_b(占比 70%), submit host 为 host1 的 license feature 使用所产生的费用,由 proj_a 承担 30%,由 proj_b 承担 70%。

3.3.5 config/utilization

utilization 目录用来存放 UTILIZATION 页面相关的配置,当前主要有 4 种类型的配置。

- utilization_black_feature: 指定 feature 的黑名单,支持正则匹配,黑名单中的 feature 将会在统计 utilization 数据的时候删掉。
- utilization_black_product: 指定 product 的黑名单,支持正则匹配,在查看 product 维度的 utilization 信息时,黑名单中的 product 将会被删掉。
- utilization_white_feature: 指定 feature 的白名单,支持正则匹配,仅有白名单中的 feature 会用来统计 utilization 数据。
- utilization_wihte_product: 指定 product 的白名单,支持正则匹配,在查看
 product 维度的 utilization 信息时,仅有白名单中的 product 会用来统计 utilization 数据。

3.3.5.1 config/utilization/utilization_black_feature

每行填写一个 feature (或者 feature 的正则匹配),多个 feature 填写多行。 下面是一个配置示例。

Bash

VCSMXRunTime_Net
VC-RDC-BASE

3.3.5.2 config/utilization/utilization_black_product

每行填写一个 product (或者 product 的正则匹配),多个 product 填写多行。 下面是一个配置示例。

Bash

DWC .*

VC VIP .*

3.3.5.3 config/utilization/utilization_white_feature

格式同 3.3.5.1 utilization_black_feature。

3.3.5.4 config/utilization/utilization_white_product

格式同 3.3.5.2 utiliaztion_black_product

3.3.6 config/cost

cost 目录用来存放 COST 页面相关的配置, 当前主要有 4 种类型的配置。

- cost_black_feature: 指定 feature 的黑名单,支持正则匹配,黑名单中的 feature 将会在统计 cost 数据的时候删掉。
- cost_black_product: 指定 product 的黑名单,支持正则匹配,在查看 product 维度的 cost 信息时,黑名单中的 product 将会被删掉。
- cost_white_feature: 指定 feature 的白名单,支持正则匹配,仅有白名单中的 feature 会用来统计 cost 数据。
- cost_wihte_product: 指定 product 的白名单,支持正则匹配,在查看 product 维度的 cost 信息时,仅有白名单中的 product 会用来统计 cost 数据。

3.3.6.1 config/cost/cost_black_feature

格式同 3.3.5.1 utilization black feature

3.3.6.2 config/cost/cost_black_product

格式同 3.3.5.2 utilization_black_product

3.3.6.3 config/cost/cost_white_feature

格式同 3.3.5.3 utilization_white_feature

3.3.6.4 config/cost/cost_white_product

格式同 3.3.5.4 utilization_white_product

四、工具使用

4.1 数据采集 license sample

4.1.1 帮助信息

license sample 用于采集 utilization 信息和 usage 信息,其使用帮助如下。

```
Bash
```

[root@ic-admin2 licenseMonitor]# bin/license_sample -h usage: license_sample.py [-h] [-u] [-U]

optional arguments:

-h, --help show this help message and exit -u, --usage Sample license feature usage info.

-U, --utilization Sample license feature utilization info.

--help: 打印帮助信息。

--usage: 采集 EDA license feature 的使用记录。

--utilization: 采集 EDA license feature 的使用率信息,比如某个 license server 上有 某个 vendor 的 feature A, feature A 的数目为 100, 采样时使用了 87 个, 瞬时使用率 即为87%。因为cost费用分摊功能需要依赖 utilization 的数据库,所以如果需要使用 COST 页的费用分摊功能,那么采集 usage 信息的时候,务必同步采集 utilization 信 息。

4.1.2 采样示例

手工执行脚本 license_sample 进行采样。

Bash [root@ic-admin2 licenseMonitor]# bin/license_sample -u -U >>> Sampling license usage information ... >>> Detect project setting ... Create directory "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/db/project_setti ng". Create directory "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/db/project_setti

```
ng/20231219182105".
    Copy
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject list" into directory
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/db/project_setti
ng/20231219182105".
    Copy
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject_execute_host" into directory
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/db/project_setti
ng/20231219182105".
    Copy
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject submit host" into directory
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/db/project_setti
ng/20231219182105".
    Copy
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject_user" into directory
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/db/project_setti
ng/20231219182105".
>>> Sampling usage info ...
    Create directory
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/db/license_serve
r/1055@ic-lic03/ansyslmd".
>>> Sampling utilization info ...
    Sampling utilization info for "1055@ic-
lic03/ansyslmd/alinks_gui" ...
>>> Counting utilization (day average) info ...
    Sampling usage info for "1717@ic-
lic03/mgcld/caldfmproperty" ...
    Sampling usage info for "1717@ic-lic03/mgcld/calibreadp" ...
    Counting utilization (day average) info for "27020@ic-
lic03/snpslmd/verilog" ...
    Counting utilization (day average) info for "27020@ic-
lic03/snpslmd/vhdl" ...
```

注意,license_sample 采用多线程采样,所以输出信息顺序有些混乱。license_sample 依次干了如下几件事情。

检查 config/project 下的配置文件,如果没有存储在<db_path>/project_settings 下,

或者存储过但最新的设置有变更,则重新拷贝一份过来(目录带时间戳)。

- 采集 license feature 的 usage 信息并存储。
- 根据 license feature 的 usage 信息计算 utilization 信息并存储。
- 按天汇聚 utilization 信息并存储。

我们推荐用 crontab 来定时采样(Jenkins 类似),推荐采样间隔为 5 分钟。下面是一个示例。(crontab -e)

```
Bash
[root@ic-admin2 licenseMonitor]# crontab -1
SHELL=/bin/bash
PATH=/ic/software/tools/anaconda/Anaconda3-
2021.05/bin:/ic/software/cad_tools/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bi
n:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-
glibc2.17-x86 64/bin
LSF_SERVERDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/etc
LSF_LIBDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/lib
LSF_BINDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/bin
LSF ENVDIR=/ic/software/tools/lsf/conf
LSF_TOP=/ic/software/tools/lsf
# For licenseMonitor, sample every 5 minutes.
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license_sampl
e -u -U
```

4.1.3 数据库

第一次采样后,生成的数据库目录结构如下。

```
Bash
[root@ic-admin2 ~]# cd
/ic/data/usr/liyanqing.1987/database/licenseMonitor/db/
[root@ic-admin2 db]# tree
.

├── license_server
| ├── 1055@ic-lic03
```

```
└─ ansyslmd
            — usage.db
             — utilization_day.db
            └─ utilization.db
       1717@ic-lic03
          - mgcld
            — usage.db
              - utilization_day.db
           └─ utilization.db
          - saltd
            - usage.db
            ├── utilization_day.db
            utilization.db
      - 27020@ic-lic03
        └─ snpslmd
            — usage.db
             utilization_day.db
           └── utilization.db
   project_setting
    20231219182633
        project_execute_host
        ├─ project_list
        project submit host
         — project_user
10 directories, 16 files
```

其数据如下:

- License_server: 存放 usage 和 utilization 信息。
 - 1055@ic-lic03: 存放具体 license_server 上的信息。
 - ansyslmd:存放具体 vendor_daemon 上的信息。
 - usage.db: 存放 license feature 使用的细节信息。
 - utilization.db: 存放 license feature 使用率信息。
 - utilization_day.db: 存放 utilization.db 按天汇聚后的信息。
- project_setting: 存放 config/project 的数据,会保存每一个变更版本。
 - 20231219182633: 将每一次的 project 配置目录保存为时间戳的形式(每次有变更即保存),便于按时间段统计计费分摊情况。
 - project_list:存放项目列表信息。

- · project_submit_host: 存放每个 submit_host 的项目归属情况。
- · project_execute_host: 存放每个 execute_host 的项目归属情况。
- · project_user:存放每个 user 的项目归属情况。


4.2 数据展示 license_monitor

4.2.1 工具载入

licenseMonitor 的主程序是 license_monitor,位于 licenseMonitor 安装目录下的 bin/license_monitor,安装后可以直接引用。如果使用环境中配置了 modules,则可以通过 module load 的方式引用 license_monitor。

Bash

[liyanqing.1987@n232-135-067 licenseMonitor]\$ bin/license_monitor
* [2023-12-19 18:42:54] Loading license info, please wait a
moment ...



license_monitor 在启动的过程中,需要读取当前 license_server 的情况,这需要一定的时间,尤其是在 license_server 较多的情况下。

4.2.2 帮助信息

license_monitor 的帮助信息如下。

--help:打印帮助信息。

--feature:指定 FEATURE/EXPIRES/USAGE/UTILIZATION/COST 界面中要检索的 faeture,也可以在图形界面中指定。


--user: 指定 USAGE 界面中要检索的 user, 也可以在图形界面中指定。

--tab: 指定打开时的 tab 页,默认是 FEATURE 页。


4.2.3 菜单栏

license_monitor 菜单栏包括 File, Setup, Help 三部分。


File: 包含 Export * table 功能和 Exit 功能。




Setup: 包含 Enable *等几个复选框。



Help: 包含"Version"和"About"两个信息项。




Help 菜单栏中的"About licenseMonitor"内容如下。



4.2.4 SERVER 页


打开 license_monitor 图形界面后,可以在 SERVER 页查看 license server 的状态和版本等信息。



我们特意加入了"ic-lic05"这个 license server 来演示异常情况,可以看到,当 Server_Status 或者 Vendor_Status 不是 UP 的情况下,相关信息行会被标红,以提醒管理员及时处理。

4.2.5 FEATURE 页

打开 license_monitor 图形界面后,可以在 FEATURE 页查看 license feature 的信息,包括总量和在用量。




可以按照"Show"来筛选,有"ALL"和"IN_USE"两个选项,前者会显示所有的 license feature,后者仅显示在用的 license feature。


可以按照"Server"来筛选。

可以按照"Vendor"来筛选。

可以按照"**Feature**"来筛选,此处的 Feature 支持模糊检索。比如输入"Verdi",可以精确地检索到"Verdi"这个 license,如果输入"verdi",除了"Verdi"外,还可以检索到所有和 verdi 相似的 license。




如果"In_Use_License"的数目大于 0,点击对应的数值,可以跳到 USAGE 页查看 这个 license feature 的 usage 细节,比如点击"Verdi"对应的 In_Use_License 数字 31, 会跳转到如下界面。




如果想检索 feature 对应的 checkin/checkout 记录,在 FEATURE 页 Feature 单元格右击,点击"View License Log",可以展示出 license log 中相应 feature 的操作记录

(默认最多 1000 行)。



4.2.6 EXPIRES 页

打开 license_monitor 图形界面后,可以在 EXPIRES 页查看 license feature 的过期信息。



筛选功能同 FEATURE 页相同,其中 **Show** 选项包含"Expired"、"Nearly_Expired" 和"Unexpired"三种选择。


另外,Expires 项会按照不同的颜色来显示 feature 不同的 expires 状态:

黑色: 未过期。

红色:两周内过期。

4.2.7 USAGE 页

打开 license_monitor 图形界面后,可以在 USAGE 页查看 license feature 的使用详情。



可以按照"Server"来筛选。


可以按照"Vendor"来筛选。

可以按照"**Feature**"来筛选,此处的 Feature 支持模糊检索。比如输入"Verdi",可以精确地检索到"Verdi"这个 license,如果输入"verdi",除了"Verdi"外,还可以检索到所有和 verdi 相似的 license。

可以按照"Submit Host"来筛选。


可以按照"Execute Host"来筛选。

可以按照"**User**"来筛选,此处的 User 支持模糊检索。比如输入"zhangsan.three",可以精确地检索到"zhangsan.three"这个用户的 license 使用情况,如果输入"zhangsan",除了"zhangsan.three"外,还可以检索到所有和 zhangsan 名字相似的用户的 license 使用情况。



如果某个 feature 的 Start_Time 早于 3 天前,此处会显示为红色,警示占用过久的 license feature。


如果想检索 feature 对应的 checkin/checkout 记录,在 FEATURE 页 Feature 单元格或者 User 单元格右击,点击"View License Log",可以展示出 license log 中相应 feature/user 的操作记录(默认最多 1000 行)。




4.2.8 CURVE 页

打开 license_monitor 图形界面后,可以在 CURVE 页查看 license feature 的历史用量曲线信息,仅 licenseMonitor 管理员可查看 CURVE 页。

默认情况不展示任何信息。



选取 Begin_Date 和 End_Date 后(默认为最近一个月),点击"Check"按钮可以获取 EDA license feature 的使用统计信息。



左侧按照 EDA license feature 来展示选定时间段内的使用信息,包括所有 feature 的总量、平均用量、峰值用量,点击 Total/In_Use/Peak 列标题均可以排序。

可以按照"Server"来筛选。

可以按照"Vendor"来筛选。


可以按照"**Feature**"来筛选,此处的 Feature 支持模糊检索。比如输入"Verdi",可以精确地检索到"Verdi"这个 license,如果输入"verdi",除了"Verdi"外,还可以检索到所有和 verdi 相似的 license。

"Begin_Date"用来指定使用分析的起始时间,默认为一个月前。

"End_Date"用来指定使用分析的结束时间,默认为今天。


点击左侧 Feature 单元格中的 feature 名字,会自动跳转到 FEATURE 页,展示选中的 license feature 的信息。

指定 Feature 后点击 Check 按钮,可以展示指定 license feature 的统计信息和使用量变化曲线。



从上图可以看出,很多时间段 Verdi 这个 feature 是耗尽的状态。

点击曲线图上的放大镜图标,可以选取区域放大,点击 Home 按钮可以还原。




通过放大图可以看到, Verdi 的使用高峰是每天 11-18 点, 和实际的工作时间是一致的。(周六、周日这个时间段的用量就少得多)


4.2.9 UTILIZATION 页

打开 license_monitor 图形界面后,可以在 UTILIZATION 页查看 license feature 使用率信息,仅 licenseMonitor 管理员可查看 feature 使用率页。

默认情况下不展示任何信息。



选取 Begin_Date 和 End_Date 后(默认为最近一个月),点击"Check"按钮可以获取 EDA license feature 的使用统计信息。



左侧按照 EDA license feature 来展示选定时间段内的使用率信息(均值),点击 Ut 列标题可以排序;右侧则显示所选中 feature 的日均使用率均值变化曲线。

可以按照"Server"来筛选。

可以按照"Vendor"来筛选。


可以按照"**Feature**"来筛选,此处的 Feature 支持模糊检索。比如输入"Verdi",可以精确地检索到"Verdi"这个 license,如果输入"verdi",除了"Verdi"外,还可以检索到所有和 verdi 相似的 license。

"Begin_Date"用来指定使用率分析的起始时间,默认为一个月前。


"End_Date"用来指定使用率分析的结束时间,默认为今天。

点击左侧 Feature 单元格中的 feature 名字,会自动跳转到 FEATURE 页,展示选中的 license feature 的信息。


可以检索指定 feature 的使用率信息,下面是 Verdi 的使用率过滤信息。




也可以查看使用率的细节信息,只需要在菜单栏"Setup"中选中"Enable Utilization Detail"项,此时,默认检索周期会从一个月变为一周。




然后点击 Check 按钮,可以得到使用率采样细节。可以参照 4.2.8 的 Verdi 的使用信息,跟这个使用率信息是完全一致的。




也可以按照 producat 维度来统计使用率,只需要在菜单栏"Setup"中选中"Enable Utilization Product"项。



然后点击 Check 按钮,可以得到 product 维度的使用率信息。product 维度的使用率是取 product 内 feature 使用率的最高值,所以整体的平均使用率会更高。



点击"Export"按钮,选择数据存放路径和文件名,可以将左侧的 utilization 数据以 Excel 的方式导出,默认文件名为"licenseMonitor_utilization_<datetime>.xlsx"。



Excel 的内容和 UTILIZATION 页面左侧单元格内容一致。


	A	В	С
1	Product	Vendor	Ut (%)
2	Ansys Electronics Desktop (HPCPack)	ansyslmd	0
3	Electronics Enterprise	ansyslmd	77.7
4	Ansys Electronics Desktop (SIWAVE+Q3D+Circuit+HFSS)	ansyslmd	74.2
5	Calibre DESIGNrev Ap SW	mgcld	15.4
6	Calibre xRC and xACT Ap SW	mgcld	0.4
7	Calibre nmDRC Ap SW	mgcld	20.1
8	Calibre nmDRC-H Op SW	mgcld	0.1
9	Calibre nmLVS-H Op SW	mgcld	0
10	Calibre nmLVS Ap SW	mgcld	20
11	Calibre PERC (legacy) Ap SW	mgcld	0.1
12	Calibre PERC Ap SW	mgcld	0.1
13	Calibre PERC Advanced Op SW	mgcld	1.5
14	Calibre RVE/QDB-H Ap SW	mgcld	2.6

菜单栏 File -> Export * table 的功能,均与此一致,分别用于导出 SERVER/FEATURE/EXPIRES/USAGE/CURVE/UTILIZATION/COST 页面的表格内容。

4.2.10 COST 页

打开 license_monitor 图形界面后,可以在 COST 页查看 license 计费分摊信息,仅 licenseMonitor 管理员可以查看 feature 用量费用分摊信息。

默认情况下不展示任何信息。



选取 Begin_Date 和 End_Date 后(默认为最近一个月),点击"Check"按钮可以获取 EDA license feature 的费用分摊信息。

9						lic	enseMonitor			◆
File	Setup Help									
SER	VER FEATURE	EXPIRES	USAGE	CURVE	UTILIZATION	cos	Т			
	S	erver ALL		~	Ver	ndor	ALL	*	Feature	Check
	Begin_	Date 2023	-11-20	~	End_0	Date	2023-12-20	*	Product	Export
	Feature	Vendor	RunTime (H	l) pro	oj_a pro	j_b	proj_c	proj	d	
1	GFD_Creator	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
2	Mesh_Viewer	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
3	Process_Con	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
4	Tech_Viewer	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
5	Techfile_Con	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
6	a_spaceclai	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
7	acdi_adprep	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
8	acpreppost	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
9	advanced_m	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
10	alinks_gui	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
11	ans_act	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
12	anshpc_pack	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		
13	ansys	ansyslmd	0	0%	0%		0%	0%		,

可以按照"Server"来筛选。

可以按照"Vendor"来筛选。

可以按照"**Feature**"来筛选,此处的 Feature 支持模糊检索。比如输入"Verdi",可以精确地检索到"Verdi"这个 license,如果输入"verdi",除了"Verdi"外,还可以检索到所有和 verdi 相似的 license。

"Begin_Date"用来指定费用分摊的起始时间,默认为一个月前。

"End_Date"用来指定费用分摊的结束时间,默认为今天。

点击左侧 Feature 单元格中的 feature 名字,会自动跳转到 FEATURE 页,展示选

中的 license feature 的信息。

也可以按照 producat 维度来统计使用率,只需要在菜单栏"Setup"中选中"Enable cost Product"项,此时,默认检索周期会从一个月变为一周。




然后点击 Check 按钮,可以得到 product 维度的计费分摊信息。


9						licenseMonito	r		◆ □
ile	Setup Help								
SEF	RVER FEATUR	RE EXPIRI	ES USAGE	CURVE	UTILIZATION CO	ST			
		Server ALL	-	*	Vendor	ALL	*	Feature	Check
	Begir	_Date 202	23-11-20	*	End_Date	2023-12-20	v	Product	Export
	Product	Vendor	RunTime (H)	proj_a	a proj_b	proj_c	proj_	d	
1	Ansys	ansyslmd	0	0%	0%	0%	0%		
2	Ansys	ansyslmd	0	0%	0%	0%	0%		
3	Electronics	ansyslmd	0	0%	0%	0%	0%		
4	Ansys	ansyslmd	0	0%	0%	0%	0%		
5	Calibre	mgcld	1809	92.59%	7.41%	0%	0%		
6	Calibre xRC	mgcld	3944	37.86%	0%	31.15%	30.99%		
7	Calibre	mgcld	347	50%	50%	0%	0%		
8	Calibre	mgcld	347	50%	50%	0%	0%		
9	Calibre	mgcld	0.1	100%	0%	0%	0%		
10	Calibre nmL	mgcld	0	0%	0%	0%	0%		
11	Calibre PERC	mgcld	0.1	100%	0%	0%	0%		
12	Calibre PERC	mgcld	0.1	100%	0%	0%	0%		
13	Calibre PERC	mgcld	552	100%	0%	0%	0%		

另外需要说明的是,如果 config/config.py 中的参数 enable_cost_others_enable 被定义为默认值 True,那么当有些 feature 的使用信息无法根据用户的 config/project/project_***配置文件获取 project 信息时,这样的使用时长都被归到了 "others"项目中,这会导致费用无法被完全分摊。

enable_cost_others_enable 的值,除了可以在 config/config.py 中定义默认值之外,还可以通过菜单栏 Setup -> Enable Cost Others Project 来临时修改。




然后点击 Check 按钮,可以得到包含了未分摊情况的费用分摊信息。



我们看到表格中多了一个 others 列,如果 others 的值不为 0%,那么相应的 RunTime 也会增加。

费用分摊信息还可以通过"Export"按钮导出成 Excel 文档。



Excel 的内容和 COST 页面单元格内容一致。

	A	В	С	D	E	F	G	Н
1	Product	Vendor	RunTime (H)	proj_a	proj_b	proj_c	proj_d	others
2	Ansys Electronics Desktop (HPCPack)	ansyslmd	0	0%	0%	0%	0%	0%
3	Ansys Discovery Modeling	ansyslmd	0	0%	0%	0%	0%	0%
4	Electronics Enterprise	ansyslmd	613	0%	0%	0%	0%	100%
5	Ansys Electronics Desktop (SIWAVE+Q3D+Circuit+HFSS)	ansyslmd	541	0%	0%	0%	0%	100%
6	Calibre DESIGNrev Ap SW	mgcld	1809	92.6%	7.4%	0%	0%	0%
7	Calibre xRC and xACT Ap SW	mgcld	3960	37.7%	0%	31.01%	30.86%	0.43%
8	Calibre nmDRC Ap SW	mgcld	347	50%	50%	0%	0%	0%
9	Calibre nmDRC-H Op SW	mgcld	347	50%	50%	0%	0%	0%
10	Calibre nmLVS-H Op SW	mgcld	0.1	100%	0%	0%	0%	0%
11	Calibre nmLVS Ap SW	mgcld	0	0%	0%	0%	0%	0%
12	Calibre PERC (legacy) Ap SW	mgcld	0.1	100%	0%	0%	0%	0%
13	Calibre PERC Ap SW	mgcld	0.1	100%	0%	0%	0%	0%
14	Calibre PERC Advanced Op SW	mgcld	552	100%	0%	0%	0%	0%


4.2.11 其它功能

比如我希望在 license_monitor 启动的时候直接查看***对 Verdi 相关的 feature 的使用情况,并直接切换到 USAGE 页面,可以通过如下命令行指定。

Bash

[liyanqing.1987@n232-135-067 licenseMonitor]\$ bin/license_monitor

- -f Verdi -u qin*** -t USAGE
- * [2023-12-20 14:34:43] Loading license info, please wait a moment ...
- *Warning*: No feature is specified, will not generate curve.
- * [2023-12-20 14:34:57] Process utilization info, please wait a moment ...
- * [2023-12-20 14:34:57] Loading license info, please wait a moment \dots
- * [2023-12-20 14:35:09] Loading utilization info, please wait a moment ...
- * [2023-12-20 14:35:09] Process utilization info, please wait a moment ...
- * [2023-12-20 14:35:09] Loading cost info, please wait a moment ...



五、辅助工具

出于提升易用性和扩展功能的目的, licenseMonitor 自带了一些辅助工具。

5.1 gen_LM_LICENSE_FILE

用途: 生成 config/LM_LICENSE_FILE 配置文件。

使用场景: 用户使用 module files 管理 EDA 环境变量设置, module files 配置文件中的 LM_LICENSE_FILE 环境变量已经包含了环境中所有的 license server 设置。

gen_LM_LICENSE_FILE 的帮助信息如下。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067
licenseMonitor]$ tools/gen_LM_LICENSE_FILE -h
usage: gen_LM_LICENSE_FILE.py [-h] -m MODULE_FILES_DIRS
[MODULE FILES DIRS ...] [-f LM LICENSE FILE FILE]
optional arguments:
  -h, --help
                        show this help message and exit
  -m MODULE FILES DIRS [MODULE FILES DIRS ...], --
module_files_dirs MODULE_FILES_DIRS [MODULE_FILES_DIRS ...]
                        Required argument, specify the directories
where save module configuration files.
  -f LM_LICENSE_FILE_FILE, --LM_LICENSE_FILE_file
LM LICENSE FILE FILE
                        Specify output file, default is
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/LM_LICENSE_FILE"
```

- --module_files_dirs: 必选项, 指定 module files 的目录。
- **--LM_LICENSE_FILE_file**: 指定输出 LM_LICNESE_FILE 文件的路径,默认生成在当前路径下。

下面是一个示例。

Bash

[liyanqing.1987@n232-135-067

```
licenseMonitor]$ tools/gen_LM_LICENSE_FILE -m
/ic/software/modules/config/EDA -f ./config/LM LICENSE FILE
>>> Parse "/ic/software/modules/config/EDA/ansys/helic/2023.R2.3"
    Find 1055@ic-lic03
>>> Parse "/ic/software/modules/config/EDA/synopsys/zebu/S-
2021.09-1"
    Find 27020@ic-lic03
>>> Checking license server status ...
*Warning*: vendor daemon status is "DOWN" for "1717@ic-mentor-
lic03/saltd".
*Warning*: vendor daemon status is "DOWN" for "1717@ic-mentor-
lic02/saltd".
>>> Write "./LM LICENSE FILE"
    1055@ic-lic03
    1717@ic-lic03
    27020@ic-lic03
* LM_LICENSE_FILE is saved on "./config/LM_LICENSE_FILE".
[liyanqing.1987@n232-135-067 licenseMonitor]$
[liyanqing.1987@n232-135-067 licenseMonitor]$ cat
config/LM_LICENSE_FILE
1055@ic-lic03
1717@ic-lic03
27020@ic-lic03
```

注意,获取到的 license server 需要逐个验证其服务状态,如果 license server 比较多,这个过程会比较慢(几分钟),请耐心等待。

5.2 get_product_feature_relationship

用途: 获取 EDA license 的 product 和 feature 的映射关系,生成 config/product_feature/product_feature.yaml 配置文件。

使用场景: 仅支持 cdsImd/snpsImd/mgcld 三个 vendor daemon,需要能够访问对应的 license file(s)。

get_product_feature_relationship 帮助信息如下。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067
licenseMonitor]$ tools/get_product_feature_relationship -h
usage: get_product_feature_relationship.py [-h] -v
{cdslmd,snpslmd,mgcld} [{cdslmd,snpslmd,mgcld} ...] -1
LICENSE_FILES [LICENSE_FILES ...] [-f PRODUCT_FORMAT] [-o
OUTPUT FILE]
optional arguments:
  -h, --help
                        show this help message and exit
  -v {cdslmd,snpslmd,mgcld} [{cdslmd,snpslmd,mgcld} ...], --
vendors {cdslmd,snpslmd,mgcld} [{cdslmd,snpslmd,mgcld} ...]
                        Required argument, specify vendor daemon
list, must be the same order of license_files.
  -1 LICENSE_FILES [LICENSE_FILES ...], --license_files
LICENSE_FILES [LICENSE_FILES ...]
                        Required argument, specify license files,
must be the same order of vendors.
  -f PRODUCT_FORMAT, --product_format PRODUCT_FORMAT
                        Specify product format, default is
""cproduct_name>", only support "cproduct_id>" and "cproduct_name>"
two variables.
  -o OUTPUT_FILE, --output_file OUTPUT_FILE
                        Output file, default is
"./product_feature.yaml".
```

- --VENDOR: 必选项, 指定 vendor daemon 的名字, 请注意, 此处建议跟 Imstat 获取 到的 vendor daemon 信息一致 (比如 cadence 的 vendor daemon 名其实是"cdsImd")。
- --LICENSE_FILE: 必选项, 指定 vendor daemon 对应的 license file。
- --PRODUCT_FORMAT: 指定 product 的样式,默认为"<product_name>",也可以写成"<product_name>:<product_id>"等样式,当前仅支持"<product_name>"和 "<product_id>"两个变量。
- --OUTPUT_FILE: 指定输出文件路径, 默认为跟 license_file 同名的 yaml 文件。

下面是一个示例。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067
licenseMonitor]$ tools/get_product_feature_relationship -v cdslmd
```

```
-1
/ic/data/usr/liyanqing.1987/license/license file/cadence license f
ile.txt
>>> Parse cdslmd license file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/license/license file/cadence license
file.txt"
>>> Verify feature product_id/product_name ...
*Warning*: No product_id/product_name information for feature
"LicFileVersion".
*Warning*: No product_id/product_name information for feature
"Use Server Options".
>>> Write output file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/product_feature.
yaml".
[liyanging.1987@n232-135-067 licenseMonitor]$
[liyanqing.1987@n232-135-067 licenseMonitor]$ cat
product feature.yaml
cdslmd:
  '111':
  - Virtuoso Advanced Node Framework
  - Virtuoso Layout Suite EXL
```

请确保 license file 是原始信息,没有被篡改,以防止出现解析错误。

另外,部分 vendor 临时 license 是没有 product 信息的,这种也无法获取映射关系。

5.3 config_product_feature_relationship

用途: 手工配置 config/product_feature/product_feature.yaml 配置文件,补齐 get_product_feature_relationship 脚本所不能自动抓取的 product-feature 映射关系。

使用场景:需要能够访问对应的 license file(s)。

config_product_feature_relationship 为图形界面程序,打开后样式如下。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067
licenseMonitor]$ tools/config_product_feature_relationship
```

	Config product-feature relationship	↑ - □ ×
* Vendor Da * License Fil Yaml File		Update
Output :	fic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/product_feature.yaml	Gen

Vendor Daemon: 必填项,填写 license server 的 vendor daemon 信息(比如 cadence 的 vendor daemon 名其实是"cdslmd")。

License File: 必填项,填写 vendor daemon 对应的 license file 的路径,用于解析获取 feature list。

Yaml File: 选填项,填写 vendor daemon 的 product-feature 映射关系文件,用于为从 license file 中解析到的 feature 自动填写已知的 product 映射。

Output: 选填项, 默认为当前路径下的 product_feature.yaml 文件。

下面是一个示例。

			Config product-feature relationship	↑ - □ ×			
* \	endor Daemon	cdslmd					
* L	icense File	/ic/data/usr/liyanqin	g.1987/license/license_file/cadence_license_file.txt	Update			
Ya	ml File						
	Fe	eature	Product	A			
1	1 111		product 1#product 2				
2	940		product 3				
3	945		product 4				
4	ACCEL_MEM_PLUS						
5	5 ACCEL_MEM_VIP						
6	ACC_VDEBUG						
7	ACC_VIP_AMBA						
8	8 ACC_VIP_AMBA_APB						
9	ACC_VIP_AXI4_ACE						
10	ACC_VIP_AXI_3_4	4		•			
Οι	Output: /ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/cdslmd.yaml						

加载了 cadence 的 license file,并配置 Vendor Daemon 为"cdslmd",Output 的文件名改为"cdslmd.yaml"。点击"Update"按钮,可以展示出 license file 中的 feature。

为 111/940/945 等 feature 配置了 product, 一个 feature 可以对应多个 product, 不同 product 之间用"#"隔开。点击"Gen"按钮,会生成 yaml 文件。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067
licenseMonitor]$ tools/config_product_feature_relationship
>>> Parse license file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/license/license_file/cadence_license_
file.txt".
*Warning*: "ACCEL_MEM_PLUS": Not find related product setting.
*Warning*: "ACCEL_MEM_VIP": Not find related product setting.
...
>>> Write output file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/cdslmd.yam
l".
```

生成的 cdslmd.yaml 内容如下。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067 licenseMonitor]$ cat cdslmd.yaml
cdslmd:
   '111':
        product 1
        product 2
   '940':
        product 3
   '945':
        product 4
...
```

5.4 update_product_feature_relationship

用途:通过解析 config/LM_LICENSE_FILE 文件获取所有的 license server 及 license file,对 cdslmd/snpslmd/mgcld 三个 vendor daemon 的 license file 解析其 product-feature 映射关系,并自动更新 config/product_feature/product_feature.yaml 配置文件。

使用场景:需要能够访问对应的 license file(s)。

update_product_feature_relationship 的帮助信息如下。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067
licenseMonitor]$ tools/update_product_feature_relationship -h
usage: update_product_feature_relationship.py [-h] -1
LM_LICENSE_FILE_FILE [-p PRODUCT_FEATURE_RELATIONSHIP_FILE] [-f
PRODUCT_FORMAT] [-i] [-o OUTPUT_FILE]
optional arguments:
     -h, --help
                                                               show this help message and exit
     -1 LM_LICENSE_FILE_FILE, --LM_LICENSE_FILE_file
LM LICENSE FILE FILE
                                                               Required argument, specify licenseMonitor
LM_LICENSE_FILE file.
     -p PRODUCT FEATURE RELATIONSHIP FILE, --
product_feature_relationship_file
PRODUCT FEATURE RELATIONSHIP FILE
                                                               Specify original product feature
relationship file.
     -f PRODUCT FORMAT, --product format PRODUCT FORMAT
                                                               Specify product format, default is
""continuous and product name," and "continuous name," and "contin
two variables.
     -i, --incremental mode
                                                                Enable incremental mode, default will
replace old product feature relationship settings.
     -o OUTPUT_FILE, --output_file OUTPUT_FILE
                                                                Output file, default is
"./product_feature.<CURRENT_TIME>.yaml".
```

- **--LM_LICENSE_FILE**: 必选项, 指定 licenseMonitor 的 LM_LICENSE_FILE 位置。
- --PRODUCT_FEATURE_RELATIONSHIP_FILE: 指定旧的 product_feature.yaml 文件,如指定,则基于此修改,如未指定,则全新创建。
- --PRODUCT_FORMAT: 指定 product 的样式,默认为"<product_name>",也可以写成"<product_name>"和"<product_id>"相结合的样式。
- --incremental_mode: 开启增量模式,不改变旧的 product_feature.yaml 中的信息,

只增加新信息。默认情况下会替换掉旧的 product_feature.yaml 中的同类信息。

--output_file: 指定输出文件。

下面是一个示例。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067
licenseMonitor]$ tools/update_product_feature_relationship -1
config/LM LICENSE FILE -p
config/product_feature/product_feature.yaml -i
>>> Setup Environment variable LM LICENSE FILE with
"config/LM LICENSE FILE"
>>> Get vendor daemon license files information
>>> Parse mgcld license file "/ic/data/CAD/lic/mentor/ic-
lic03/ActiveLicenses/mgcld.lic"
>>> Verify feature product id/product name ...
>>> Parse snpslmd license file
"/ic/data/CAD/lic/synopsys/Synopsys_Key_Site_48730_snpslmd_0225.tx
t"
*Warning*: Not find product_id "0" for feature "SSS".
>>> Verify feature product id/product name ...
*Warning*: No product_id/product_name information for feature
"SSS".
*Warning*: No product id/product name information for feature
"Formality-LP".
>>> Write output file "./product_feature.20231220_163242.yaml".
```

如果确认新生成的 product_feature 映射文件没问题,可以用来取代旧的映射文件。

5.5 update_project_execute_host_with_lsf

用途:解析 LSF 的 queue-host 映射关系,据此更新 config/project/project_execute_host 配置文件。

使用场景:使用 LSF 来管理所有 EDA 仿真节点,且 LSF queue 的命名符合 """"oject>"或者""oject>_*"或者""oject>-*"的样式。

下面是一个示例。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067
licenseMonitor]$ tools/update_project_execute_host_with_lsf -p
config/project/project_execute_host
>>> Get project list from
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject_list"
>>> Get project information for LSF queue(s)
    * Get project information for LSF queue "comet"
...
>>> Get execute_host - project relationship from queue-host
information
>>> Write output file "./project_execute_host.20231220_170815".
```

如果确认新生成的 project - execute_host 的映射关系没有问题,可以用来取代旧的映射文件。

5.6 patch

patch 是帮助 licenseMonitor 打补丁的工具,其帮助信息如下。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067 licenseMonitor]$ tools/patch -h
usage: patch.py [-h] [-p PATCH_PATH]
optional arguments:
  -h, --help
                        show this help message and exit
  -p PATCH_PATH, --patch_path PATCH_PATH
                        Specify patch path (new install package
path).
```

- --patch_path: 指定补丁包(也就是新的安装包)路径。
- 一般而言, licenseMonitor 的版本变更, 主要是新增 python 脚本, 或者是现有 python 脚本内容变更,针对这种变更的安装包,patch 可以自动将新的安装包变更更 新到当前安装包。

下面是一个示例。

```
Bash
```

[liyanqing.1987@n232-135-067 licenseMonitor]\$ tools/patch -p /ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch Install Path : /ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor Patch path: /ic/data/usr/liyanging.1987/tools/licenseMonitor.patch *Warning*: current install path name is "licenseMonitor", but patch path name is "licenseMonitor.patch". Do you want to continue? (y|n) y > Copying python file "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch/install.py " into "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/install.py". > Copying python file "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch/bin/licens e monitor.py" into "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license_moni tor.py".

- > Copying python file
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch/tools/mess age.py" into
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/message.py".
- > Copying python file
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch/tools/patch.py" into
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/patch.py".

六、最佳实践

licenseMonitor 在费用分摊功能上配置文件较多,且配置内容经常面临变更,会给使用方带来一定的困扰,为了解决这个问题,我们总结了一些使用上的最佳实践,将核心文件的更新做到自动化,从而在一定程度上减轻 licenseMonitor 维护者的工作量。

6.1 config/LM_LICENSE_FILE 自动化更新

如果采用 module files 来管理环境,那么在 config/LM_LICENSE_FILE 初始化完成后,可以使用工具 tools/gen_LM_LICENSE_FILE 来定时自动更新 config/LM_LICENSE_FILE 配置文件。

可以采用 crontab 的方式定时自动更新,更新 crontab 如下。

```
Bash
[root@ic-admin2 license server]# crontab -1
SHELL=/bin/bash
PATH=/ic/software/tools/anaconda/Anaconda3-
2021.05/bin:/ic/software/cad tools/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bi
n:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-
glibc2.17-x86 64/bin
LSF SERVERDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/etc
LSF LIBDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86_64/lib
LSF BINDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/bin
LSF ENVDIR=/ic/software/tools/lsf/conf
LSF TOP=/ic/software/tools/lsf
# For licenseMonitor, sample every 5 minutes.
*/5 * * * *
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license_sampl
e -u -U
# For licenseMonitor, update config/LM_LICENSE_FILE every hour.
1 * * * *
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/gen_LM_LICE
NSE_FILE -m /ic/software/modules/config/EDA -f
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/LM_LICENSE
FILE
```

6.2 config/product_feature/product_feature.yaml 自动 化更新

工具 tools/update_product_feature_relationship 可以自动根据 config/LM_LICENSE_FILE 抓取所有的 license file,然后自动解析所有的 cdslmd/snpslmd/mgcld 的 license file,并将映射关系更新到指定的文件中。

tools/product_feature/product_feature.yaml 初始化完毕后,后续可以采用 crontab 的方式定时自动更新,更新 crontab 如下。

```
[root@ic-admin2 license_server]# crontab -1
SHELL=/bin/bash
PATH=/ic/software/tools/anaconda/Anaconda3-
2021.05/bin:/ic/software/cad_tools/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bi
n:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-
glibc2.17-x86_64/bin
LSF_SERVERDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/etc
LSF_LIBDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/lib
LSF_BINDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/bin
LSF ENVDIR=/ic/software/tools/lsf/conf
LSF_TOP=/ic/software/tools/lsf
# For licenseMonitor, sample every 5 minutes.
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license_sampl
e -u -U
# For licenseMonitor, update config/LM_LICENSE_FILE every hour.
1 * * * *
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/gen_LM_LICE
NSE_FILE -m /ic/software/modules/config/EDA -f
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/LM_LICENSE
_FILE
# For licenseMonitor, update
config/product feature/product feature.yaml every hour.
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/update_prod
uct feature relationship -1
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/LM_LICENSE
```

/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/product_fe
ature/product_feature.yaml

6.3 config/project/project_execute_host 自动化更新

如果采用 LSF 作为集群管理系统,绝大部分 EDA 仿真节点都在 LSF 中,并且使用 EDA license feature 的 execute_host 作为费用分摊的主要依据,那么在 config/project/project_execute_host 初始化完成后,可以使用工具 tools/update_project_execute_host_with_lsf 来自动自动更新这一配置文件。

可以采用 crontab 的方式自动自动更新,更新 crontab 如下。

```
Bash
[root@ic-admin2 license_server]# crontab -1
SHELL=/bin/bash
PATH=/ic/software/tools/anaconda/Anaconda3-
2021.05/bin:/ic/software/cad tools/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bi
n:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-
glibc2.17-x86_64/bin
LSF_SERVERDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/etc
LSF LIBDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86_64/lib
LSF BINDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
x86 64/bin
LSF_ENVDIR=/ic/software/tools/lsf/conf
LSF TOP=/ic/software/tools/lsf
# For licenseMonitor, sample every 5 minutes.
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license sampl
e -u -U
# For licenseMonitor, update config/LM_LICENSE_FILE every hour.
1 * * * *
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/gen_LM_LICE
NSE_FILE -m /ic/software/modules/config/EDA -f
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/LM_LICENSE
FILE
# For licenseMonitor, update
```

```
config/product_feature/product_feature.yaml every hour.
3 * * * *
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/update_prod
uct feature relationship -1
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/LM_LICENSE
FILE -i -o
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/product_fe
ature/product_feature.yaml
# For licenseMonitor, update config/project/project_execute_host
every hour.
5 * * * *
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/update_proj
ect_execute_host_with_lsf -p
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/pr
oject execute host -o
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/pr
oject execute host
```

七、常见问题及解决

7.1 图形显示问题

问题描述:

安装后 license_monitor 不显示图形界面,或者图形界面显示不全、显示效果异常。

问题原因:

- * 使用的 python 版本并非 3.8.8 或者兼容版本。
- * python 库安装不全。

解决方案:

使用推荐的 python3.8.8 或者 anaconda3-2021.05, 按照 3.2 章节的方法安装 requirements.txt 的 python 依赖库。

7.2 license 信息没有或者不全

问题描述:

表现为如下几种现象。

- * tools/gen LM LICENSE FILE 无法抓取全量的 license server 信息。
- * bin/license_sample 抓取不到或者抓取不全 license 信息。
- * bin/license_monitor 抓取不到或者抓取不全 license 信息。

问题原因:

licenseMonitor 使用 Imstat 工具抓取 license 信息,所以应该是在执行 Imstat 环节 出现了问题,有如下几种可能。

- * config/LM_LICENSE_FILE 没有配置。
- * tools/lmstat 存在兼容性问题。(小概率)
- * config/config.py 中 Imstat_bsub_command 配置问题。(大概率)

解决方案:

- * 检查 config/LM_LICENSE_FILE 是否配置,如未配置,按照 3.3.2 章节的建议格式配置。
 - * 在执行上述工具的机器上直接执行"Imstat -a -i"命令,看能否获取有效输出。
 - 如果能,那么把 config/config.py 中的 lmstat_bsub_command 设置为默认值""。

- 如果不能,那么把 config/config.py 中的 lmstat_bsub_command 设置上争取的 bsub 命令。
- * 如果上述方法不解决问题,尝试在 config/config.py 中将 lmstat 指向现在在用的 EDA 工具安装目录下的 lmstat 试试。

八、技术支持

本工具为开源工具,由开源社区维护,可以提供如下类型的技术支持:

- 部署和使用技术指导。
- 接收 bug 反馈并修复。
- 接收功能修改建议。(需审核和排期)

获取技术支持的方式包括:

- 通过 Contact 邮箱联系开发者。
- 加入官方技术支持群。



附录

附 1. 变更历史

日期	版本	变更描述	备注
2023.1	1.0	发布第一个正式 release 版本	
2023.7	1.1	 增加采用程序 license_sample。 license_monitor 增加了 liense feature 使用率 (utilization) 分析和计费 (cost) 分摊功能。 	
2023.11	1.2	 增加 license server 日志查询功能。 增加 LM_LICENSE_FILE 配置文件生成脚本 gen_LM_LICENSE_FILE.py。 UTILIZATION/COST 页面支持按照 feature/product 的维度进行过滤。 	数据库目录 结构跟旧版 本不兼容。
2023.12	1.3	 增加了 CURVE 页,用于查询 feature 的Total/In_Use/Peak 信息。 修复了 utilization 计算方式的 bug。 增加了 logo 和菜单栏图标。 优化了折线图显示效果。 增加了 tools/update_*脚本,用于配置文件更新自动化。 	