# licenseMonitor 用户手册

Product Name: licenseMonitor

**Product Version :** V1.2

**Release Date:** 2023.11.6

Contact:@李艳青 (liyanqing.1987@bytedance.com)

@张静文 (zhangjingwen.silvia@bytedance.com)

# 目录

一、简介	3
1.1 主要用途	3
1.2 工作原理	
二、环境依赖	7
2.1 操作系统依赖	7
2.2 PYTHON 版本依赖	
2.3 使用环境依赖	
三、工具安装及配置	8
3.1 工具下载	8
3.2 工具安装	
3.3 工具配置	
3.3.1 config/config.py	
3.3.2 config/LM_LICENSE_FILE	
3.3.3 config/product_feature	
3.3.4 config/project	
3.3.5 config/utilization	
3.3.6 config/cost	20
四、工具使用	22
4.1 数据采集 LICENSE_SAMPLE	22
4.1.1 帮助信息	22
4.1.2 采样示例	22
4.1.3 数据库	24
4.2 数据展示 LICENSE_MONITOR	25
4.2.1 工具载入	25
4.2.2 帮助信息	26
4.2.3 功能介绍	26
五、辅助工具	38
5.1 TOOLS/GEN_LM_LICENSE_FILE	38
5.2 GET_PRODUCT_FEATURE_RELATIONSHIP	
5.3 TOOLS/CONFIG_PRODUCT_FEATURE_RELATIONSHIP	
5.4 PATCH	
六、常见问题及解决	45
6.1 图形显示问题	45
6.2 LICENSE 信息没有或者不全	
七、技术支持	47
附录	
附 1 本	40
NN I 4: A IT #	// 0

# 一、简介

EDA, electronic design automation,即电子设计自动化,是指利用计算机辅助设计软件,来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程的设计方式。EDA 位于集成电路产业的最上游,其成本在集成电路设计总成本中占有较高的比重,全流程的 EDA 工具价格常常达到千万甚至数亿,出于高效利用和节省成本的考虑,需要实时了解 EDA 工具的 license 使用情况,并精准地获取其使用率信息和项目使用状况。

licenseMonitor 工具是一款 ByteDance 开源的 EDA license 信息检索和分析系统,对 IC 设计降本增效具有重要的意义。

### 1.1 主要用途

IC 工程师是 EDA license 的主要用户,其主要的 EDA license 信息获取需求有如下几种:

- 1. 某个 license feature 是否存在。
- 2. 某个 license feature 总数量是多少。
- 3. 某个 license feature 当前被哪些人用了。
- 4. 某个 license feature 的过期日期是哪天。


对 IC 环境管理员而言,还有一些额外的 EDA license 实时信息需求。

- 1. EDA license server 及 vendor daemon 的状态。(故障警示)
- 2. 全量 license feature 的数量信息。(总量,使用量)
- 3. 全量 license feature 的过期信息。(未过期,即将过期,已经过期)
- 4. 全量 license feature 的使用信息。(谁,什么时间开始,使用了几个)
- 5. EDA license 的使用率情况。(使用是否充分,下次采购需要增/减采购量。)
- 6. 不同 project 在 EDA license 上的使用情况。(尤其适用于有费用分摊需求的情况)

licenseMonitor 就用于满足如上这些实时信息获取和历史信息统计需求。

### 1.2 工作原理

licenseMonitor 的工作流程如下图所示。



绝大多数 EDA vendor 都是使用 FlexNet 的 Imgrd 来管理 EDA license server,所以可以通过 FlexNet 的工具 Imstat 获取 EDA license 信息,样式如下。

```
License server status: PORT@HOSTNAME
License file(s) on HOSTNAME: LICENSE_FILE:

HOSTNAME: license server UP (MASTER) v11.16.4

Vendor daemon status (on HOSTNAME):

VENDOR_DAEMON: UP v11.16.4

Feature usage info:

Users of FEATURE1: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)

Users of FEATURE2: (Total of 8 licenses issued; Total of 5 licenses in use)

"FEATURE2" v2021.06, vendor: VENDOR_DAEMON, expiry: 28-sep-2022 vendor_string: UHD:PERM
```

```
floating license
   USER1 EXECUTE_HOST /dev/pts/1 14165.SUBMIT_HOST (v2018.06)
(HOSTNAME/PORT 482), start Sat 6/18 11:35, 4 licenses
   USER2 EXECUTE_HOST /dev/pts/2 52926.SUBMIT_HOST (v2018.06)
(HOSTNAME/PORT 2845), start Mon 6/20 15:31
Feature
                              Version #licenses Vendor
Expires
FEATURE1
                              1.0
                                        1
VENDOR DAEMON
               28-Sep-2022
FEATURE2
                              2021.06
                                          2
VENDOR_DAEMON 28-sep-2022
```

解析 license 信息,将其保存为 python 的字典,数据结构如下。

最后,将这些结构化的数据直接展示,即为实时数据;将这些结构化的数据存储分析后展示,即为统计数据。

# 二、环境依赖

### 2.1 操作系统依赖

licenseMonitor 的开发和测试操作系统为 **CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)**, 这也是 IC 设计常用的操作系统版本之一。

centos6/centos7/centos8,及对应的 redhat 版本应该都可以运行,主要的潜在风险在干系统库版本差异可能会影响部分组件的运行。

建议在 centos7.9 操作系统下使用。

# 2.2 python 版本依赖

licenseMonitor 基于 python 开发,其开发和测试的 python 版本为 **python3.8.8**, 推荐使用 **Anaconda3-2021.05** 以解决库依赖问题。

不同版本的 python 可能会有 python 库版本问题,按照系统要求安装对应版本的 python 库即可解决。

### 2.3 使用环境依赖


使用 licenseMonitor 是,使用环境需要满足如下依赖:

- 可以访问 license server。如果本机(login server)跟 license server 之间网络不通,那么需要使用 bsub 的方式将 Imstat 丢到 computing server 上去执行。
- 如果是非管理员用户,需要在环境中配置有正确的 LM\_LICENSE\_FILE 设置, Imstat 依赖 LM\_LICENSE\_FILE 的设置获取 license 信息。

# 三、工具安装及配置

### 3.1 工具下载


licenseMonitor 的 github 路径位于 https://github.com/bytedance/licenseMonitor。



可以采用"git clone https://github.com/bytedance/licenseMonitor.git"的方式拉取源代码。

```
Bash
[liyanqing@personal_pc test]$ git clone
https://github.com/bytedance/licenseMonitor.git
Cloning into 'licenseMonitor'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (19/19), done.
remote: Total 26 (delta 2), reused 26 (delta 2), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (26/26), done.
```

也可以在 licenseMonitor 的 github 页面上, Code -> Download ZIP 的方式拉取代码包。



### 3.2 工具安装

工具安装之前,首先参照第二章"环境依赖"满足 licenseMonitor 的环境依赖关系。安装包下的文件和目录如下。

### Bash

[root@ic-admin2 tools]# cd licenseMonitor
[root@ic-admin2 licenseMonitor]# ls
bin common config db docs install.py lib LICENSE
Notice.txt README requirements.txt tools

确认 python 版本正确。

### Bash

 $[\verb|root@ic-admin2| 1icenseMonitor|| # python3 --version | Python 3.8.8|$ 

基于安装包中的 requirements.txt 安装 python 依赖库。(python 库安装一般需要使用 root 账号操作)

### Bash

[root@ic-admin2 licenseMonitor]# pip3 install -r requirements.txt Looking in indexes: https://bytedpypi.byted.org/simple/

在安装目录下,使用命令"python3 install.py"安装 licenseMonitor。(公共软件安装 一般需要使用 root 账号操作)

```
Bash
[root@ic-admin2 licenseMonitor]# python3 install.py
>>> Check python version.
    Required python version: (3, 8)
    Current python version: (3, 8)
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license_moni
tor".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license_samp
le".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/config_pro
duct feature relationship".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/gen_LM_LIC
ENSE_FILE".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/get_produc
t_feature_relationship".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/patch".
>>> Generate config file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/config.py
```

```
".
>>> Generate LM LICENSE FILE configuration file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/LM_LICENS
E FILE".
>>> Generate product-feature relationship file
"/ic/data/usr/liyanging.1987/tools/licenseMonitor/config/product f
eature/product_feature.yaml".
    *Warning*: config file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/product_f
eature/product_feature.yaml" already exists, will not update it.
>>> Generate project list file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject_list".
>>> Generate project-submit_host relationship file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject submit host".
>>> Generate project-execute_host relationship file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject_execute_host".
>>> Generate project-user relationship file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p
roject_user".
>>> Generate utilization white feature file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/utilizati
on/utilization_white_feature".
>>> Generate utilization black feature file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/utilizati
on/utilization black feature".
>>> Generate utilization white product file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/utilizati
on/utilization white product".
>>> Generate utilization black product file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/utilizati
on/utilization_black_product".
>>> Generate cost white feature file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/cost/cost
_white_feature".
>>> Generate cost black feature file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/cost/cost
black feature".
>>> Generate cost white product file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/cost/cost
white product".
```

>>> Generate cost black product file

"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/cost/cost black product".

Done, Please enjoy it.

注意此处的 Warning 信息,"product feature.yaml"文件无法生成,是因为我们已 经预置了一个包含 cadence/synopsys/mentor 部分 product-feature 映射关系的文件, 后期你可以重新更新这个文件。

### 3.3 工具配置

licenseMonitor 的主要配置文件位于 config 目录下。

```
Bash
```

[root@ic-admin2 licenseMonitor]# cd config/ [root@ic-admin2 config]# ls config.py cost \_\_init\_\_.py LM\_LICENSE\_FILE product\_feature project utilization

其中 config/config.py (3.3.1 章节) 和 config/LM\_LICENSE\_FILE (3.3.2 章节) 是必须要配置的项,其它文件和目录则是使用率(UTILIZATION 页)和费用分摊 (COST 页)的附加功能需求,可以按需求决定是否配置。

如果觉得本章节的内容较难理解,可以读完第四章以后再回来读工具配置的方法。

# 3.3.1 config/config.py

安装目录下主要的配置文件为 config/config.py, 用于配置工具的基本设置。 参数均设有默认值,但是部分参数还需要按照用户实际情况重新配置。

```
Bash
# Specify EDA license administrators.
administrators = "root"
# Specify lmstat path, example
"/eda/synopsys/scl/2021.03/linux64/bin/lmstat".
lmstat path =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/lmstat"
```

```
# Specify lmstat bsub command, example "bsub -q normal -Is".
lmstat_bsub_command = ""
# Specify the database directory where to save sample data.
db path = "/ic/data/usr/livanqing.1987/tools/licenseMonitor/db"
# Specify which are the primary factors when getting project
information.
# It could be one or serveral items between
"user/execute host/submit host".
project_primary_factors = "user execute_host submit_host"
# Enable "others" project on COST tab, so cost can always be
shared.
enable_cost_others_project = True
# Max record number when searching license log.
max_record_num = 1000
# The time interval to fresh license information automatically,
unit is "second", default is 300 seconds.
fresh interval = 300
```

**administrators** : 指定 licenseMonitor 管理员,默认为工具安装账号,可以指定多个,中间用空格隔开。

licenseMonitor 管理员有两个特权,一是可以访问 licenseMonitor 配置好的全量的 LM\_LICENSE\_FILE 设置(普通用户则只能从当前环境中读取 LM\_LICENSE\_FILE 环境变量),二是可以访问 UTILIZATION 和 COST 页面(普通用户无法访问)。

Imstat\_path: 指定 Imstat 工具的路径, 默认为 licenseMonitor 自带的 Imstat。

Imstat 工具用于获取 EDA license 的信息,licenseMonitor 自带的为 v11.16.4.0 版本,如果存在兼容性问题,可以替换为 EDA 工具目录中的 Imstat。

**Imstat\_bsub\_command**: 执行 Imstat 命令时前置的 bsub 命令,默认为"",即本机运行,不 bsub 出去。

因为系统配置限制,部分服务器(比如 login server)上可能并不能执行 lmstat 命令,只能把 lmstat 采用 bsub 的方式丢到 computing server 上运行,此时需要在此处配置 bsub 的具体指令。

如果执行机器不能执行 Imstat 的情况下,不配置 Imstat\_bsub\_command 会导致 licenseMonitor 的主界面上信息缺失或者空白。

**db\_path**: 指定数据库路径,默认在 licenseMonitor 的安装路径下,但是建议指定到专门的数据路径,并且请确保此路径存在,且执行采样的账号具有写权限。

project\_primary\_factors: 用于 COST 页的费用分摊功能, EDA license 是哪个项目使用,需要依赖一些关键因素来区分,区分的默认顺序是"user execute\_host submit host"。

按照默认的项目首要因素,先按照 feature 的 user 判断这个 feature 是哪个 project 使用的,如果不能判断,再依次按照 execute\_host 和 submit\_host 来判断,仍然不能确定 project 的,则一律归入"others"项目。

**enable\_cost\_others\_project**:用于 COST 计费分摊功能,是否将未能获取项目来源的 EDA license 使用挂载到"others"上。

默认为 True, 如果设置为 False, 将会丢弃这些无法分摊的数据。

**max\_record\_num**: 用于 license log 信息检索功能,指定检索时显示的最大记录, 默认值为 1000。

**fresh\_interval**: licenseMonitor 被动更新 EDA license 信息的时间间隔下限,默认为 300 (s), 即 5 分钟。

fresh\_interval 是控制上次获取 EDA license 信息后,多长时间内不要重复获取这个信息。fresh\_interval 的值不要设置的太低,以防止频繁连接 license server 导致程序卡顿。

下面是一个根据实际环境修改过的配置。

```
# Specify EDA license administrators.
administrators = "root liyanqing.1987"

# Specify lmstat path, example
"/eda/synopsys/scl/2021.03/linux64/bin/lmstat".
lmstat_path =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/lmstat"

# Specify lmstat bsub command, example "bsub -q normal -Is".
lmstat_bsub_command = "bsub -q normal -Is"

# Specify the database directory where to save sample data.
db_path = "/ic/data/usr/liyanqing.1987/database/licenseMonitor/db"

# Specify which are the primary factors when getting project information.
```

```
# It could be one or serveral items between
"user/execute_host/submit_host".
project_primary_factors = "user execute_host submit_host"

# Enable "others" project on COST tab, so cost can always be shared.
enable_cost_others_project = False

# Max record number when searching license log.
max_record_num = 1000

# The time interval to fresh license information automatically, unit is "second", default is 300 seconds.
fresh_interval = 300
```

和默认的设置相比, 修改了如下项目。

- 将"liyanqing.1987"增加为管理员。
- 设置了 Imstat\_bsub\_command 为"bsub -q normal -ls", 因为在测试机器上并不能执行 Imstat(iptables 禁止访问),且用户可以使用 LSF 的 normal 队列,故将 Imstat 命令 bsub 到 normal 队列中执行。
- 将 db\_path 从 software 目录修改到了 database 目录。
- 将 enable\_cost\_others\_project 从 True 修改到了 False,因为在实际费用分摊时不允许出现无法分摊费用的项目(others)。

# 3.3.2 config/LM\_LICENSE\_FILE

Imstat 工具用于获取 EDA license 的信息,它依赖于 LM\_LICENSE\_FILE 这一环境变量获取 license server 的信息。普通用户主要关注自己在用的 license server 上的信息,所以执行 license\_monitor 的时候会去用户的环境变量中获取 LM\_LICENSE\_FILE 的设置,而管理员则更关注全量的 license server 信息,所以依赖于 config/LM\_LICENSE\_FILE 这个文件来配置环境全量的 license server 信息。

LM\_LICENSE\_FILE 的配置格式如下,每行一个 license server 设置,写成 <port>@<hostname>的样式,多个 license server 则写成多行。

Bash 1055@ic-lic03 1717@ic-lic03 如果用户采用 module files 来管理 EDA 环境,那么可以采用 tools/gen\_LM\_LICENSE\_FILE 这一工具来自动生成 config/LM\_LICENSE\_FILE 文件, 具体使用方法请参照 5.1 章节。

### 3.3.3 config/product\_feature

product\_feature 目录主要用来存放 EDA license product 和 feature 的映射关系文件。

EDA license 管理和信息统计的最小维度是 feature (管理员和用户关心),但是实际上公司采购的时候是按照 product 的维度来采购的 (供应链和财务关心),一般每个 product 会包含一个或几个 feature,这样在做使用率分析和费用分摊统计的时候,不同用户就会面临 feature-product 视角的 gap,这个映射关心文件就是将相关数据在 feature 和 product 两个维度做转换。

### 3.3.3.1 config/product\_feature/product\_feature.yaml

product\_feature.yaml 用于配置每个 vendor 的 feature 和 product 的映射关系,样式如下。

```
Bash
ansyslmd:
   SC_WG:
   - Ansys SeaScape Worker Group 256 Pack
acdi_adprepost:
   - Electronics Enterprise Prep/Post
...
```

将 yaml 转换为 python 的 dict 结构后,可以看到其数据结构样式为:

```
SQL
{vendor: {feature: [product1, product2, ...]}}
```

product\_feature.yaml 可以借助 tools/get\_product\_feature\_relationship 和 tools/config\_product\_feature\_relationship 两个脚本生成和配置,详情请参照 5.2 和

### 3.3.4 config/project

product 目录用来存放项目相关的信息、用于 COST 页的费用分摊功能。

其中 project\_submit\_host/project\_execute\_host/project\_user 分别用于从 EDA license 的 submit\_host/execute\_host/user 的维度来区分其项目归属,所以需要澄清几个基本概念。下面是用 Imstat 工具抓取的一条 EDA license feature 使用信息。

### Bash

liyanqing.1987 n232-132-013 n232-134-067:2874308\_1 (v2022.04) (iclic03/1717 1324), start Sun 6/25 17:16

### 其中:

liyanqing.1987: user, 用户名。

n232-132-013: execute\_host, 执行 EDA 工具的机器。

n232-124-067: submit\_host, 这是一台 login server, 并不能执行 EDA 工具, 任务

通过 bsub 的方式丢到 computing server n232-132-013 上运行。

判断这次使用产生的费用应该分给哪个项目的时候,我们根据 config.py 中的如下设置来依次判断。

### Bash

project\_primary\_factors = "user execute\_host submit\_host"

首先根据 config/project/project\_user 判断 user "liyanqing.1987"属于哪个项目;如果不能判断,那么再根据 config/project/project\_execute\_host 判断 execute host "n232-132-013"属于哪个项目;如果还是不能判断,那么再根据 config/project/project\_submit\_host 判断 submit host "n232-124-067"属于哪个项目。如果最终都不能判断,则这笔费用被归入"others",或者不参与归一化的分摊。

### 3.3.4.1 config/project/project\_list

project list 文件用于指明参加费用分摊的项目有哪些。

下面是一个配置示例。

```
Bash
proj_a
proj_b
proj_c
proj_d
```

每行仅填写一个项目,项目名中不能有空格,多个项目填写多行。

### 3.3.4.2 config/project/project\_submit\_host

project\_submit\_host 用于基于 EDA license 的 submit host 来判断项目信息。

一个 submit host 可以属于一个 project, 也可以属于多个 project, 如果属于多个 project, 必须为每一个 project 设置一个分摊比例, 且总的分摊系数必须为 1。

下面是一个配置示例。

### Bash

host1 : proj\_a(0.3) proj\_b(0.7)

host2 : proj\_c

 $host3 : proj_a(0.5) proj_d(0.5)$ 

以下面这行为例。

host1 : proj\_a(0.3) proj\_b(0.7)

意为 host1 同时归属于 proj\_a(占比 30%)和 proj\_b(占比 70%), submit host 为 host1 的 license feature 使用所产生的费用,由 proj\_a 承担 30%,由 proj\_b 承担 70%。

# 3.3.4.3 config/project/project\_execute\_host

project\_submit\_host 用于基于 EDA license 的 execute host 来判断项目信息,配置方法跟 project\_submit\_host 一致。

下面是一个配置示例。

```
Bash
n232-133-072 : proj_a(0.5) proj_b(0.5)
n232-133-073 : proj_a(0.5) proj_b(0.5)
n232-134-200 : proj_b
n232-134-201 : proj_b
n232-134-206 : proj_b
n232-133-071 : proj_b
n232-133-082 : proj_b
n232-132-210 : proj_c
n232-132-202 : proj_c
...
```

### 3.3.4.4 config/project\_user

project\_user 用于基于 EDA license 的 user 来判断项目信息,配置方法跟 project\_submit\_host 一致。

下面是一个配置示例。

```
Bash
zhangsan : proj_a(0.3) proj_b(0.7)
lisi : proj_c
wangwu : proj_d
...
```

# 3.3.5 config/utilization

utilization 目录用来存放 UTILIZATION 页面相关的配置,当前主要有 4 种类型的配置。

- utilization\_black\_feature: 指定 feature 的黑名单,支持正则匹配,黑名单中的 feature 将会在统计 utilization 数据的时候删掉。
- utilization\_black\_product: 指定 product 的黑名单,支持正则匹配,在查看 product 维度的 utilization 信息时,黑名单中的 product 将会被删掉。
- utilization\_white\_feature: 指定 feature 的白名单,支持正则匹配,仅有白名单中的 feature 会用来统计 utilization 数据。
- utilization\_wihte\_product: 指定 product 的白名单,支持正则匹配,在查看
   product 维度的 utilization 信息时,仅有白名单中的 product 会用来统计 utilization 数据。

### 3.3.5.1 config/utilization/utilization\_black\_feature

每行填写一个 feature(或者 feature 的正则匹配),多个 feature 填写多行。 下面是一个配置示例。

Bash

VCSMXRunTime\_Net VC-RDC-BASE

### 3.3.5.2 config/utilization/utilization\_black\_product

每行填写一个 product (或者 product 的正则匹配),多个 product 填写多行。 下面是一个配置示例。

Bash

DWC .\*

VC VIP .\*

### 3.3.5.3 config/utilization/utilization\_white\_feature

格式同 3.3.5.1 utilization\_black\_feature。

### 3.3.5.4 config/utilization/utilization\_white\_product

格式同 3.3.5.2 utiliaztion\_black\_product

# 3.3.6 config/cost

cost 目录用来存放 COST 页面相关的配置, 当前主要有 4 种类型的配置。

- cost\_black\_feature: 指定 feature 的黑名单,支持正则匹配,黑名单中的 feature 将会在统计 cost 数据的时候删掉。
- cost\_black\_product: 指定 product 的黑名单,支持正则匹配,在查看 product 维度的 cost 信息时,黑名单中的 product 将会被删掉。
- cost\_white\_feature: 指定 feature 的白名单,支持正则匹配,仅有白名单中的 feature 会用来统计 cost 数据。
- cost\_wihte\_product: 指定 product 的白名单,支持正则匹配,在查看 product 维

度的 cost 信息时,仅有白名单中的 product 会用来统计 cost 数据。

### 3.3.6.1 config/cost/cost\_black\_feature

格式同 3.3.5.1 utilization\_black\_feature

### 3.3.6.2 config/cost/cost\_black\_product

格式同 3.3.5.2 utilization\_black\_product

# 3.3.6.3 config/cost/cost\_white\_feature

格式同 3.3.5.3 utilization\_white\_feature

# 3.3.6.4 config/cost/cost\_white\_product

格式同 3.3.5.4 utilization\_white\_product

# 四、工具使用

# 4.1 数据采集 license sample

### 4.1.1 帮助信息

license sample 用于采集 utilization 信息和 usage 信息,其使用帮助如下。

```
Bash
```

[liyanqing.1987@n232-134-194 licenseMonitor]\$ bin/license\_sample -

usage: license\_sample.py [-h] [-u] [-U]

optional arguments:

-h, --help show this help message and exit Sample license feature usage info. -u, --usage

-U, --utilization Sample license feature utilization info.

--help: 打印帮助信息。

--usage: 采集 EDA license feature 的使用记录。

--utilization: 采集 EDA license feature 的使用率信息,比如某个 license server 上有 某个 vendor 的 feature A, feature A 的数目为 100, 采样时使用了 87 个, 瞬时使用率 即为87%。因为cost费用分摊功能需要依赖utilization的数据库,所以如果需要使用 COST 页的费用分摊功能,那么采集 usage 信息的时候,务必同步采集 utilization 信 息。

### 4.1.2 采样示例

手工执行脚本 license\_sample 进行采样。

[root@ic-admin2 licenseMonitor]# ./bin/license\_sample -u -U >>> Sampling license usage information ... >>> Detect project setting ... Copy "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/config/project/p roject\_list" into directory "/ic/data/usr/liyanqing.1987/database/licenseMonitor/db/project\_se

```
tting/20231104084558".
...
>>> Sampling usage info ...
>>> Sampling utilization info ...
    Sampling usage info for "1055@ic-
lic03/ansyslmd/alinks_gui" ...
    Sampling utilization info for "1055@ic-
lic03/ansyslmd/alinks_gui" ...
...
>>> Counting utilization (day average) info ...
    Sampling usage info for "1717@ic-
lic03/mgcld/caldfmproperty" ...
    Sampling usage info for "1717@ic-lic03/mgcld/calibreadp" ...
...
    Counting utilization (day average) info for "1717@ic-
lic03/mgcld/caldesignrev" ...
    Counting utilization (day average) info for "1717@ic-
lic03/mgcld/caldfmproperty" ...
...
```

license\_sample 依次干了如下几件事情。

- 检查 config/project 下的配置文件,如果没有存储在<db\_path>/project\_settings 下,或者存储过但最新的设置有变更,则重新拷贝一份过来(目录带时间戳)。
- 采集 license feature 的 usage 信息并存储。
- 根据 license feature 的 usage 信息计算 utilization 信息并存储。
- 按天汇聚 utilization 信息并存储。

我们推荐用 crontab 来定时采样(Jenkins 类似),推荐采样间隔为 5 分钟。下面是一个示例。(crontab -e)

```
Bash
SHELL=/bin/bash
PATH=/ic/software/tools/anaconda/Anaconda3-
2021.05/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin
# For licenseMonitor, sample every 5 minutes.
*/5 * * * *
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license_sample - u - U
```

### 4.1.3 数据库

第一次采样后,生成的数据库目录结构如下。

```
Bash
[liyanqing.1987@n232-135-067 ~]$ cd
/ic/data/usr/liyanqing.1987/database/licenseMonitor/db
[liyanqing.1987@n232-135-067 db]$ tree
 - license_server
     - 1055@ic-lic03
        └─ ansyslmd
            — usage.db
             utilization_day.db
            └── utilization.db
      - 1717@ic-lic03
        — mgcld
            — usage.db
             — utilization_day.db
           L— utilization.db
          - saltd
            — usage.db
            ├── utilization_day.db
            L— utilization.db
      - 27020@ic-lic03
        └─ snpslmd
            — usage.db
             utilization day.db
            └── utilization.db
   project_setting
    L 20231104084558
        project_execute_host
        — project list
        project_submit_host
        └─ project_user
10 directories, 16 files
```

### 其数据如下:

- License\_server: 存放 usage 和 utilization 信息。
  - 1055@ic-lic03: 存放具体 license\_server 上的信息。
    - ansyslmd:存放具体 vendor\_daemon 上的信息。

- usage.db: 存放 license feature 使用的细节信息。
- utilization.db: 存放 license feature 使用率信息。
- utilization\_day.db:存放 utilization.db 按天汇聚后的信息。
- project\_setting: 存放 config/project 的数据, 会保存每一个变更版本。
  - 20231104084558: 将每一次的 project 配置目录保存为时间戳的形式,便于按时间段统计计费分摊情况。
    - project\_list: 存放项目列表信息。
    - ─ project\_submit\_host:存放每个 submit\_host 的项目归属情况。
    - project\_execute\_host: 存放每个 execute\_host 的项目归属情况。
    - · project\_user: 存放每个 user 的项目归属情况。

### 4.2 数据展示 license monitor


### 4.2.1 工具载入

licenseMonitor 的主程序是 license\_monitor,位于 licenseMonitor 安装目录下的 bin/license\_monitor,安装后可以直接引用。如果使用环境中配置了 modules,则可以通过 module load 的方式引用 license\_monitor。

### Bash

[root@ic-admin2 licenseMonitor]# bin/license\_monitor

\* [2023-11-04 09:08:31] Loading license information, please wait a moment ...



license\_monitor 在启动的过程中,需要读取当前 license\_server 的情况,这需要一定的时间,尤其是在 license\_server 较多的情况下。

### 4.2.2 帮助信息

license monitor 的帮助信息如下。

--help:打印帮助信息。

--feature:指定 FEATURE/EXPIRES/USAGE/UTILIZATION/COST 界面中要检索的 faeture,也可以在图形界面中指定。


--user: 指定 USAGE 界面中要检索的 user, 也可以在图形界面中指定。

--tab:指定打开时的 tab 页,默认是 FEATURE 页。

### 4.2.3 功能介绍

# 4.2.3.1 查看 license server 及 vendor daemon 状态

打开 license\_monitor 图形界面后,可以在 SERVER 页查看相关信息。



我们特意加入了"ic-lic05"这个 license server 来演示异常情况,可以看到,当 Server\_Status 或者 Vendor\_Status 不是 UP 的情况下,相关信息行会被标红,以提醒管理员及时处理。

### 4.2.3.2 查看 feature 使用情况

打开 license\_monitor 图形界面后,可以在 FEATURE 页查看相关信息。




可以按照"**Show**"来筛选,有"**ALL**"和"**IN\_USE**"两个选项,前者会显示所有的 license feature,后者仅显示在用的 license feature。

可以按照"Server"来筛选。


可以按照"Vendor"来筛选。

可以按照"**Feature**"来筛选,此处的 Feature 支持模糊检索。比如输入"Verdi",可以精确地检索到"Verdi"这个 license,如果输入"verdi",除了"Verdi"外,还可以检索到所有和 verdi 相似的 license。

如果"In\_Use\_License"的数目大于 0, 点击对应的数值, 可以跳到 USAGE 页查看 这个 license feature 的 usage 细节, 比如点击"Verdi"对应的 In\_Use\_License 数字 37, 会跳转到如下界面。




如果想检索 feature 对应的 checkin/checkout 记录,在 FEATURE 页 Feature 单元格右击,点击"View License Log",可以展示出 license log 中相应 feature 的操作记录(默认最多 1000 行)。



### 4.2.3.3 查看 expires 过期日期

打开 license\_monitor 图形界面后,可以在 EXPIRES 页查看相关信息。



筛选功能同 FEATURE 页相同,其中 **Show** 选项包含"Expired"、"Nearly\_Expired" 和"Unexpired"三种选择。

另外,Expires 项会按照不同的颜色来显示 feature 不同的 expires 状态:

黑色:未过期。

红色:两周内过期。

• 灰色:已过期。

### 4.2.3.4 查看 usage 使用细节

打开 license\_monitor 图形界面后,可以在 USAGE 页查看相关信息。

ile	Setup Help					'	icenseMonitor							( ← □	
SER\		XPIRES	USAGE	UTILIZATI	ON C	OST									
	Serve	ALL		•		Vendor	ALL	٧		Feature				Check	
	Submit_Hos	ALL		•	Exe	cute_Host	ALL	*		User					
	Server		Vendor		Feature		User		Submit_Host	Execute_	Host	Num	Version	Start_Time	
43	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler				n232-134-195	n232-133	-087	1	v2020.12	2023-11-03 08:33	
44	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler				n232-134-195	n232-132	-200	1	v2020.03	2023-11-03 14:00	
45	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler				n232-135-067	n232-132	-140	1	v2020.03	2023-11-03 14:10	
46	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	Design-Compiler				n232-134-195	n232-132	-133	1	v2020.03	2023-11-03 14:31	
47	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler				n232-134-131	n232-132	-083	1	v2020.03	2023-11-03 17:23	
48	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler				n232-134-195	n232-134	-199	1	v2020.12	2023-11-04 11:10	7
49	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler				n232-134-067	n232-135	-077	1	v2020.12	2023-11-04 11:12	
50	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler-N	XT			n232-134-195	n232-134	-198	1	v2020.12	2023-10-27 14:44	
51	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler-N	XT			n232-134-195	n232-132	-012	1	v2020.12	2023-11-01 12:39	
52	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler-N	XT			n232-134-195	n232-133	-070	1	v2020.12	2023-11-02 10:17	
53	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler-N	XT			n232-134-195	n232-133	-131	1	v2020.12	2023-11-02 11:25	
54	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler-N	XT			n232-134-195	n232-133	-023	1	v2020.12	2023-11-02 18:57	
55	27020@ic-lic03		snpslmd	Design-Co	mpiler-N	XT			n232-134-130	n232-133	-070	1	v2020.03	2023-11-03 14:40	

可以按照"Server"来筛选。

可以按照"Vendor"来筛选。

可以按照"**Feature**"来筛选,此处的 Feature 支持模糊检索。比如输入"Verdi",可以精确地检索到"Verdi"这个 license,如果输入"verdi",除了"Verdi"外,还可以检索到所有和 verdi 相似的 license。

可以按照"Submit Host"来筛选。

可以按照"Execute Host"来筛选。

可以按照"**User**"来筛选,此处的 User 支持模糊检索。比如输入"zhangsan.three",可以精确地检索到"zhangsan.three"这个用户的 license 使用情况,如果输入"zhangsan",除了"zhangsan.three"外,还可以检索到所有和 zhangsan 名字相似的用户的 license 使用情况。

如果某个 feature 的 Start\_Time 早于 3 天前,此处会显示为红色,警示占用过久

的 license feature。


如果想检索 feature 对应的 checkin/checkout 记录,在 FEATURE 页 Feature 单元格或者 User 单元格右击,点击"View License Log",可以展示出 license log 中相应 feature/user 的操作记录(默认最多 1000 行)。

	Serve	er 27020@ic-lic03	Vendor snps	slmd		Che	eck	
	Feature esign-Compiler		<b>User</b> he		Status	ALL		
	Log Time	Status	Feature	User	Exec	ute_Host	Info	
1	11:38:52	IN	Design-Compiler	he	n232-1	32-023		
2	11:10:50	OUT	Design-Compiler	he	n232-1	34-199		
3	11:10:50	IN	Design-Compiler	he	n232-1	34-199		
4	11:10:50	OUT	Design-Compiler	he	n232-1	34-199		
5	11:10:50	IN	Design-Compiler	he	n232-1	34-199		
6	23:12:00	OUT	Design-Compiler	he	n232-1	32-139		
7	23:12:00	DENIED	Design-Compiler	he	n232-1	32-139	(Licensed number	
8	23:10:44	IN	Design-Compiler	he	n232-1	.32-079		
9	22:44:43	IN	Design-Compiler	he	n232-1	32-143		
10	22:32:01	OUT	Design-Compiler	he	n232-1	32-079		
11	22:32:01	DENIED	Design-Compiler	he	n232-1	32-079	(Licensed number	
12	22:31:17	IN	Design-Compiler	he	n232-1	32-022		
13	17:49:27	OUT	Design-Compiler	he	n232-1	33-073		
14	17:49:27	DENIED	Design-Compiler	he	n232-1	.33-073	(Licensed number	
15	15:28:17	IN	Design-Compiler	he	n232-1	33-070		

### 4.2.3.5 查看 utilization 信息

打开 license\_monitor 图形界面后,可以在 UTILIZATION 页查看相关信息。

仅 licenseMonitor 管理员可查看 feature 使用率页,选取 Begin\_Date 和 End\_Date 后(默认为最近一个月),点击"Check"按钮可以获取 EDA license feature 的使用率信息。



左侧按照 EDA license feature 来展示选定时间段内的使用率信息(均值),点击 Ut 列标题可以排序;右侧则显示所选中 feature 的日均使用率均值变化曲线。

可以按照"Server"来筛选。

可以按照"Vendor"来筛选。


可以按照"**Feature**"来筛选,此处的 Feature 支持模糊检索。比如输入"Verdi",可以精确地检索到"Verdi"这个 license,如果输入"verdi",除了"Verdi"外,还可以检索到所有和 verdi 相似的 license。

"Begin\_Date"用来指定使用率分析的起始时间,默认为一个月前。


"End\_Date"用来指定使用率分析的结束时间,默认为今天。

点击左侧 Feature 单元格中的 feature 名字,会自动跳转到 FEATURE 页,展示选中的 license feature 的信息。

也可以按照 producat 维度来统计使用率,只需要在菜单栏"Setup"中选中"Enable Utilization Product"项即可。



### 使用率信息还可以通过"Export"按钮导出成 Excel 文档。



### Excel 的内容和 UTILIZATION 页面左侧单元格内容一致。

	A	В	С
1	Product	Vendor	Ut (%)
2	Ansys SeaScape Worker Group 256 Pack	ansyslmd	46.7
3	Electronics Enterprise Prep/Post	ansyslmd	0
4	Ansys Electronics Desktop (HPCPack)	ansyslmd	4.9
5	Electronics Enterprise	ansyslmd	45.1
6	Ansys Electronics Desktop (SIWAVE+Q3D+Circuit+HFSS)	ansyslmd	57.5
7	redhawk SC	ansyslmd	62.4
8	Ansys PowerArtist-EX	ansyslmd	40.1
9	Totem-MMX	ansyslmd	14
10	Virtuoso Advanced Node Framework	cdslmd	61.7
11	Virtuoso(R) Schematic Editor XL	cdslmd	61.7
12	Virtuoso(R) ADE Assembler	cdslmd	61.7
13	Virtuoso(R) Layout Suite XL	cdslmd	61.7

### 4.2.3.6 查看 cost 信息

打开 license\_monitor 图形界面后,可以在 COST 页查看相关信息。

仅 licenseMonitor 管理员可以查看 feature 用量费用分摊信息。选取 Begin\_Date 和 End\_Date 后(默认为最近一个月),点击"Check"按钮可以获取 EDA license feature 的计费分摊信息。

lie	Setup Help								
SER	VER FEATURE	EXPIRE	S USAGE	UTILIZATION	COST				
	s	erver ALL		•	Vendor	ALL	*	Feature	Check
	Begin	_ <b>Date</b> 202	3-10-04	•	End_Date	2023-11-04	*	Product	Export
	Feature	Vendor	RunTime (H) ^	proj_a	proj_b	proj_c	proj_d		
1	BasePolicySO	snpslmd	7540	18.73%	16.36%	64.91%	0%		
2	oemunlock	snpslmd	7540	18.73%	16.36%	64.91%	0%		
3	PrimeTime-SI	snpslmd	6292	66.73%	14.76%	9.25%	9.25%		
4	PrimeTime	snpslmd	6077	68.59%	14.27%	8.57%	8.57%		
5	PrimeTime	snpslmd	3889	55.96%	16.9%	13.57%	13.57%		
6	gui	snpslmd	3143	17.5%	27.47%	55.03%	0%		
7	VC-STATIC	snpslmd	2913	98.69%	1.31%	0%	0%		
8	Fusion	snpslmd	2783	0%	17.14%	82.86%	0%		
9	Fusion	snpslmd	2783	0%	17.14%	82.86%	0%		
10	Fusion	snpslmd	2783	0%	17.14%	82.86%	0%		
11	VC-LINT-BASE	snpslmd	2622	98.54%	1.46%	0%	0%		
12	checker	snpslmd	2622	98.54%	1.46%	0%	0%		
13	PrimeTime	snpslmd	2551	79.77%	20.23%	0%	0%		

可以按照"Server"来筛选。

可以按照"Vendor"来筛选。


可以按照"**Feature**"来筛选,此处的 Feature 支持模糊检索。比如输入"Verdi",可以精确地检索到"Verdi"这个 license,如果输入"verdi",除了"Verdi"外,还可以检索到所有和 verdi 相似的 license。

"Begin\_Date"用来指定费用分摊的起始时间,默认为一个月前。

"End Date"用来指定费用分摊的结束时间,默认为今天。


点击左侧 Feature 单元格中的 feature 名字,会自动跳转到 FEATURE 页,展示选中的 license feature 的信息。

也可以按照 producat 维度来统计使用率,只需要在菜单栏"Setup"中选中"Enable cost Product"项即可。




另外需要说明的是,如果 config/config.py 中的参数 enable\_cost\_others\_enable 被定义为默认值 True,那么当有些 feature 的使用信息无法根据用户的 config/project/project\_\*\*\*配置文件获取 project 信息时,这样的使用时长都被归到了 "others"项目中,这会导致费用无法被完全分摊。

enable\_cost\_others\_enable 的值,除了可以在 config/config.py 中定义默认值之外,还可以通过菜单栏 Setup -> Enable Cost Others Project 来临时修改,下面是开启这个选项的效果。



我们看到表格中多了一个 others 列,如果 others 的值不为 0%,那么相应的 RunTime 也会增加。

### 费用分摊信息还可以通过"Export"按钮导出成 Excel 文档。



### Excel 的内容和 COST 页面单元格内容一致。

	A	В	С	D	Е	F	G
1	Product	Vendor	RunTime (H)	proj_a	proj_b	proj_c	proj_d
2	PrimeTime Elite	snpslmd	18971	67.16%	15.65%	8.59%	8.59%
3	VC SpyGlass Base	snpslmd	15430	98.76%	1.24%	0%	0%
4	VC SpyGlass Elite	snpslmd	15430	98.76%	1.24%	0%	0%
5	Fusion Compiler Elite Pkg	snpslmd	11553	9.15%	16.01%	74.84%	0%
6	Design Compiler Elite Pkg	snpslmd	10127	61.38%	36.94%	1.68%	0%
7	VC Formal DPV Base	snpslmd	3325	94.76%	1.64%	3.61%	0%
8	DWC AXI DMAC	snpslmd	2793	97.16%	2.84%	0%	0%
9	DWC PCIe 4.0 Premium AMBA II	snpslmd	2793	97.16%	2.84%	0%	0%
LO	DWC SD4.X MMC Host Controller	snpslmd	2793	97.16%	2.84%	0%	0%
11	DWC PCIe 3.0 Premium AMBA II	snpslmd	2793	97.16%	2.84%	0%	0%
12	VC VIP AMBA AHB4 Base	snpslmd	2793	97.16%	2.84%	0%	0%
13	PrimePower Base	snpslmd	2492	62.2%	37.8%	0%	0%
14	TestMAX DFT Base	snpslmd	1796	52.84%	40.72%	6.44%	0%


### 4.2.3.7 启动时直接指定 feature/user 和 tab 页

比如我希望在 license\_monitor 启动的时候直接查看\*\*\*对 Verdi 相关的 feature 的使用情况,并直接切换到 USAGE 页面,可以通过如下命令行指定。

# [root@ic-admin2 licenseMonitor]# bin/license\_monitor -f Verdi -u gao\*\*\* -t USAGE \* [2023-11-04 22:51:11] Loading license information, please wait a moment ... \* [2023-11-04 22:51:18] Loading license information, please wait a

- moment ...
  \* [2023-11-04 22:51:34] Loading utilization information, please
  wait a moment ...
- \* [2023-11-04 22:51:34] Loading cost information, please wait a

#### moment ...



# 五、辅助工具

出于功能扩展的需求, licenseMonitor 自带一些辅助工具。

# 5.1 tools/gen\_LM\_LICENSE\_FILE

gen\_LM\_LICENSE\_FILE 用于生成根据 module files 的配置文件来自动生成 licenseMonitor 所需要的 LM\_LICENSE\_FILE 配置文件。它适用的前提是,用户采用 module files 来管理所有的 EDA 工具环境,module files 配置目录下的配置文件中已经 包含了全量的 license\_server 信息。

gen\_LM\_LICENSE\_FILE 的帮助信息如下。

```
Bash
[root@ic-admin2 tools]# ./gen_LM_LICENSE_FILE -h
usage: gen_LM_LICENSE_FILE.py [-h] -m MODULE_FILES_DIRS
[MODULE_FILES_DIRS ...] [-f LM_LICENSE_FILE_FILE]
optional arguments:
  -h, --help
                        show this help message and exit
  -m MODULE_FILES_DIRS [MODULE_FILES_DIRS ...], --
module files dirs MODULE FILES DIRS [MODULE FILES DIRS ...]
                        Required argument, specify the directories
where save module configuration files.
  -f LM_LICENSE_FILE_FILE, --LM_LICENSE_FILE_file
LM LICENSE FILE FILE
                        Specify output file, default is
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/LM LICENSE
FILE".
```

- --module\_files\_dirs: 必选项, 指定 module files 的目录。
- **--LM\_LICENSE\_FILE\_file**: 指定输出 LM\_LICNESE\_FILE 文件的路径,默认生成在当前路径下。

下面是一个示例。

```
Bash
[root@ic-admin2 tools]# ./gen_LM_LICENSE_FILE -m
/ic/software/modules/config/EDA -f ../config/LM_LICENSE_FILE
```

```
*Warning*: vendor daemon status is "DOWN" for "27020@ic-synopsys-lic04-mirror/snpslmd".

* LM_LICENSE_FILE is saved on "../config/LM_LICENSE_FILE".

[root@ic-admin2 tools]#

[root@ic-admin2 tools]# cat ../config/LM_LICENSE_FILE

1055@ic-lic03

1717@ic-lic03

27020@ic-lic03
```

注意,获取到的 license server 需要逐个验证其服务状态,如果 license server 比较多,这个过程会比较慢(几分钟),请耐心等待。

# 5.2 get\_product\_feature\_relationship

用于解析指定 EDA vendor 的 liense file,获取 EDA license 的 product 和 feature 的映射关系,并生成 yaml 文件。当前仅支持 cdslmd/snpslmd/mgcld 三个 vendor daemon。

```
Bash
[root@ic-admin2 tools]# ./get_product_feature_relationship -h
usage: get product feature relationship.py [-h] [-v VENDORS
[VENDORS ...]] -1 LICENSE_FILES [LICENSE_FILES ...] [-o
OUTPUT_FILE]
optional arguments:
  -h, --help
                        show this help message and exit
  -v VENDORS [VENDORS ...], --vendors VENDORS [VENDORS ...]
                        Required argument, specify vendor list,
must be the same order of license files.
  -1 LICENSE_FILES [LICENSE_FILES ...], --license_files
LICENSE_FILES [LICENSE_FILES ...]
                        Required argument, specify license files.
  -o OUTPUT_FILE, --output_file OUTPUT_FILE
                        Output file, yaml format.
```

- --VENDOR: 必选项, 指定 vendor daemon 的名字, 请注意, 此处建议跟 Imstat 获取到的 vendor daemon 信息一致(比如 cadence 的 vendor daemon 名其实是"cdsImd")。
- **--LICENSE\_FILE**: 必选项, 指定 vendor daemon 对应的 license file。

--OUTPUT\_FILE: 指定输出文件路径, 默认为跟 license\_file 同名的 yaml 文件。

下面是一个示例。

```
Bash
```

[root@ic-admin2 tools]# ./get\_product\_feature\_relationship -v
cdslmd -1

/ic/data/usr/liyanqing.1987/license/license\_file/cadence\_license\_f
ile.txt

>>> Parse cdslmd license file

"/ic/data/usr/liyanqing.1987/license/license\_file/cadence\_license\_file.txt".

\*Warning\*: No product\_id/product\_name information for feature "LicFileVersion".

\*Warning\*: No product\_id/product\_name information for feature "Use\_Server\_Options".

>>> Write output file

"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/cadence\_license file.txt.yaml".

[root@ic-admin2 tools]# cat cadence\_license\_file.txt.yaml
cdslmd:

'111':

- Virtuoso Advanced Node Framework
- Virtuoso(R) Schematic Editor XL
- Virtuoso(R) ADE Assembler

• •

请确保 license file 是原始信息,没有被篡改,以防止出现解析错误。

另外, 部分 vendor 临时 license 是没有 product 信息的,这种也无法获取映射关系。

# 5.3 tools/config\_product\_feature\_relationship

#5.2 章中的 get\_product\_feature\_relationship 仅能够获取部分 vendor 的 product 和 feature 映射关系,而且这个映射关系还不一定齐全,所以还需要有指定的手段来人工配置这个映射关系,config\_product\_feature\_relationship 即用来实现这个功能。

config\_product\_feature\_relationship 读取指定的 license file, 解析获取其 feature

list, 然后采用人工配置的方式为其指定 product。也可以读取现有的 product-feature 映射关系的 yaml 文件来自动配置已知的映射关系,再在此基础上人工修改。

config\_product\_feature\_relationship 为图形界面程序, 打开后样式如下。

# Bash [root@ic-admin2 tools]# ./config\_product\_feature\_relationship

	Config product-feature relationship	0 2
* Vendor Daen * License File Yaml File		Update
Output: /ic	/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/product_feature.yaml	Gen

**Vendor Daemon**: 必填项, 填写 license server 的 vendor daemon 信息(比如 cadence 的 vendor daemon 名其实是"cdslmd")。

License File: 必填项, 填写 vendor daemon 对应的 license file 的路径, 用于解析获取 feature list。

Yaml File: 选填项, 填写 vendor daemon 的 product-feature 映射关系文件, 用于为从 license file 中解析到的 feature 自动填写已知的 product 映射。

Output: 选填项, 默认为当前路径下的 product\_feature.yaml 文件。

下面是一个示例。

			Config product-feature relationship	↑ - □ X				
* \	/endor Daemon	cdslmd						
	icense File ml File	/ic/data/usr/liyanqin	g.1987/license/license_file/cadence_license_file.txt	Update				
	Feature		Product	_				
1	111		product 1#product 2					
2	940		product 3					
3	945		product 4					
4	ACCEL_MEM_PLUS							
5	5 ACCEL_MEM_VIP							
6	6 ACC_VDEBUG							
7	ACC_VIP_AMBA							
8	8 ACC_VIP_AMBA_APB							
9	ACC_VIP_AXI4_ACE							
10	ACC_VIP_AXI_3_4	1		~				
Ot	Output : /ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/cdslmd.yaml							

加载了 cadence 的 license file,并配置 Vendor Daemon 为"cdslmd",Output 的文件名改为"cdslmd.yaml"。点击"Update"按钮,可以展示出 license file 中的 feature。

为 111/940/945 等 feature 配置了 product, 一个 feature 可以对应多个 product, 不同 product 之间用"#"隔开。点击"Gen"按钮,会生成 yaml 文件。

```
Bash
[root@ic-admin2 tools]# ./config_product_feature_relationship
>>> Parse license file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/license/license_file/cadence_license_
file.txt".
*Warning*: "ACCEL_MEM_PLUS": Not find related product setting.
*Warning*: "ACCEL_MEM_VIP": Not find related product setting.
...
>>> Write output file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/cdslmd.yam
l".
```

生成的 cdslmd.yaml 内容如下。

```
Bash
[root@ic-admin2 tools]# cat cdslmd.yaml
cdslmd:
  '111':
  - product 1
  - product 2
```

```
'940':
- product 3
'945':
- product 4
...
```

# 5.4 patch

patch 是帮助 licenseMonitor 打补丁的工具,其帮助信息如下。

--patch\_path: 指定补丁包(也就是新的安装包)路径。

一般而言, licenseMonitor 的版本变更,主要是新增 python 脚本,或者是现有 python 脚本内容变更,针对这种变更的安装包,patch 可以自动将新的安装包变更更新到当前安装包。

下面是一个示例。

```
Bash
[root@ic-admin2 tools]# ./patch -p
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch
Install Path : /ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor
Patch path :
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch
*Warning*: current install path name is "licenseMonitor", but
patch path name is "licenseMonitor.patch".
Do you want to continue? (y|n) y

> Copying python file
```

- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch/install.py
- " into
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/install.py".
- > Copying python file
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch/bin/license\_monitor.py" into
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/bin/license\_monitor.py".
- > Copying python file
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch/tools/mess age.py" into
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/message.py".
- > Copying python file
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor.patch/tools/patch.py" into
- "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/licenseMonitor/tools/patch.py".

# 六、常见问题及解决

### 6.1 图形显示问题

#### 问题描述:

安装后 license\_monitor 不显示图形界面,或者图形界面显示不全、显示效果异常。

#### 问题原因:

- \* 使用的 python 版本并非 3.8.8 或者兼容版本。
- \* python 库安装不全。

#### 解决方案:

使用推荐的 python3.8.8 或者 anaconda3-2021.05, 按照 3.2 章节的方法安装 requirements.txt 的 python 依赖库。

## 6.2 license 信息没有或者不全

#### 问题描述:

表现为如下几种现象。

- \* tools/gen LM LICENSE FILE 无法抓取全量的 license server 信息。
- \* bin/license\_sample 抓取不到或者抓取不全 license 信息。
- \* bin/license\_monitor 抓取不到或者抓取不全 license 信息。

#### 问题原因:

licenseMonitor 使用 Imstat 工具抓取 license 信息,所以应该是在执行 Imstat 环节 出现了问题,有如下几种可能。

- \* config/LM\_LICENSE\_FILE 没有配置。
- \* tools/lmstat 存在兼容性问题。(小概率)
- \* config/config.py 中 Imstat\_bsub\_command 配置问题。(大概率)

#### 解决方案:

- \* 检查 config/LM\_LICENSE\_FILE 是否配置,如未配置,按照 3.3.2 章节的建议格式配置。
  - \* 在执行上述工具的机器上直接执行"Imstat -a -i"命令,看能否获取有效输出。
    - 如果能,那么把 config/config.py 中的 lmstat\_bsub\_command 设置为默认值""。

- 如果不能,那么把 config/config.py 中的 lmstat\_bsub\_command 设置上争取的 bsub 命令。
- \* 如果上述方法不解决问题,尝试在 config/config.py 中将 lmstat 指向现在在用的 EDA 工具安装目录下的 lmstat 试试。

# 七、技术支持

本工具为开源工具,由开源社区维护,可以提供如下类型的技术支持:

- 部署和使用技术指导。
- 接收 bug 反馈并修复。
- 接收功能修改建议。(需审核和排期)

获取技术支持的方式包括:

- 通过 Contact 邮箱联系开发者。
- 加入官方技术支持群。



# 附录

# 附 1. 变更历史

日期	版本	变更描述	备注
2023.1.4	1.0	发布第一个正式 release 版本	
2023.7.9	1.1	增加采用程序 license_sample。 license_monitor 增加了 liense feature 使用率 (utilization) 分析和计费(cost)分摊功能。	
2023.11.5	1.2	增加 license server 日志查询功能。 增加 LM_LICENSE_FILE 配置文件生成脚本 gen_LM_LICENSE_FILE.py。 UTILIZATION/COST 页面支持按照 feature/product 的维度进行过滤。	数据库目录 结构跟旧版 本不兼容。