
Los dispositivos electricos tienen de triminados reguisitos de potencia. por etemplo los adaptadores de CA Se Fabrican pera compatadores portetiles espesificas intercombier los cobles de CA con los de otro tipo de competadores partalités à dispositivos puede prevocer danos al adaptedor de CA xa la Computadora portatil Segenidad contra incendios Pora evitor descargos etatricas / dañas a la pci apagore Ydesen chare la pe entes de comenzar ena reparación El uso correcto de un extintor de incendios puede eviter que un pequeño incendio se descontrale production Utilice la sigla mnematerina QAAR poro recorder les regles besieus de uso de los extintores de incendios Q: quitor la traba de seguridad. A: Apenter a la base del Facyo, no a la llomation de la A: Apreter la palanca Ris rocier movien de la baquille lado a lado Coendo los componentos lectricos se recolienten ofieren un corto irce to despide obraquemado En coso de incendio, sigo estos procedimientos de Segaridad



Baja de tensión: una disminución de nivel de voltaje de alimentación de CA que se mentione durent un tiempo. Ruido: Interferencia proveniente de yerresadores y rayos. El ruido tiene como resultado una alimentación de mala calidad. Picas de valteje: Armen to repentino de valteje que se montione durante en periodo Corto X sapera el 100% del voltaje normal en una linea allo act al accompanion Supervoltaje: Acmento drastico de voltaje por encimo del Flejo normal de corriente electrica

A Fin de aludar a proteger contra problemas de Floctoción de alimentación, Utilice dispositivos para protegestos datos y las equipos de computo.

Sispensor de sabrevoltaje: A xuda a proteger contra los daños ocacionasos por sobrevoltaje y pross de voltaje.

Frontes de alimentación in interrem pibles (ups) Axedena Proteger contra posibles problemes de energia electrica o una computadora o a otro dispositivo.

Frentes de alimentación de reserva (SPS) Ataden a proteger Contra posibles problemas de energia electrica mediente una la bateria de reserva que seministra energia cuando se produce una con cardo de voltese de entrada por de beja del nivel normal.

Haja de dates de segeradad

La hojo de datos de segeridad (SDS) se conocia como hoja de dat y se garidad del material (MSDS), son hojes informaticos dond se reseme información sobre identificación de materiales, in clui los componentes pelígrosos que pueden afector la salad. X los requisi de primeros auxilios.

