1. 概述

为了使软件设计高效,设计结果准确、软件运行流畅,功能全覆盖,制定本文件,确认 软件设计方案,明确数据交互过程。


1.1. 修订记录

12 1 1 = 11		1
日期	修订内容	备注
20240924	整理设计思路,形成初始文档	
20241008_1	增加发送端口与接收端口定义,规定高低字节的发送	
	顺序	
20241009_1	更正发送端口为 0x02(书写错误),修改协议支持	
	144 导联,增加采集触发命令,将门铃命令改为查询	
	命令	
20241013_1	新增传输模式下的触发命令,保留原有的问询模式下	
	的触发采集命令	
20241014_1	将单通道控制信号合并在一起	
20241123_1	增加采集命令与停止命令	
20241129_1	修改采集命令为上传模式,修改阻抗检测模式的响应	
	状态	
20250217	新硬件上修改,增加音频数据通信接口	
20250414	增加各个模式的放大倍数设置	此更改取消
20250719	增加电源管理模块,增加电池状态上传协议	
20250829	修改电池状态上传协议的说明	
20250903	修改电池状态上传模式,改为接收采集命令后开始上	
	传	
20250719 20250829	增加电源管理模块,增加电池状态上传协议 修改电池状态上传协议的说明 修改电池状态上传模式,改为接收采集命令后开始上	此更改取消

2. 通信接口

采用 USB2.0 进行数据交互, 硬件芯片采用 CY7C68013, 发送端口 0x02, 接收端口 0x86。


3. 软件功能模块划分



软件主要分为 4 个功能模块和一个预留的串口控制器。

- ▶ USB_DRV:USB2.0 的驱动模块,用于数据交互传输
- ▶ USB 协议解析模块:用于解析数据内容,给其他功能模块发送配置信息、产生对应的帧格式协议、进行数据上传等。
- ADC 采集模块:用于进行 ADC 数据采集,通道控制,级联控制等功能
- ▶ 时钟管理器:用于产生系统工作时钟,复位信号。
- ▶ 串口控制器:预留。

4. 数据交互过程



上电开机时,先由上位机发送查询消息用于查询板卡状态,确认板卡是否在线,板卡收到消息回复信息,信息内容包含当前板卡的配置状态等信息。上位机收到回复后,对板卡进行配置,然后板卡根据配置消息进行数据回复。

5. USB 2.0 通信协议(内容均为低字节先发)

5.1. 配置命令

字节号	内容	备注	
0~3	0X55AACBCD	帧头	
4	0x10	数据类型	
5		0x50=>自动上传	
		0x51=>问询上传	
6~9		上传频率	默认 2k=50m/2k
10		数据采集模式	0X01 采集模式
			0x00 阻抗检测模式
11~27		预留	
28		级联使能/主从配置	
		Bit0	
		0=> 关闭级联	
		1=> 开启级联	
		Bit1:	
		0=> 表示主机	
		1=> 表示从机	
29		采集卡复位操作	
		Bit0=>	
		0=>复位 USB 芯片	
		1=>启动 USB 芯片	
		Bit1=>	
		0=>复位 ad 采集	
		1=>使能 ad 采集	
30~32		预留	
33~38		预留	
39	0xA3		帧尾

5.2. 阻抗检测命令

字节号	内容	备注	
0~3	0X55AACBCD	帧头	
4	0x11	数据类型	
5		数据采集模式	0X01 采集模式
			0x00 阻抗检测模式
6~22		预留	
23~38		预留	
39	0xA3	帧尾	

5.3. 查询命令

字节号	内容	备注	
0~3	0X55AACBCD	帧头	
4	0x12	数据类型	

5~38		预留	
39	0xA3	帧尾	

5.4. 触发采集命令(问询模式)

字节号	内容	备注	
0~3	0X55AACBCD	帧头	
4	0x13	数据类型	在配置为问询上传方
			式有效
5~38		预留	
39	0xA3	帧尾	

5.5. 触发采集命令(自动模式)

字节号	内容	备注	
0~3	0X55AACBCD	帧头	
4	0x14	数据类型	配置为自动模式时有
			效
5~7		触发导联数据	
8~38		预留	
39	0xA3	帧尾	

5.6. 上传模式

字节号	内容	备注	
0~3	0X55AACBCD	帧头	
4	0x15	数据类型	采集命令
5		自动上传:0x50	
		问询上传:0x51	
6~38		预留	
39	0xA3	帧尾	

5.7. 数据上传回复

3.7.			
字节号	内容	备注	
0~3	0XAA55CDCB	帧头	
4	0x10	数据类型(数据上传)	
5~8		帧计数	
9~443		ADC 采集值	144 通道,每通道 3

			个字节+1 通道触发导联值 脑电模式:除以3.8
444~446		本板音频数据	
447~449		级联1音频数据	
450~452		级联 2 音频数据	
453~455		级联3音频数据	
456~497		预留	
498	校验和	0~497 的校验和	
499	0x5C	帧尾	

5.8. 阻抗检测回复

字节号	内容	备注	
0~3	0XAA55CDCB	帧头	
4	0x11	数据类型(自检数据	
		上传)	
5~8		帧计数	
9~443		ADC 采集值	144 通道,每通道 3
			个字节+1 通道触发
			导联值
			双极导联:除以 2.35
			单极导联:除以 4.7
444~446		本板音频数据	
447~449		级联1音频数据	
450~452		级联 2 音频数据	
453~455		级联3音频数据	
456~497		预留	
498	校验和	0~497 的校验和	
499	0x5C	帧尾	

5.9. 查询回复

字节号	内容	备注	
0~3	0XAA55CDCB	帧头	
4	0x12	数据类型(门铃回复)	
5		0x50=>自动上传	
		0x51=>问询上传	
6~9		上传频率	
10		数据采集模式	0X01 采集模式
			0x00 阻抗检测模式
11~16		版本号	格 式:
			0x202410140101

			表示 2024 年 10 月 14 日开发的,版本号为
			1.01
17~22		生产日期及设备流水	格 式:
		号	0x202410140001
			表示 2024年 10月 14
			日生产的,设备流水
			号为 0001
23		实际导联数	
24		级联使能/主从配置	
		Bit0	
		0=> 关闭级联	
		1=> 开启级联	
		Bit1:	
		0=> 表示主机	
		1=> 表示从机	
25~37		预留	
38		0~38 的校验和	
39	0x5C		帧尾

5.10. 电池状态回复(接收采集命令后开始上传电池状态,1秒10次)

字节号	内容	备注	
0~3	0XAA55CDCB	帧头	
4	0x20	数据类型(电池状态)	
5		Bit[1:0]	
		0->工作模式	
		1->充电完成	
		2->正在充电	
		3->充电芯片损坏	
		Bit[5:2]	
		0->1 格电	
		1->2 格电	
		2->3 格电	
		3->4 格电	
		4->5 格电(满电)	
6~7		电源管理 ADC 原始采	
		集数据	

8		0~7 的校验和	
9	0x5C		

6. 生产日期及设备流水号配置协议(串口配置,波特率 115200,一个开始位一个停止位, 无校验位)

字节号	内容	备注	
0~1	0XAA55	帧头	
2~7	Byte2=>0x20	生产日期及设备流水	格 式:
	Byte3=>0x24	号	0x202410140001
			表示 2024 年 10 月 14
			日生产的,设备流水
			号为 0001
8	0xA3		帧尾

7. 级联数据传输协议(不对上位机)

字节号	内容	备注	
0~1	0X55AA	帧头	
2~5	0x13	帧计数	
6~10		Adc 通信接口状态	
11~118		1~36 通道 ADC 数据	每通道3个字节
119	0xA3	帧尾	

8. 级联配置协议(不对上位机)

字节号	内容	备注	
0~3	0X55AACBCD	帧头	
4	0x10	数据类型	
5		上传模式	可以采用中断配置方
		0x50=>自动上传	式进行多个导联数据
		0x51=>问询上传	采集同步
6~9		上传频率	默认 2k=50m/2k
10~27		AD 通道使能	默认全部使能,144
			通道
28		接收配置默认为从机	
29		采集卡复位操作	
		Bit1=>	
		0=>复位 ad 采集	
		1=>使能 ad 采集	
30~32		触发导联数据	
33~38		预留	
39	0xA3		帧尾