Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Факультет «Робототехника и комплексная автоматизация» Кафедра «Инженерная графика»

Н.В. Морозова, Т.С. Разомасова, Т.Л. Белобородова

Соединение деталей с помощью резьбы. Чертеж сборочной единицы и спецификация

Электронное учебное издание

Методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине «Инженерная графика» для студентов факультета ИУ

Москва

(С) 2016 МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА

Рецензент

Белобородова Т.Л., Морозова Н.В., Разомасова Т.С. «Соединение деталей с помощью резьбы. Чертеж сборочной единицы и спецификация»

под редакцией доцента кафедры «Инженерная графика» к.т.н., Л.С. Сенченковой.

Данные методические указания содержат практические рекомендации по изучению темы «Сборочные чертежи» для выполнения домашнего задания по построению чертежа сборочной единицы. Основное внимание уделено построению соединений с помощью резьбы (соединение винтом) в соответствии со стандартами ЕСКД на машиностроительных чертежах. Последовательность построения соединений рассмотрена на примере простой сборочной единицы.

Для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана факультета «Информатика и системы управления».

Рекомендовано учебно-методической комиссией факультета РК МГТУ им. Н.Э. Баумана

Электронное учебное издание

Нонна Васильевна Морозова

Татьяна Станиславовна Разомасова

Татьяна Леонидовна Белобородова

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ РЕЗЬБЫ. ЧЕРТЕЖ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

(С) 2016 МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА

Оглавление

Введение	
Общие положения	
Порядок выполнения работы	
Последовательность вычерчивания соединения деталей винтом	10
Приложение 1	15
Приложение 2	24
Приложение 3	29
Приложение 4	30
Приложение 5	31
Заключение	32
Контрольные вопросы	32
Литература	32

Введение

В курсе инженерной графики студенты немашиностроительных специальностей изучают правила построения изображений изделий на простых примерах ивыполняют небольшой объем графических работ по сравнению с курсом инженерной графики для конструкторов — машиностроителей. Это требует создания отдельных комплектов домашних и контрольных заданий и учебных пособий для выполнения их.

<u>Цель и содержание</u> задания – изучение соединений с помощью резьбы на примере простой сборочной единицы, состоящей из двух стилизованных деталей и крепежных винтов, и выполнение чертежа сборочной единицы со спецификацией.

Пример выполнения задания представлен на рис. 1 и 2.

Общие положения

Сборочная единица (по ГОСТ 2.101 – 68) – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии – изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т.п.), например: автомобиль, станок, телефонный аппарат, микромодуль, редуктор, сварной корпус, маховичок из пластмассы с металлической арматурой.

Сборочный чертеж (по ГОСТ 2.102 - 2013) – документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

Спецификация (по ГОСТ 2.102 - 2013) – документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.

При составлении сборочных чертежей необходимо руководствоваться правилами ГОСТ 2.109 – 73 «Основные требования к чертежам».

При составлении спецификации используются правила ГОСТ 2.106 – 96 «Текстовые документы».

В таблицах приложения 1 дана вся необходимая информация о форме и размерах деталей, входящих в сборочную единицу.




Рис. 1

Эона Зона	<u> </u> Оδозначение	Наименование	Кол.	Приме чани
Ш		Локимонтанна		
\vdash		<u>Документация</u>		
Ш		Сборочный чертеж		
		<u>Детали</u>		
	1	Корпус	1	
	2	Крышка	1	
		<u>Стандартные</u>		
+		<u>изделия</u>		
	3	Винт M12x30 ГОСТ 17475-80	2	
		1001 17475-00		
H				
+				
Ш				
${\mathbb H}$				
井				
Изм Лисп	Н. докум. Подп. Цата Иванов И.		<i>a</i>	
Разрао Пров.	Иванов И. Петров П.И.	Вкладыш МГТУ им.	/lucm	1

Рис. 2

Порядок выполнения работы

Задание следует выполнять в определенной последовательности

- 1. На бланках заданий (приложение 1) прочитать чертежи деталей, т.е. проанализировать форму ограничивающих их поверхностей, определить сопрягаемые поверхности. Форму и размеры стандартных винтов определить по справочным таблицам, приведенным в данном методическом пособии (приложение 2) в соответствии с обозначением и номером стандарта для винтов.
- 2. Вычертить фрагменты соединения на черновике, при этом конструкцию соединения деталей винтом показать в разрезе, секущая плоскость проходит через ось винта. Винт как сплошное тело показывают нерассеченным. На рис. 3a 3д показана последовательность соединения деталей винтом и определение размеров элементов этого соединения: длины L ввинчиваемой части резьбы винта и длины L_2 резьбы и в отверстии.

Длина резьбы в отверстии определяется по формуле: $L_2 = L + 2P$, где 2P – принятый запас резьбы в отверстии (P- шаг резьбы).

Глубина L_I глухого отверстия с резьбой определяется из условия <u>недовода</u> режущего инструмента (метчика) до дна глухого отверстия и наличия на инструменте режущей части с неполным профилем резьбы (определяет <u>сбег</u> резьбы). Разница между длиной резьбы с полным профилем L_2 и глубиной глухого отверстия L_I называется <u>недорезом</u> и определяется по ГОСТ 10549 – 80 (приложение 3) и может быть принята равной примерно 5P, где P – шаг резьбы.

Форма и размеры опорных поверхностей под головки винтов зависят от формы и размера головки винта и должны соответствовать ГОСТ 12876 - 67. Диаметр сквозного отверстия под винт d_h определяется по ГОСТ 11284 - 75 (приложение 4).

Если секущая плоскость проходит через ось резьбы, то изображение внутренней резьбы в отверстии на разрезе показывают основными толстыми линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями по наружному диаметру по всей длине резьбы без сбега. Границу резьбы без сбега изображают основной толстой линией.

При вычерчивании диаметр d_o можно принимать равным внутреннему диаметру резьбы (см. приложение 3). Конец глухого отверстия образуется режущей частью сверла и изображается в виде конической поверхности с углом при вершине 120^0 (на чертежах данный размер не указывают). Размеры фасок z в отверстии с резьбой определяет ГОСТ 10549-80 в зависимости от шага резьбы P.

На чертеже резьбу в соединении также показывают условно, при этом наружная резьба стержня закрывает внутреннюю резьбу в отверстии, участок резьбы, не закрытый стержнем, показывают как внутреннюю резьбу детали в отверстии.

3. Выполняют сборочный чертеж изделия на листе формата A3 (420 x 297): главное изображение (фронтальный разрез) и вид слева (см. рис. 1).

В соответствии с ГОСТом 2.109 – 73 сборочный чертеж содержит:

- изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу и обеспечивающих возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы;
- размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу. Для большего удобства пользования чертежом проставляют также размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу: установочные, присоединительные и габаритные размеры.

Установочными и присоединительными называются размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию. При указании присоединительных и установочных размеров наносят координаты расположения, размеры и другие параметры элементов, служащие для соединения с сопрягаемыми изделиями.

Габаритными размерами называют размеры, определяющие предельные внешние очертания изделия.

На сборочных чертежах студенты проставляют размеры шрифтом №3,5;

-номера позиций составных частей, входящих в изделие. Все части изделия нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации. Номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей.

Линию-выноску и полку выполняют сплошной тонкой линией. Линию-выноску заканчивают точкой на изображении. Линии-выноски не должны пересекаться между собой, быть параллельными линиям штриховки и пересекать размерные линии.

Номера позиций группируют в колонку или строчку (на одной горизонтальной или вертикальной линии). Номера позиций наносят шрифтом №7.

4. Составление спецификации. Основной конструкторский документ для сборочной единицы по ГОСТ 2.102 – 2013 – спецификация.

Спецификацию выполняют на отдельном листе формата A4 (210 x 197 мм) сначала тонкими линиями по правилам Γ OCT 2.106 – 96 (см. рис. 2).

Наличие тех или иных разделов спецификации определяют составом сборочной единицы.

Спецификация для сборочной единицы, выполняемая студентами, включает разделы: документация, детали, стандартные изделия (см. рис. 2). Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают тонкой линией.

В раздел «Документация» вносят конструкторские документы на сборочную единицу. В этот раздел студенты записывают «Сборочный чертеж».

В раздел «Детали» вносят детали, входящие в данное изделие. Запись деталей производят в алфавитном порядке.

В раздел «Стандартные изделия» записывают изделия, применяемые по государственным, отраслевым стандартам и стандартам предприятий. Студенты записывают: Винт М12 ГОСТ 17473 – 80.

5. Обводка сборочного чертежа и спецификации. Обводить можно только с разрешения преподавателя.

Последовательность вычерчивания соединения деталей винтом

Соединение винтом ГОСТ 1488-84




Рис. За

Соединение винтом ГОСТ 1491-80




Рис. 3б

Соединение винтом ГОСТ 17473-80




Рис. Зв

Соединение винтом ГОСТ 17474-80






Рис. 3г

Соединение винтом ГОСТ 17475-80



Приложение 1

Чертежи деталей



. <u>o</u> i	LOCI	Обозначение	σ	Þ	þ		$D \mid D$	Q	D = D	Q	H	H	Ή	Φ		-4	7	-4	ď	Z
Bap.	на винт	Винта			ų.		*	7	ļ M	7		-	7			~	7	ب	~	
19	1488 - 84	M8x16						5						99	62	*	*			
28	17473 - 80	M8x20	1,25	∞	9	44	09	99	16 20		8	9	16	09	99	¥	*	36 9 1,6	6	1,6
38	1488 - 84	M10x20		65										19	75	¥	×	3		
48	17473 - 80	M10x25	1,5	10	11	50	70	99	20	24 10	10	8	20	71	62	*	*	72/0	10 1,6	1,6
28	1488 - 84	M12x25	j											92	85	¥	*	42		
89	17473 - 80	M12x30	1,75	12	14	28	80	9/	22 30 10 10	30	10	10	20	80	68	*	*		11 1,6	1,6
															11411					

* - размеры определить, исходя из заданной длины винта.


Приложение 1 (продолжение)

Соединение винтом (варианты с 7 по 9)

фланец Za εO Z1x45° Zx45° 5) PHYAZ Сопрягаемые поверхности: ני др. Зошог

диусы 25мм.
Неуказанные радиусы 25мм.
7 5.
торцы А по осям отверстий
A NO OCAM
порцы :

25 92 48 24 32,5 6 20 1/8 25 15 10 10 48 7 7 7 30 110 58 29 39 7 24 213 30 16 12 58 * *	Bap.	Ле вар. ГОСТ И р де		d P	$a_{0}^{h} = b_{0}^{h}$ $b_{0}^{h} = b_{0}^{h}$	09	D, 16,4	O 00 13	C _w 4 ⋅	20 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Q 4 8	38		S S	, the state of the	C_3 C_4 C_5 B_4 C_5 16 142 20	β 50 Z	ω ∞ ;	Σ ∞ 5		ο	L_3 L_3 L_4 L_5	Z 9,1	N 2 2
2 30 110 58 29 39 7 24 213 30 16 12 58 * *	88	M10x25		1,5	Ξ	9/	20,4	112	l	25	92	48	32,5	9	20	17/8	25	01		 \dashv	\neg	-	13 I,	13 1,6 2,
	86	M12x30	12	1,75	14	90	24,4	136	7	30	110	58	39	7	24	213	30	12	300				5 1,	16 1,6 3



1,6 N _∞ Q I _∞ D D D σ^{c} П 1,25 D 1,5 1,75 D Обозначение M10x20 M10x20 M10x25 M12x30 M12x25 M8×16 M8x20 M8×16 на винт **LOCT** 17473 - 80 17473 - 8017473 - 80 1491 - 80 1491 - 80 1488 - 84 1491 - 80 1488 - 84

Bap.

12B 13B 16B


* - размеры определить, исходя из заданной длины винта.

J Kopnyc Соединение винтом (варианты с 18 по 20) а Z_O ^LO р 2x45° Z1x45° €0 N D Z2x45° ξO 2 отв. i_O ^{q}p [†]0 .06 0

Сопрягаемые поверхности: цилиндрические Ф $oldsymbol{ heta}_3$ и торцы A по осям отверстий Б.


№ Bap.	Винт по ГОСТ 17475-80	p	Р	q^{\prime}	a	D,	D_{z}	$D_{_{\vec{\beta}}}$	$D_{_{\zeta}}$)	В	В,	B_{z}	$B_{_{3}}$	Н	7	L ₂	Z ,	Z ₂
18B	M8x16	8	1,25	6	08	32	48	44	16,4	09	25	9	6	14	8	*	*	1,6	2
198	M10x20	10	1,5	11	94	36	58	50	20,4	70	32	8	13	17	10	*	¥	1,6	2
208	M12x30	12	12 1,75	14	011	40	99	28	24,4	08	43	11	17	20	10	*	*	1,6	2,5
							,												

* - размеры определить, исходя из заданной длины винта.



B							100										regradamine padagen smallin		1 1 1 1		1		9			
Bap. L	№ Винт по ар. ГОСТ 17474-80	p	Р	p="p	q		$D_{_{2}}$		$D_{_{\scriptscriptstyle{\downarrow}}}$	D_5	7	ر ـ	C ₂	<i>C</i>	Ç	Ç	B	$B_{_{_{2}}}$	$\boldsymbol{\beta}_{\beta}$	H	7	7	7 2	2	Z	D_3 D_4 D_5 C C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 D_7
<i>218</i> ⋈	M8x20	8	1,25	6	09	8 1,25 9 60 16,4 90	96	34	20	74	38	19	34 20 74 38 19 26 5 16 142 20 10 8 8 38	5	16	142	20	10	8	8	&	*	1(* * 10 1,6 2	2	10
M	228 M10x25 10 1,5 11 76 20,4 112	10	1,5	11	76	20,4	112	44	25	92	48	24	44 25 92 48 24 32,5 6 20 178 25 13 10	9	20	178	25	13	10	7	° ∞	*	1.3	1,6	2,5	10 48 * * 13 1,6 2,5 12,5
M	238 M12x30 12 1,75 14 90 24,4 136 52 30 110 58 29 39 7 24 213 30 16 12	12	1,75	14	06	24,4	136	52	30	110	28	29	39	7	24	213	30	16	12	; ;	. 85	*	16	1,6	3	* * 16 1,6 3 15

* - размеры определить, исходя из заданной длины винта.




1,6 1,6 B_3 H L, L₂ 10 10 00 20 B 13 B, 9 8 43 25 32 9 08 16,4 20,4 24,4 ď D_1 D_2 D_3 44 48 99 28 40 32 36 110 0 80 94 'n 1,25 9 O 10 17 00 Винт по ГОСТ 17474-80 M12x30 M10x20 M8x16

№ Bap.

24.8 25.8 26.8 * - размеры определить, исходя из заданной длины винта.


Соединение винтом с квадратной головкой по ГОСТ 1488-84




Соединение винтом с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80



Соединение винтом с полукруглой головкой по ГОСТ 17473-80




Соединение винтом с полупотайной головкойпо ГОСТ 17474-80



Соединение винтом с потайной головкой по ГОСТ 17475-80




Винты Винты с квадратной головкой по ГОСТ 1488-84




Наименование величины, мм	M8x16	M10x20	M12x25
Номинальный диаметр резьбы d	8	10	12
Шаг резьбы Р	1,25	1,5	1,75
Длина винта 1	16	20	25
Длина резьбы в	16	20	25
Размер под ключ S	8	10	12
Высота головки к	5,5	7,0	8,0
Диаметр описанной окружности е	10	13	16
Диаметр буртика D	14	16	20
Высота буртика k ₁	2	3	3
Радиус под головкой R	0,6	0,6	0,6
Размер диаметра D ₁	~6,5	~8,5	~10
Фаска z	1,6	1,6	2,0

Винты с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80




Наименование величины, мм	M8x16	M10x20	M12x25
Номинальный диаметр резьбы d	8	10	12
Шаг резьбы Р	1,25	1,5	1,75
Длина винта l	16	20	25
Длина резьбы в	16	20	25
Диаметр головки D	13	16	18
Высота головки к	5	6	7
Ширина шлица п	2,2	2,7	3,2
Глубина шлица t	2,5	3,0	3,5
Фаска z	1,6	1,6	2,0

Винты с полукруглой головкой по ГОСТ 17473-80




Наименование величины, мм	M8x20	M10x25	M12x30
Номинальный диаметр резьбы d	8	10	12
Шаг резьбы Р	1,25	1,5	1,75
Длина винта 1	20	25	30
Длина резьбы b	20	25	30
Диаметр головки D	13	16	18
Высота головки к	5,6	7,0	8,0
Радиус сферы головки R ₁	6,6	8,1	9,1
Радиус под головкой R	0,6	0,6	0,6
Ширина шлица n	2,2	2,7	3,2
Глубина шлица t	3,5	4	4,2
Фаска z	1,6	1,6	2,0

Винты с полупотайной головкой по ГОСТ 17474-80



Наименование величины, мм	M8x16	M8x20	M10x20	M10x25	M12x30
Номинальный диаметр резьбы d	8	8	10	10	12
Шаг резьбы Р	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75
Длина винта 1	16	20	20	25	30
Длина резьбы b	12	16	15	20	24
Диаметр головки D	14,5	14,5	18,0	18,0	21,5
Высота потайной части головки k	4	4	5	5	6
Высота сферы f	2	2	2,5	2,5	3
Радиус сферы R ₁	15	15	19	19	22,5
Ширина шлица п	2,2	2,2	2,7	2,7	3,2
Глубина шлица t	3,5	3,5	4,2	4,2	5
Фаска z	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0

Винты с потайной головкой по ГОСТ 17475-80



Наименование величины, мм	M8x16	M8x20	M10x20	M10x25	M12x30
Номинальный диаметр резьбы d	8	8	10	10	12
Шаг резьбы Р	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75
Длина винта l	16	20	20	25	30
Длина резьбы в	12	16	15	20	24
Диаметр головки D	14,5	14,5	18,0	18,0	21,5
Высота головки к	4	4	5	5	6
Ширина шлица п	2,2	2,2	2,7	2,7	3,2
Глубина шлица t	1,8	1,8	2,3	2,3	2,7
Фаска z	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0

Приложение 3 Значения диаметров для внутренней метрической резьбы


Размеры даны в миллиметрах

Наружный диаметр резьбы (d)	Шаг <i>Р</i> (мм)	Внутренний диаметр резьбы d_o
8	1,25	6,65
10	1,5	8,4
12	1,75	10,1
14	2	11,8
16	2	13,8
20	2,5	17,3
24	3	20,75

Размеры сбегов, недорезов и фасок для внутренней метрической резьбы по ГОСТ 10549-80


Размеры даны в миллиметрах

Шаг резьбы, Р	Недорез а, не более	Фаска z
1,25	5	1,6
1,5	6	1,6
1,75	7	1,6
2	8	2
2,5	10	2,5



Отверстия сквозные под крепежные детали по ГОСТ 11284-67 Поверхности опорные под крепежные детали по ГОСТ 12876-67

Поверхности опорные под крепеж	ные детали по ГОСТ 12876	-6 7	
D D	Винт ГОСТ 1491-80		
	Диаметр резьбы крепежной детали, <i>d</i>	d_h	D
	8	9	15
$\frac{d}{d_h}$	10	11	18
	12	14	20
	Винт ГОСТ 17473-80 Винт ГОСТ 1488-84		
	Диаметр резьбы крепежной детали, d	d_h	D_1
	8	9	20
	10	11	23
	12	14	26
90 °	Винт ГОСТ 17474-80		
	Диаметр резьбы крепежной детали, <i>d</i>	d_h	D_1
	8	9	16,4
	10	11	20,4
	12	14	24,4
	Винт ГОСТ 17475-80		
	Диаметр резьбы крепежной детали, <i>d</i>	d_h	D
	8	9	16,4
	10	11	20,4
	12	14	24,4



Заключение

Решение представленных домашних задач для изучения соединений с помощью резьбы на примере простой сборочной единицы дает возможность перейти к рассмотрению более сложных задач в дальнейшем.

Контрольные вопросы

- 1. Какое изделие называют деталью?
- 2. Какое изделие называют сборочной единицей?
- 3. Какой конструкторский документ называют сборочным чертежом?
- 4. Какой конструкторский документ называют спецификацией?
- 5. Какой конструкторский документ является основным для сборочной единицы?
- 6. Какой конструкторский документ является основным для детали?
- 7. Какое изображение на чертеже сборочной единицы выбирают в качестве главного?
- 8. Каковы правила нанесения штриховки на чертеже сборочной единицы?
- 9. Как располагают надписи на чертеже? Как выбрать номер шрифта для нанесения надписей на чертеже?
- 10. Какие группы размеров проставляют на сборочных чертежах?
- 11. В каком порядке следует производить запись разделов спецификации?
- 12. Как следует располагать на сборочном чертеже номера позиций?
- 13. Как выбрать номер шрифта для нанесения номеров позиций?

Литература

- 1. ЕСКД. М.: Стандартинформ, 2008. 500с.
- 2. Выполнение и чтение чертежей сборочных единиц в курсе «Инженерная графика» / Т.Л. Белобородова, Н.В. Палий, Л.С. Сенченкова, В.И. Серёгин— М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.
- 3. Выполнение чертежей деталей в курсе инженерной графики: учеб. пособие / Л.Г. Полубинская, Л.С. Сенченкова, В.И. Федоренко, Т.Р. Хуснетдинов М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013.