# **FPGA-конструктор советских микро-ЭВМ**

ДВК-1

ДВК-2

ДВК-3

Электроника-60

Краткое руководство по созданию собственных периферийных устройств.

## Содержание

1 Dn	Введение	2
Ι.	<b>D</b> ведение	∪

### 1. Введение

Это проект разрабатывался в первую очередь как замена физически и морально устаревшего управляющего оборудования, все еще находящегося в эксплуатации на различных предприятиях. В 80-х — 90-х годах прошлого века контроллеры на основе PDP-11 — совместимого оборудования были весьма популярны и использовались в различных контрольно-измерительных приборах, системах ЧПУ, лабораторных стендах и много где еще. Сейчас это оборудование все еще частично эксплуатируется, и самым узким местом становится именно управляющий контроллер — древняя элементная база уже переработала все мыслимые сроки, и дальнейший ремонт становится весьма затруднительным.

В основе таких управляющих систем обычно находится какая-либо из плат микро-ЭВМ, чаще всего МС1201.02 или Электроника-60. К микро-ЭВМ через шину МПИ подключаются специализированные платы, стыкующие контроллер с управляемым оборудованием — аналоговыми и дискретными каналами ввода-вывода. В контроллер обычно или добавляется набор ПЗУ с управляющими программами, или программы грузятся с перфоленты или гибкого диска.

Предлагаемый, и уже опробованный мной подход предполагает не замену вышедших из строя плат в корзине МПИ, а замену всего контроллера целиком. Для этого придется разработать новую плату, уже на современных электронных компонентах, содержащую в своем составе все необходимые каналы для стыковки с оборудованием — ЦАП, АЦП, опторазвязки дискретных датчиков, реле, и все прочее. Плата эта подключается к портам FPGA, и вся обработка производится контроллером, схемотехнически реализованном уже внутри FPGA. Такой подход имеет массу достоинств. Можно выкинуть из электрошкафа громоздкую корзину МПИ и еще более громоздкий блок питания — новая схема будет компактной, и потреблять всего несколько ватт. Как следствие, контроллер будет совершенно холодным и не потребует систему охлаждающих вентиляторов, противно воющих в электрошкафе и собирающих из воздуха цеха грязь и пыль. Схема станет надежной — она построена на современной элементной базе, имеет минимум разъемных соединений.

В качестве платы FPGA можно использовать любую подходящую отладочную плату — их много продается и в Китае, и у локальных торгашей. Главное, чтобы стоящая на ней FPGA имела достаточно ресурсов для реализации схемы контроллера, и имела достаточное количество внешних портов.

Для реализации полноценного контроллера потребуется создать дополнительные модули, подключаемые к внутренней общей шине wishbone, и осуществляющие взаимодействие с оборудованием. Модули должны иметь тот же самый набор регистров и тот же протокол работы, что и оригинальные интерфейсные платы, работавшие ранее на шине МПИ в оригинальном контроллере. Этот документ дает краткое знакомство с процессом добавления модулей к проекту.

#### 2. Постановка задачи

Процесс создания модуля будем разбирать на конкретном примере. Пример будет сильно упрощенным и избыточным по количеству регистров — он не предназначен для использования на практике, и нужен только как пример.

Предположим, что нам нужно сделать устройство двухканального дискретного ввода-вывода. Снаружи к модулю подключаются два исполнительных устройства, например два реле, и два дискретных датчика, например концевых выключателя. Назовем наш модуль просто и незатейливо — **dio**.

Модуль имеет на общей шине 2 регистра — регистр управления CSR и регистр данных DR. Биты регистра данных отражают состояние дискретных датчиков, а также упраляют состоянием исполнительных устройств.

В случае появления логической 1 (активное состояние) на любом из входов модуль должен вызвать векторное прерывание.

Присвоим регистру управления адрес 175300, регистру данных адрес 175302. Прерывание будет использовать вектор 310.

Формат регистра CSR:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
									IE	IRQ					
									R/W	R/W					

Бит 6 (**IE**) — разрешение прерывания. Это бит есть в регистре CSR всех стандарных устройств.

Бит 5 (**IRQ**) — признак запроса прерывания. Если наступило событие, приводящее к прерыванию, но самого прерывания еще не произошло, это флаг устанавливается в 1. Запись 0 в этот разряд приводит к сбросу ожидающего прерывания.

Конечно, в данном случае регистр упрощен до предела и вообще не особо нужен. В более сложных устройствах обычно есть бит 15 (BSY) — признак занятости модуля, бит 0 (GO) — триггер запуска команды на выполнение, и бит 7 (DRQ) — признак готовности данных для чтения-записи процессором.

#### Формат регистра DR:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												<b>O</b> 2	01	<b>I2</b>	I1
												R/W	R/W	R	R

Биты 3 и 2 (**O2** и **O1**) — управление каждым из каналов дискретного вывода. Записанная в этот регистр 0 или 1 переключает уровень сигнала на выходе, например включает-выключает реле.

Биты 1 и 0 (**I2** и **I1**) отражают состояние соответствующих дискретных входов. Запись в эти разряды игнорируется.

#### 3. Внешние порты модуля

Для стыковки с шиной wishbone модуль должен иметь стандартный набор сигналов этой шины. Кроме того, в список внешних портов включаются 2 линии ввода и 2 линии вывода дискретных данных. Вот заголовок нашего модуля:

```
module dio (
input wb_clk_i, // тактовая частота шины
input wb_rst_i, // сброс
input [1:0] wb_adr_i, // адрес
```

```
input
              [15:0]
                          wb_dat_i,
                                       // входные данные
  output reg [15:0]
                          wb_dat_o,
                                       // выходные данные
  input
                          wb_cyc_i,
                                       // начало цикла шины
                          wb_we_i,
  input
                                       // разрешение записи (0 - чтение)
   input
                          wb_stb_i,
                                       // строб цикла шины
                          wb_sel_i,
                                       // выбор байтов для записи
   input
              [1:0]
                                       // подтверждение выбора устройства
  output reg
                          wb_ack_o,
// обработка прерывания
                                       // запрос
   output reg
                          irq,
                                       // подтверждение
   input
                          iack,
// интерфейс ввода-вывода дискретных сигналов
                                  // выходная линия 1
   output reg
                          do1,
  output reg
                          do2,
                                   // выходная линия 2
   input
                          di1,
                                  // входной сигнал 1
  input
                          di2
                                  // входной сигнал 2
 );
```

Из всей адресной шины нам требуются только 2 бита, поскольку в адресном пространстве модуль представлен двумя регистрами (диапазон адресов 175300-175303). Назначение всех сигналов шины и ее протокол можно найти в описании шины wishbone.

4.