Tài liệu hướng dẫn cài đặt Eclipse Mosquitto MQTT Broker

Trước hết khởi động *Terminal* sudo dnf install mosquitto Sau khi cài đặt xong, thực hiện cài đặt như sau: mosquitto

Khi hoạt động lần đầu tiên, mosquitto mqtt broker chỉ hoạt động trong nội bộ máy cài đặt

ightarrow Do đó, bổ sung thêm tùy chọn để hoạt động với các thiết bị từ xa như sau:

- 1. sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
- 2. Bổ sung allow_anonymus true
- 3. Bổ sung listener 1883

Sau khi lưu lại, thực hiện khởi động lại mosquitto mqtt broker

#inquiry

#reflection