21 procedimientos de daporatorio seguras

2.1.1 Procedimientos Para Proteger Personas

2.1.1.1 Seguridad general

Ins condiciones generales axudan a evitar

que pressand suffra lectares yquest

danien las equipas de computaçãon.



Jodn deben comprender y segur 1 las procedimientos de Seguridad La siguiente es una lista parcia de precavaianos que se Jeben tomar

al trabasar en una · PC.

o Quitese el reins, alhabas y reamode com horado

· carte de asimentraise desenable el equipa antes

de rensizar es serviso

Ocuser bordes afile dos del borde de gobinete delale

• Nunia abra una fuente de allmentación o un manital

Con Exporte de d'importación integrada

· Notaque arens de impresaços que esten calientes a convoltare


a No Tener asimentos ni besinas en el area de Trabeso

opm antenda svared de trabajo limbiny ordenado

· Dable Vadillas Para levanter absetas Pesadas







5

Sign esons skecomendaciones para evitar

dances for ESD normanismos

- conserve todas sos componentes en passos
  contiestatios hasta que este sista para instalado
- O utilize differentiales connectedes a tierra en las
- o Utilize alternerilles confectadas a tie fra en areas
  de trabaso
- OUTILIZE PULSERES antiestations counds trabalcon Pc

(a) instreterencia electromagnetica (EMI) es la instrucción de Señale, electro magneticas externas enun medio transmitido como el cabledo de cobre

Existe a muchai fuenti EMI

Cusiquier fuenti diseñada para generar enersia electromanatica

• Confirm Evente artificial como las lineas de


transmicien de energio y 101 motores electricas o sucesons parulales como tormentas electricas o

radiaciones salares einterestelares

Las condicione elimetico deleter los equipos de computación de diferentes moneras

- esifatemperatura ambiente es mux calente las equipos lueden recalentar
- esi hay por hymedad armenta la Ansibilidad de ESD
- de El nivel excesivo de humedad prede probocar denos en 101 equilas

Scribe



## 2123 Dispositivos de Proteccian de alimentación



A fin de gradar a proteger

Contra problèmat de flucturin de

dimentación ytivize dispositival

para proteger interation;

o in equipment de competación;

e Supresor de voltaje: Avuda a proteger contro (of daño) acastopado) por segre valtale y Pico de valtaje

Avudan a proteger contra posibles problemas de energia electrica mediante el suministro de un nivel constante de energia electrica con electrica avad computador o a otra dispositivo.

efuente de alimentation de reserva (SPS)

Asodor a Proteger (antra pasibles problemas

de emergia electrica mediante una bateria

de reserva que suministra energia cuandase

produce unación del voltase de entrala por debase

sel pivel normal

Los fabricantes de ups sugieren no conectar impresaros insar avna ups ya que prede sabrecargarse



