

## 电子测量技术

西南交通大学电气工程学院

西南交通大學





## 第1章 绪论

- 测量及其重要意义
- 电子测量
- 电测仪器及发展
- □ 计量的基本知识
- 本课程的主要内容



## 西南交通大学


## 1.1 测量及其重要意义

## 1.测量

例:长度的丈量

◆ 古典阶段











## 1.测量

例:长度的丈量

◆ 古典阶段

手指宽度

足底的长度

英寸 (2.54cm)

英尺 (30cm)

中国古代"度量衡"

布手知尺手捧为升迈步为亩

历由交通大學

《电子测量技术》






#### ◆ 经典阶段

米: 地球子午线长度的四千万分之一。

复现精度: 10-7

实物基准宏观

◆ 现代阶段



米: 光用1/299792458秒的时间在真空中传播 的长度。

复现精度: 10-9

微观自然基准





## 1.1 测量及其重要意义

## 1.测量

测量的目的是准确地获取被测参数的值,通过测量能使人们对事物有定量的概念。

为确定被测对象的量值或量值的依从关系而进行的实验过程。




# 西南交通大学

## 2.测量的意义


门捷列夫(1834-1907)

科学始于测量,没有测量, 便没有精密的科学。



#### 开尔文(1824-1907)

当你能够测量你所关注的事物,而且能够用数量来描述他的时候,你就对其有所认识;当你不能测量他,也不能将其量化的时候,你对他的了解就是贫乏和不深入的。







#### 钱学森(1911-2009)



信息技术包括测量 技术、通信技术和计算 机技术,测量技术是信 息技术的关键和基础。







### ◆日常生活中处处离不开测量

#### 家用电器:

空调、冰箱、电饭煲: 温度测量

自动感应灯: 亮度测量

数码相机、数码摄像机:自动对 焦(红外测距)



医疗卫生:数字体温计:温度测量(接触式和非接触式)

电子血压计:压力检测

血糖测试仪、胆固醇检测仪: 离子测量



◆科学的进步和发展离不开测量 离开测量就不会有真正的科学

> 没有望远镜就没有天 文学,没有显微镜就 没有细胞学,没有指 南针就没有航海事业









### ◆生产发展离不开测量

农业社会中,需要丈量土地、衡量谷物,就产生了长度、面积、容积和重量的测量;掌握季节和节候,出现了原始的时间测量器具,并有了天文测量。

现代化的工业生产中,处处离不开测量。

一架飞机中:


一个大型石油化工厂:

一个大型钢铁厂:

3000个测量传感器;

6000个测量传感器;

20000个测量传感器。



汽车测量传感器:汽车电子控制系统的信息源,关键部件,核心技术内容

普通轿车:约安装几十到近百只测量传感器.

豪华轿车:测量传感器数量可多达二百余只.



## ◆在高新技术和国防现代化建设中则更是 离不开测量





例如,每种新设计的飞机,需要测试飞机高速飞行中受气流冲击作用下的性能,通过风洞试验测定机身、机翼的受力和振动分布情况,以验证和改进设计。





## 测量是科学进步和生产发展的重

要技术基础。测量水平的高低,已成为

一个国家科技发展水平的重要标志。





## 1.2 电子测量

## 1. 电子测量

电子测量是测量学的一个重要分 支,是泛指以电子技术为手段而进 行的测量。

电子测量是电子学和测量学相结合的产物。





## 2. 电子测量的内容

- (1) 电能量的测量
- (2) 信号特性的测量
- (3) 电路参量的测量
- (4) 电子设备的性能测量
- (5) 非电量的电测量





## 重要的基本电参量:

电压

阻抗

频率、时间、相位





## 3. 电子测量的特点

■频率范围宽

 $10^{-6}$ — $10^{12}$ 

- ■量程范围大
- ■测量准确度高

时间频率10-15——10-16

- ■测量速度快
- ■易于实现遥测和长期不间断的测量
- ■易于实现测量过程的自动化和测量仪器微机化



## 4. 电子测量的方法



• 直接测量法




借助于测量仪器将被测量与同性质的标准量进行比较,直接测出被测量的数值。

特点:测量简单,但精度不易提高。



- 4. 电子测量的方法
- (1) 按测量手续分类
  - 间接测量法



先通过测量与被测 量有确定函数关系的其 它物理量,再根据函数 关系(公式、曲线、表 格等)计算出被测量, 间接得到被测量量值的 测量方法。

特点:测量精度高,但测量费时、费事。





## 4. 电子测量的方法



## (1) 按测量手续分类

## 组合测量法

当某项测量结果需要多个未知参数表达 时,可通过改变测量条件进行多次测量, 根据测量的量与未知参数间的函数关系列 出方程组并求解,进而得到未知量,这种 测量方法称为组合测量。

特点:测量复杂、费时,但易达到较高的准确度。





例如: 电阻的电阻温度系数的测量。已知 电阻阻值与温度之间满足关系:

$$R_t = R_{20} + \alpha(t - 20) + \beta(t - 20)^2$$

## 在三个不同温度下测得相应的三个电阻值代入上式得

$$R_{t_1} = R_{20} + \alpha(t_1 - 20) + \beta(t_1 - 20)^2$$

$$R_{t_2} = R_{20} + \alpha(t_2 - 20) + \beta(t_2 - 20)^2$$

$$R_{t_3} = R_{20} + \alpha(t_3 - 20) + \beta(t_3 - 20)^2$$

$$R_{t_3} = R_{20} + \alpha(t_3 - 20) + \beta(t_3 - 20)^2$$

$$R_{t_3} = R_{t_3} + \alpha(t_3 - 20) + \beta(t_3 - 20)^2$$



- (1) 按测量手续分类
- (2) 按测量性质分类
  - 时域测量
  - 频域测量
  - 数据域测量
  - 随机测量

## 时间

## 频率

## 数字量

示波器

频谱分析仪

逻辑分析仪

## 噪声,干扰信号





- 4. 电子测量的方法
  - (1) 按测量手续分类
  - (2) 按测量性质分类
  - (3) 按测量读数的获得方式分类
    - 直读测量法

从仪器仪表的指示直接获取读数。

• 比较测量法

把被测量与同类的标准 量进行比较,根据比较的结 果推算出测量读数。






## 1.3 电子测量仪器及其发展

#### 电子测量仪器是指用于进行电子测量的仪器。

如:指示仪器、比较式仪器、纪录式仪器、信号源、传感器等。

#### 发展:







#### 1. 模拟式仪器

利用电磁学原理,借助指针偏转(机械式)来显示测量结果。



电压表





电流表

多用表

特点:功能简单、精度低、响应速度慢





#### 2. 数字化仪器

将模拟信号转化为数字信号进行测量, 并以数字方式输出测量结果。



数字兆欧表





数字多用表

特点:精度高、响应速度快、读数清晰直观、 容易与计算机结合



## 西南交通大学

### 3. 自动测试系统

#### (1) 智能仪器

仪器肉置微处理器或数字处理器,既 能自动测试又具有较强的数据处理能力。

#### 带软驱的示波器



#### 智能电参数测量仪



有功功率、 无功功率、 电压、电流





#### (2) 虚拟仪器



虚拟示波器

是一种功能意义上的仪器,以计算机为核心,具有虚拟仪器面板,通过软件来完成测试任务,硬件只解决信号的输入输出。





#### (3) 网络化仪器

#### 具有网络功能的16700 系列逻辑分析仪



是在远程测控中使用的仪器,以PC机和工作站为基础,通过组建网络来构成测试系统。





## 1.4 计量的基本知识

## 1. 计量

体现已知量在测量过程中作为比较标准的各类量具、仪器仪表,必须定期进行检验和校准,以保证测量结果的准确性、可靠性和统一性,这个过程称为计量。





## 2. 单位制

### 计量单位:

有明确定义和名称并令其数值为1 的固定的量。

> 例如:长度单位1米 (m), 时间单位l秒(s)。





### 3. 计量器具

能直接或间接测出被测对象量值的量具、计量仪器和计量装置。

## 按用途分类:

- 计量基准
- ▄ 计量标准
- \_\_工作计量器具





## 4. 计量检定和量值传递

#### 计量检定:

为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。

#### 量值传递:

就是通过计量检定,将国家基准所复现的单位值,经各级计量标准逐级传递到工作用计量器具,构成一个各种单位的传递网,从而保证在实际测量中测量所得到的数值的准确和一致。



## 1.5 本课程的主要任务

本章结束

- 1.测量误差与测量不确定度理论;
- 2. 电测仪器的技术性能和基本组成、

仪器的工作原理、使用方法;

- 3. 电信号参数、电路无器件和电路参数 的概念和基本测量方法。
- 4.自动测试系统的设计与实现。