### 模拟电子技术实验

电子技术实验中心 222.18.57.20 lanfengdi@swjtu.edu.cn

### 成绩组成、考核方式

- •平时成绩 60%
  - > 预习情况(设计电路、元器件)、
  - 实验验收,实验完成步骤及质量,每个实验有3次验收机会(包括当堂验收2次,补做验收1次。当堂验收未通过的,在自选实验周时补做,第2次自选实验周只能补做后半学期的实验,最多只能补做3个实验)
  - > 总结报告

### 成绩组成、考核方式

•期末操作考试 40%

操作:单元电路的设计、电路安装调试、指标的测试。(主要考核电路测试方法、实验仪器的使用)

# 学生实验守则

- 实验前必须充分预习,完成指定的电路设计任务。
- 带有效证件进入实验室,独立完成实验,禁止代做、 抄袭数据行为.
- 实验过程中应做好实验记录,实验结果须经指导教师 验收并在预习报告上签字后才能拆除实验线路。
- 仪器设备应按使用方法操作,不得随意更换或拆卸, 实验完毕按原样整理桌面。并关闭本实验台所有仪器 电源. 仪器设备若有损坏,请及时报告指导教师.
- 实验室内不得乱扔杂物、纸屑,不得大声喧哗,严禁 吸烟。保持室内文明整洁。

## 预习报告要求


- 一、预习报告
- 1. 实验名称
- 2. 实验原理及实验电路
- 3. 理论值预算
- 4. 电路设计及参数计算过程
- 5. 实验数据记录表
- 6. 仿真数据(视具体实验内容要求定)
- 7. 完成各实验的具体预习要求
- 预习报告评分标准:
- 各项内容完成者记A,第3,4、项未完成者记B档,余记C, 无预习报告者给予警告,三次C者取消实验课资格。

### 实验一 常用仪器使用练习

实验器的使用—电压输出(电压值、极性)、电路区信号源使用—给定指标的波形的输出晶体管MV表—测信号值(合理选档、读值)示波器正确使用—波形的稳定、指标正确测试(峰值、周期)


## 常用元器件:电阻器

- 四环色标电阻器: 靠近电阻器的一端有4 道色环,第1、2两道色环分别表示第一、 第二位有效数字,第3道色环表示"0"的 个数,第4道色环表示误差等级(见附表 1)。
- 五环色标电阻器:靠近电阻器的一端有5 道色环,第1、2、3两道色环分别表示第 一、第二位和第三位有效数字,第4道色 环表示"0"的个数,第5道色环表示误差 等级。



#### $470\ 00 = 47k\Omega$

	色别	黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	金	银	本色
,	对应数 字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			



 $100\ 000 = 100 k\Omega$ 

色别	黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	金	银	本色
对应数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

#### • 万用表

- 可测直流电压、直流电流、 交流电压、交流电流、电 阻、二极管等
- 注意:
  - 测量需要注意极性
  - 先选好量程再接入电路
  - 交流档只能测量50Hz低频 (本实验不能用)
  - 建议只用来测直流电压、电流和电阻



《模拟电子技术实验》

#### MFB-4 模拟电子技术实验器

下面板电源引出位置:

下面板 4 路 (两组)可调电源引出位置:


±1~±5 V; 粗调、细调两档(无电压指示);

一般作为直流信号源使用。

±7~±15V; 正、负电压分别指示,单调;


一般作为电路电源使用。


固定 5 V 电源输出:



《模拟电子技术实验》

西南交通大学 电子技术实验室





MFD-4


圈鳃突尔维号自照爵




西南交通大学 宁波中策电子有限 联合开发









# 1.直流稳压电源的使用和 万用表的使用

• 用数字万用表"DCV"档测量输出电压值, 并填入表3.1

表3.1 用万用表测量稳压电源的输出电压

稳压源正电源输出	+3	+5	+12
数字万用表测量值			
稳压源负电源输出	-2	-5	-12
数字万用表测量值			

报警: 输出短路、

注意事项:

开机时电源输出端不能和被测电路连接, 以防电压过大损坏电路。

## 2.信号发生器和交流毫伏表的使用


• 设置信号发生器输出正弦波,按表3.2内容改变输出信号频率和幅度,并用交流毫伏表测量信号的有效值。

表3.2 给定指标的正弦波的输出


正弦波指标要求	10kHz/10mV	5kHz/3V	1kHz/1V
交流毫伏表测量值			

Vpp, 如果信号源没有指示则 用借助示波器调

#### DF1641信号源




《模拟电子技术实验》



## DF2170 双通道交流电压表

SYN: 两路通道量程由 CH2联动调节;



#### **ASYN:**

两路通道量程独立调节;

#### 注意:

量程选择应 使指针有尽可能 大的偏转,以提 高读数精度

## 3.用示波器测量信号发生器输出的正弦波的输出


表 3.3 示波器测量

信号接入通道		(正弦波 Iz/有效值)	C H 2	(直流3)
探头衰减档	× 1	$\times$ 1 0	X 1	× 1 0
示波器V/div(Y轴)				
示波器峰一峰值读数				
示波器频率值读数				
示波器ms/div(X轴)				

## 实验一常用实验仪器练习

### • 万用表

- 可测直流电压、直流电流、 交流电压、交流电流、电 阻、二极管等
- 注意:
  - 测量需要注意极性
  - 先选好量程再接入电路
  - 交流档只能测量50Hz低频 (本实验不能用)
  - 建议只用来测直流电压、电流和电阻








屏幕调整

# 示波器使用练习

- 三角波15Vpp
- 正弦波5mVpp
- •矩形波3Vpp,开启信号源的 直流偏移(DC Offset)









《模拟电子技术实验》


西南交通大学 电子技术实验室






《模拟电子技术实验》

西南交通大学 电子技术实验室



《模拟电子技术实验》

西南交通大学 电子技术实验室



《模拟电子技术实验》