

自动控制原理

PID控制器设计


任课教师: 马磊 电气工程学院 2020

PID控制器



PID(比例-积分-微分)控制器是工业过程中广泛采用的一种控制器, 也称为三项控制器


□ 传递函数:



西南交通大学

PID控制器


$$G_c(s) = \frac{K_I \left(\frac{K_D}{K_I} s^2 + \frac{K_P}{K_I} s + 1\right)}{s} = \frac{K_I \left(\tau s + 1\right) \left(\frac{\tau}{\alpha} s + 1\right)}{s}$$



频率特性



 $K_P=2$, $\alpha=10$ 时,以 $\omega\tau$ 为自变量的Bode图:



PID控制器的变化



PID控制器传函中的微分项实际上多为:

$$G_d(s) = \frac{K_D s}{\tau_D s + 1} \tag{6.11}$$

其中方远小于受控对象的时间常数。

(6.10)中,当 $K_D = 0$,或 $K_I = 0$ 时,可分别得到:

• 比例-积分控制器(PI):

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$
 (6.12)

• 比例-微分控制器(PD):

$$G_c(s) = K_P + K_D s$$
 (6.13)

PID控制器的变化



超前校正环节相当于PD控制器中的微分环节采用

$$G_d(s) = \frac{K_D s}{\tau_D s + 1}$$

为带有滤波环节的PD控制器。

滞后校正环节的极点和零点一般为一对偶极子且紧靠坐标原点(这时, $T_i >> 1$, β 很小), 滞后校正环节近似为PI控制器。


PID参数调整



■ Ziegler-Nichols 方法

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_P + K_i \frac{1}{s} + K_d s = K_P (1 + \frac{K_i}{K_P s} + \frac{K_d}{K_P} s) = K_P (1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$


Type of controller	K_{P}	T_i	T_d
P	T	œ	0
	\overline{L}		
PI	0.0^{T}	L	0
	$0.9\overline{L}$	0.3	
PID	1.2 T	2L	0.5L
	$1.2\overline{L}$		



系统动态响应



■ 典型阶跃响应: 实际速度 vs 指定速度



PID控制器参数整定



	上升时间	超调	调节时间	静态误差
$K_{\rm p}$	减小	增加	变化不大	减小
$K_{\rm i}$	减小	增加	增加	消除
$K_{\rm d}$	变化不大	减小	减小	变化不大


注意:

1. 经验:从比例控制开始,调节性能到极限后加入小积分环节继续调整。

2. 经验: 使用微分控制时应加入滤波环节。


传感器数据处理





传感器数据处理






实测飞行数据的总加速度信息

传感器数据处理






应用例:速度控制



■ 控制目标:较短的上升时间和超调、无静态误差



$$M\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F$$

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms^2 + bs + k}$$

$$M = 1kg$$

$$b = 10 \text{ N.s/m} \rightarrow$$

$$k = 20 \text{ N/m}$$

$$F(s) = 1$$


$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$$

http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html#problem

开环响应



■ 直流放大倍数为1/20 →稳态值仅为0.05




比例控制



■比例放大倍数为300,导致超调、无法消除 稳态误差

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K_{\text{P}}}{s^2 + 10s + (20 + K_{\text{P}})}$$




比例-微分控制



■ 微分控制削减超调和调节时间,对上升时间和稳态误差影响不大

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K_{\rm D} s + K_{\rm P}}{s^2 + (10 + K_{\rm D}) s + (20 + K_{\rm P})} \label{eq:Xs}$$




比例-积分控制



- ■引入积分控制,消除稳态误差
- ■比例放大倍数可相应减小
- 比例控制削减上升时间,增大超调


$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K_P s + K_I}{s^3 + 10s^2 + (20 + K_P)s + K_I}$$



PID控制




$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K_{\rm D} s^2 + K_{\rm P} s + K_{\rm I}}{s^3 + (10 + K_{\rm D}) s^2 + (20 + K_{\rm P}) s + K_{\rm I}}$$



应用例:智能车速度控制






自动控制原理: PID控制器设计

智能车结构



- 采用所谓Ackermann Steering, 车体转弯半径由前、后轮间距和前轮转向角确定。
- ICC: Instantaneous Center of Rotation



车模全景



电子系统





速度传感器



- ■原理
 - 口将车轮转动转化为电脉冲信号
 - □根据单位时间内脉冲数推算车轮转速,从而获 得车速
- ■类型
 - □霍尔传感器
 - □编码盘
 - □光电编码器

霍尔传感器



- **霍尔效应**: 当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差。
- ■接口: 安装在车轮 上的永磁铁经过霍尔元件 集成的开关, 触发脉冲。 使用两个开关可判断车轮 转向。



编码盘



■ 原理: 在码盘两边分别安装光源及光电元件。当码盘随被测物体的工作轴转动时,每转过一个缝隙,光电元件所获得的光强就发生一次明暗转换,光电转换电路就产生一定幅值和功率的电脉冲输出信号。





光电编码器



■原理

- □ 由对射式或反射式光电开关和边缘 刻有一圈方孔的旋转编码盘组成
- □输出脉冲频率与转速成正比
- □ 在编码盘上刻有数量相等但位置交错的两圈方孔,用两个光电开关输出两个相位相差90°的脉冲,通过判断脉冲的相位可以判断电机的运转方向。


■接口

□ 需外接倍频电路或鉴相器等进行计 数和判别转向







■电机结构





■电机方程






$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = K_{i}$$

$$L\frac{di}{dt} + Ri = v - K\dot{\theta}$$

$$\frac{\dot{\theta}}{V} = \frac{K}{(Js+b)(Ls+R)+K^2}$$




■驱动接口





■ PWM (脉宽调制, Pulse Width Modulation)







图1(a)、(b)、(c), PWM波形

速度控制



■速度控制原理



实际应用中,PID控制器参数的设定还需要考虑电机-车轮转速变换、PWM值与电机空载转速等多方面因素!

速度控制



■ 实用中,常常根据在"标准路面"上的实验结果,设计一个PWM值←→速度的表格,并据此引入一个前馈控制。在路面情况(摩擦、坡度等)发生变化是,由反馈控制回路提供速度补偿。

