第三章 模拟调制系统

- □ 调制解调的概念及分类
- □ 模拟线性调制
- □ 模拟非线性调制
- □ 模拟系统的抗噪声性能
- □ 应用举例——频分复用和复合调制

口 调制解调的概念及分类

■ 基本概念

- 调制:把信号转换成适合在信道中传输的形式。
- 解调(检波):调制的逆过程,其作用是将已调信号中的调制信号恢复出来。
- 调制信号(基带信号):来自信源的低频信号。
- 载波: 未受调制的高频周期性振荡信号,一般为正弦波。
- 已调信号:载波受调制后称为已调信号。调幅信号、调频信号、...

■ 调制的目的

- 提高无线通信时的天线辐射效率。
- 实现信道复用,提高信道利用率。
- 扩展信号带宽,以获取可靠性的提高。

■ 调制方式的分类

 模拟调制
 线性调制: AM、DSB、SSB、VSB

 非线性调制: PM、FM

 数字调幅: ASK

 数字调频: FSK

 数字调相: PSK

设f(t)为调制信号,c(t)为载波信号,s(t)为已调信号

$$c(t) = A\cos(\omega_{c}t + \theta_{0})$$

$$s(t) = A(t)\cos[\omega_{c}t + \varphi(t) + \theta_{0}]$$

幅度 $A(t) \propto f(t)$


幅度调制

相位偏移 $\varphi(t) \propto f(t)$

相位调制


频率偏移 $\Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} \propto f(t)$ 频率调制

角度调制




模拟调制AM、FM、PM信号的时间波形

AM:频谱线 性搬移。



FM: 频谱非 线性搬移。



模拟调制AM、FM信号的频谱图

在时域,调制是用基带信号改变载波的幅度、频率或者相位.

在频域,调制就是将基带信号的频谱按照某种规则搬移到指

口 模拟线性调制


■常规调幅


$$s_{\rm AM}(t) = [A_0 + f(t)]\cos(\omega_{\rm c}t + \theta_{\rm c})$$

其中, f(t): 基带信号; $A_0+f(t)$: 载波的幅度包络;


 $\omega_{\rm c}$: 载波角频率; $f_{\rm c}=\omega_{\rm c}/(2\pi)$: 载波频率;

 θ_{c} : 载波的初始相位,一般设为0。





当 $A_0 < |f(t)|_{max}$ 时,幅度包络与基带信号不成比例,不能采用包络检波。



> 单频调制与调幅指数

若基带信号是只有一个分量的标准正弦波,即

$$f(t) = A_{\rm m}\cos(\omega_{\rm m}t + \theta_{\rm m})$$

称为单频调制。

此时,

$$s_{\text{AM}}(t) = [A_0 + A_{\text{m}}\cos(\omega_{\text{m}}t + \theta_{\text{m}})]\cos(\omega_{\text{c}}t + \theta_{\text{c}})$$
$$= A_0 [1 + \beta_{\text{AM}}\cos(\omega_{\text{m}}t + \theta_{\text{m}})]\cos(\omega_{\text{c}}t + \theta_{\text{c}})$$


调幅指数(调制度): $\beta_{AM} = A_m / A_0$

对任意基带信号, $\beta_{AM} = |f(t)|_{max} / A_0$

> 频谱分析

假设载波初相为0,则 $s_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_c t$

- 形状相同,只是 简单的位置搬移;
- · 含有载波分量和 上下边带分量;
- · 上下边带是镜像 关系:
- 帯宽 $B_{\rm AM} = 2f_{\rm H} =$ $\omega_{\rm H}/\pi$ 。



> 平均功率及调制效率

$$P_{\text{AM}} = \overline{s_{\text{AM}}^2(t)} = \overline{\left[A_0 + f(t)\right]^2 \cos^2 \omega_{\text{c}} t} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{f^2(t)}{2} = P_{\text{c}} + P_{\text{f}}$$

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{P_{\text{f}}}{P_{\text{AM}}} = \frac{P_{\text{f}}}{P_{\text{c}} + P_{\text{f}}} = \frac{f^2(t)}{A_0^2 + f^2(t)}$$

- 常规调幅信号的功率由载波功率 P_c 和边带功率 P_f 组成;
- 边带功率与调制信号有关,是有用功率:
- 载波功率与调制信号无关,但是为了便于采用包络检波 所必需的;
- 对单频调制, $\eta_{AM} = \frac{A_m^2/2}{A_0^2 + A_m^2/2} = \frac{\beta_{AM}^2}{2 + \beta_{AM}^2}$

- 例3-1 已知一个AM广播电台输出功率是50 kW,采用单频余弦信号进行调制,调幅指数为0.707。
 - (1) 试计算调制效率和载波功率;
 - (2) 如果天线用50Ω的电阻负载表示,求载波信号的峰值幅度。

解: (1)
$$\eta_{AM} = \frac{\beta_{AM}^2}{2 + \beta_{AM}^2} = \frac{0.707^2}{2 + 0.707^2} = \frac{1}{5}$$


$$P_{\rm c} = P_{\rm AM} - P_{\rm f} = P_{\rm AM} (1 - \eta_{\rm AM}) = 50 \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40 \text{ (kW)}$$


(2) 因为
$$P_{\rm c} = \frac{A^2}{2R}$$
 ,则


$$A = \sqrt{2P_{c}R} = \sqrt{2 \times 40 \times 10^{3} \times 50} = 2\ 000\ (V)$$

> AM信号的解调

常规调幅信号一般采用非 相干解调,例如包络检波 器、平方律检波器等,也 可以采用相干解调。








■ 抑制载波双边带调幅(DSB-SC)

$$s_{\rm DSB}(t) = f(t)\cos\omega_{\rm c}(t)$$


$$S_{\text{DSB}}(\omega) = \frac{1}{2}F(\omega - \omega_{\text{c}}) + \frac{1}{2}F(\omega + \omega_{\text{c}})$$

- 已调载波的幅度包络不能反映基带信号;
- 频谱仍然是线性搬移;
- 只有上下边带分量,没有载波分量;
- 已调信号的功率为

$$P_{\text{DSB}} = \overline{s_{\text{DSB}}^2(t)} = \overline{f^2(t)\cos^2\omega_{\text{c}}t} = \frac{1}{2}\overline{f^2(t)}$$



> 调制和解调模型



相干解调:
$$s_{p}(t) = s_{DSB}(t) \cdot \cos \omega_{c} t = f(t) \cdot \cos^{2} \omega_{c} t$$


$$= \frac{1}{2} f(t) + \frac{1}{2} f(t) \cos 2\omega_{c} t$$

$$s_{d}(t) = \frac{1}{2} f(t) \propto f(t)$$

接收机中必须采用专门电路从接收到的已调信号中提取相干载波,否则解调输出有失真。

■ 单边带调制(SSB)

> 滤波法实现SSB调制




高通滤波器滤除下边带,得到上边带信号USB:

$$H_{\text{SSB}}(\omega) = H_{\text{USB}}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| > \omega_{\text{c}} \\ 0, & |\omega| \le \omega_{\text{c}} \end{cases}$$

低通滤波器滤除上边带,输出下边带信号LSB:


$$H_{\text{SSB}}(\omega) = H_{\text{LSB}}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_{\text{c}} \\ 0, & |\omega| \ge \omega_{\text{c}} \end{cases}$$



▶ 相移法实现SSB调制

·希尔伯特(Hilbert)变换

$$f(t) = \frac{1}{\pi t} \qquad \hat{f}(t)$$




信号通过希尔伯特滤波器后,信号中所有分量的幅度保持不变,而相移90°。

$arphi_{ m H}$ (ω)		
	π_	
	2	
	0	
π	0	ω
$-\frac{\kappa}{2}$		

m(t)	$\hat{m}(t)$
$A\cos\omega_{ m c}t$	$A\sin\omega_{ m c}t$
$A\sin\omega_{ m c}t$	$-A\cos\omega_{\mathrm{c}}t$
$f(t)\cos\omega_{\rm c}t$	$f(t)\sin\omega_{\rm c}t$
$f(t)\sin\omega_{\rm c}t$	$-f(t)\cos\omega_{\rm c}t$

• 利用希尔伯特变换实现相移法SSB调制



$$s_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2} f(t) \cos \omega_{\text{c}} t \mp \frac{1}{2} \hat{f}(t) \sin \omega_{\text{c}} t$$


式中:取"+"为LSB信号;取"-"为USB信号。

> 单频调制

• 相移法


$$f(t) = \frac{1}{2} A_{\rm m} \cos \omega_{\rm m} t$$

$$s_{\text{SSB}}(t) = \frac{A_{\text{m}}}{2} \cos \omega_{\text{m}} t \cos \omega_{\text{c}} t \pm \frac{A_{\text{m}}}{2} \sin \omega_{\text{m}} t \sin \omega_{\text{c}} t$$




滤波法

假设基带信号为 $f(t) = A_{\rm m} \cos \omega_{\rm m} t$




上边带 下边带



$$s_{\text{USB}}(t) = \frac{A_{\text{m}}}{2}\cos(\omega_{\text{c}} + \omega_{\text{m}}) t = \frac{A_{\text{m}}}{2}\cos\omega_{\text{m}}t\cos\omega_{\text{m}}t - \frac{A_{\text{m}}}{2}\sin\omega_{\text{m}}t\sin\omega_{\text{m}}t$$


$$s_{\text{LSB}}(t) = \frac{A_{\text{m}}}{2}\cos(\omega_{\text{c}} - \omega_{\text{m}}) t = \frac{A_{\text{m}}}{2}\cos\omega_{\text{m}}t\cos\omega_{\text{m}}t + \frac{A_{\text{m}}}{2}\sin\omega_{\text{m}}t\sin\omega_{\text{m}}t$$




基带信号 载波信号 USB LSB

- > SSB调制的特点
 - 在SSB信号中,载波的幅度包络不能反映基带信号, 所以只能采用相干解调,而不能采用包络检波;
 - · SSB信号的带宽等于基带信号带宽,比AM、DSB减少了一半,所以有效性最好;
 - · SSB信号的实现比AM、DSB要复杂,是短波通信中一种重要的调制方式。

> 残留边带调制



 $-\omega_{\rm c}$



 ω

 $\omega_{\rm c}$

□ 模拟非线性调制

■ 角度调制的基本概念

载波幅度保持恒定,而频率或相位随基带信号而变化, 从而使得载波相位(相角)随基带信号的幅度而变化。

$$s(t) = A\cos\left[\omega_{c}t + \varphi(t) + \theta_{0}\right]$$

其中: $\Delta\theta = \varphi(t) = (\Delta\omega)^{(-1)}$: 瞬时相位偏移(相偏);

 $\Delta \omega = d\varphi(t)/dt$: 瞬时角频率偏移(角频偏)。

相位调制: $\Delta\theta = \varphi(t) \propto f(t)$; 频率调制: $\Delta\omega \propto f(t)$ 。

■ 频率调制(FM)

瞬时频率偏移随调制信号作线性变化,即

$$\Delta \omega = \frac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t} = K_{\mathrm{FM}}f(t)$$

$$S_{\text{FM}}(t) = A\cos\left[\omega_{\text{c}}t + K_{\text{FM}}\int f(t)dt\right]$$

式中 K_{FM} : 频偏常数,调频灵敏度,单位是 $\operatorname{rad}/(\operatorname{s-V})$ 。

例如,对单频调制, $f(t) = A_{\rm m} \cos \omega_{\rm m} t$,

$$s_{\rm FM}(t) = A\cos\left[\omega_{\rm c}t + \beta_{\rm FM}\sin\omega_{\rm m}t\right]$$

其中,
$$\beta_{\text{FM}} = \frac{K_{\text{FM}} A_{\text{m}}}{\omega_{\text{m}}} = \frac{\Delta \omega_{\text{max}}}{\omega_{\text{m}}} = \frac{\Delta f_{\text{max}}}{f_{\text{m}}}$$
 称为调频指数;

$$\Delta f_{\text{max}} = \Delta \omega_{\text{max}} / (2\pi)$$
 称为最大频偏。

■ 窄带调频(NBFM)和宽带调频(WBFM)

基带信号引起的载波最大相位偏移不超过π/6≈0.5 rad, 此时的调频称为窄带调频;否则称为宽带调频。


$$s_{\text{NBFM}}(t) = A\cos\left[\omega_{\text{c}}t + K_{\text{FM}}\int f(t)dt\right]$$
$$\approx A\cos\omega_{\text{c}}t - \left[AK_{\text{FM}}\int f(t)dt\right]\sin\omega_{\text{c}}t$$


对单频调制,

$$S_{\text{WBFM}}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_{\text{FM}}) \cos(\omega_{\text{c}} + n\omega_{\text{m}}) t$$

$$S_{\text{FM}}(\omega) = \pi A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_{\text{FM}}) \left[\delta(\omega - \omega_{\text{c}} - n\omega_{\text{m}}) + \delta(\omega + \omega_{\text{c}} + n\omega_{\text{m}}) \right]$$

其中: $J_n(\beta_{EM})$ 称为第一类n阶贝塞尔函数。





下边带分量

载波分量

上边带分量

- > 特点
- WBFM信号中有载频分量和无穷多个边频分量,频谱不是基带信号频谱的简单搬移,因此属于非线性调制。
- · 对NBFM, β_{FM} <<1。此时, $J_n(\beta_{FM}) \approx 0$ (n>1),因此FM 信号中只有载频和一次边频分量;
- ・ 当 $n > \beta_{FM} + 1$ 时, $J_n(\beta_{FM}) < 0.1$,对应的高次边频分量可以 忽略,得到调频信号的带宽近似为

$$B_{\rm FM} = 2(1 + \beta_{\rm FM})f_{\rm m} = 2f_{\rm m} + 2\Delta f_{\rm max}$$
 (卡森公式)


・推广到任意限带基带信号,上式中的调频指数 β_{FM} 可以用频偏比 $D_{FM} = \Delta f_{max}/f_{max}$ 替代,其中 f_{max} 为基带信号的最高频率(带宽)。

■ 调频信号的产生和解调


> 直接法调频

VCO: 压控振荡器。






改进:采用锁相环(PLL)以提高频率稳定度。



> 间接法调频

阿姆斯特朗法: 首先得到NBFM信号, 再经倍频和混频等变换得到WBFM信号。



倍频

以理想平方律器件为例,当输入信号为调频信号时,有

$$s_i(t) = A\cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

倍频器的输出为

$$s_{o}(t) = as_{i}^{2}(t) = aA^{2}\cos^{2}[\omega_{c}t + \varphi(t)]$$


= $\frac{1}{2}aA^{2} + \frac{1}{2}aA^{2}\cos[2\omega_{c}t + 2\varphi(t)]$

滤除直流成分后,第二项可以视为一个新的调频信号,其 载频、相位偏移、调频指数都增大一倍。

推广: 经n次倍频后可以使调频信号的载频和调频指数增为n倍。

• 具体实现方案

<u>混频</u>:乘法器,实现两个正弦波频率的加减运算,由后接的BPF确定输出和频(频率相加)或差频(频率相减)。 FM信号通过混频后,只改变载频,不改变调频指数。



$$f_c = n_2(n_1f_1 - f_2)$$
 (假设混频后取差频)
$$\Delta f = n_1n_2\Delta f_1$$

$$\beta_{\text{FM}} = n_1n_2\beta_1$$

- 例3-6 用倍频法构成调频发射机。调制信号是频率为15kHz的单频余弦信号,NBFM载频 f_1 =200kHz,最大频偏 Δf_1 =25kHz,混频器参考频率 f_r =0.9MHz,倍频次数 n_1 =64, n_2 =48。
 - (1) 求窄带调频信号的调频指数;
 - (2) 求调频发射信号的载频、最大频偏、调频指数。


解: (1)
$$\beta_1 = \frac{\Delta f_1}{f_m} = \frac{25}{15 \times 10^3} = 1.67 \times 10^{-3}$$

(2) 载频
$$f_c = n_2(n_1 f_1 - f_r) = 91.2 \text{ (MHz)}$$

最大频偏
$$\Delta f_{\text{FM}} = \Delta f_1 \cdot n_1 n_2 = 76.8 \text{ (kHz)}$$

调频指数
$$\beta_{\text{FM}} = \frac{\Delta f_{\text{FM}}}{f_{\text{m}}} = \frac{76.8 \times 10^3}{15 \times 10^3} = 5.12$$

▶ 调频信号的非相干解调



$$s_{i}(t) = s_{FM}(t) = A\cos\left[\omega_{c}t + K_{FM}\int f(t)dt\right]$$


$$s_{d}(t) = -A[\omega_{c} + K_{FM}f(t)] \sin \left[\omega_{c}t + K_{FM}\int f(t)dt\right]$$
 (AM-FM信号)

$$S_{\rm o}(t) = K_{\rm d}K_{\rm FM}f(t) \propto f(t)$$

其中 K_d 为鉴频器的灵敏度。

□ 模拟调制系统的抗噪声性能

■ 分析模型



带通滤波器——

- 选出有用信号:由此决定带宽和中心频率应该分别等于 已调信号的带宽和中心频率;
- 滤除带外噪声


■ 信噪比、信噪比增益

输出信噪比:
$$\frac{S_o}{N_o}$$
 输入信噪比: $\frac{S_i}{N_i}$

信噪比增益:
$$G = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}$$

- ✔ 输入输出是相对接收机中的解调器而言;
- ✓ 信噪比增益只决定于调制解调方式;
- ✓ 对不同的调制解调方式,在相同的接收条件下,信噪 比增益越高,输出信噪比越高,抗噪声性能越好;
- √ 调制解调方式确定后,信噪比增益也就确定了。此时 输入信噪比越高(接收条件越好),输出信噪比也越 高。

■ 分析方法举例(DSB相干解调)



• 输入信噪比

$$S_{i} = \overline{f^{2}(t)\cos^{2}\omega_{c}t} = \frac{1}{2}\overline{f^{2}(t)} = \frac{1}{2}E[f^{2}(t)]$$

$$N_{\rm i} = n_0 B_{\rm DSB} = 2 n_0 W$$
 (W为基带信号带宽)

$$\frac{S_{\rm i}}{N_{\rm i}} = \frac{E[f^2(t)]}{4n_0W}$$

• 输出信噪比

$$s(t) + n_{i}(t) = f(t)\cos\omega_{c}t + [n_{I}(t)\cos\omega_{c}t - n_{Q}(t)\sin\omega_{c}t]$$

$$[s(t) + n_{i}(t)]\cos \omega_{c}t = \frac{1}{2}f(t) + \frac{1}{2}f(t)\cos 2\omega_{c}t + \frac{1}{2}n_{I}(t) + \frac{1}{2}n_{I}(t)\cos 2\omega_{c}t - \frac{1}{2}n_{Q}(t)\sin 2\omega_{c}t$$

$$s_{o}(t) + n_{o}(t) = \frac{1}{2}f(t) + \frac{1}{2}n_{I}(t)$$

$$S_{\rm o} = \frac{1}{4} f^2(t) = \frac{1}{4} E \left[f^2(t) \right]$$

$$N_{\rm o} = \frac{1}{4} n_I^2(t) = \frac{1}{4} n_0 B_{\rm DSB} = \frac{1}{2} n_0 W$$

$$\frac{S_{o}}{N_{o}} = \frac{E[f^{2}(t)]}{2n_{0}W}$$

• 信噪比增益

$$G_{\rm DSB} = \frac{S_{\rm o} / N_{\rm o}}{S_{\rm i} / N_{\rm i}} = 2$$

■总结和比较

DSB相干解调:

$$\frac{S_{i}}{N_{i}} = \frac{E[f^{2}(t)]}{4n_{0}W} \qquad \frac{S_{o}}{N_{o}} = \frac{E[f^{2}(t)]}{2n_{0}W} \qquad \boxed{G=2}$$

SSB相干解调:

$$\frac{S_{i}}{N_{i}} = \frac{E[f^{2}(t)]}{4n_{0}W} \qquad \frac{S_{o}}{N_{o}} = \frac{E[f^{2}(t)]}{4n_{0}W} \qquad \boxed{G=1}$$

G_{DSB} = 2, G_{SSB}=1, 但不能说明DSB比SSB的抗噪声性能好!如果在相同的接收条件(输入信号功率、输入噪声功率谱密度、基带信号带宽)下,它们的输出信噪比是相等的。说明DSB和SSB的抗噪声性能相同。

AM非相干解调(单频调制、大信噪比):

$$\frac{S_{\rm i}}{N_{\rm i}} = \frac{A_0^2 + A_{\rm m}^2 / 2}{4n_0 W} \qquad \frac{S_{\rm o}}{N_{\rm o}} = \frac{A_{\rm m}^2 / 2}{2n_0 W}$$

$$G = \frac{2A_{\rm m}^2}{2A_0^2 + A_{\rm m}^2} = \frac{2\beta_{\rm AM}^2}{2 + \beta_{\rm AM}^2} = 2\eta_{\rm AM}$$

FM非相干解调(单频调制、大信噪比):

$$G_{\rm FM} = 3\beta_{\rm FM}^2(\beta_{\rm FM} + 1)$$

讨论

- 在大信噪比情况下,宽带调频系统的信噪比增益很高,即抗噪声性能和可靠性最好。 例如,调频广播中常取 $\beta_{FM} = 5$,则 $G_{FM} = 450$ 。
- 加大调制指数,可使调频系统的抗噪声性能迅速改善,但同时带宽也相应增大。也就是说,FM系统可以用牺牲有效性来换取可靠性的提高。
- 所有非相干解调都存在门限效应,即当输入信噪比输入 信噪比很低时,输出信噪比随之急剧减小。

例3-8 已知调制信号是8MHz的单频余弦信号,若要求输出信噪比为40dB,试比较调制效率为1/3的常规调幅系统和调频指数为5的调频系统的带宽和发射功率。

设信道噪声的单边功率谱密度为 n_0 =5×10⁻¹⁵W/Hz,信道 损耗 α 为60dB。

解: (1) 比较带宽

$$B_{AM} = 2f_{m} = 2 \times 8 = 16 \text{ (MHz)}$$

 $B_{FM} = 2(1 + \beta_{FM})f_{m} = 2 \times (1 + 5) \times 8 \times 10^{6}$
 $= 96 \text{ (MHz)}$

(2) 比较发射功率:

AM:
$$G_{AM} = 2\eta_{AM} = 2/3$$

$$\frac{S_{i}}{N_{i}} = \frac{S_{o}}{N_{o}} \cdot \frac{1}{G_{AM}} = 10^{4} \times \frac{1}{2/3} = 1.5 \times 10^{4} \text{ W}$$

$$S_{T} = \alpha S_{i} = 10^{6} \times (1.5 \times 10^{4} N_{i}) = 1.5 \times 10^{10} n_{0} B_{AM}$$

$$= 1.5 \times 10^{10} \times (5 \times 10^{-15}) \times (16 \times 10^{6}) = 1200 \text{ W}$$

FM:
$$G_{AM} = 3\beta_{FM}^2 (1 + \beta_{FM}) = 3 \times 5^2 \times (1+5) = 450$$

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{S_o}{N_o} \cdot \frac{1}{G_{AM}} = 10^4 \times \frac{1}{450}$$

$$S_T = \alpha S_i = 10^6 \times 10^4 \times \frac{1}{450} \times n_0 B_{FM}$$

$$= 10^6 \times 10^4 \times \frac{1}{450} \times (5 \times 10^{-15}) \times (96 \times 10^6) \approx 10.67 \text{ W}$$


□ 模拟调制应用举例


➤ 频分复用(FDM,Frequency division Multiplexing)

利用调制技术,将各路信号的频谱搬移到信道可用频段的不同频率范围。在接收机中再利用适当的滤波器将各路信号分开,分别进行解调和终端处理。

> 复合调制

在同一个通信系统中采用两种或两种以上调制方式。





SSB/FM复合调制系统

> 调幅广播

调幅广播采用AM调制,分中波和短波。

中波载频为535 kHz~1605 kHz; 而短波载频为3.9 MHz~18 MHz。

在调幅广播中,调制信号的最高频率取到4.5 kHz,载频间隔为 9kHz。

> 单声道调频广播


取基带信号最高频率为15 kHz,最大频偏为75 kHz,所以单声道调频信号带宽为:


$$B = 2(f_{\rm H} + \Delta f_{\rm max}) = 2 \times (15 + 75) = 180 \text{ (kHz)}$$

规定各电台之间的频道间隔为200 kHz。

> 双声道立体声FM广播

立体声基带信号的形成过程及其频谱组成(频分复用):





第三章 总 结

- □ 了解调制解调的基本概念。
- □ 掌握AM、DSB、SSB、FM调制的基本原理和数学模型(相移法、滤波法、直接调频法、阿姆斯特朗法)
- □ 了解AM和FM非相干解调的基本原理,掌握DSB、SSB相 干解调的基本原理和数学模型。
- □ 熟练应用时域和频域方法对各种调制方式和相干解调过程进行分析,熟悉各种已调信号的带宽,并能对各种调制传输方式的有效性进行比较。

- □ 了解模拟系统抗噪声性能的分析模型,熟悉模拟通信 系统输入信噪比、输出信噪比、信噪比增益的定义及 物理含义。
- □ 对各种模拟调制解调传输方式的可靠性进行比较,熟 悉相关重要结论及利用上述指标对系统可靠性进行评 价的方法。
- □ 熟练掌握各种模拟调制解调传输系统抗噪声性能的相 关计算。
- □ 了解模拟调制技术的典型应用,了解频分复用的概念 及基本原理。