Week4-4 初级定时器

一、定时器基本概念

1.1三种定时器

定时器 (Timer) 最基本的功能就是定时处理事情。比如定时检测IO口电位、定时通过IO口输出波形等。

不同芯片中的定时器数量不同,以STM32F1系列为例,我们可以在Document/*STM32F103ZET6.pdf* p11 中看到下图划分:

Table 2. STM32F103xC, STM32F103xD and STM32F103xE features and peripheral counts

F	Peripherals	STM32F103Rx			STM32F103Vx			STM32F103Zx		
Flash m	emory in Kbytes	256	384	512	256	384	512	256	384	512
SRAM in Kbytes		48	48 64		48	64		48	64	
FSMC		No			Yes ⁽¹⁾		Yes			
Timers	General-purpose	通用定时器				4				
	Advanced-control	高级定时器			2					
	Basic	基本定时器				2				

三种STM32定时器的区别:

定时器种类	位 数	计数器模 式	产生 DMA请 求	捕获/比 较通道	互补输 出	特殊应用场景
高级定时器 (TIM1,TIM8)	16	向上,向下, 向上/下	可以	4	有	带死区控制盒紧急刹车, 可应用于PWM电机控制
通用定时器 (TIM2~TIM5)	16	向上,向下, 向上/下	可以	4	无	通用。定时计数,PWM输 出,输入捕获,输出比较
基本定时器 (TIM6,TIM7)	16	向上,向下, 向上/下	可以	0	无	主要应用于驱动DAC

- 基本定时器 TIM6 和 TIM7, 功能最少, 是一个16位的只能向上计数的定时器, 只能定时, 没有外部 IO。
- 通用定时器 TIM2/3/4/5 是一个16位的可以向上/下计数的定时器,可以定时,可以输出比较,可以输入捕捉,每个定时器有四个外部 IO。
- 高级定时器 TIM1/8, 功能最为强大, 是一个16位的可以向上/下计数的定时器, 可以定时, 可以输出比较, 可以输入捕捉, 还可以有三相电机互补输出信号, 每个定时器有 8 个外部 IO。

我们在Week4-4里面仅学习计时器的初级功能,高级功能在week5中进行学习~

为什么需要定时器,并且需要这么多定时器呢?

——因为STM32的处理器是一种单线程的模式,这时如果没有一个专门的外设,那么在软件定时期间就无法处理其他的工作。于是ST就提供了这些可以独立工作的定时器来完成需要的定时工作。


1.2计数器模式

通用定时器可以向上计数、向下计数、向上向下双向计数模式。

- 1. 向上计数模式: 计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR), 然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。
- 2. 向下计数模式: 计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0, 然后从自动装入的值重新开始, 并产生一个计数器向下溢出事件。
- 3. 中央对齐模式(向上/向下计数): 计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。

1.3通用定时器工作工程

图98 通用定时器框图



注: 根据控制位的设定,在U事件时传送预加载寄存器的内容至工作寄存器

→ 事件

✓ 中断和DMA输出

*通用定时器框图*摘自Document/*STM32中文参考手册_V10.pdf* p254,框图理解主要涉及以下5个概念: 内部时钟CK_INT;计数器CNT;分频器PSC;重装载寄存器ARR;更新中断UI。

首先请大家观看视频 定时器工作原理 , 虽然是讲51的, 但奈何动画做的好, 很适合初学者理解。

之后对于上面的框图, 请大家移步链接如何使用stm32单片机的定时器, 视频不到10min, 请认真看完~