### 1 介绍

本软件使用 uC/OS-III 作为嵌入式操作系统,lwip 作为网络协议栈,STM32F4xx 作为 微处理器,移植了联发科的 USB 无线网卡驱动 DPO\_RT5572\_LinuxSTA\_2.6.1.3\_20121022,并针对嵌入式系统做了优化。为了减少移植过程的难度,我简单地实现了无线驱动所调用的 Linux 内核接口 参见:USB\_Host\_Linux\_Convert。本软件提供了使用 iPerf 进行网络性能测试的演示例子。

#### 本软件特性:

- 支持热插拔
- 支持 WEP、WPAPSK-AES、WPAPSK-TKIP、WPA2PSK-AES、WPA2PSK-TKIP 等认证和加密方式
- 支持 802.11b/g/n
- 使用 iwpriv 工具对无线网卡进行配置
- 测试过的 USB 无线网卡型号 RT3070

#### 第三方软件代码:

- uC/OS-III V3.03.01
   <a href="http://micrium.com/downloadcenter/download-results/?searchterm=mp-uc-os-iii-1&s">http://micrium.com/downloadcenter/download-results/?searchterm=mp-uc-os-iii-1&s</a>
   upported=true
- lwip-1.4.1 http://download.savannah.gnu.org/releases/lwip/
- DPO\_RT5572\_LinuxSTA\_2.6.1.3\_20121022
   <a href="http://www.mediatek.com/en/downloads1/downloads/rt8070-rt3070-rt3370-rt3572-rt5370-rt5372-rt5572-usb-usb/">http://www.mediatek.com/en/downloads1/downloads/rt8070-rt3070-rt3370-rt3572-rt5370-rt5372-rt5572-usb-usb/</a>
- iPerf V2.0.5 https://iperf.fr/iperf-download.php

#### Issue Date:

(last modified:,Sep 11, 2015)

Author: Kaiqin Lin

Email:linkaiqin@sina.com

# 目录


1	介	绍	1
2	硬	件连接	3
3	演	示例子	4
	3. 1	准备	4
		配置	
	3. 3	IPERF 网络性能测试	5
4	无	线网络配置	7
	4. 1	通过 RT2870STA. DAT 配置	7
	4. 2	通过 IWPRIV 工具配置	
	4. 3	通过函数 WIRELESS_EXEC_CMD()配置	9
5	关	于 IPERF 的使用限制1	1
6	关	于 RAM 的使用	2
	6. 1	关于堆的分配1	2
	6. 2	关于线程栈的分配1	
7	DP	O_RT5572_LINUXSTA_2. 6. 1. 3_20121022 的移植过程 1	4
	7. 1	获取编译参数-D 宏定义1	4
	7. 2	优化结构体大小1	4
	7. 3	动态分配->全局分配1	5
	7. 4	其它1	6
8	US	B HOST LINUX CONVERT	7

## 2 硬件连接

演示例子所需要的硬件有

- STM32F4-Discovery Board
- OTG 线
- RT3070 无线网卡
- 无线路由器
- USB-TTL 转串口

#### 图 1 STM32F4-Discovery 硬件连接



## 步骤

- 1. 连接 USB-TTL 转串口到 STM32F4-Discovery 板子上的 USART2 (PA2 和 PA3)
- 2. 用一根 OTG 线连接 STM32F4-Discovery 板子到 RT3070 无线网卡。
- 3. 用一根 USB 线 (type A to mini-B) 连接 STM32F4-Discovery 板子到 PC。

### 3 演示例子

#### 3.1 准备

演示例子之前请先安装好

- Keil MDK V4.x
- STLINK V2
- SecureCRT (配置成 115200 波特率 8 位无校验)
- iPerf for Windows

#### 3.2 配置

演示例子默认的无线路由器为

SSID:mytest

密码: 12345678

认证方式: WPA2PSK

加密方式: AES

如果你的无线路由器不是以上配置话,请按以下步骤修改默认配置<u>具体参见:</u> 无线网络配置

- 1. 编辑 EvalBoards\ST\STM32F4-Discovery\uCOS-III\RT2870STA. dat
- 2. 修改键 AuthMode,根据你的无线路由器认证类型,填入以下值(避免空格)

OPEN 开放系统

SHARED 共享密钥系统

WPAPSK 基础型 WPA 预共享密钥

WPA2PSK 基础型 WPA2 预共享密钥

3. 修改键 EncrypType, 根据你的无线路由器加密类型, 填入以下值(避免空格)

NONE 当 AuthMode=OPEN 时

WEP 当 AuthMode=SHARED 时

TKIP 当 AuthMode=WPAPSK 或者 WPA2PSK 时

AES 当 AuthMode=WPAPSK 或者 WPA2PSK 时

4. 修改键 WPAPSK 或 Kev1Str,这里填入你的无线路由器密码。

当 AuthMode=SHARED 时,在 Key1Str 处设置密码。

当 AuthMode=WPAPSK 或 WPA2PSK 时,在 WPAPSK 处设置密码。

- 5. 修改键 SSID,这里填入你的无线路由器 SSID。
- 6. 运行 EvalBoards\ST\STM32F4-Discovery\uCOS-III\ RT2870STA\_to\_c. exe,

它会将 RT2870STA. dat 转换为 CRT2870STA. c,编译时会包含这个文件。

- 7. 运 行 EvalBoards\ST\STM32F4-Discovery\uCOS-III\KeilMDK\uCOS-III.uvproj,编译并下载程序。
- 8. 有 关 RT2870STA.dat 的 更 多 配 置 和 细 节 , 见 Ralink-WIFI\DPO\_RT5572\_LinuxSTA\_2.6.1.3\_20121022\_highly\_optimize \README\_STA\_usb

#### 3.3 iPerf 网络性能测试

程序下载完成后,软件将尝试连接 RT2870STA. dat 中配置的 SSID。一旦连接成功后,会启动 DHCP 获取 IP 地址,在 SecureCRT 中会输出以下内容。现假设 STM32F4xx 获取到的 IP 为 192. 168. 1. 100, PC 获取到的 IP 为 192. 168. 1. 101。

```
wireless_send_event[35842] (RT2860) BSS(ra0) Scanning
wireless_send_event[35842] (RT2860) BSS(ra0) scan completed
wireless_send_event[35842] (RT2860) BSS(ra0) had associated successfully
wireless_send_event[35842] (RT2860) STA(f4:ee:14:54:4d:2e) connects with our
wireless client
DHCP IP:192.168.1.100
DHCP GW:192.168.1.1
DHCP MASK:255.255.255.0
```

#### 测试 iPerf TCP 客户端

现以测试时间为 10 秒,STM32F4xx 每 1 秒钟报告一次结果为例子。 Windows 下,运行 cmd. exe, 进入到 iperf-2. 0. 5-cvgwin/目录中,输入:

```
iperf.exe -s
```

STM32F4xx 下,通过 SecureCRT 命令行输入:

#### 测试 iPerf TCP 服务器

现以测试时间为 15 秒, STM32F4xx 每 1 秒钟报告一次结果为例子。

STM32F4xx 下,通过 SecureCRT 命令行输入:

Windows 下,运行 cmd. exe, 进入到 iperf-2. 0.5-cygwin/目录中,输入:

```
iperf.exe -c 192.168.1.100 -t 15
```

#### STM32F4xx 输出结果:

```
Spawning a server.
[ 1] local 192.168.1.100 port 5001 connected with 192.168.1.101 port 35670
[ 1] 0.0-1.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 1] 1.0-2.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 1] 2.0-3.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 1] 3.0-4.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 1] 4.0-5.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 1] 5.0-6.0 sec 238 KBytes 1.95 Mbits/sec
[ 1] 6.0-7.0 sec 235 KBytes 1.92 Mbits/sec
[ 1] 7.0-8.0 sec 236 KBytes 1.93 Mbits/sec
[ 1] 8.0- 9.0 sec 245 KBytes 2.00 Mbits/sec
[ 1] 9.0-10.0 sec 243 KBytes 1.99 Mbits/sec
[ 1] 10.0-11.0 sec 233 KBytes 1.91 Mbits/sec
[ 1] 11.0-12.0 sec 235 KBytes 1.92 Mbits/sec
[ 1] 12.0-13.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 1] 13.0-14.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 1] 14.0-15.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 1] 0.0-15.5 sec 3.75 MBytes 2.04 Mbits/sec
```

## 4 无线网络配置

无线网络配置可以通过以下三种方式配置

- 通过修改 RT2870STA. dat 进行配置
- 通过 iwpriv 工具进行配置
- 通过调用函数 wireless exec cmd()进行配置

#### 4.1 通过 RT2870STA. dat 配置

RT2870STA. dat 的配置是默认配置,默认将连接这个配置文件的 SSID。根据你无线路由器的配置修改这个文件。

- 1. 编辑 EvalBoards\ST\STM32F4-Discovery\uCOS-III\RT2870STA.dat
- 2. 修改键 AuthMode,根据你的无线路由器认证类型,填入以下值(避免空格)

OPEN 开放系统

SHARED 共享密钥系统

WPAPSK 基础型 WPA 预共享密钥

WPA2PSK 基础型 WPA2 预共享密钥

3. 修改键 EncrypType, 根据你的无线路由器加密类型, 填入以下值(避免空格)

NONE 当 AuthMode=OPEN 时

WEP 当 AuthMode=SHARED 时

TKIP 当 AuthMode=WPAPSK 或者 WPA2PSK 时

AES 当 AuthMode=WPAPSK 或者 WPA2PSK 时

4. 修改键 WPAPSK 或 Key1Str,这里填入你的无线路由器密码。

当 AuthMode=SHARED 时,在 Kev1Str 处设置密钥。

当 AuthMode=WPAPSK 或 WPA2PSK 时, 在 WPAPSK 处设置密钥。

- 5. 修改键 SSID,这里填入你的无线路由器 SSID。
- 6. 运行 EvalBoards\ST\STM32F4-Discovery\uCOS-III\RT2870STA\_to\_c. exe, 它会将 RT2870STA. dat 转换为 RT2870STA. c,编译时会包含这个文件。
- 7. 运 行 EvalBoards\ST\STM32F4-Discovery\uCOS-III\KeilMDK\uCOS-III.uvproj,编译并下载程序。
- 8. 有 关 RT2870STA.dat 的 更 多 配 置 细 节 , 见 Ralink-WIFI\DPO\_RT5572\_LinuxSTA\_2.6.1.3\_20121022\_highly\_optimize \ README STA usb

## 4.2 通过 iwpriv 工具配置

通过串口使用 iwpriv 命令进行配置

使用方法: iwpriv set [参数]=[值]

主要的配置参数有:

参数		值	备注
SSID	信道名称		
	OPEN	开放系统	
AuthMode	SHARED	共享密钥系统	
(认证模式)	WPAPSK	基础型 WPA 预共享密钥	
	WPA2PSK	基础型 WPA2 预共享密钥	
	NONE	无加密	当 AuthMode=OPEN 时
	WEP	有线等效加密	当 AuthMode=SHARED 时
EncrypType (加密类型)	TKIP	临时密钥完整性协议	当 AuthMode=WPAPSK 或者 WPA2PSK 时
	AES	高级加密标准	当 AuthMode=WPAPSK 或者 WPA2PSK 时
WPAPSK	预共享密钥 (8-63 个 ASCII 码)		当 AuthMode=WPAPSK 或 者 WPA2PSK 时
KEY1	WEP 密钥(5 个 ASCII 码或 13 个 ASCII 码)		当 AuthMode=SHARED 时

#### 下面的表格也许能更好帮助你理解上述关系:

参数	AuthMode	EncrypType	WPAPSK	KEY1
	OPEN	NONE		
	SHARED	WEP		此参数设置密钥
/ <del>- :</del>	WPAPSK	TKIP	此参数设置密钥	
值		AES	此参数设置密钥	
	WPA2PSK	TKIP	此参数设置密钥	
		AES	此参数设置密钥	

例子:

a) 假设路由器认证和加密类型分别是 OPEN/NONE, SSID 为 mytest

iwpriv set AuthMode=OPEN

iwpriv set EncrypType=NONE

iwpriv set SSID=mytest

b) 假设路由器认证和加密类型分别是 SHARED/WEP, SSID 为 mytest, WEP 密钥 为 12345

iwpriv set AuthMode=SHARED

iwpriv set EncrypType=WEP

iwpriv set Key1=12345

iwpriv set SSID=mytest

c) 假设路由器认证和加密类型分别是 WPA2PSK/TKIP, SSID 为 mytest, 预共享 密钥为 12345678

iwpriv set AuthMode=WPA2PSK

iwpriv set EncrypType= TKIP

iwpriv set WPAPSK=12345678

iwpriv set SSID=mytest

d) 假设路由器认证和加密类型分别是 WPA2PSK/AES, SSID 为 mytest, 预共享 密钥为 12345678

iwpriv set AuthMode=WPA2PSK

iwpriv set EncrypType=AES

iwpriv set WPAPSK=12345678

iwpriv set SSID=mytest

e) 假设路由器认证和加密类型分别是 WPAPSK/AES, SSID 为 mytest, 预共享密 钥为 12345678

iwpriv set AuthMode=WPAPSK

iwpriv set EncrypType=AES

iwpriv set WPAPSK=12345678

iwpriv set SSID=mytest

有 关 该 驱 动 iwpriv 工 具 的 更 多 使 用 方 法 , 见 Ralink-WIFI\DPO\_RT5572\_LinuxSTA\_2.6.1.3\_20121022\_highly\_optimize\iwpriv\_usage.txt

## 4.3 通过函数 wireless\_exec\_cmd()配置

头文件: wlan.h

函数原型: int wireless\_exec\_cmd(char \*cmd);

wireless\_exec\_cmd() 只是简单传入 iwpriv 的命令行,它的使用方法和 4.2 节一样。

#### 例子:

a) 假设路由器认证和加密类型分别是 WPA2PSK/AES, SSID 为 mytest, 预共享 密钥为 12345678

```
wireless_exec_cmd("iwpriv set AuthMode=WPA2PSK");
wireless_exec_cmd("iwpriv set EncrypType=AES");
wireless_exec_cmd("iwpriv set SSID=mytest");
wireless_exec_cmd("iwpriv set WPAPSK=12345678");
```

### 5 关于 iPerf 的使用限制

STM32F4xx iPerf 是移植的Linux下的iPerf,目前它有以下限制:

- 目前 STM32F4xx iPerf 只有单一线程。
- 当 STM32F4xx iPerf 运行在客户端模式时,如果不能连接上服务器,STM32F4xx iPerf 将会中止,除非复位。
- 许多 iPerf 的参数不能改变,例如 TCP window size 和 max segment size
- 当 STM32F4xx iPerf 处于服务器模式时,没有任何键会回到命令终端的模式,除非复位。
- 当 iPerf 运行在服务器模式时,如果想改变参数,只有复位。
- 当 STM32F4xx iPerf 运行在客户端模式时,-P 和-d 参数不可用,因为 STM32F4xx iPerf 只有单一线程。

## 6 关于 RAM 的使用

STM32F4xx 有 192KB 的 RAM, 其中 128KB 在 0x20000000 区域, 另外 64KB 在 0x10000000 区域。使用情况见表。

STM32F4xx 内存使用情况

内存地址	大小	已使用
0x20000000	128KB	73.8KB
0x10000000	64KB	59. 1KB

有关内存的更详细使用情况见编译完成后的 EvalBoards\ST\STM32F4-Discovery\uCOS-III\KeilMDK\Lst\uCOS-III.map

#### 6.1 关于堆的分配

STM32F4xx 有 0x20000000 和 0x10000000 两个内存区域,由于同时管理两个不连续内存的堆分配会比较麻烦,所以我将一些分配内存比较大的变量以全局变量的方式定义在 0x10000000 区域(大概占用了 59.1KB 的内存)。

无线驱动的内存分配使用的是 1wip 的内存分配函数,无线驱动和 1wip 共用一个堆,堆的大小为 26KB,定义在 0x200000000 区域。之所以共用,而不是为无线驱动单独定义堆用来分配内存,是因为无线驱动只是在初始化和销毁过程(USB 网卡的插和拔)会占用比较大的内存(大概 17KB),而在进行 TCP 或UDP 数据传输时只占用了 7.2KB 左右的内存,因此和 1wip 共用堆进行内存分配是比较节省内存的。当然如果你想使用不同的堆进行分配,可以在 memory. h 中取消对 USE\_LWIP\_MALLOC 的宏定义,并在 Keil MDK 工程目录中将 1wip\mem. c包含进来。

## 6.2 关于线程栈的分配

线程的栈占用了大部分内存,本软件总共创建了12个任务。使用情况见表。

线程栈使用情况

线程名	栈大小(Byte)	备注
RtmpCmdQTask	2048	无线驱动程序启动的任务
RtmpMlmeTask	2048	无线驱动程序启动的任务

RtmpTimerTask	2048	无线驱动程序启动的任务
USBH Probe Task	1024	USB 主机探寻任务, 用于热插拔
USBH_Task	1024	USB 主机调度任务
Tasklet Action	1536	类型 Linux 下的 Tasklet 小任务
TCP/IP	2048	lwip 启动的任务
App Task Start	2048	第一个启动的应用程序任务,现
		用于处理 shell 命令
uC/OS-III Timer Task	512	uC/OS-III 内核定时任务
uC/OS-III Stat Task	512	uC/OS-III 内核统计任务
uC/OS-III Tick Task	512	uC/OS-III 内核滴答定时器任务
uC/OS-III Idle Task	512	uC/OS-III 内核空闲任务

## 7 DP0\_RT5572\_LinuxSTA\_2. 6. 1. 3\_20121022 的移植过程

### 7.1 获取编译参数-D 宏定义

- 1. 编辑 DPO\_RT5572\_LinuxSTA\_2. 6. 1. 3\_20121022\Makefile
- 2. 在 387 行增加如下内容: @echo \$(WFLAGS) > define.txt
- 3. 在 Linux 下编译 DPO RT5572 LinuxSTA 2.6.1.3 20121022 源代码
- 4. 编译完成后得到 define. txt
- 5. 增加宏-DVENDOR\_FEATURE2\_SUPPORT, 它会帮助你及时发现移植过程是否造成了内存泄露。
- 6. 增加宏-DMEMORY\_OPTIMIZATION,这个宏会减少内存的使用。
- 7. 删除宏-DIQ CAL SUPPORT,调试时它总是输出些烦人的消息。

#### 7.2 优化结构体大小

#### 7.2.1 优化 RTMP\_ADAPTER 结构体

RTMP\_ADAPTER 结构体占用空间是最大的,但也是最重要的,驱动的大部分函数都会用到它。优化顺序如下:

1	Rtmp_def.h 中将 MAX_REORDERING_MPDU_NUM 由 256	内存减少约 300 多 K
	改为4	
2	Oid.h 中将 MAX_NUMBER_OF_MAC 由 32 改为 2	内存减少约 60 多 K
3	Oid.h 中将 MAX_NUMBER_OF_ACL 由 64 改为 2	内存减少约 60 多 K
4	Rtmp_def.h 中将 HASH_TABLE_SIZE 由 256 改为 1	内存减少约为 1K
5	Rtmp_def.h 中将 MGMT_RING_SIZE 由 32 改为 1	内存减少约为 1K
6	Rtmp_def.h 中将 TX_RING_SIZE 由 8 改为 2	内存未减少
7	Rtmp_def.h 中将 PRIO_RING_SIZE 由 8 改为 2	内存未减少
8	Rtmp_def.h 中将 RX_RING_SIZE 由 8 改为 1	内存减少 360 多字节
9	M1me.h 中将 MAX_LEN_OF_MLME_QUEUE 由 40 改为 20	内存减少 800 多字节

#### 7.2.2 优化 HTTX BUFFER 结构体

未优化前 HTTX BUFFER 占用 122884 字节。

优化后 RTMP ADAPTER 结构体占用内存为 33792 字节。

Rt\_linux.h 中将 BULKAGGRE\_SIZE 由 60 改为 7 后,内存占用 14340 字节 7.2.3 优化 RX\_CONTEXT 结构体

未优化前 RX\_CONTEXT->TransferBuffer 将分配 24K 字节的内存。

Rtmp\_usb. h 中将 RXBULKAGGRE\_SIZE 由 12 改为 2 后,只分配 4K 字节内存。

#### 7.2.4 优化 MLME\_QUEUE\_ELEM 结构体

其它线程给 RtmpMlmeTask 线程发送的消息时,会将消息填充到 MLME\_QUEUE\_ELEM->Msg[MGMT\_DMA\_BUFFER\_SIZE]成员中,它的大小是固定的,因此占用了大量内存。为了减少内存使用,需要将固定分配的内存改为动态分配(也就是用到时再分配内存)。

- 1. 将 MLME QUEUE ELEM->Msg[] 改为指针 MLME QUEUE ELEM->Msg
- 2. 对源代码用到 MLME QUEUE ELEM->Msg 的地方做修改,动态分配内存。
- 3. 在RtmpMlmeTask线程中释放掉的MLME\_QUEUE\_ELEM->Msg所占用的内存。 我将该优化使用宏 MLMEQUEUE\_ALLOC\_INUSE 作为开关。你可以直接在工程 中搜索宏 MLMEQUEUE ALLOC INUSE,以查找该优化修改了哪些源代码。

### 7.3 动态分配->全局分配

由于一些变量的结构体比较大,会分配很多内存空间,我将这些变量以全局变量的方式定义在 0x10000000 区域。

- 1. rt\_linux.c 中将 AdapterBlockAllocateMemory()函数所分配的结构体 RTMP ADAPTER 改为全局的方式定义。
- 2. rtmp\_init.c 中将 RTMPAllocAdapterBlock()函数所分配的 Beacon 缓冲区 RTMP ADAPTER-> pBeaconBuf 改为全局的方式定义。
- 3. rtmp\_init.c 中将 RtmpRaDevCtrlInit() 函数所分配的缓冲区 RTMP\_ADAPTER-> UsbVendorReqBuf改为全局的方式定义。
- 4. mlme.c 中将 NICInitTransmit()函数所分配的发送 802.11 数据帧缓冲区 RTMP\_ADAPTER->TxContext[NUM\_OF\_TX\_RING]->TransferBuffer 改为全局的方式定义。另外在测试时候发现驱动程序只使用到了 TxContext[AC0]的数据帧缓冲区 ,故只定义 AC0 通道的数据帧缓冲区。
- 5. mlme.c 中将 NICInitTransmit()函数所分配的发送 802.11 NULL 帧缓冲区 RTMP\_ADAPTER-> NullContext[2]->TransferBuffer 改为全局的方式定义。 另外在测试时候发现驱动程序只使用到了 NullContext [0]的数据帧缓冲区, 故只定义 0 通道的 NULL 帧缓冲区。
- 6. mlme.c 中将 NICInitTransmit() 函数所分配的发送 802.11 PS-POLL 帧缓冲

区 RTMP\_ADAPTER-> PsPo11Context-> TransferBuffer 改为全局的方式定义。 我将这些优化使用宏 HIGHLY\_OPTIMIZE 作为开关。你可以直接在工程中搜索宏 HIGHLY OPTIMIZE,以查找该优化修改了哪些源代码。

#### 7.4 其它

- 1. rtmp\_timer.h 中将 TIMER\_QUEUE\_SIZE\_MAX 由 128 改为 32,在测试过程发现驱动程序实际上用不了这么多定时器。
- 2. 在 DPO\_RT5572\_LinuxSTA\_2. 6. 1. 3\_20121022 的源代码中有些常量变量没有加 const,对嵌入式系统来说这不仅会占用 ROM 空间也会占用 RAM 空间。我在这些常量变量前加了 const 以减少 RAM 的使用。
- 3. 在 RT2870STA.dat 中设置 WirelessEvent=1, 这样 wlan.c 中wireless\_send\_event()函数才会接收到无线驱动连接或断开路由器等消息。
- 4. cmm\_data.c 中 MiniportMMRequest()函数第 88 行:
   UCHAR rtmpHwHdr[TXINF0\_SIZE + pAd->chipCap. TXWISize];
   这句代码使用变量来定义局部变量大小,测试过程发现它会导致编译对
   rtmpHwHdr 变量使用自带的 malloc 函数进行内存分配。在确保
   pAd->chipCap. TXWISize 不会超过 32 后,我对它进行了如下修改:
   UCHAR rtmpHwHdr[TXINF0 SIZE + 32];

## 8 USB\_Host\_Linux\_Convert

由于 DPO\_RT5572\_LinuxSTA\_2. 6. 1. 3\_20121022 的驱动是针对 Linux 操作系统的,为了减小移植的难度,我在 uC/OS-II 下简单地实现该驱动所需要的 Linux 内核接口,我把它们放在 USB\_Host\_Linux\_Convert\目录下。

实现的接口

类别	头文件	实现的接口
USB 主机	usbh_linux.h	usb_submit_urb()
		usb_kill_urb()
		usb_unlink_urb()
		usb_control_msg()
		usb_bulk_msg()
		注:目前只实现了控制传输和块传输
线程	kthread.h	kill_pid()
		kernel_thread()
complete	complete.h	<pre>init_completion()</pre>
		complete()
		<pre>complete_and_exit()</pre>
		<pre>wait_for_completion_timeout()</pre>
		<pre>wait_for_completion()</pre>
自旋锁	spinlock.h	spin_lock_init()
		spin_lock()
		spin_unlock()
		spin_lock_irqsave()
		spin_unlock_irqrestore()
信号量	sem.h	sema_init()
		down_interruptible()
		up()
		down_trylock()
		sema_destroy()
定时器	timer.h	mod_timer()
		<pre>init_timer()</pre>
		add_timer()
		<pre>timer_pending()</pre>

	del_timer()