




接收板:电源输入输出




接收板



发射板:电源输入输出




发射管驱动




发射管接到LDO上


激光管电路和激光管需要控制电流过小导致温度过高烧坏)



接收板:电源输入输出



发射管驱动



发射管接到LDO上

激光管电路和激光管需要控制电流过小导致温度过高烧坏)

