Aplicaciones de Sistemas Embebidos con Doble Núcleo Fundamentos de Programación para Sistemas Embebidos



UTN FRA Departamento de Ingeniería Electrónica Laboratorio de Sistemas Embebidos


20 de agosto de 2024

Índice

- Periféricos
 - Generalidades
 - Configuración de pin
- Q GPIO
 - Configuración de entrada
 - Configuración de salida
- 3 ADC
 - Generalidades
 - Uso del ADC

- Lectura de secuencia
- 4 DAC
 - Generalidades
 - Uso del DAC
- Systick Timer
 - Generalidades
 - Uso del Systick Timer
- 6 Ejercicios
 - Referencias

Generalidades




Periféricos comunes

- General Purpose Input Output (GPIO)
- Analog to Digital Converter (ADC)
- Digital to Analog Converter (DAC)
- System Timer (Systick) y otros Timers
- Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART)
- Inter-Integrated Circuit (I2C)
- Serial Peripherial Interface (SPI)
- Universal Serial Bus (USB)

Configuración de pin

Cada pin tiene múltiples funciones asociadas. Se selecciona solo una de ellas de acuerdo a lo que se defina en la SWM y el IOCON.



Uso típico

GPIO como entrada

```
// Estructura de configuracion para entrada
gpio-pin-config-t in-config = { kGPIO-DigitalInput };

// Habilito el puerto 0
GPIO-PortInit(GPIO, 0);

// Configuro el pin 4 como entrada
GPIO-PinInit(GPIO, 0, 4, &in_config);

// Leo el estado del pin 4
uint32_t state = GPIO-PinRead(GPIO, 0, 4);
```

- Se usa la estructura del tipo gpio_pin_config_t con el valor kGPIO_DigitalInput.
- La función GPIO_PortInit permite habilitar el numero de puerto indicado.
- La función GPIO_PinInit configura un pin en particular.
- Se usa GPIO_PinRead para ver el estado del pin que será high (1) o low (0).

GPIO como salida

Uso típico

- Se usa la estructura del tipo gpio_pin_config_t con el valor kGPIO_DigitalOutput.
- Se puede en la estructura anterior, dar un valor de salida por defecto.
- Se usa GPIO_PinWrite para escribir un valor en el pin que será high (1) o low (0).

```
// Configuracion para salida , salida en 0 por defecto
gpio-pin-config-t out-config = { kGPIO_DigitalOutput, 0 };


// Habilito el clock del GPIO 1
GPIO_PortInit(GPIO, 1);

// Configuro el pin 0 del GPIO 1 como salida
GPIO_PinInit(GPIO, 1, 0, &out-config);

// Escribo un 1 en el pin 0
GPIO_PinWrite(GPIO, 1, 0, 1);
```

Generalidades del ADC

- Convierten señales analógicas a valores discretos.
- Una resolución de 12 bits implica 2¹² o 4096 valores discretos de resultado para una señal de 0 a 3,3V.
- Un total de 12 canales multiplexados.
- Velocidad de muestreo de 1,2Ms/s.



Inicialización del ADC

- Se elige la entrada analógica para el pin con SWM_SetFixedPinSelect.
- Se elige la fuente de clock y prescaler del ADC con CLOCK_Select y CLOCK_SetClkDivider.
- Se alimenta el hardware del ADC con POWER_DisablePD.
- Una calibración de clock es necesaria antes de inicializar el ADC, esto se hace con ADC_DoSelfCalibration.

```
// Habilito funcion analogica para el canal 5 (PO 21)
CLOCK_EnableClock (kCLOCK_Swm);
SWM_SetFixedPinSelect(SWM0, kSWM_ADC_CHN5, true);
CLOCK_DisableClock(kCLOCK_Swm):
// Elijo clock desde el FRO con divisor de 1
CLOCK_Select (kADC_Clk_From_Fro):
CLOCK_SetClkDivider(kCLOCK_DivAdcClk. 1):
// Prendo el ADC
POWER_DisablePD(kPDRUNCFG_PD_ADC0):
// Obtengo frecuencia deseada v calibro ADC
uint32_t freq = CLOCK_GetFreq(kCLOCK_Fro):
ADC_DoSelfCalibration(
   ADC0
    CLOCK_GetClkDivider(kCLOCK_DivAdcClk)
):
```

Inicialización de una secuencia

```
// Configuracion por defecto del ADC
adc.config.t adc.config;
ADC_GetDefaultConfig(&adc.config);
ADC.lnit(ADC0, &adc.config);

// Configuro y habilito secuencia A
adc.conv.seq.config.t adc.sequence = {
    .channelMask = 1 << 5, // Canal 5 habilitado
    .triggerMask = 0,
    .triggerPolarity = kADC_TriggerPolarityPositiveEdge,
    .enableSyncBypass = false,
    .interruptMode = kADC_InterruptForEachConversion
};

ADC_SetConvSeqAConfig(ADC0, &adc_sequence);
ADC_EnableConvSeqA(ADC0, true);</pre>
```


- Para por defecto el ADC usamos ADC_GetDefaultConfig y ADC_Init.
- Las secuencias son conversiones continuas de uno o muchos canales.
 Se configuran el/los canales en el campo channelMask de la estructura adc_conv_seq_config_t.
- Se pueden configurar fuentes de disparo y si las interrupciones son por canal o secuencia.
- La secuencia se configura y habilita con ADC_SetConvSeqAConfig y ADC_EnableConvSeqA.

Lectura de una secuencia

- Se inicia una secuencia de conversiones con ADC_DoSoftwareTriggerConvSeqA.
- La función que devuelve el resultado de la conversión cuando está listo es ADC_GetChannelConversionResult y requiere una estructura del tipo adc_result_info_t.
- El valor del resultado se encuentra en el campo result de la estructura.

Generalidades del DAC

- Convierten valores digitales en un registro a valores de tensión analógicos.
- Una resolución de 10 bits implica 2¹⁰ o 1024 valores analógicos posibles entre 0 y 3,3V.
- Dos salidas posibles con una tasa de refresco de hasta 1 MHz.




Uso del DAC

```
// Configuro la salida del DAC al PO 17
CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Swm):
SWM_SetFixedPinSelect(SWM0, kSWM_DAC_OUT0, true);
CLOCK_DisableClock(kCLOCK_Swm):
// Habilito la funcion de DAC en el PO 17
CLOCK_EnableClock(kCLOCK_locon):
IOCON_PinMuxSet(IOCON, 0, IOCON_PIO_DACMODE_MASK);
CLOCK_DisableClock(kCLOCK_locon);
// Prendo el DAC
POWER_DisablePD(kPDRUNCFG_PD_DAC0):
// Configuro el DAC con 1 us de refresco
dac_config_t dac_config = { kDAC_SettlingTimeIs1us }:
DAC_Init(DACO, &dac_config):
// Escribo un valor en el DAC (1,65V de salida)
DAC_SetBufferValue(DACO, 512);
```

- Se usan funciones como SWM_SetFixedPinSelect y IOCON_PinMuxSet para elegir la función de DAC para un pin.
- El hardware DAC tiene que alimentarse con POWER_DisablePD.
- Se configura el funcionamiento del DAC con DAC_Init a partir de alguna estructura de configuración.
- Se usa DAC_SetBufferValue para indicar un valor de 10 bits que se desea a la salida del DAC.

Generalidades del Systick Timer

- Estándar en todos los Cortex-M y generan interrupciones cuando llega a cero el contador.
- ② Se pueden cargar valores de hasta 2^{24} en el contador y el valor cargado responde a $ticks = T_{systick} \times f_{systick}$.



Configuración del Systick Timer

```
// Configuro SysTick para 1 ms
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);

/**

* @brief Handler para interrupcion de SysTick
*/
void SysTick_Handler(void) {

// Esta interrupcion se llama cada 1 ms

// TODO
}
```

- Se puede usar la variable SystemCoreClock para independizarse del valor de clock ya que esta variable tiene el valor del clock del CPU.
- Se puede dividir por la frecuencia deseada del Systick (1ms = 1/1000) para evitar el uso de números con decimales.
- Cada vez que se vence el Systick se llama al handler de una interrupción llamada
 SysTick_Handler. Esta función se define por fuera del main.

Ejercicios

Algunas propuestas para practicar

- En un proyecto llamado **02**_systick_blinky, hacer un programa en el que el LED Azul parpadee cada 500ms y el LED D1 cada 1500ms.
- En un proyecto llamado 02_custom_blinky, hacer un programa que haga que el LED Rojo parpadee de 100ms a 2s de acuerdo a lo indicado por el potenciómetro R22.
- ⑤ En un proyecto llamado 02_sine_wave_generator, generar una senoidal de 1KHz de la mayor amplitud posible, con un offset de 1,65V en la salida PIO0_29.

Cada ejercicio que se resuelva, subirlo al repositorio personal del curso.

Referencias

Algunos recursos útiles

- Manual del LPC845
- Manual del LPC845 Breakout Board
- Documentación del SDK del LPC845
- Esquemático del kit del laboratorio

- Analog to Digital Converter (ADC)
 Basics
- Systick Timer Armv7-M System Tick Timer