信息论

信号传输与处理的理论基础

MIMO通信技术基础



MIMO通信技术基础(1)

本单元(MIMO通信技术)主题概述

- (1) MIMO通信技术基础
- (2) MIMO信道容量分析与计算
- (3) MIMO信道的时空编码差错率普适界的分析与估算
- (4) MIMO信道状态估值方法设计与分析





Figure 1.1 A MIMO system for spatial diversity.


Figure 1.2 A MIMO system for spatial multiplexing.

MIMO通信技术基础(2)

从多路径传输到多路径通信(一)

- * (1)无线网络信号多路传输是不可避免的物理现实
- * (电磁波的反射、折射、衍射;水声信号的衍射等)。
- * (2)多路传输的缺陷:
- 信号叠加状态复杂且动态变化;
- 接收端处理困难(随机延迟、非同步、干涉效应等)





MIMO通信技术基础(3)

从多路径传输到多路径通信(二)

* (3)多路传输的优点/收益:

*

*

*

*

*

- * 多路传输可以分散信号传输质量损失的风险,只要存在 * 至少一条性能良好的路径,则就有可能可靠地在接收端 * 恢复信号。
 - 多路传输的固有容量较之单链路更高。
 - (4) 多路径通信的核心问题:
 - 如何可控地利用多路传输的固有优点。
 - MIMO通信系统是通过人为设计的多路信道,结合先进的数字信号处理技术来充分利用多路传输的固有有点。



MIMO通信技术基础(4)

多路传输信道的类型

- * 合理发掘MIMO信道潜力的基础之一,是充分认识多路信道 * 的传输规律。
- * (1) 线性/定常窄带信道 y = Hx + z
- * (2) 线性/定常宽带信道 y(ω) = H(ω)x(ω)+z(ω)
- * (3)线性/时变信道 $y(t) = \int d\tau h(t,\tau)x(\tau)+z(t)$
- * (4) 窄带衰落信道/慢衰落 H(ω)近似平稳随机
- * (5) 宽带衰落信道/快衰落 h(t,τ)非平稳随机



MIMO通信技术基础(5)

MIMO关键技术概述

- * (1) MIMO信道均衡
- * (2) 时空编码
- * (3)分集处理技术
- * (空间分集、方向分集、时间分集、频率分集....)
- * (4) 自适应时空编码
- * (分层码、级联码、调制集成....)
- * (5) 多用户接入/检测
- * (6) 波束成形
- * (7) 智能天线控制等




MIMO信道模型与容量(1)

带Gauss噪声的MIMO信道模型(一)

- * 基本变量和参数:
- * M=发射机上的天线数量, N=接收机上的天线数量;
- * x(i) = 第i个发射天线上发送的信号(随机实数),总功率≦P;
- * y(j) = 第j个接收天线上的接收信号(随机实数);
- * z(j) = 第j个接收天线上的接收噪声(随机实数),
- * 具有Gauss分布: z(j)~N(o, σ²)
- * h(j,i)=第i个发射天线到第j个接收天线传输路径的链路增益。
- * 基本传输方程:

*
$$y(j) = \sum_{i=1}^{M} h(j,i)x(i) + z(j)$$

* j=1,2,...,N 每条链路的带宽相同且为W。



发射信号总功率≦P


MIMO信道模型与容量(2)

带Gauss噪声的MIMO信道模型(二)

* 信道的等价形式:

$$y = Hx + z$$

- y是以y(j) 为分量的N维随机向量;
- * X是以x(i) 为分量的M维随机向量;
- * z是以z(j) 为分量的N维Gauss随机向量,
- * 假设不同的分量z(j)概率独立,则 $z \sim N(o, \sigma^2 I_N)$.
- * H是以h(j,i)=为矩阵元的N行M列矩阵。
- * 容量计算: 求 max _{p(x)} l(x;y), 其中
- * I(x,y) = x和y的互信息量=H[x]+H[y]-H[x,y], H表示信息熵。



发射信号总功率≦P

MIMO信道模型与容量(3)

带Gauss噪声的MIMO信道模型(三)

- * 根据矩阵H的奇异分解,恒可以将任意的MIMO信道变换为
- * 等效的并行传输模型。事实上:
- * 设r是H的秩(因此r≦min(M,N)),H有奇异分解H=VTAU,其中:
- * V是r×N阶矩阵且VV^T=I_r;
- * U是r×M阶矩阵且UU^T=I_r;

*

- * A是r×r阶对角矩阵且对角线元素为 $a_1 \ge a_2 \ge ... \ge a_n \ge 0$ 。
- * 对发射信号x和接收信号y做变换:

$$\mathbf{x}^* = \mathsf{U}\mathsf{x}\,,\quad \mathbf{y}^* = \mathsf{V}\mathsf{y}$$

- * 则传输方程y=Hx+z变换为y*=Ax*+ z*, 其中等效的噪声z* = Vz (将y=Hx+z
- * 左乘以矩阵V得y*=VHx+Vz=<u>VV</u>TAUx+Vz=AUx+Vz=Ax*+z*)。<u>注意</u>:
- * (1) x*、y*和z*均为r维随机向量。
- * (2) x*的最大总功率不变: E[x*Tx*] = E[xTUTUx] ≦ E[xTx] = P。
- * (3) z*仍然是均值为零的Gauss随机向量,协方差矩阵不变:


$$R = E[z^*z^{*T}] = VE[zz^T]V^T = \sigma^2VV^T = \sigma^2I_N$$

MIMO信道模型与容量(4)

带Gauss噪声的MIMO信道模型(四)


- * 根据上面的分析,带Gauss噪声的MIMO信道y=Hx+z等价于
- * 带Gauss噪声的并行信道 y*=Ax*+ z*, 即:

*
$$y_k^* = a_k x_k^* + z_k^*, k = 1,2,...,r$$



发射信号总功率≦P

(1) 原始MIMO信道



发射信号总功率≦P

(2) 等效的并行MIMO信道

MIMO信道模型与容量(5)

带Gauss噪声的MIMO信道容量公式(一)

(1)根据等效的MIMO并行信道计算互信息量

$$I(x;y) = I(x^*;y^*) = \sum_{k=1}^{r} I(x^*;y^*)$$

* (2) 对C_{MIMO}=max _{x的总功率≤P} l(x;y)的分析:

$$\max_{x \in \mathbb{R}} I(x;y) = \max_{Q_{1}+...Q_{r} \leq P} \sum_{k=1}^{r} I(x_{k}^{*}; y_{k}^{*})$$

= 对每条链路应用Gauss信道的容量公式Wlog(1+SNR), W:链路带宽

$$= \max_{Q_1+\dots Q_r \leq P} \sum_{k=1}^r Wlog(1 + a_k^2 Q_k / \sigma^2)$$
 Q_k是x_k*的功率

(3) 将并行等效信道的分析结果变换回原始信道:

功率约束Q₁+...Qr≦P等价于【请验证】

$$tr(Q_x) \leq P$$

干是


*

*

*

$$C_{MIMO} = max_{tr(Q) \leq P} Wlogdet(I_N + HQ_XH^T/\sigma^2)$$

det(.)表示矩阵的行列式, tr(.)表示矩阵的迹。



发射信号总功率≦P

MIMO信道模型与容量(6)

带Gauss噪声的MIMO信道容量公式 (二)

- * (4)最后的推导步骤:
- * $det(I_N + HQ_XH^T/\sigma^2) = [根据H的奇异分解式] det(I_N + V^TAUQ_XU^TAV/\sigma^2)$
- * = 【请检验】 $det(I_N + AUQ_XU^TA/\sigma^2)$
- * = 【请检验】 $(1+a_1^2Q_1/\sigma^2)...(1+a_r^2Q_r/\sigma^2)$
- * (5) 小结 E.Telatar公式(1998):


* $C_{MIMO} = max_{tr(Q) \leq P} Wlogdet(I_N + HQ_XH^T/\sigma^2)$

det(.)表示矩阵的行列式, tr(.)表示矩阵的迹。

P: 发射机总功率;

W: 每条链路的带宽;

σ²: 每条链路的Gauss噪声功率。



发射信号总功率≦P

MIMO信道模型与容量(下一讲)

* 带Gauss噪声的MIMO信道容量公式的应用