
# 第三章 物体的受力分析

# § 3-1 常见约束和约束反力

- 1. 自由体和非自由体
- \*在空间的位移不受任何限制的物体称为自由体。
- \*位移(转角)受到其他物体强制限制的物体称为非自由体。





#### 2. 约束和约束反力

约束—限制非自由体的某些位移(转角)的其他物体。

#### 约束力或约束反力—


约束作用于非自由体上的力称为约束力。


\*大小:未知,可利用平衡条件由其他主动力求出.


\*方向:总是与所限制的位移方向相反.

\*作用点:根据具体约束而定.

#### 1. 柔索约束












约束特性: 只承受拉力, 阻碍物体沿柔索伸长方向的位移;


约束反力:方向沿柔索背离物体,作用点过接触点。



#### 2. 光滑接触面约束










约束特性: 只能阻碍物体沿着接触点(面)公法线方向的位移,而不阻碍物体沿接触点(面)切线方向的位移。约束反力: 过接触点、沿公法线方向、指向被约束物体。

点接触










单面接触  $\boldsymbol{A}$  $\boldsymbol{F}_N$ |法线 双面接触  $oldsymbol{F}_A$ 其它情况

# 3. 常见约束 3. 光滑圆柱铰链约束

约束结构:两个或两个以上 构件上钻同样大小的圆孔, 并用圆柱销钉穿入圆孔,将 两个物体连接起来。












约束特性: 物体只能绕销钉轴 线相对转动,与销钉轴线相垂 直的平面内的径向位移被限制。


在分析铰链约束力时,通常把销钉固连在其中一个构件上。




约束反力:在垂直于销钉轴线的平面内通过圆心,方位和指向不能确定的一个力。 通常将其表示为大小 人 未知的两个正交分力。








铰接点不一定总位于构件的一端,如夹子、钳子等。 其中圆圈或圆点表示铰链连接。



讨论:1. 如果将铰链约束拆成三部分, 如何分析?


2. 一个销钉连有三个或以上构件?

固定铰支座约束





### 滚动铰支座约束




约束反力:经过铰链中心,沿支撑面法线方向





# 3. 常见约束 4. 颈轴承(向心)和止推轴承


约束特性:轴只能绕其轴线转动,与轴线垂直的平面内的径向位移被限制。


约束反力:沿轴半径方向两个方位已知、大小未知的力。













止推轴承除了限制转子的径向 位移,还限制转子的轴向位移。 止推轴承的约束反力为两个径 向力和一个轴向力。

#### 止推轴承约束



#### 5. 光滑球形铰链约束






约束结构:由一物体的球部 嵌入另一物体的球窝构成。

约束特性:允许物体绕球心转动,不能沿径向移动。


约束反力:通过球心,方向不能预先确定,通常用三个正交分力来表示。



#### 6. 链杆(二力杆)约束


- 1. 仅有两处以铰链(性质同铰链)和其他物体相连.
- 2. 不计自重.
- 3. 不再受其它任何力(力偶)作用的直杆或曲杆.

约束反力: 沿杆端连线, 等值, 反向, 共线



# 3. 常见约束 7. 固定端约束








约束特点:不仅限制物体在固定端处沿任何方向的移动,而且限制物体在固定端处绕任一轴的转动。

约束反力:一般在空间力系的情况下,有三个正交约束 反力与三个约束力偶;一般在平面力系的情况下,有两 个正交约束反力与一个约束力偶。



# § 3-2 物体的受力分析·受力图

#### 受力分析

针对具体的研究对象,确定出它所受到的全部力(主动力和约束反力)。即真实地反映研究对象的受力信息(方位,作用位置)。

#### 受力图

以图的方式表示物体上所受的全部力。 受力图是分析、解决力学问题的基础。

研究对象(受力体)


约束反力

# § 3-2 物体的受力分析·受力图


#### 画受力图的步骤:


- 1. 观察物体系统,识别二力构件;
- 2. 选定合适研究对象, 画出所选研究对象的隔离体图 (取分离体,解除约束);
- 3. 画出研究对象上受的所有主动力、主动力偶;
- 4. 根据约束类型画出所有的约束反力(力的作用位置,方向,名称)。
- ◆ 系统外物体作用于系统内物体上的力, 称为外力; 系统内物体间的相互作用力, 称为内力。
- ◆ 系统的内力总是成对出现,不影响系统的平衡 状态,受力图中不应出现内力。

例1 受力分析  $F_{\scriptscriptstyle B}$  $\boldsymbol{F}_{Ay}$ B $F_{Ax}$  $F_A$  $\boldsymbol{G}$ 




# 例3 三铰拱受力分析








### 例4 三铰拱受力分析




## 例5 分析如图机构中各构件的受力








#### 例6 试画出杆AB和BC以及滑轮B的受力图。



▲ 一般不必将销钉单独作为研究对象

#### 例7 分析如图结构中各构件及整体的受力




▲ 铰链处一个方位未知的力(二力杆、三力平衡汇交、力偶平衡)

# 拓展思考

#### 力学建模与力学简图





结构: 刚体、平面、简化形状和尺寸

约束: 光滑、简化

载荷:集中力、分布力

# 本章小结

- 1. 常见约束及其约束反力。
- 2. 物体的受力分析和受力图是研究物体平衡和运动的前提。
- 受力图是建立平衡方程的重要依据,必不可少.
- 不同研究对象的受力图应分别绘制,不能拼图.
- 解除约束才有相应的约束反力,不能主观想象.
- 约束反力务必与其约束特性一致.
- 所有力均应按照力的三要素以矢量在图中表示, 并标出相应力的名称.
- 作用力与反作用力原理必须严格遵守.