

Video Encoder API

文档履历

| 版本号 | 日期 | 制/修订人 | 内容描述 |
|-------|------------|-------|------------------|
| V0. 1 | 2015-06-10 | BZ | 根据《视频编码概要设计》制定初稿 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

目 录

| Vide | o En | coder API | | i |
|------|------|-----------|----------------------------|-----|
| 1. | | 概述 | - | 1 - |
| | 1.1. | 编写目的 | j | 1 - |
| 2. | | 模块介绍 | | 2 - |
| | 2.1. | 功能介绍 | - | 2 - |
| | 2.2. | 相关术语 | 5介绍 | 2 - |
| 3. | | 接口和流程设 | tे । | 3 - |
| | 3.1. | 接口函数 | ý | 3 - |
| | | 3. 1. 1. | VideoEncCreate | 3 - |
| | | 3. 1. 2. | VideoEncDestroy | 3 - |
| | | 3. 1. 3. | VideoEncInit | 4 - |
| | | 3. 1. 4. | VideoEncUnInit | |
| | | 3. 1. 5. | AllocInputBuffer | 5 - |
| | | 3. 1. 6. | GetOneAllocInputBuffer | |
| | | 3. 1. 7. | FlushCacheAllocInputBuffer | 6 - |
| | | 3. 1. 8. | ReturnOneAllocInputBuffer | |
| | | 3. 1. 9. | ReleaseAllocInputBuffer | |
| | | 3. 1. 10. | AddOneInputBuffer | 6 - |
| | | 3. 1. 11. | VideoEncodeOneFrame | 7 - |
| | | 3. 1. 12. | AlreadyUsedInputBuffer | 7 - |
| | | 3. 1. 13. | ValidBitstreamFrameNum | 7 - |
| | | 3. 1. 14. | GetOneBitstreamFrame | 7 - |
| | | 3. 1. 15. | FreeOneBitStreamFrame | 8 - |
| | | 3. 1. 16. | VideoEncGetParameter | 8 - |
| | | 3. 1. 17. | VideoEncSetParameter | 9 - |

1. 概述

1.1. 编写目的

指导视频编码库的使用。

2. 模块介绍

2.1. 功能介绍

视频编码库是一个提供视频编码功能的库,编译输出的库文件为 libvencoder.so。基于视频编码库,应用程序可以在全志公司的各个 IC 平台上实现高效的、多种压缩格式的视频编码功能,所支持的压缩格式为: JPEG、H264。

2.2. 相关术语介绍

QP: 量化参数;

Exif:在 JPEG 格式头部插入了数码照片的信息,包括拍摄时的光圈、快门、白平衡、ISO、焦距、日期时间等

3. 接口和流程设计

3.1. 接口函数

| 视频编码库 APIs | |
|-------------------------------|----------------------------|
| <u>VideoEncCreate</u> | 创建一个视频编码器 |
| VideoEncDestroy | 销毁视频编码器 |
| <u>VideoEncInit</u> | 初始化视频编码器 |
| <u>VideoEncUnInit</u> | 去初始化视频编码器 |
| AllocInputBuffer | 通过 vencoder 申请输入图像帧 buffer |
| <u>GetOneAllocInputBuffer</u> | 获取一块由 vencoder 分配的图像帧 |
| FlushCacheAllocInputBuffer | 刷 cache 保持数据的一致性 |
| ReturnOneAllocInputBuffer | 还回由 vencoder 申请的图像帧 |
| ReleaseAllocInputBuffer | 释放由 vencoder 申请的图像帧 |
| AddOneInputBuffer | 添加一块输入的图像帧到编码器 |
| <u>VideoEncodeOneFrame</u> | 编码一帧图像 |
| AlreadyUsedInputBuffer | 获取编码器已经使用过的图像帧 |
| <u>ValidBitstreamFrameNum</u> | 获取有效的输出码流 buffer 的个数 |
| <u>GetOneBitstreamFrame</u> | 获取一个码流 buffer |
| <u>FreeOneBitStreamFrame</u> | 还回码流 buffer |
| <u>VideoEncGetParameter</u> | 获取编码器参数 |
| VideoEncSetParameter | 设置编码器参数 |

3.1.1. VideoEncCreate

| 函数原型 | VideoEncoder* VideoEncCreate(VENC_CODEC_TYPE eCodecType) |
|------|--|
| 功能 | 创建一个视频编码器 |
| 参数 | eCodecType: 创建的编码器 codec 类型 |
| 返回值 | 成功: 视频编码器指针; |
| | 失败:返回 NULL; |
| 调用说明 | 视频编码器支持创建多个编码器,支持多路编码 |

3.1.2. VideoEncDestroy

| 函数原型 | void VideoEncDestroy(VideoEncoder* pEncoder) |
|------|--|
| 功能 | 销毁视频编码器 |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针 |
| 返回值 | 无 |
| 调用说明 | 无 |

3.1.3. VideoEncInit

| 函数原型 | int VideoEncInit(VideoEncoder* pEncoder, VencBaseConfig* pConfig); | | |
|------|--|--|--|
| 功能 | 初始化视频编码器 | | |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针 | | |
| | pConfig:编码器基本初始化信息,包括是否做 scaler,颜色格式等 | | |
| 返回值 | 成功: 返回 0; | | |
| | 失败: 返回-1, | | |
| 调用说明 | pConfig: 编码器基本初始化信息; | | |
| | 1. nInputWidth: 输入图像帧的宽度,以像素为单位; | | |
| | 2. nInputHeight: 输入图像帧的高度,以像素为单位; | | |
| | 3. nDstWidth:编码前对输入图像做 scale 后的宽度,以像素为单位; | | |
| | 如果不需要做 scale, nDstWidth 的值保持和 nInputWidth 一致; | | |
| | 4. nDstHeight:编码前对输入图像做 scale 后的高度,以像素为单位; | | |
| | 如果不需要做 scale, nDstHeight 的值保持和 nInputHeight 一致; | | |
| | 5. eInputFormat: 输入的颜色格式; | | |
| | 6. nStride: 输入图像帧在内存中的行宽,以像素为单位,编码器要求 | | |
| | nStride 必须 16 对齐; | | |

3.1.4. VideoEncUnInit

| 函数原型 | int VideoEncUnInit(VideoEncoder* pEncoder) |
|------|--|
| 功能 | 去初始化视频编码器 |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针 |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | 无 |

3.1.5. AllocInputBuffer

| 函数原型 | int AllocInputBuffer(VideoEncoder* pEncoder, |
|------|--|
| | VencAllocateBufferParam *pBufferParam) |
| 功能 | 通过 vencoder 申请输入图像帧 buffer |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| | pBufferParam: 指定申请 buffer 的格式和 size; |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | 1. 当需要由编码器来提供输入图像帧的 buffer 时,由此接口来申请图像帧 |
| | buffer; |
| | 2. 当外部模块有自己的 buffer 管理模块,并且所使用的 buffer 为物理连续 |
| | 的 buffer 的时候,从效率上考虑可以不使用此接口来申请输入图像帧 |
| | buffer,可以直接把相应的 buffer 的物理地址配给 VE,从而可以少一次数 |
| | 据 copy; |

3.1.6. GetOneAllocInputBuffer

| 函数原型 | int GetOneAllocInputBuffer(VideoEncoder* pEncoder, |
|------|--|
| | VencInputBuffer* pInputbuffer) |
| 功能 | 获取到的由 AllocInputBuffer 申请的输入图像帧 |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| | pInputbuffer (输出): 获取到的由 AllocInputBuffer 申请的输入图像帧 buffer; |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | pInputbuffer 的相应变量的说明: |
| | 1. nID: 用来区分不同的 buffer; |
| | 2. nPts: 当前图像帧的时间戳; |
| | 3. pAddrPhyY: 当前图像帧 Y 分量的物理地址,配给硬件使用; |
| | 4. pAddrPhyC: 当前图像帧的 C 分量的物理地址,配给硬件使用; |
| | 5. pAddrVirY: 当前图像帧 Y 分量的虚拟地址,可由 CPU 来搬移图像数据到 |
| | 此 buffer; |
| | 6. pAddrVirC: 当前图像帧 C 分量的虚拟地址,可由 CPU 来搬移图像数据到 |
| | 此 buffer; |

3.1.7. FlushCacheAllocInputBuffer

| 函数原型 | Int FlushCacheAllocInputBuffer(VideoEncoder* pEncoder, |
|------|---|
| | VencInputBuffer * pInputbuffer) |
| 功能 | 刷 cache 保存数据的一致性 |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| | pInputbuffer (输入):由 AllocInputBuffer 申请的输入图像帧 buffer; |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | 当调用 GetOneAllocInputBuffer 获取到由 AllocInputBuffer 申请的输入图像帧 |
| | buffer的时,如果通过CPU来搬移输入的图像帧数据到此buffer,在把此buffer |
| | 送给编码器之前,需要调用此接口来保证 dram 和 cache 中的数据一致性; |

3.1.8. ReturnOneAllocInputBuffer

| 函数原型 | Int ReturnOneAllocInputBuffer(VideoEncoder* pEncoder, |
|------|---|
| | VencInputBuffer *pInputbuffer) |
| 功能 | 还回由 AllocInputBuffer 申请的输入图像帧 buffer |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针 |
| | pInputbuffer (输入):由 AllocInputBuffer 申请的输入图像帧 buffer |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | 无 |

3.1.9. ReleaseAllocInputBuffer

| 函数原型 | int ReleaseAllocInputBuffer(VideoEncoder* pEncoder) |
|------|--|
| 功能 | 释放由 AllocInputBuffer 申请的输入图像帧 buffer |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针 |
| | pInputbuffer (输入):由 AllocInputBuffer 申请的输入图像帧 buffer |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | 无 |

3.1.10. AddOneInputBuffer

| / | 函数原型 | int AddOneInputBuffer(VideoEncoder* pEncoder, |
|---|------|---|
| | | VencInputBuffer* pInputbuffer) |
| | 功能 | 添加输入图像帧到编码器 |
| | 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| | | pInputbuffer (输入): 输入图像帧 buffer; |
| | 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | | 失败: 返回-1; |
| | 调用说明 | pInputbuffer 的来源可以是由 AllocInputBuffer 申请的输入图像帧 buffer, 也可 |

以由外部模块来提供;

3.1.11. VideoEncodeOneFrame

| 函数原型 | int VideoEncodeOneFrame(VideoEncoder* pEncoder); |
|------|--|
| 功能 | 获取 stream 的总大小 |
| 参数 | Stream: 句柄 |
| 返回值 | VENC_RESULT_ERROR (-1): 编码出错; |
| | VENC_RESULT_OK (0): 编码成功; |
| | VENC_RESULT_NO_FRAME_BUFFER (1): 无法获取到输入帧; |
| | VENC_RESULT_BITSTREAM_IS_FULL (2): 输出码流 buffer 已经溢出; |
| 调用说明 | 无 |

3.1.12. AlreadyUsedInputBuffer

| 函数原型 | int AlreadyUsedInputBuffer(VideoEncoder* pEncoder, |
|------|--|
| | VencInputBuffer* pBuffer) |
| 功能 | 获取 VideoEncodeOneFrame 已经使用过的输入图像帧; |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| | pInputbuffer (输出): 图像帧 buffer; |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | 无 |

3.1.13. ValidBitstreamFrameNum

| 函数原型 | ValidBitstreamFrameNum(VideoEncoder* pEncoder) |
|------|--|
| 功能 | 获取有效的的输出码流 buffer 的格式; |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| 返回值 | 有效的输出码流的个数 (value>=0); |
| 调用说明 | 无 |

3.1.14. GetOneBitstreamFrame

| 函数原型 | int GetOneBitstreamFrame(VideoEncoder* pEncoder, |
|------|--|
| | VencOutputBuffer* pBuffer); |
| 功能 | 获取有效的的输出码流 buffer 的格式 |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| | pBuffer (输出): 输出码流 buffer; |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | pBuffer 中结构体变量说明: |
| | 1.nID: 用来识别不同的 buffer: |

2.nPts:编码器不对时间戳信息做处理,输出 buffer 中的 pts 对应相应输入 buffer 中的 pts;
3.nSize0:输出码流的第一部分的大小;
4.nSize1:输出码流的第二部分的大小;
5.pData0:输出码流的第一部分的地址;
6.pData1:输出码流的第二部分的地址;
输出的一笔码流可能由两部分组成:nSize0表示第一部分的大小,nSize1表示第二部分的大小;
nSize0一定大于 0,当 nSize1 = 0 的时候,输出码流只在地址 pData0 中;当 nSize1 > 0 时,输出码流由两部分组成,第一部分在 pData0 中,第二部分在 pData1 中,此时需要外部应用程序把这两部分数据组合成一帧;

3.1.15. FreeOneBitStreamFrame

| 函数原型 | int GetOneBitstreamFrame(VideoEncoder* pEncoder, |
|------|---|
| | VencOutputBuffer* pBuffer); |
| 功能 | 还回输出码流 buffer |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| | pBuffer (输入): 由 GetOneBitstreamFrame 获取到的输出码流 buffer; |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | pBuffer 表示由 GetOneBitstreamFrame 获取到的输出码流 buffer |

3.1.16. VideoEncGetParameter

| 函数原型 | int VideoEncGetParameter(VideoEncoder*pEncoder, |
|------|---|
| | VENC_INDEXTYPE indexType, void* paramData); |
| 功能 | 获取编码器参数; |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| | indexType: 参数类型索引号; |
| | paramData (输出): 参数数据指针; |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | 调用成功后将会返回参数到 paramData 指针所指的地址中; |

3.1.17. VideoEncSetParameter

| 函数原型 | int VideoEncSetParameter(VideoEncoder*pEncoder, |
|------|---|
| | VENC_INDEXTYPE indexType, void* paramData); |
| 功能 | 设置编码器参数; |
| 参数 | pEncoder: 通过 VideoEncCreate 函数创建的视频编码器指针; |
| | indexType: 参数类型索引号; |
| | paramData (输出): 参数数据指针; |
| 返回值 | 成功: 返回 0; |
| | 失败: 返回-1; |
| 调用说明 | 编码器将从 paramData 指针所指的地址中获取参数信息; |