3D プリンター使い方

第1版

作成日: 2023/06/08

最終更新日: 2023/06/08

目次

1	プリン	/ターのセットアップ	2
	1.1	フィラメントを装着	2
	1.2	PC に接続 (USB で繋ぐ場合)	3
2	PC	側の準備	4
	2.1	ソフトのインストール	4
	2.2	XYZPrint の使い方	6
3.	. 後片作	寸け	9

1 プリンターのセットアップ

1.1 フィラメントを装着




1.本体左側のタンクのカバーを取り外します。点線部にへこんでいる箇所があるので そこを押すと簡単に取り外せます。



2.フィラメント装着軸を手前に下ろします。



3.フィラメントを装着軸に入れます。



4. リリースアームを上に押し込みながらフィラメントをフィーダーロに入れていきます。 ある程度フィラメントが入ればフィラメントの装着が完了です。

1.2 PC に接続 (USB で繋ぐ場合)




PC に USB を繋ぎ電源を ON にします。これでプリンターのセットアップが完了です。

2 PC 側の準備

プリンターを使うためには専用のソフトが必要です。2.1 ではソフトのインストールのやり方を、2.2 ではソフトの使い方を説明します。

2.1 ソフトのインストール

xyzprinting の公式サイトを開き、XYZmaker Suite をダウンロードします。 https://www.xyzprinting.com/ja-JP/software-series/PRINT/xyzmaker-suite




「**ダウンロード**」をクリックすると、サインイン画面が表示されます。アカウントが無いとダウンロードができないので、「**アカウントをお持ちでない方はこちら**」をクリックし、アカウント登録を行なってください。

登録してサインインしたらインストーラーをダウンロードしてください。



「開発元を検証できないため開けません」と表示される場合:システム設定を開き、「プライバシーとセキュリティ」内の「ダウンロードしたアプリケーションの実行許可」にある「このまま開く」を選択してください


インストールが完了したら XYZmaker Suite を開き XYZPrint をインストールしてください。



これでインストール作業は終了です。

2.2 XYZPrint の使い方


XYZPrint を開き「フィラメントをロード」>「開始」をクリックします。フィラメントが出てきたら「完了」を、フィラメントが出る前に止まってしまった場合は「再試行」を選択してください。



次に、印刷したいファイルを開きます。XYZPrint の画面にドラッグ&ドロップするか、画面上の方の「**開く**」アイコンを選択してください。stl や obj, ply, 3mf などのファイル形式に対応しています。




ファイルを開くと画面の左側に印刷設定が表示されます。設定が終わったら左上にある「準備」をクリックしてください。



印刷を行う前に印刷台 (プラットフォーム) にスティックのりを塗ってください。 印刷物と台がくっつくのを防ぎます。



「印刷」をクリックすれば印刷が始まります。




印刷が完了したらプリンターの正面左下にあるランプがオレンジ色になります。ランプは ボタンになっており、押すことで次の印刷を始められます。



3. 後片付け

印刷が終わったら必ず「フィラメントのアンロード」を行なってください。



アンロードが終わったら、XYZPrint を終了し、3D プリンターの電源を OFF にしてください。 フィラメントは 3D プリンターから外して保管してください。



参考 URL

ロジカラブログ, ダヴィンチ mini w+ 3D プリンタの使い方①開梱・設置編 https://logikara.blog/davinci-mini-1/

ロジカラブログ, ダヴィンチ mini w+ 3D プリンタの使い方②テスト印刷編 https://logikara.blog/davinci-mini-2/#toc12