# 实验二 LED 闪烁

潘盛琪 3170105737

## 实验目的:

- 1. 了解嵌入式板卡一般情况;
- 2. 熟悉嵌入式板卡的供电、下载和调试的接线方式;
- 3. 安装交叉编译环境,理解交叉编译;
- 4. 熟练掌握编译、下载、运行的过程。

### 实验器材:

#### 硬件:

- 1. STM32F103 核心板 1 块;
- 2. ST-Link 线 1 根;
- 3. 杜邦线 (孔-孔) 4根

#### 软件:

在 st.com 下载安装 Cube IDE (包含了 Eclipse/CDT、GCC 交叉编译程序和 ST-Link 驱动)。


# 实验步骤:

- 1. 在 PC 上安装好 Cube IDE;
- 2. Cube IDE 上配置 STM32F103C8;
- 3. 编写使得 PC13 上的 LED 闪烁的程序;
- 4. 编译产生可下载/运行的二进制映像文件;
- 5. 将 103 核心板安装在面包板上,连接板卡和 PC,即连接 ST-Link 和核心板 (GND、DCLK、DIO 和 3.3V 四线);
- 6. 给板卡上电,下载程序到板卡,观察 LED 是否闪烁。


### 实验结果:

1. 实际实施的连接示意图

STM32 ST\_LINK



### 2. 实际摆设的板卡连接照片



### 3. 程序配置编译和下载的过程

新建项目,选择 stm32f103c8 新建完成后将 pc13 设为输出并命名为 LED

PC13-TAMPER-RTC Configuration :		
GPIO output level	Low	~
GPIO mode	Output Push Pull	~
GPIO Pull-up/Pull-down	No pull-up and no pull-down	~
Maximum output speed	Low	~
User Label	LED	

随后会自动生成 STM32 基本配置的代码

要使 LED 闪烁,也就是隔一段时间让 LED 驱动电平翻转一次;其中电平翻转的功能可以由 HAL\_GPIO\_TogglePin()函数来实现,而定时功能则有如下两种实现方法


#### (1) 利用 HAL Delay()

第一种就是利用 hal 中的函数 HAL\_Delay()来实现,这种方法的缺点在于:需要占用 CPU 时间,也就是说在延迟过程中不能完成其他任务;此外利这种方法进行延时,时间也不精确。代码如下:

```
95 while (1)
96 {
97   /* USER CODE END WHILE */
98   /* USER CODE BEGIN 3 */
99   HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin); //Toggle LED
100   HAL_Delay(1000); //Delay 1 Seconds
101 }
```

#### (2) 利用定时器

第二种方法就是利用定时器,配置界面如下图:在 Timers 中选择 Timer 中选择 TIM1, Clock Source 选择内部时钟在下方 NVIC Settings 中选择 update interrupt 也就是溢出中断。



定时时间配置如下图,由于 TIM1 挂在 APB2 总线上,查看时钟数可以看到当前频率 8MHz,若希望每隔 1 秒进入一次中断,需要将预分频设为 8000-1,自动重载值设为 1000-1。




配置好始终后生成初始代码, 随后中断响应程序的编写


```
203 void TIM1 UP IRQHandler(void)
204 {
205
     /* USER CODE BEGIN TIM1 UP IROn 0 */
206
207
     /* USER CODE END TIM1_UP_IRQn 0 */
208
    HAL_TIM_IRQHandler(&htim1);
209
    /* USER CODE BEGIN TIM1_UP_IRQn 1 */
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin); //Toggle LED
210
211
      /* USER CODE END TIM1_UP_IRQn 1 */
212 }
如下图, 在程序开始前启动定时器即可
 90
     MX_GPIO_Init();
     MX_TIM1_Init();
 91
      /* USER CODE BEGIN 2 */
 92
 93
     HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
 94
     /* USER CODE END 2 */
 95
 96
     /* Infinite loop */
 97
     /* USER CODE BEGIN WHILE */
 98
    while (1)
99
    {
      /* USER CODE END WHILE */
100
101
102
       /* USER CODE BEGIN 3 */
103
     }
104
     /* USER CODE END 3 */
105 }
```

可以看到在主循环 while(1)中是没有任何代码的


### 4. LED 闪烁、亮灭的照片



**5. 拓展内容** 如图,将高速时钟设定为外部晶振



随后在时钟树的界面,将原本用到的内部 HSI 时钟源都切换为 HSE,即外部高速时钟



定时器的配置以及代码与之前相同,可以发现 LED 正常闪烁。