JZ-TS24-2 Wiring Diagram & Caution 机智3D打印触控屏接线图、使用注意事项

使用注意事项:

- 1.请注意用电安全!电源、继电器涉及高压电,需做好绝缘和接地
- 2.SD卡拔插,请直插直拔,不可上下晃动,也不可用力过大
- 3.12V输入,非必须,如5V电压可驱动屏幕正常工作,可不连接
- 4.请再三确认接线顺序,避免接错



请加官方售后QQ群: 583292932 固件升级,外壳图纸,技术交流

AUTHOR: Looming DATE: 2016-11-01

Part1 第一部分























