JZ-TS24-2 Wiring Diagram & Caution 机智3D打印触控屏接线图、使用注意事项

使用注意事项:

- 1.请注意用电安全!电源、继电器涉及高压电,需做好绝缘和接地
- 2.SD卡拔插,请直插直拔,不可上下晃动,也不可用力过大
- 3.12V输入, 非必须, 如5V电压可驱动屏幕正常工作, 可不连接



固件升级下载:

https://github.com/miblooming/JZ-TS24-2

固件升级,外壳图纸,技术交流

请加官方售后QQ群: 583292932







