下载并打开文件

- 1. 鼠标左击"练习1-两道墙的相对位置",在弹出的百度云的网页上会看到"练习1-两道墙的相对位置"的文件夹。
- 2. 下载这个文件夹。(这时浏览器提示: 你需要首先安装百度云管家)。
- 3. 下载完成后,在这个文件夹中用鼠标双击"两道墙的相对位置.rvt"。

这个练习的Revit模型里有两道8米长的墙体,两道墙的水平间距是固定的7米,两道墙是平行的。

开始做

- 1. 鼠标左击右侧的墙体,并按下左键,让鼠标随意移动
- 2. 鼠标左击上面水平方向的尺寸线, 然后单击出现的"锁定"的符号
- 3. 鼠标左击右侧的墙体,并按下左键,让鼠标随意移动
- 4. 鼠标左击两道墙中间的,垂直方向的尺寸线,然后单击出现的"锁定"的符号
- 5. 鼠标左击右侧的墙体,并按下左键,让鼠标随意移动
- 6. 鼠标左击右侧的墙体, 然后单击上面水平方向的尺寸线, 修改参数为15000。
- 7. 鼠标左击左侧的墙体, 然后单击上面水平方向的尺寸线, 修改参数为20000。
- 8. 鼠标左击右侧的墙体, 然后单击中间的垂直方向的尺寸线, 修改参数为20000。
- 9. 鼠标左击左侧的墙体, 然后单击中间的垂直方向的尺寸线, 修改参数为25000。

你应该看到

- 1. 两道墙随着鼠标的移动,在视图中相应的移动,但是两面墙水平和垂直的相对位置没有变。
- 2. "锁定"变成了"锁被解开"的符号。
- 3. 两道墙随着鼠标的移动,在视图中相应的移动,但是两面墙垂直的相对位置没有变,而水平的位置变了。
- 4. "锁定"变成了"锁被解开"的符号。
- 5. 两个墙随着鼠标的移动,在视图中相应的移动,不仅水平的相对位置变了,而且垂直的相对位置也变了。
- 6. 右侧的墙体向右移动,而左侧的墙没有动。
- 7. 左侧的墙体向左移动,而右侧的墙没有动。
- 8. 右侧的墙体向下移动,而左侧的墙没有动。
- 9. 左侧的墙体向上移动,而右侧的墙没有动。

注明:

- Revit的尺寸的默认方式: 1000 = 1米。即11000是11米, 1500是1.5米。
- 在Revit的尺寸标注修改中,你首先选择的物体位置是可变的,依据尺寸的变化值,这个物体的

位置会发生相应的变化。也就是说,对于有尺寸关联的两个物体,首先选中你想换位置的物体,然后改变尺寸的值,这样你就可以看到这个物体移动到相应的位置,而另一个物体是静止不动的。上面的练习6-9,你能体会这一点。

继续做

- 1. 鼠标左击左侧的墙体,并按下左键,让鼠标随意移动;同样的,随意移动水平尺寸,和垂直尺寸。
- 2. 解锁后,将水平尺寸改成30000(30米),40000(40米),100000(100米),看看位置的改变。同样将垂直尺寸改成30500(30.5米),40500(40.5米),50000(50.5米),看看位置的改变。