



开始做


1. 鼠标左键单击中间的两车道的道路,然后按下左键,在屏幕上任意移动




你会看到: 四个公寓楼在视图中的绝对位置变了, 但南北公寓楼40米的间距, 和与道路6米的间距没 有变。




2. 鼠标左键单击右侧两栋公寓楼的尺寸40000, 然后单击出现的"锁定"的符号




你会看到:"锁定"变成了"锁被解开"的符号。




3. 鼠标左键单击右上角的公寓楼, 然后按下左键, 在屏幕上任意移动




你会看到: 右上角的公寓楼与右下角的公寓楼垂直距离变大了或变小了, 而其它三栋楼的相对位置 没有变。




4. 鼠标左键单击左上角公寓楼的与道路的间距尺寸6000, 然后单击出现的"锁定"的 符号




你会看到:"锁定"变成了"锁被解开"的符号。



5. 鼠标左键单击左下角公寓楼的与道路的间距尺寸6000, 然后单击出现的"锁定"的 符号




你会看到:"锁定"变成了"锁被解开"的符号。




6. 鼠标左键单击左上角公寓楼的边框线,同时按下键盘上的"**Ctrl**"键,然后左键单击左下角公寓楼的边框线

你会看到: 公寓楼的粉红色变成了灰色



7. 鼠标左键移至边框处,看到移动的符号出现,按下左键,在屏幕上任意移动你会看到: 两栋公寓楼与道路的相对位置变了,而两栋楼之间的间距尺寸没有变,还是**40**米。



继续做

- 1. 把尺寸解锁, 修改公寓楼南北间距为任意的尺寸, 例如35米, 45米等。
- 2. 把尺寸解锁, 修改公寓楼与中间道路的间距为任意的尺寸, 例如3米, 4.5米等。
- 3. 选中视图中的公寓楼等,任意移动,感受一下Revit的使用方式。

© 2016 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact Help



Status API Training Shop Blog About