






你会看到: 在场地中心出现了一些砖红色的和白色的模型块。



2. 鼠标移动到这些砖红色的和白色的模型块上方,然后鼠标左击出现的蓝色的范围 框



你会看到:在属性里显示了这是一个链接的Revit模型,名称是"房间体量定位-含交通+设备用房-BOX.rvt"



3. 鼠标左击功能区里的"建筑", 然后左击"墙", 随后左击"绘制"里面的"拾取 线"(引入符号)







你会看到: 功能区出现了"修改|放置墙",上面出现了"标高","高度:","定位线",和"偏移量"等 参数。




4. 在"修改 | 放置 墙" 里的参数选择: "标高: f3-展厅", "高度: 屋顶", "定位线: 墙 中心线",和"偏移量: 0.0",鼠标移动到最左上方的一个砖红色的模型块上,鼠标 左击出现的范围框




你会看到:生成了一面墙,这个墙的类型是:"基本墙: aa-大理石-米黄色-200mm"



5. 鼠标移动到最上面一层模型块的四周的轮廓,分别左击出现的范围框



你会看到: 在这一层生成了所有的墙体,墙的类型是:"基本墙: aa-大理石-米黄色-200mm"




6. 在"修改|放置 墙"里的参数选择: "标高: f2-展厅", "高度: f3-展厅", "定位线: 墙中心线",和"偏移量: 0.0",同时在墙的属性里选择"基本墙: aa-涂料-蓝 色-200mm",然后鼠标移动到最左方第二层的一个砖红色的模型块上,鼠标左击出 现的范围框



你会看到:生成了一面墙,这个墙的类型是:"基本墙: aa-涂料-蓝色-200mm"

☑选中体量面生成墙体-修改墙的参量6b.png

7. 鼠标移动到这一层模型块的四周的轮廓,分别左击出现的范围框 你会看到: 在这一层生成了所有的墙体,墙的类型是:"基本墙: aa-涂料-蓝色-200mm"




8. 在"修改|放置墙"里的参数选择:"标高:-f1","高度:f1","定位线:墙中心 线",和"偏移量: 0.0",同时在墙的属性里选择"基本墙: aa-素混凝土-灰 色-200mm",然后鼠标移动到基地最下方






你会看到:生成了一面墙,这个墙的类型是:"基本墙: aa-素混凝土-灰色-200mm"



9. 鼠标移动到这一层模型块的四周的轮廓,分别左击出现的范围框


你会看到:在这一层生成了所有的墙体,墙的类型是:"基本墙: aa-素混凝土-灰色-200mm"




10. 在"修改|放置 墙"里的参数选择: "标高: f1", "高度: f2-展厅", "定位线: 墙中 心线",和"偏移量: 0.0",同时在墙的属性里选择"幕墙:外部玻璃",然后鼠标移 动到基地上方的一个单层的白色的模型块上,鼠标左击出现的范围框




你会看到:生成了一片幕墙,这片幕墙的类型是:"外部玻璃"



11. 鼠标移动到这一层所有的白色模型块的四周的轮廓,分别左击出现的范围框



你会看到:在这一层生成了所有的幕墙,幕墙的类型是:"外部玻璃"



注明:这一个工作流程的重复工作可以用代码来完成(程序员可以用C#进行二次开发,做成插件放在Revit的界面中)

© 2016 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact Help



Status API Training Shop Blog About