YoungTalk 洋桃电子

STM32F10x 固件库下载与安装说明

V1. 0 2017-11-30


STM32 固件库 STM32 Standard Peripheral Libraries, 适用于 STM32F1 系列。 STM32 的固件库是芯片官方给出的用于新建 STM32 工程与相关的库文件、示例程序的资料包。

【固件库下载】

最新版本是 3.5.0 (STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0)

官网下载链接:

http://www.st.com/en/embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries.html?querycriteria=productld=LN1939



洋桃电子网站下载:


http://www.doyoung.net/YT/

STM32相关文档手册

编号	文件名	打开方式	大小
YD001	STM32F10x固件库V3.5.0	RAR/ZIP	21MB
YD002	STM32F103固件函数库用户手册(中文)	PDF	2.8MB
YD003	STM32F103X8-B数据手册(中文)	PDF	1.8MB
YD004	STM32F103X8-B数据手册(英文)	PDF	1.9MB
YD005	STM32F10XXX参考手册(中文)	PDF	15.2MB
VD008	STM32F10XXX 余老手冊 (基文)	PDF	12 4MR


【创建新工程文件】

先选择一个硬盘目录作为工程建立的地方(文件夹名支持中文)。在这个目录下手动新建如下4个文件夹。



把此目录下的 2 个文件:

E:\ STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport



和此目录下的 3 个文件:


E:\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x



复制到我们新建的 CMSIS 文件夹中。

把此目录下的8个文件:

E:\ STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm



复制到我们新建的 Startup 文件夹中。

把此目录下的 2 个文件夹:


E:\A7 学习\STM32下载资料\STM32F10x StdPeriph Lib V3.5.0\Libraries\STM32F10x StdPeriph Driver



复制到我们新建的 Lib 文件夹中。

把此目录下的 4 个文件:

E:\A7 学习\STM32 下载资料\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3. 5. 0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template




复制到我们新建的 User 文件夹中。


【KEIL4中的设置】

1,新建工程


在 KE IL4 中, 选择菜单栏--工程--新建工程




选择新建的工程文件夹。



选择 ST 公司的 STM32F103C8 单片机型号。




在弹出对话框中选择"否"。





2, 文件配置

点击下图中的图标。




在 Groups:中点击新建按钮,新建下图中的组名(手工输入)与之前文件夹名一致。并按右下方的 Add Files 按钮,在 Files:中添加对应的文件(在弹出的打开文件窗口中添加)。4 组文件夹如同一方法添加对应文件。






配置完成后,点击下方 OK 按钮退出。在 KEIL 主界面左边工程目录中就会有如下的文件目录。




3, 初始化设置

点击下图中的图标。



在 Target 中设置晶振频率为 8.0 (洋桃 1 号核心板上的晶振频率)。




在 Output 中设置输出文件类型, 在 Create HEX File 前面打钩。



在 C/C++中输入处理器类型, USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_MD(可直接复制文本到输入框)




在 C/C++中输入包含文件的路径 . \CMSIS;. \Lib\inc;. \Lib\src;. \Startup;. \User (可直接复制文本到输入框)



或者逐一按如下的方式增加文件夹。



添加文件夹,完成后点击 OK。



可复制以下代码到 main. c 文件中(覆盖掉以前的内容),然后按 F7 键重新编译。如果编译结束显示 0 错误,0 警报,表示以上固件库安装成功。

```
/*
出品:
         杜洋工作室 DoYoung Studio
程序名:
编写人:
      杜洋
编写时间: 201年月日
硬件支持:
         STM32F103C8 外部晶振 8M
修改日志:
1-
*/
#include "stm32f10x.h" //STM 头文件
int main (void){//主程序
  while(1){
    //无限循环程序
  }
}
```