# Embedded Systems and Hardware/Software Codesign

مرتضي صاحب الزماني


#### انواع طراحی سیستم دیجیتال بزرگ

- پیادهسازی نرمافزاری:
- ◄ اجرای برنامه کاربردی با پردازنده نهفته و برنامه سطح بالا روی آن
  - پیادهسازی سختافزاری:
  - ◄ طراحي سختافزار خاصمنظوره
    - كد HDL و سنتز و ...
- منابع سختافزاری FPGA (logic blocks)...)
  Multipliers

## انواع طراحی سیستمهای دیجیتال بزرگ


- تفاوتها:
- ← نرمافزاری:
- انعطاف بالا
- توصيف الگوريتم به زبان سطح بالا آسان
  - ≺ سختافزاری:
    - سرعت بالا
      - هزينه بالا

#### معماری فون نویمن Von Neumann



#### • اجرای سریال

#### Pipelined execution



#### :Pipelining •

- $t_{\rm instruction} = 5*t_{\rm cycle}$  . یک دستورالعمل:  $7*t_{\rm cycle}$  در حالت ایده آل
  - بالاتر throughput ← •
- با وجود بهبودهای خط لوله و حافظهٔ نهان و ...، هنوز ماهیت معماری فون نویمن اجرای سریال است.

#### پیادهسازی سختافزاری

• مقایسهٔ پیادهسازی سختافزاری و نرمافزاری:

```
🗡 نرمافزاری:
if (a < b) then
                                                          – حداقل ۳ دستور
                                                   3*t_{instruction} : زمان اجرا
    d = a+b;
    c = a*b;
                                                               🗡 سختافزاری:
else
                                                              - اجرای موازی
                           رمان اجرا: t_{clock}: تأخير بلندترين مسير از ورودى تا خروجى
    d = a+1;
    c = b-1;
                                            Compare
                                 Mult
                                        Add
                                                  Decr.
```


## انواع طراحی سیستمهای دیجیتال بزرگ

- روش سوم:
- ← استفاده از مزایای هر دو:
- پیادهسازی بخشهای غیربحرانی با نرمافزار (کنترل هزینه)
  - پیادهسازی بخشهای بحرانی روی سختافزار

## انواع طراحی سیستمهای دیجیتال بزرگ

- 🛨 طراحی توامان
- (partitioning) افراز
- تحلیل زمانی + تحلیل هزینه + تحلیل توان مصرفی
  - سعی و خطا ← بهترین افراز

#### JPEG Encoder




#### JPEG Encoder

### :Profiling •



- ۱۱٪ خواندن تصویر - ۸۹٪ کد کردن



## جريان طراحي توأمان

تصميمهاي اوليه - افراز - انتخاب زبان نرمافزاری - انتخاب زبان توصيف سختافزار تعیین بورد و/یا تراشه FPGA

جریان طراحی نرمافزار جریان طراحی سختافزار

## جریان طراحی

- انتخاب بورد:
- ← بوردهای توسعه در فهرست
- مشخصات کامل (نوع تراشه FPGA + امکانات ارتباطی + تراشههای جانبی + اتصال پینها) موجود است
  - ← بورد خودتان:
  - مشخصات را بدهید
  - به هر حال نوع تراشه مشخص میشود.

#### جريان طراحي توأمان جريان طراحي سختافزار جريان طراحي نرمافزار تعیین پردازنده و پیکربندی آن ايجاد پروژه نرمافزار افزودن وسایل جانبی و هستههای توسعه نرمافزار سختافزاري کامپایل و لینک انتخاب نوع ارتباط وسایل جانبی با پردازنده مجتمعسازي بخشهاي سختافزاري انتقال برنامه به حافظه سنتز، جایابی، و مسیریابی ◄ جريان نرمافزار مستقل از جريان سختافزار نيست. توليد دنباله بيتي - نوع پردازنده، پیکربندی آن، نحوه ارتباط نرمافزار با سختافزار انتقال به FPGA

## جريان طراحي سختافزار

- تعیین پردازنده:
- ◄ پردازنده سخت:
- سریع، مساحت کمتر، توان مصرفی کم
- عدم نیاز به استفاده از Logic Blockها
  - یکی یا بیشتر
  - **ARM Cortex-**
    - PowerPC-

کپردازنده نرم

#### جریان طراحی سختافزار • تعیین پرذازنده:

#### کپردازنده نرم

- (Xilinx) PicoBlaze -
- (Xilinx) MicroBlaze -
  - (Altera) NIOS II -
- (متن باز) (Open Cores) OR1200 –
- اگر تراشه دارای هسته سخت دارد، استفاده از نرم توجیه چندانی ندارد)
  - انعطاف پذیری بالا (پیکربندی و تنظیم پارامترها بسته به کاربرد)
    - مثال: استفاده از PicoBlaze ۸ بیتی بجای پردازنده قوی
      - مجموعه دستورالعملها
      - عمق خط لوله دستورالعملها
        - .... -


## جريان طراحي سختافزار

- پیکربندی پردازنده:
  - ◄ فركانس ساعت
- √ پهنای باس داده و آدرس
- ◄ اندازه حافظه نهان داده و دستورالعمل
  - ← نوع گذرگاه ارتباطی
  - → خصوصیات Reset (مثبت یا منفی)
    - ▼ FPU ?
      - ... <

### افزودن وسایل جانبی و هستههای سختافزاری سختافزار جانبی:

- 1. انتخاب بلوکهای IP آماده در کتابخانه ابزار و پیکربندی آن
  - کنترلر حافظه (پیکربندی مشخصات حافظه)
- مدار UART (تنظیم نرخ ارسال/دریافت داده، اندازه داده و نوع توازن)
  - FIFO با ابعاد مشخص
  - 2. خرید IP از شرکتهای طراح
- **3. طراحی مستقل بلوک** (در ابزار نیست و خرید مقرون به صرفه نیست)
  - توصيف با VHDL يا Verilog
    - سنتز و ....

#### **Xilinx Core Generator**




## انتخاب نوع ارتباط وسایل جانبی با پردازنده

- دو نوع:
- ◄ ارتباط نقطه به نقطه
  - کذرگاه (bus) کذرگاه


## انتخاب نوع ارتباط وسايل جانبي

- ارتباط نقطه به نقطه
- دادهها: به صورت دنباله
- نمونه: FSL (شرکت LogiCore)
  - ارتباط مبتنی بر FIFO



## انتخاب نوع ارتباط وسايل جانبي


- گذرگاه (bus)
- چند سختافزار جانبی با اتصالات مشترک
- درخواست استفاده از گذرگاه توسط داور بررسی (پذیرفته یا رد) می شود



## انتخاب نوع ارتباط وسايل جانبي

#### • گذرگاه (bus)

- دو گذرگاه با سرعتهای مختلف: سریعها روی گذرگاه سیستم (حافظهها و ....) کندها روی گذرگاه جانبی (GPIO ،RS232)



## انواع گذرگاه

• گزینهها:

◄ تفاوت در کارایی و هزینه سختافزاری (LE)

- -هنوز در ابزارها موجود است
  - داده ۱۲۸ بیتی
    - هزينه بالا

## انواع گذرگاه

- گزینهها:
- → Xilinx) AXI (شرکت (Xilinx) AXI)
- ◄ برای ارتباط وسایل جانبی سریع (مانند حافظه و اترنت)
  - برای حافظه داخلی FPGA از LMB استفاده می شود.
    - در ابزارهای جدیدتر
  - AXI-Lite برای وسایل جانبی کندتر (UART یا صفحه کلید)

## انواع گذرگاه

- گزینهها:
- (Altera) Avalon ≺
- Avalon-ST: نقطه به نقطه
- -Avalon-MM- گذرگاه مشترک
  - (SiliCore) Wishbone ≺
    - − متن باز ← قابل تغيير

• طراح انتخاب می کند – ابزار سخت افزار ایجاد می کند

## مجتمع سازي بخشهاي سخت افزاري

- مجتمعسازی
- √ پردازنده(ها)
- ✓ سیستم ارتباطی
- ✓ سختافزارهای جانبی و حافظهها
  - تولید دنباله بیتی
  - Export به محیط نرمافزار:
- hardware platform ارسال مشخصات  $\leftarrow \prec$

## جريان توصيف نرمافزار

- مراحل
- (C++ ایجاد پروژه (C یا
  - ≺ برنامه نویسی
- معمولا ويرايش الگوهاي موجود
- ◄ ارتباط با سختافزار به کمک APIها
  - ← اشكالزدايي
  - ◄ انتقال برنامه به حافظه
- -داخلی FPGA یا خارجی (اگر جا نشد)

## نكات متفرقه

سیستم چندپردازندهای

پیادهسازی

- ≺ سیستم پایه
- ≺ سیستم عامل:
- حافظه مجازی
- مديريت پردازش چندنخي
  - .... <del>-</del>
- مثال: سیستم عامل لینوکس روی FPGA  $\rightarrow$  امکان اجرای انواع نرمافزارهای موجود
  - سربار زیاد (سیکل اضافه پردازنده، حافظه، توان)
    - ← فقط وقتى كه لازم است