


# معیارهای بهینهسازی

#### • هدف:

- طراحی بهتر:
  - مساحت
- کارایی (سرعت)
  - توان مصرفی
- □ تفاوت طراح خوب با طراح مبتدی:
  - کد نویسی مناسب
  - تعیین محدودیتهای مناسب
  - استفاده از سایر امکانات ابزار



#### بهینهسازی مساحت

#### • بهینه سازی مساحت:

- 🗖 کاهش یا متعادل کردن منابع مصرفی
  - با هدف استفاده از تراشهٔ ارزان تر
    - معمولاً همراستا با كاهش توان 🗖
      - بر خلاف سرعت

#### • تخمين مساحت:

- برای تصمیم مناسب در هر مرحله
- برای انتخاب تراشه در مراحل اولیه
  - شروع زودتر طراحی بورد
    - □ مرحلهٔ قبل از سنتز:
      - تجربی
    - از طرح های مشابه گذشته
      - اطلاعات IP -

- فنون بهینه سازی مساحت:
  - 🗖 آشنایی با رفتار ابزار
  - − ← کدنویسی مناسب
  - 🗖 آشنایی با معماری تراشه
    - بلوک های منطقی
    - بلوک های محاسباتی
      - حافظه
        - ... —
- مثال: ابزار اجازه می دهد محتویات LUT را دستی پر کنید

- فنون بهینه سازی مساحت:
  - 🗖 بررسی گزارش ابزارها
  - مشاهدهٔ مصرف هر پودمان
- ← تمرکز روی بهینه سازی پرمصرف
- − فدا کردن معیاری برای بهبود معیار دیگر ← طراح جلوگیری کند
  - مثال: تکرار بخشی از مدار برای بهبود سرعت

- فنون بهینه سازی مساحت:
- (resource sharing) اشتراک منابع
- استفاده از منابع سختافزاری مشترک برای
  - اعمال يكسان
- اعمال مشابه (مانند جمع كننده، تفريق كننده، و مقايسه كننده) ولى مستقل
  - گاهی باعث کاهش فرکانس
    - می توان جلوگیری کرد

# • فنون بهینه سازی مساحت:

```
process (SEL,A,B)
begin
   if SEL = `1` then
     Z <= A + B;
   else
     Z <= A + C;
   end if;
end process;</pre>
```

```
(resource sharing) اشتراک منابع (A B A C سرعت؟
```

```
process (SEL,A,B)
    variable TEMP : std_logic_vector (31 downto 0);
begin
    if SEL = `1` then
        TEMP := B;
    else
        TEMP := C;
    end if;
    Z <= A + TEMP;
end process;</pre>
```

```
process (CUR STATE, IN1, IN2)
begin
   case STATE is
      when S0 =>
         NEXT STATE <= S1;
         ZOUT <= IN1;</pre>
      when S1 =>
         if (IN1 = IN2) then
            NEXT STATE <= S0;
            ZOUT <= IN1 * IN2;
         else
            NEXT STATE <= S1;
            ZOUT <= IN1 - IN2;
         end if;
      when S2 =>
         if (IN1 = "0001 1010 0000 1111") then
            NEXT STATE <= S1;
            ZOUT <= IN1 * IN2;
         else
            NEXT STATE <= S3;
            ZOUT <= IN1 - IN2;
         END IF;
      when others =>
         . . .
   end case;
end process;
```

```
process (CUR STATE, IN1, IN2)
   variable TEMP1 : std logic vector (15 downto 0);
   variable TEMP2 : std logic vector (15 downto 0);
begin
   TEMP1 := IN1 * IN2;
   TEMP2 := IN1 - IN2;
   case STATE is
      when S0 =>
         NEXT STATE <= S1;
         ZOUT <= IN1;</pre>
      when S1 =>
          if (IN1 = IN2) then
             NEXT STATE <= S0;
             ZOUT <= TEMP1;</pre>
          else
             NEXT STATE <= S1;
             ZOUT <= TEMP2;</pre>
          end if:
      when S2 =>
          if (IN1 = "0001 \ 1010 \ 0000 \ 1111") then
             NEXT STATE <= S1;
             ZOUT <= TEMP1;</pre>
          else
             NEXT STATE <= S3;
             ZOUT <= TEMP2;</pre>
          END IF:
      when others =>
   end case;
end process;
```

- فنون بهینه سازی مساحت:
- (resource sharing) اشتراک منابع
- ابزارها در حالت کلی نمی دانند کدام برای طراح مناسب تر
  - 🛨 توصیه می کنند طراح در توصیف مشخص کند.
  - گاهی اتوماتیک resource sharing می کنند.
    - مثلاً با محدودیت بهینه سازی مساحت
    - ← برای اطمینان، در کد مشخص کنید.

- فنون بهینه سازی مساحت:
  - تنظیم گزینه های ابزارها

```
run -opt_mode area/speed

- گاهی باعث کاهش سرعت
- می توان روی پودمان(های) مشخصی اعمال کرد.
- می توان روی پودمان(های) مشخصی اعمال کرد.
- اشتراک منابع برای بلوک پودمان خاص
- attribute resource_sharing: string;
attribute resource_sharing of entity_name: entity is
"{yes|no}";
```

### • فنون بهینه سازی مساحت:

```
پیاده سازی مدارهای منطقی و محاسباتی و FSM با حافظه

اگر حافظهٔ اضافی داریم

با کدنویسی مناسب

با ایجاد محدودیت:

attribute bram_map: string;

attribute bram map of MY COMPONENT: component is "yes";
```

```
attribute fsm_style: string;
attribute fsm style of MY ENTITY entity is "bram";
```

- فنون بهینه سازی مساحت:
- FSM حالت کدهای حالت □
  - سعی و خطا
- □ استفاده از سیگنالهای کنترلی یکسان برای ثباتهای گوناگون
  - Clock -
  - Reset-
  - Enable -
  - (slice مثلاً LB نگاشت این ثبات ها روی یک  $\leftarrow$

- فنون بهینه سازی مساحت:
  - مسطح سازی

- فنون بهینه سازی مساحت:
- □ استفادهٔ متوازن از منابع سخت افزاری
  - LUT-
  - حافظهٔ بلوکی
  - حافظهٔ توزیع شده
    - بلوک محاسباتی
      - ... —
    - بعضی چندکاره 🗖
- − ← اجتناب از مصرف بی رویهٔ یک نوع و بیکار ماندن نوع دیگر