
# 宏佳电子科技 - DA14580 Mini Kit V1.0 用户手册

2014年9月30日

店铺地址: http://shop58019203.taobao.com/

官方技术支持 QQ 群: 99063064



## 目录

概述	3 -
(一)功能特点	
(二)应用领域	
电气特性	6 -
模块参数	8 -
(一)模块物理尺寸	
(二)管脚定义	
系统板供电电源类型选择	9 -
(一) 锂电池 3.3V 供电方式	9 -
(二)单节1.5V普通电池供电方式	
连接 JLINK 进行仿真调试	11 -
(一)板载 JLINK 接口介绍	11 -
(二) 仿真器与最小系统板连接	12 -
卖家附言	14 -

### 概述

首先感谢大家选用宏佳电子科技的 DA14580 Mini Kit 最小系统板,本系统板的出现是为了广大客户要求,因为目前为止 DA14580 的板子非常少,官方确实是有,但是不好购买,而且价格很贵,其实官方的板子上很多功能是我们不是太需要的,比如功耗的测量等,这些数据我们用官方的板子去测试也没有什么意义,其实意义最重大的就是我们的产品上能做到什么功耗!

宏佳电子 DA14580 MINI KIT 最小系统板,在官方的最小 KIT 基础上,做了精简和改进,板载完整的 DA14580 最小系统,外部配置 16MHZ、32.768KHZ 低温漂高精度晶体振荡器,为了达到最好的效果,我们的晶体参与与官方推荐的一致; 板载 IIC 接口的 BMA250 全世界最低功耗的博世加速度传感器,大家可以用他来验证 IIC 总线或利用此加速度传感器做一些实验; 板载 SPI 接口的 W25X20CL 外挂 FLASH 存储器,大家可以用它做 SPI 实验、外部存储数据,当然此 FLASH 存储器支持官方的远程升级功能,大家可以利用本系统板去做远程升级的实验;

因为本系统板为大家实验板,所以本店选用了 QFN48 封装的芯片,利用这个芯片的目的是为了大家能够完整的去测试和实验 DA14580 的所有资源,同时为了方便大家,所有外部可引用的引脚我们都已经引出!通过 2.54mm 标准排针接口,大家可以外接您想要接的设备和传感器,灵活性极强;

同时为了直观的去显示一些信息,我们板载了 2 个用户 LED,大家可以用他们来提示一些信息。

我们预留了6PIN的JLINK标准接口,同时本店也推出了匹配的超小型JLINK烧写调试器,即插即用。

所以综上所述,虽然本系统板很小,很精简,但是我们的功能都不会落下, 穿戴设备、低功耗设备所需要的所有功能和接口我们都已经考虑周全了。

最后最重要的就是我们将持续更新教程,并承诺将所有有用的教程中文化,大家再也不必担心搞不定 DA14580 了!

#### 宏佳电子科技 http://www.tshjdz.com

#### (一) 功能特点

- 支持中国 ISM 的 2.4GHZ 免费频段, 无需申请即可使用
- 最大功率 +0dbm
- RF 接收灵敏度为-93dbm
- 板载高性能天线,通信距离大于50米
- 板载一片 W25X20CL SPI 接口 FLASH
- 超低功耗,关闭广播休眠状态下功耗只有 2UA 左右
- 板载 BMA250 IIC 接口 超低功耗加速度传感器
- DA14580 为一片 SOC, 内嵌一个最高 16MHZ 的 ARM M0 内核
- 您不需要外接 CPU 直接可进行控制
- 内置 32KHZ OTP 一次性编程存储器
- 内置 42K 系统 RAM、8K 系统保留 RAM
- 内置用于存放用户程序和 profiles 的 84K ROM
- 4路10位ADC
- 3.3V 和 1.5V 供电可选择
- 芯片内置天线巴伦滤波器电路,直接 50Ω输出
- 内置多种外设接口,IIC、UART\*2、SPI 、通用 IO、按键中断 控制器、3 轴正交编码器接口等
- IO 自由映射,每个 IO 都可以自由映射不同功能
- 超小尺寸: 34mm x 29mm (含板载 PCB 天线)
- 灵活的软件平台,提供强大的 windows 上位机配置工具

### 宏佳电子科技 http://www.tshjdz.com

### (二) 应用领域

- 智能家居无线遥控、数据传输
- 无线 POS 机
- 工业控制
- 玩具
- 其它低功耗且需要与手机通信的应用

### 电气特性

#### 表一 绝对最大值

参数	最小值	最大值	单位
供电电压 VCC	1.0 (需要跳线选择)	3.3	V
IO 口电压	0	VCC	V
工作温度	-40	+85	${\mathbb C}$
储存温度	-55	+125	${\mathbb C}$

### 表二 推荐值

参数	推荐最小值	典型值	推荐最大值	单位
供电电压 VCC	1.1	3.0	3.3	V
IO 口电压	0	3.3	VCC-0.2	V
休眠最小电流		2		UA
500ms 间隔广播	38	60	70	UA
周期最大电流				
连接最大工作电	250	300	400	UA
流 (以 10ms 连				
接间隙)			>	
最大工作电流		1.5		mA
(DA14580 本				
身,不包括外部				
设备)				
工作温度	-30	+25	+85	$^{\circ}$

### 表三 无线性能

频率范围	2.402GHZ - 2.480GHZ	中心频率: 2441MHZ
发射功率	MAX . +0dbm	
接收灵敏度	TYP93dbm	
天线	板载 PCB 天线	本板不提供外接天线接口

#### 表四 IO 特性


IO 引脚	驱动能力	最小值	最大值	单位
输入低电平		0	0.75	V

### 宏佳电子科技 http://www.tshjdz.com

输入高电平		2	VCC	V
输出低电平	10mA	0	20mA	V
输出高电平		2.7	VCC	V

### 模块参数

#### (一) 模块物理尺寸



#### (二)管脚定义

管脚定义均已经标注在 PCB 板上,请大家直接查看!

### 系统板供电电源类型选择

本最小系统板提供两种供电方式,一种为单节普通电池供电,即供电电压范围在 1V-1.5V 之间,您可以用 AA 或者 AAA 单节普通电池供电;第二种供电方式也是我们默认出货的供电方式,也就是 3.3V 锂电池供电方式,大家可以选用锂电池或者纽扣电池供电!

#### (一) 锂电池 3.3V 供电方式



根据图中所示讲解,将 1.5V 旁边的 0 欧电阻去掉;将 3.3V 旁边的 2 个贴片位置更换为 0 欧电阻即可。

注意: 在此 3.3V 模式下, 供电电压引脚为 3.3V 和 GND 两个排针引脚!

#### (二)单节 1.5V 普通电池供电方式

DA14580 比较好的一点就是他考虑到了一些单节供电的环境,他由于内置一个高效率低功耗的 DCDC,所以他能够实现 1.5V 供电的要求,最低的供电电压测试可以到 0.9V 左右,推荐最低不要低于 1V。



如图所示,将 1.5V 位置加上 0 欧电阻;将 3.3V 旁边的 2 个 0 欧电阻去掉,这样就把板子更改为 1.5V 供电方式。

#### 注意:


- (1) 在此 1.5V 模式下, 供电电压引脚为 1.5V 和 GND 两个排针引脚!
- (2) 在 1.5V 供电模式下,大家同样可以利用 JLINK 与最小系统相连接,同样 3.3V 引脚也可以接通 3.3V 电源,他们是不影响的,请放心使用。但是您再测试功耗的时候,请将 3.3V 和仿真器去掉!



### 连接 JLINK 进行仿真调试

#### (一)板载 JLINK 接口介绍

首先大家看下板载的 JLINK 接口定义:



- 1、我们用三角箭头标明了1脚的位置,同时在接口的上面,我们标注了6PIN接口所对应的接口定义其中:
- SD 为 SWD\_IO 接口,也是 SWD 接口的双向数据接口;
- CK 为 SWD\_CLK 接口,也就是 SWD 接口的时钟接口;
- NC 为空脚, 未连接任何引脚;
- 3.3V 为供电 VCC 3.3V 接入口;

G 为 GND;

#### (二) 仿真器与最小系统板连接

1、如果您购买的是本店的 JLINK 仿真器,那您只需要按照下图将插头按照标示插入即可。



2、如果您自己有仿真器,且为 10PIN 接口的插头,只要是您的接口为 JLINK 官方标准接口,那您也可以将 10PIN 插头直接插入,只是您需要将 7-10 脚悬空即可,请看下图:

宏佳电子科技 http://www.tshjdz.com



3、您如果使用 JLINK,最好使用 JLINK 为本最小系统板提供 3.3V 电源,这样您就不需要再次连接电源了。

### 卖家附言

亲爱的客户们,由于本人学疏才浅,文档中难免有遗漏错误之处,如果您有什么问题,请及时联系我,我将竭诚为您服务!做生意就是做服务!