
RENDU DU TP 3

le 19 avril 2024, version 1.1

Mohamed Toujani


Taha Zouggari



www.ensicaen.fr


 Qu'est-ce qu'une IRQ ? Proposer un schéma. Ne pas répondre uniquement Interrupt Request

Une IRQ (Interruption Requise par le matériel) est essentiellement un signal qu'un appareil comme souris ou un clavier envoie à l'ordinateur pour dire "j'ai besoin d'attention maintenant " Ça permet à l'ordinateur de suspendre ce qu'il fait pour s'occuper de ce que le périphérique demande, comme quand tu appuies sur une touche de ton clavier et que ça apparaît à l'écran. Chaque peripherique a son propre signal d'IRQ, donc l'ordinateur sait quel périphérique veut son attention. C'est important pour que tout fonctionne bien ensemble dans ton ordinateur.



2. Qu'est-ce qu'une ISR ? Proposer un schéma.Ne pas répondre uniquement Interrupt Service Routine


Une ISR est un morceau de code qui est exécuté en réponse à une interruption matérielle, comme une IRQ. Elle est chargée de gérer cette interruption en effectuant les actions nécessaires pour répondre à la demande du périphérique. Ces actions peuvent inclure la lecture de données à partir du périphérique, la mise à jour de variables de statut, ou d'autres opérations spécifiques au périphérique



3. Qu'est-ce qu'un vecteur d'interruption et expliquer son rôle ? Proposer un schéma .

Un vecteur d'interruption, c'est un peu comme une liste de numéros de téléphone, mais pour les problèmes dans un ordinateur. Quand un problème survient, l'ordinateur regarde dans cette liste pour trouver le numéro associé à ce problème, puis il sait où chercher la solution pour résoudre ce problème. Cela aide l'ordinateur à réagir rapidement et efficacement aux différents soucis qui peuvent arriver .

Un vecteur d'interruption est moyen technique pour attacher une routine d'interruption à une requête d'interruption.



4. Proposer une configuration en assembleur permettant de configurer l'interruption de priorité haute pour le Timer0 avec démasquage global d'interruption. Réitérer ce même travail pour le Timer1.

```
; Configuration de l'interruption de priorité haute pour TimerO
; Définir l'interruption de priorité haute pour TimerO
BSF INTCON2, TMR0IP ; Activer l'interruption de priorité haute pour Timer0
; Activer le Timer0
BSF TOCON, TMROON
                    ; Activer le Timer0
; Activer l'interruption globale
BSF INTCON, GIE ; Activer l'interruption globale
    ; Configuration de l'interruption de priorité haute pour Timerl
; Définir l'interruption de priorité haute pour Timerl
BSF IPR1, TMR1IP ; Activer l'interruption de priorité haute pour Timer1
; Activer le Timerl
BSF T1CON, TMR1ON
                    ; Activer le Timerl
; Activer l'interruption globale
BSF INTCON, GIE ; Activer l'interruption globale
```

5. Proposer une configuration en assembleur pour le Timer0. Nous souhaitons lever une interruption toutes les 20ms. Nous travaillerons avec une référence d'horloge interne (CPU clock 64MHz)

```
; Configuration du TimerO pour générer une interruption toutes les 20ms
; Charger la valeur initiale dans TMRO
MOVLW 0x50
MOVWF TMROH
MOVLW 0xC0
MOVWF TMROL
BSF STATUS, RPO
BCF TOCON, TOCS
BSF TOCON, PSA
BCF STATUS, RPO
BSF INTCON, TMROIE
BSF INTCON, GIE
```



_



Ecole Publique d'ingénieures et d'ingénieurs en 3 ans

6 boulevard Maréchal Juin, CS 45053 14050 CAEN cedex 04















