

Vantagens do sensor




- Controle da temperatura e umidade em tempo real.
- Emissão de alertas quando algo não esta no padrão.
- Diminuição do desperdicio.
- Aumento da qualidade dos produtos.

Instalação



- 1. Realizar a instalação dos fios.
- 2. Conectar o sensor nos fios já instalados.
- 3. Realizar o cadastro no nosso site na pagina de login/cadastro.
- 4. Efetuar o login.
- 5. Criar/cadastrar uma estufa.
- 6. Acompanhar as informações de temperatura e umidade das estufas na página estufas.

Uso da aplicação



- Este sensor foi projetado
 exclusivamente para ser
 utilizado em cultivo hidropônico
 de tomates e alfaces.
- Deve ser instalado dentro de estufas de cultivo hidropônico.
- Caso alguma parte do sensor apresente defeito ou desgaste deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos de acidentes.