# ESP8266 Phy Init Bin

### 重要参数配置说明



## 关于本手册

本文档主要对 ESP8266 phy init bin 的重要参数配置情况进行了说明。

#### 发布说明

| 日期      | 版本   | 发布说明  |
|---------|------|-------|
| 2018.12 | V1.0 | 首次发布。 |

#### 文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅页面 <a href="https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe">https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe</a> 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

#### 证书下载

用户可通过乐鑫官网证书下载页面 <a href="https://www.espressif.com/zh-hans/certificates">https://www.espressif.com/zh-hans/certificates</a> 下载产品证书。

# 目录

| 8. | RF 自校准                    | 9  |
|----|---------------------------|----|
|    | 7.2. TX Power 限制参数说明      | 7  |
|    | 7.1. TX Power 可配的限制值范围    | 7  |
|    | TX Power 限制设置             |    |
|    | 不同速率配置的 TX Power          |    |
|    | 6 档 TX Power 设置           |    |
| 4. | 晶振选择                      | .4 |
| 3. | ESP8266 Phy Init Bin 版本信息 | 3  |
| 2. | ESP8266 Phy Init Bin 校验位  | 2  |
| 1. | ESP8266 Phy Init Bin 结构说明 | 1  |



## 1. ESP8266 Phy Init Bin 结构说明

ESP8266 phy init bin 由 128-byte 的 phy init data 构成,如表1-1所示:

表 1-1. ESP8266 Phy Init Bin 结构说明

| 名称            | 大小        |
|---------------|-----------|
| phy init data | 128 bytes |

Espressif 1/10 2018.12



### 2. ESP8266 Phy Init Bin 校验位

**ESP8266** phy init bin 校验位存于 phy init data 的 byte 0 中,参数为 Init\_bin\_magic,默认值为 0x5。校验位可用于校验数据在 **ESP8266** phy init bin 中的位置是否正确,若读取数据时参数值与默认值保持一致,则可认为 **ESP8266** phy init bin 中的数据存放正确。

表 2-1. ESP8266 Phy Init Bin 校验位

| 在 phy init data 中的位置 | 参数名称           | 默认值 | 说明 |
|----------------------|----------------|-----|----|
| 0                    | Init_bin_magic | 5   | 校验 |



## 3. ESP8266 Phy Init Bin 版本信息

ESP8266 phy init bin 版本信息存于 phy init data 的 byte 1 中。

例如 *ESP8266\_esp\_data\_bin\_v08.bin* 对应为 08 版本,即其版本信息以 0x8 的形式储存于 byte 1 中。

表 3-1. ESP8266 Phy Init Bin 版本信息

| 在 phy init data 中的位置 | 参数名称             | 默认值 | 说明              |
|----------------------|------------------|-----|-----------------|
| 1                    | Init_bin_version | 8   | phy init bin 版本 |

Espressif 3/10 2018.12



## 晶振选择

使用参数 *crystal\_sel* 对晶振进行选择,可选晶振如下表所示。目前 ESP8266 主要支持 26 MHz 和 40 MHz 晶振。

表 4-1. ESP8266 晶振选择

| 在 phy init data 中的位置 | 参数名称        | 默认值 | 说明           |
|----------------------|-------------|-----|--------------|
|                      |             |     | 0: 40 MHz 晶振 |
| 48                   | crystal_sel | 1   | 1:26 MHz 晶振  |
|                      |             |     | 2:24 MHz 晶振  |



### 6档 TX Power 设置

TX Power 可配置 6 档, 6 档 TX Power 的 index 分别用 0-5 来表示,例如,参数 *txpwr\_qdb\_0*,其 index 为 0,代表最大功率。*txpwr\_qdb\_0* 至 *txpwr\_qdb\_5*,功率依次 递减。

6档TX Power配置说明见下表。

表 5-1.6 档 TX Power 设置说明

| 在 phy init data 中的位置 | 参数名称        | 默认值 | 単位      | 实际值      |
|----------------------|-------------|-----|---------|----------|
| 34                   | txpwr_qdb_0 | 78  | 0.25 dB | 19.5 dBm |
| 35                   | txpwr_qdb_1 | 74  | 0.25 dB | 18.5 dBm |
| 36                   | txpwr_qdb_2 | 70  | 0.25 dB | 17.5 dBm |
| 37                   | txpwr_qdb_3 | 64  | 0.25 dB | 16 dBm   |
| 38                   | txpwr_qdb_4 | 60  | 0.25 dB | 15 dBm   |
| 39                   | txpwr_qdb_5 | 56  | 0.25 dB | 14 dBm   |



## 6. 不同速率配置的 TX Power

不同速率配置的 TX Power 如下表所示,TX Power 有 6 档可供选择,参数默认值表示 TX Power 的 index。

表 6-1. 不同速率配置的 TX Power

| 在 phy init bin<br>中的位置 | 参数名称                  | 速率/模式   | 默认值 | 说明   |
|------------------------|-----------------------|---|-----|--|
| 40                     | txpwr_index_0         | MCS0, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 5.5 Mbit/s, 11 Mbit/s, 6 Mbit/s, 9 Mbit/s | 0   | 选择 <i>txpwr_qdb_</i> 0                               |
| 41                     | txpwr_index_1         | MCS1, 12 Mbit/s   | 0   | 选择 txpwr_qdb_0                                       |
| 42                     | txpwr_index_2         | MCS2, 18 Mbit/s   | 1   | 选择 txpwr_qdb_1                                       |
| 43                     | txpwr_index_3         | MCS3, 24 Mbit/s   | 1   | 选择 txpwr_qdb_1                                       |
| 44                     | txpwr_index_4         | MCS4, 36 Mbit/s   | 2   | 选择 txpwr_qdb_2                                       |
| 45                     | txpwr_index_5         | MCS5, 48 Mbit/s   | 3   | 选择 txpwr_qdb_3                                       |
| 46                     | txpwr_index_6         | MCS6, 54 Mbit/s   | 4   | 选择 txpwr_qdb_4                                       |
| 47                     | txpwr_index_7         | MCS7  | 5   | 选择 txpwr_qdb_5                                       |
| 96                     | txpwr_index_11b       | 802.11b   | 0   | 0: 使用 <i>txpwr_index_0</i> 设<br>置 802.11b 的 TX Power |
| 90                     | _en                   | 002.110   |     | 1: 使用 byte 97, 98 设置<br>802.11b 的 TX Power           |
| 97                     | txpwr_index_11b<br>_0 | 1 Mbit/s, 2 Mbit/s  | 0   | 选择 <i>txpwr_qdb_</i> 0                               |
| 98                     | txpwr_index_11b<br>_1 | 5.5 Mbit/s, 11 Mbit/s   | 0   | 选择 txpwr_qdb_0                                       |



### TX Power 限制设置

为与认证测试结果保持一致,设置 TX Power 限制以规定信道 1、11、13、14 的最大功率。

### 7.1. TX Power 可配的限制值范围

6档 TX Power 限制设置如下表所示,可配的限制值范围为[0:5],其中:

表 7-1. TX Power 可配的限制值范围

### 7.2. TX Power 限制参数说明

TX Power 限制参数说明见表 7-2, 其中 byte 78 的值设置为 2 时,使能 byte 30-33, 分别为信道1、11、13、14 设置最大 TX Power。

| 在 phy init data<br>中的位置 | 参数名称        | 默认值 | 说明  |
|-------------------------|-------------|-----|---|
|                         |             |     | 0: 禁用 byte 30-33  |
| 78                      | fcc_enable  | 0   | 1: 保留   |
|                         |             |     | 2:使能 byte 30-33,设置最大 TX Power                                 |
| 30                      | mpwr_chan1  | 0   | 设置 802.11 b/g/n 模式,信道 1 的最大<br>TX Power,范围 [0:5],0xf8 为无效参数。  |
| 31                      | mpwr_chan11 | 0   | 设置 802.11 b/g/n 模式,信道 11 的最大<br>TX Power,范围 [0:5],0xf8 为无效参数。 |

表 7-2. TX Power 限制参数说明



| 32 | mpwr_chan13 | 0 | 设置 802.11 b/g/n 模式,信道 13 的最大<br>TX Power,范围 [0:5],0xf8 为无效参数。 |
|----|-------------|---|---|
| 33 | mpwr_chan14 | 0 | 设置 802.11 b/g/n 模式,信道 14 的最大<br>TX Power,范围 [0:5],0xf8 为无效参数。 |



## RF 自校准

RF 自校准的配置参数如下表所示,为保证更好的 RF 性能,推荐将 **RF\_calibration** 设置为 3,设置为其它值时,存在 RF 性能变差的可能。

表 8-1. RF 自校准参数

| 在 phy init data<br>中的位置 | 参数名称           | 默认值 | 说明                    |
|-------------------------|----------------|-----|-----------------------|
|                         |                |     | 0 & 1: 仅用于设置 TX Power |
| 114                     | RF_calibration | 3   | 2: 无 RF 自校准           |
|                         |                |     | 3: 进行所有 RF 自校准        |



乐鑫 IoT 团队 www.espressif.com

#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归 © 2018 乐鑫所有。保留所有权利。