


## Усиление сигнала для моторов через микросхему L293D



GND — земля (объединять для разных источников) Vs — питание двигателей: 4,5-36B

Vss — питание микросхемы: 5В

ENABLE1/2 — включить/выключить левую/правую половину INPUT1/2/3/4 — слабый сигнал от платы OUTPUT1/2/3/4 — усиленный сигнал на мотор (от источника Vs)

## Беспаячная макетная плата

